# wau

CATALOGUE

**ДЕВАЙСИ** **7**

AI NEW 9
**AKARI** 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
**Схема масажних ліній** 196

**АКСЕСУАРИ** **197**

RENGA 199

**WAU**

**КОСМЕТИКА** **201**

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

**PETIT RA КОСМЕТИКА 273**

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

**ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ 307**

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403




# ДЕВАЙСИ




# AI NEW — МАСАЖЕР ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

Догляд за шкірою навколо очей

Розгладжування зморшок

Зменшення набряків та темних кіл

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** темні кола під очима, мімічні зморшки, перші ознаки старіння, набряклість, тьмяна шкіра, мішки під очима, зморшки у куточках очей — «гусячі лапки».

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** 94 г

**ФУНКЦІЇ:**

EMS — електричний струм для міостимуляції м'язів, який проникає глибоко в шари шкіри, досягаючи м'язового шару. Стимулюючи скорочення м'язів, EMS сприяє підтяжці шкіри та ліфтинг-ефекту, посилює вироблення колагену й еластину, підвищує пружність і еластичність шкіри та зменшує набряклість.

RF — радіочастотна енергія, яка прогріває глибокий шар шкіри (дерму) приблизно до 40–55 °C, стимулюючи вироблення колагену та підвищуючи пружність шкіри. У деяких випадках тепло також може прискорювати метаболізм жирових клітин, наприклад у зоні другого підборіддя. У домашніх пристроях температура поверхні шкіри зазвичай становить 38–45 °C для безпечного застосування.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО — сприяє кровообігу, має протизапальну дію, зменшує припухлість і біль, освітлює пігментацію та підходить для всіх типів шкіри. Червоне світло проникає в шкіру глибше за інші види світла. Воно впливає на фібробласти — клітини, які синтезують колаген, — сприяючи омолодженню шкіри та протидії ознакам старіння.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Має підставку-базу для заряджання, яка дозволяє зручно зберігати пристрій та комфортно заряджати його.
2. Управління 1 кнопкою, увімкнення тривалим натисканням. Девайс не ввімкнеться під час транспортування.
3. 2 режими: EMS + червоне світло; RF + червоне світло.
4. Індикація: червоний колір - RF, синій - EMS.
5. Робоча поверхня розташована під особливим кутом, спеціально адаптованим для роботи у зоні навколо очей.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк.
2. Пристрій має 2 режими роботи: режим «RF+червоне світло» та режим «EMS+червоне світло». Вибір режиму здійснюється натисканням кнопки включення. Червоний індикатор – режим RF + червоне світло. Синій - Режим EMS + червоне світло.
3. Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк.
4. Пристрій оснащено функцією автоматичного вимкнення (через 10 хвилин безперервного використання).

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

РЕЖИМ RF + ЧЕРВОНЕ СВІТЛО

1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення, щоб увімкнути прилад, а потім виберіть режим RF + червоне світло (індикатор червоного кольору).
2. Після нанесення масажного гелю-провідника доторкніться до шкіри робочою поверхнею пристрою і почніть масаж, повільно рухаючись масажними лініями по орбітальній кісточці від внутрішньої частини ока до зовнішньої і променями від зовнішнього куточка ока. Проводити зміну ока необхідно кожні 2 хвилини. Примітка: Радіохвилі, що генеруються пристроєм, нагрівають дерму шкіри. Переміщуйте робочу поверхню пристрою під час використання. Не затримуйтесь на одній ділянці шкіри, щоб уникнути опіків. У пристрої передбачено спеціальний звуковий сигнал, який нагадує про необхідність переміщення пристрою кожні 10 секунд.

РЕЖИМ EMS + ЧЕРВОНЕ СВІТЛО

1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення, щоб увімкнути прилад, а потім виберіть режим EMS + червоне світло (індикатор синього кольору).
2. Після нанесення масажного гелю-провідника доторкніться до шкіри робочою поверхнею пристрою і почніть масаж, повільно рухаючись масажними лініями по орбітальній кісточці або надбрівній дузі від внутрішньої частини ока до зовнішньої. Проводити зміну ока необхідно кожні 2 хвилини.

**ЧАСТОТА ТА ТРИВАЛІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | 1 ТИЖДЕНЬ | 2 ТИЖДЕНЬ | 3 ТИЖДЕНЬ | 4 ТИЖДЕНЬ | ДАЛІ |
|---|---|---|---|---|---|
| **НАБРЯКИ ПІД ОЧИМА / ТЕМНІ КОЛА** | Увечері, перед сном. EMS: 5-7 хв (3-3,5 хв на одне око). RF: 5-7 хв (3-3,5 хв на одне око). Через день. | Увечері, перед сном. EMS: 5-7 хв (3-3,5 хв на одне око). RF: 5-7 хв (3-3,5 хв на одне око). Через день. | Перерва 1 тиждень (щонайменше 5 днів). | Повтор. | Курс 2 тижні. Перерва 1 тиждень. Повторити 2-тижневий курс. Продовжувати цей цикл. |
| СУХА, АТОНІЧНА ШКІРА | Вранці. RF: 7 хв (3,5 хв на одне око). EMS: 2-3 хв (1,5 хв на одне око). 1 раз на 3 дні. | Вранці. RF: 7 хв (3,5 хв на одне око), 1 раз на 3 дні. EMS: 2-3 хв (1,5 хв на одне око), не частіше 3 разів на тиждень. | Вранці. RF: 7 хв (3,5 хв на одне око), щодня. EMS: 2-3 хв (1,5 хв на одне око). Режими можна застосовувати окремо. Не частіше 3 разів на тиждень. | Перерва 1 тиждень. | Повторювати 4-тижневий курс протягом 2 місяців. Перерва 1 місяць. Знову повторювати 4-тижневий курс протягом 2 місяців. |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

1. Якщо ви маєте медичні протипоказання, перед використанням проконсультуйтеся з дерматологом.
2. Не використовуйте прилад, якщо ви чутливі до світла.
3. Не використовуйте прилад, якщо у вас є: тріщини або відкриті рани на шкірі, шкірні захворювання або сильний вугровий висип, сонячні опіки, інфекції шкіри тощо.
4. Не використовуйте прилад на верхній та нижній повіках, очному яблуку та слизовій оболонці ока.
5. Не використовуйте прилад на родимках, бородавках, волосках, що вросли, або роздратованій шкірі.
6. Не використовуйте прилад разом з іншими людьми, оскільки це може призвести до перехресного зараження бактеріями та розвитку небезпечних інфекцій.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. Не мочіть зарядний кабель. Не занурюйте пристрій у воду.
2. Не заряджайте пристрій у місцях, де є ризик його намокання. Наприклад, у ванній, душі або поряд із басейном.
3. Не кидайте пристрій у вогонь.
4. Пристрій слід заряджати лише кабелем для заряджання, що входить до комплекту.
5. Щоб уникнути травм, припиніть використання приладу, якщо аксесуари або кабель для заряджання пошкоджені.
6. Якщо кабель для заряджання пошкоджений, щоб уникнути небезпечних ситуацій, його слід замінити на оригінальний кабель.
7. Заряджайте прилад не рідше одного разу на 2 місяці, щоб продовжити термін служби акумулятора.
8. Цей пристрій не призначений для дітей віком до 12 років, а також осіб з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями. Використання пристрою цією групою осіб можливе лише під наглядом.
9. Не використовуйте прилад, якщо він має пошкодження. Не намагайтеся розібрати або відремонтувати його самостійно, це може призвести до серйозних травм очей чи шкіри, а також стати причиною ураження електричним струмом та смерті.

10. Використовуйте прилад лише за призначенням відповідно до цієї інструкції.
11. Рекомендується заряджати, використовувати і зберігати при температурі 5-35 °C.
12. Не використовуйте прилад, якщо протягом останніх 2 тижнів ви робили косметологічні процедури (наприклад, хімічний або механічний пілінг, лазерне шліфування, фракційне лазерне лікування, мезотерапію, процедури з філерами або будь-які інші процедури для скульптурування обличчя).

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер; 2) підставка-база для зарядки; 3) кабель USB-C для зарядки; 4) мішечок для зберігання; 5) серветка; 6) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2 години

**ЧАС РОБОТИ:** 40 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**ЧАСТОТА RF:** 1MHz

**ЧАСТОТА EMS:** 20 KHz

**СИЛА СТРУМУ EMS:** 166 мА

**ДОВЖИНА ХВИЛІ ЧЕРВОНОГО СВІТЛА:** 630 нм

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** двофазна симетрична прямокутна хвиля

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX4




# AKARI — МАСАЖЕР ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

Ліфтинг шкіри навколо очей

Скорочення зморшок

Усунення набряків

Висвітлення темних кіл

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** мімічні зморшки («гусячі лапки»), заломи в області навколо очей, втрата пружності та в'ялість шкіри повік, темні кола, ранкова набряклість, припухлості («мішки» під очима), м'язова напруга та втома очей після тривалої роботи за екраном.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик, цинковий сплав (електроди).

**МАСА:** 137 г (пристрій), 82 г (зарядна база).

**ФУНКЦІЇ:**

RF-ЛІФТИНГ (40–43 °C) — проникає у глибокі шари шкіри та м'яко прогріває тканини до 40–43 °C, завдяки чому існуючі колагенові волокна миттєво скорочуються, а фібробласти починають активно виробляти новий колаген та еластин. В результаті шкіра навколо очей миттєво підтягується та ущільнюється, а при регулярному застосуванні розгладжуються мімічні зморшки.

EMS (ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЯ) — EMS впливають на періорбітальну зону імпульсами малої сили (7,52–8,56 мА), викликаючи ритмічне скорочення та розслаблення кругового м'яза ока. Це зміцнює м'язовий каркас повік, піднімає зовнішні куточки очей та повертає шкірі навколо очей тонус та пружність.

Фототерапія (LED) - це метод впливу світловими хвилями різної довжини, які проникають на певну глибину шкіри і поглинаються клітинами, запускаючи природні процеси регенерації.

ЧЕРВОНИЙ СПЕКТР (620-630 НМ) запускає процеси омолодження та регенерації шкіри, повертаючи погляду свіжість та природне сяйво.

Жовтий спектр (587-592 НМ) заспокоює чутливу шкіру, активує лімфодренаж і сприяє виведенню застійної рідини. Внаслідок цього зменшуються набряки, освітлюються темні кола під очима, і вирівнюється текстура шкіри.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (15±5 °C) — викликає миттєве звуження поверхневих судин та пір, забезпечуючи швидкий лімфодренажний та освіжаючий ефект. Холод знімає ранкові набряки, припухлості та «мішки» під очима, а також заспокоює шкіру.

ВІБРАЦІЯ (11 000 ОБ./МІН.) - Делікатний мікромасаж, який знімає спазм і напругу з кругового м'яза ока після роботи за комп'ютером або читання. Процедура активує кровообіг і лімфовідтікання, підвищуючи проникність шкіри для доглядової косметики.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 3 рівнів інтенсивності EMS дозволяють підібрати індивідуальну програму догляду, виходячи з чутливості вашої шкіри.
2. Функція пам'яті: пристрій автоматично зберігає останній вибраний рівень інтенсивності EMS та режим.
3. 3 встановлені режими, в яких різні методи впливу доповнюють і посилюють один одного для помітного ефекту.
4. Смарт-таймер контролює точний час процедури та автоматично вимикає девайс, запобігаючи перевантаженню та перегріву шкіри.
5. 5 технологій: RF-ліфтинг, EMS-стимуляція, охолодження, вібромасаж та LED-світло (червоне та жовте) об'єднані в одному компактному девайсі для вирішення всіх проблем періорбітальної зони.
6. База-підставка для заряджання забезпечує не тільки естетичне вертикальне зберігання на туалетному столику, а й комфортне бездротове заряджання.
7. Просте та інтуїтивне керування: всього 2 кнопки, які зручно лягають рівно під палець.
8. Безшовні електроди: абсолютно гладка поверхня для гігієнічності та делікатного ковзання без травмування шкіри.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку живлення на 1,5 секунди (ввімкнення підтвердиться коротким звуковим сигналом). За замовчуванням пристрій запускається в режимі 1.
2. Перемикання режимів: коротко натискайте кнопку живлення для циклічного вибору:
Режим 1: RF + EMS + Червоне світло Режим 2: EMS + Вібрація (світлодіоди вимикаються) Режим 3: EMS + Охолодження + Жовте світло
3. Регулювання інтенсивності EMS: коротко натискайте кнопку регулювання інтенсивності для вибору рівня:
Слабкий (Level 1) – світиться правий сегмент кнопки. Середній (Level 2) – світяться правий та нижній сегменти кнопки. Сильний (Level 3) – світяться лівий, правий та нижній сегменти кнопки.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Тест на чутливість (обов'язково перед першим використанням):
нанесіть струмопровідний гель на внутрішній бік передпліччя і прикладіть вимкнену робочу поверхню.
2. Увімкніть прилад та проведіть повний 10-хвилинний сеанс у режимі 1. У разі сильного печіння припиніть тест. Оцініть шкіру через 6 годин. Якщо почервоніння і сверблячки немає — прилад вам підходить. Проведення процедури: очистіть обличчя та область навколо очей.
Увага: якщо ви носите контактні лінзи, перед сеансом їх потрібно зняти!
3. Нанесення гелю: рясно нанесіть на зону навколо очей спеціальний контактний гель-провідник або зволожуючу сироватку на водній основі. Засіб не повинен містити олії та кислоти (AHA, BHA, PHA, ретинол, високі концентрації вітаміну С).



4. Виконання масажу: увімкніть масажер, виберіть режим і почніть плавно вести його масажними лініями:
• Верхня повіка: від внутрішнього куточка до зовнішнього, рухаючись строго лінією орбітальної кісточки під бровою.
• Нижня повіка: плавно від внутрішнього куточка ока до зовнішнього по орбітальній кісточці.
• Скроні: делікатний круговий масаж. Важливо: постійно переміщуйте прилад під час процедури. Не затримуйте його на одній ділянці, щоб уникнути перегрівання та опіків! Не перевищуйте тривалість сеансу 10 хвилин.
5. Завершення: нанесіть ваш звичний доглядовий крем для повік. Очистіть прилад вологою серветкою безворсовою.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА |
|---|---|---|---|
| **РАНКОВА БАТЬКІВСТВО, ПРИПУХЛЕННЯ, ТЕМНІ КОЛО** | РАНОК | Режим 3: «EMS + Охолодження + Жовте світло» (Протинабряковий догляд та сяйво) Тривалість: 3 хвилини | 3-4 рази на тиждень |
| **МІМІЧНІ ЗМОРШКИ, ЗАЛОМИ, ВТРАТА ПРУЖНОСТІ ШКІРИ ПОВІК** | ВЕЧІР | Режим 1: «RF + EMS + Червоне світло» (Антивіковий ліфтинг) Тривалість: до 10 хвилин | 3-4 рази на тиждень |
| **М'язова напруження і втома очей** | Вечір або при необхідності | Режим 2: «EMS + Вібрація» (Розслаблення та лімфодренаж) Тривалість: до 10 хвилин | За потребою в рамках загальної рекомендації 3-4 рази на тиждень |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено використовувати безпосередньо на очному яблуку, на верхньому та нижньому рухомому віці, слизових оболонках рота, носа чи геніталій.
2. Захворювання серця, наявність кардіостимулятора та інших імплантованих електронних медичних приладів.
3. Наявність металевих імплантів, штифтів, золотих ниток безпосередньо у зоні обробки.
4. Нещодавні операції на очах або медичні естетичні процедури у періорбітальній зоні.
5. Наявність ран, саден, тріщин, екземи, дерматитів, важких форм акне, опіків (зокрема сонячних) чи інфекцій у зоні обробки.
6. Алергія на метали або електричний вплив, порушення температурної та тактильної чутливості шкіри.
7. Захворювання щитовидної залози (прилад заборонено використовувати безпосередньо на ділянці щитовидної залози) або прийом гормональних препаратів для її лікування.
8. Вагітність (застосовувати лише після консультації лікаря).
9. Період лактації, менструації, купероз (телеангіектазія) - використовувати з обережністю.

10. Особи віком до 12 років (застосування допускається лише під контролем дорослих).
11. Не використовувати, якщо шкіра проходить етап активного загоєння після косметологічних процедур (пілінги, лазерне шліфування, мезотерапія, філери протягом останніх двох тижнів).
12. За наявності зубних імплантів, брекетів або металевих протезів у ділянці обличчя орієнтуйтеся на власні відчуття. У разі дискомфорту або металевого присмаку в роті припиніть процедуру.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ І ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:**
1. Захист від вологи: тримайте зарядний кабель, базу та контакти абсолютно сухими. Не занурюйте їх у воду і не заряджайте аксесуар у вологому середовищі (ванна кімната). Прилад має клас вологозахисту IPX22 (захист від вертикальних крапель), але мити його під краном категорично заборонено.
2. Електрична безпека: Забороняється використовувати масажер під час заряджання. Час безперервного підключення бази до мережі під час заряджання не повинен перевищувати 24 години.
3. Обережно: Чистіть прилад тільки у вимкненому стані. Заборонено використовувати металеві губки, абразивні засоби, агресивні або легкозаймисті рідини (спирт, бензин, розріджувачі, ацетон).
4. Заборонено сушити прилад феном у гарячому режимі.
5. Зберігання: зберігайте в сухому, прохолодному місці за кімнатної температури, уникаючи сонячних променів. При тривалому зберіганні без використання заряджайте прилад не рідше одного разу на 3 місяці, щоб уникнути деградації батареї.
6. Не кидайте девайс у вогонь, уникайте падінь та фізичних ударів.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер AKARI, 2) зарядна база-підставка, 3) зарядний кабель Type-C, 4) мішечок для зберігання, 5) інструкція із застосування, 6) серветка.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** пристрій – 155×26×28 мм, зарядна база – 62×55×59 мм

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** літій-полімерний акумулятор

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 1000 мА·год

**НОМІНАЛЬНА РОБОЧА НАПРУГА:** 3,7 В

**НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ:** 5 В

**ПОТУЖНІСТЬ:** 11 Вт

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** RF + EMS + Червоне світло - 10 хвилин EMS + Вібрація - 10 хвилин EMS + Охолодження + Жовте світло - 3 хвилини

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** ≤ 3 годин

**МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ ВІД ПОВНОГО ЗАРЯДУ:** ≥ 40 хвилин

**ІНТЕНСИВНІСТЬ EMS:**
1 рівень - 7,52 мА 2 рівень - 7,92 мА 3 рівень - 8,56 мА



**ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ:**
Червоне світло - 24,22 мВт/см² Жовте світло - 14,47 мВт/см²

**ЧАСТОТА ВІБРАЦІЇ:** 11 000 оборотів за хвилину

**ТЕМПЕРАТУРА ОХОЛОДЖЕННЯ:** 15+/-5 °C

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX22



# АТАМА — МАСАЖЕР ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ

Зміцнення коріння волосся

Ріст волосся

Густота волосся

Поліпшення якості волосся

Боротьба із запаленнями

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** випадання волосся, тонке волосся, сухість і ламкість волосся, хвороби волосистої частини голови.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: пластик.**

**МАСА:** 213,5 г

**ФУНКЦІЇ:**

EMS – електростимуляція з використанням струмів низької частоти, які проникають глибоко в тканини та викликають скорочення м'язів та розширення судин, покращення крово- та лімфотоку, стимулюють обмінні процеси та живлення шкіри голови киснем. В результаті очищаються пори, прокидаються «сплячі» волосяні фолікули, запускається процес росту нового волосся, покращується якість волосся. Можна також відзначити такий ефект EMS як нормалізація функціонування сальних залоз, що призводить до скорочення жирності волосся, зниження свербежу.

ВІБРАЦІЯ - на голові розташована безліч нервових закінчень, їхня стимуляція вібромасажем призведе до зниження стресу. Вібрація також сприяє кровообігу та обмінним процесам, так до клітин надходить більше поживних речовин та кисню, внаслідок чого цибулини волосся функціонують активніше, прискорюється ріст волосся.

ФОТОТЕРАПІЯ (ЧЕРВОНЕ І СИНЄ СВІТЛО) — світлодіоди виробляють потрібну довжину хвилі, яка, проникаючи вглиб шкіри, запускає енергетичні процеси всередині клітин. Так, наприклад, червоне світло (630 і 650 нм) реактивує фолікули, які переходять у фазу закінчення активного росту волосся. Синє світло (460 нм), працюючи на рівні епідермісу, вбиває бактерії, скорочує запалення та зупиняє утворення прищів на шкірі голови.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Масажер у формі гребінця із зручною ручкою. Вам буде комфортно проводити масаж самостійно протягом тривалого часу.
2. Девайс АТАМА має рівень водостійкості IPX6, його зручно доглядати після застосування — промийте девайс під струменем води після використання.

3. Особливі масажні зубчики з силікону: м'які та податливі, обертаються на 360 градусів, забезпечуючи комфортний масаж навіть при вимкненому пристрої.
4. 3 режими з індивідуальним налаштуванням: EMS (електроміостимуляція), LED (фототерапія), вібрація. Ви можете комбінувати режими за своїм бажанням, повністю відключати якийсь із них, вибирати потрібні вам інтенсивність струму, світло, тип вібрації.
5. Зрозуміле керування: кожному режиму відповідає окрема кнопка на ручці девайса. Ви можете перемикати режими під час масажу, не відриваючись від процесу.
6. 2 найдієвіших світла фототерапії представлені в режимі LED. Режим червоного світла представлений червоним світлом із довжиною хвилі 630 нм (діоди розташовані по периметру гребінця) та низькорівневим лазерним світлом із довжиною хвилі 650 нм (діоди розташовані в центрі масажної поверхні). Довжини хвиль саме цього проміжку перешкоджають випаданню волосся. Режим синього світла з довжиною хвилі 460 нм (діоди розташовані лише по периметру гребінця, діоди в центрі масажера не спалахують синім) застосовується для лікування поверхневих станів шкіри голови.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути пристрій.
2. Налаштування режимів
• Кнопка увімк./вимкн. (керування увімкненням/EMS) Тривале натискання (1,2 секунди) включає пристрій (при увімкненні видає 1 звуковий сигнал) та режим EMS (рівень 1), при цьому на індикаторі загориться 1 лампочка. Короткий натиск активує 2-й рівень режиму EMS, при цьому на індикаторі загориться 2 лампочки, наступне коротке натискання — 3-й рівень режиму EMS, при цьому на індикаторі загориться 3 лампочки. Повторне натискання повністю відключить режим EMS, три лампочки на індикаторі будуть мерехтіти одночасно. При тривалому натисканні (1,2 секунди) працюючий пристрій видасть 2 звукові сигнали і вимкнеться.
• Кнопка хвиль (керування вібрацією) Перше коротке натискання включає режим постійної вібрації. Друге – режим пульсуючої вібрації. Третє – вимикає режим вібрації. Перемикання режимів супроводжується коротким звуковим сигналом.
• Кнопка із сонцем (керування світлом) Перше коротке натискання включає режим лазерної терапії (червоне світло). Після другого натискання колір зміниться на синій. Третє натискання вимикає LED-режим. Перемикання режимів супроводжується коротким звуковим сигналом.
3. Після закінчення 10 хвилин безперервного використання пристрій автоматично вимикається без переходу в режим очікування.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСАЖУ МАКІВКИ ГОЛОВИ:**
1. Рухайтеся круговими рухами за годинниковою стрілкою в області верхівки.
2. Масаж однієї області повинен займати 1-2 хвилини.

**ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСАЖУ ІНШИХ ЧАСТИН ГОЛОВИ:**
1. Рухайтеся за напрямом росту волосся від обличчя до потилиці начебто розчісуючи волосся.
2. Ви можете також рухатися по спіралі або зигзагоподібно.
3. Всі рухи по одній області повторюються 3-5 разів.
4. Рекомендована загальна тривалість масажу – 10-15 хвилин.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ЖИРНА ШКІРА ГОЛОВИ** | Вранці, після миття, на вологому волоссі | EMS: рівень 1 — 5 хв; рівень 2 — 3 хв; рівень 3 (максимальний) — 2 хв. Послідовно застосовувати всі три рівні, поступово підвищуючи інтенсивність. LED: синє світло — 5 хв; червоне — 2 хв. Застосовувати режими в цій послідовності, не одночасно. | 1–2 тижні: 3 рази на тиждень. 3 тиждень: 5 разів на тиждень. 4 тиждень: перерва. | 2 місяці. Перерва 1 місяць, потім повторити 2-місячний курс. Мінімальна загальна тривалість програми — 6 місяців. Два курси на рік. |

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ПЕРШІ 10 ДНІВ | НАСТУПНІ 10 ДНІВ | НАСТУПНІ 2–3 МІСЯЦІ | НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ | ДАЛІ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ВИПАДІННЯ / ПОРІДІННЯ ВОЛОССЯ** | Вібрація: 10 хв після нанесення живильної сироватки (за бажанням). LED, червоне світло: 5 хв. Застосовувати в цій послідовності, не одночасно. Щодня. | Вібрація: 10 хв після нанесення живильної сироватки (за бажанням). LED, червоне світло: 5 хв. Застосовувати в цій послідовності, не одночасно. Через день. | Вібрація: 10 хв після нанесення живильної сироватки (за бажанням). EMS, низький і середній рівні: 2–5 хв. LED, червоне світло: 7 хв. Застосовувати в цій послідовності, не одночасно. 3–4 рази на тиждень. | Перерва. | Повторювати програму 10–10–3 протягом 5–6 місяців. Перерва 1 місяць. Підтримувальний догляд: 1 місяць застосування, потім перерва 3 місяці. |

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ЛУПА / ЛУЩЕННЯ (без захворювань шкіри голови)** | У будь-який час доби, після миття, на вологому волоссі | LED: синє світло — 3 хв; червоне — 7 хв. Вібрація: 3 хв. Застосовувати в цій послідовності, не одночасно. ОКРЕМО, незалежно від миття волосся: EMS, середній рівень — 3–4 хв. | LED: щодня. Вібрація: 3 рази на тиждень. EMS: 2 рази на тиждень. | LED + вібрація: 4 тижні, перерва 1 тиждень. Повторювати протягом 1 місяця. Подальше повторення не потрібне, оскільки курс проводять до усунення проблеми. EMS: 4 тижні, перерва 1 тиждень. Повторювати протягом 1 місяця. |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
Використовувати з обережністю:
• людям у стані алкогольного сп'яніння, протягом менструації та в період лактації;
• за наявності телеангіектазії;
• за наявності тимчасової пломби або під час лікування зубів;
• при алергії на метал;
• при підвищеній температурі та гіпертонії;
• за наявності пластичних операцій на волосистій частині голови, запалень шкіри та сверблячки.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовувати поблизу місць із металевими протезами (очні яблука, внутрішнє вухо, області кісток та суглобів).
2. Забороняється використовувати у місцях з патологіями вен або артерій, а також за наявності тромбофлебіту або проблем зі зсіданням крові.
3. Уникайте фізичної дії.
4. Використовуйте пристрій лише відповідно до посібника користувача.
5. Забороняється розбирати, обслуговувати та модернізувати виріб.
6. Будь ласка, зберігайте прилад у сухому та чистому місці.
7. Не зберігайте пристрій у місцях з підвищеною/зниженою температурою навколишнього середовища та поблизу джерел відкритого вогню.
8. Виймайте вилку з розетки після завершення заряджання.
9. Тримайте пристрій далеко від дітей.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер, 2) мішечок для зберігання, 3) серветка,
4. кабель USB-C для заряджання; 5) інструкція.



**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** 2 години

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**РЕЖИМИ:**
1. EMS - 1 рівень 31 мА, 2 рівень 43 мА, 3 рівень 78 мА
2. Фототерапія – червоне світло (довжина хвилі 630 нм), лазерне світло (довжина хвилі 650 нм), синє світло (довжина хвилі 460 нм)
3. Вібрація - 6500 оборотів за хвилину

**ЧАСТОТА EMS:** 9,51 kHz

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** двофазна симетрична хвиля

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX6



# ELAX 2.0 — РОЗСЛАБЛЮВАЛЬНА МАСАЖНА МАСКА ДЛЯ ОЧЕЙ

Зняття втоми очей

Зменшення головного болю

Допомога при безсоніці

Релаксація

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** загальна втома та втома очей, головний біль, мігрені, труднощі із засинанням, тривала робота за комп'ютером.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: модал, лайкра.**

**МАСА:** 111 г

**ФУНКЦІЇ:**
НАГРІВ – покращує циркуляцію крові, знімаючи напругу з очей. ВІБРАЦІЯ – ефективно розслаблює м'язи навколо очей, сприяє відновленню нормального припливу та відтоку лімфи, допомагає усунути загальну втому та напругу очей. Холодний компрес - дозволяє позбутися набряків навколо очей і вилиць, звужуючи кровоносні судини. Вплив холоду зменшує приплив крові та сприяє відтоку зайвої рідини. 3D маска не тисне на очі та вії, забезпечує щільне прилягання до обличчя та захищає від проникнення світла, що дозволяє використовувати девайс та як маску для сну.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 4 варіанти використання (нагрів, вібрація, нагрівання + вібрація, вкладиш для холодного компресу).
2. Маска легка, при використанні вона не тисне на очі.
3. 3 рівні нагріву для підбору комфортної температури та 3 рівні вібрації для встановлення оптимальної сили масажу.
4. Маска має анатомічну 3D форму: поглиблення для очей та виїмки для носа та перенісся для максимальної зручності користувачів.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Підключіть пульт керування маскою. Зверніть увагу, що індикатор заряду світиться білим при слабкому з'єднанні маски з пультом керування.
2. Тривалим натисканням (2 сек) на кнопку увімкнення вібрації або кнопку температурного режиму увімкніть масажер. Світиться індикатор рівня заряду.
3. Режим вібрації та режим нагрівання працюють незалежно один від одного. Виберіть потрібний режим.
4. Режим вібрації має 3 рівні вібрації. Масажер розпочинає роботу з низького рівня вібрації, видавши 1 звуковий сигнал. При перемиканні рівнів 2 звукових сигналу означатимуть 2 рівень вібрації, 3 сигнали - 3 рівень.

5. Режим нагріву має 3 температурні рівні. Масажер розпочинає роботу з низького рівня тепла, видавши 1 звуковий сигнал. При перемиканні рівнів 2 звукових сигналу означатимуть середній рівень нагріву, а 3 звукових сигнали максимальний рівень тепла.
6. У масажері встановлений смарт-таймер, пристрій вимкнеться через 15 хвилин роботи. Режими вібрації та нагрівання працюють незалежно один від одного, їхній смарт-таймер запускається окремо для кожного режиму. При перемиканні рівня вібрації або температури смарт-таймер знову не запускається.
7. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення режиму вібрації або нагрівання і утримуйте протягом 2 секунд.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Підключіть пульт керування до маски.
2. Надягніть маску на очі, увімкніть її.
3. Увімкніть вібрацію/нагрів або обидва режими відразу.
4. Відрегулюйте рівень температури та нагрівання.
5. Насолоджуйтесь масажем протягом 15 хвилин.
6. Якщо ви хочете використати холодний компрес, заздалегідь помістіть вкладку в холодильник на 10 хвилин. Вставте маску, не включаючи прилад.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
Допустимо щоденне використання.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежена.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Людям, нечутливим до термічного впливу на шкіру, особам з підвищеною температурою тіла та страждаючим на застуду перед використанням пристрою необхідно проконсультуватися з лікарем.
2. Не рекомендується використовувати пристрій:
• за наявності тромбозу, тяжкої аневризми, гострої венозної аневризми, всіх видів дерматитів, шкірних інфекцій, оскільки застосування девайсу може призвести до погіршення стану;
• людям, хто не в змозі висловити свою волю чи використати продукт самостійно;
• дітям віком до 14 років.
3. Припиніть використання продукту під час блювання, судом або інших фізичних реакцій.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Зберігайте продукт у недоступному для дітей та немовлят місці.
2. Продукт призначений для осіб віком від 12 років.
3. Тримайте пульт керування, зарядний кабель та гніздо для заряджання сухими.
4. Не розпорошуйте хімічні рідини, такі як духи та дезодоранти на поверхню маски.
5. Не згинайте, не тягніть і не зв'язуйте маску для очей та зарядний кабель, щоб уникнути пошкоджень.
6. Особам із захворюваннями очей або алергією, особам із гострими реакціями на гарячі компреси перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.



**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска; 2) вкладиш для холодного компресу; 3) зарядний кабель USB-Type C; 4) мішечок для зберігання; 5) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ: 1 год**

**ЧАС РОБОТИ:** 75 хвилин у режимі високої температури 60 хвилин у режимі середньої температури 45 хвилин у режимі низької температури

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 15 хвилин
**ЧАСТОТА ВІБРАЦІЇ:** • Низький рівень – 3000 оборотів за хвилину • Середній рівень – 4000 оборотів за хвилину • Високий рівень – 5000 оборотів за хвилину

**ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:** • Низька температура – 40-45 °C • Середня температура – 45-50 °C • Висока температура – 50-55 °C



# ЕМІ — СИЛІКОНОВА ЩІТОЧКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА МАСАЖУ ОБЛИЧЧЯ

Очищення шкіри

Ліфтінг-ефект

Зняття набряклості

Поліпшення кольору обличчя

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** забиті, розширені пори, високий рівень підшкірного сала, набряклість.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: силікон.**

**МАСА:** 97 г

**ФУНКЦІЇ:**
Масажер працює за принципом високочастотних (звукових) коливань, потужність яких можна регулювати самостійно. ЗВУКОВА ХВИЛЯ (високочастотна вібрація) запускає швидке коливання щетинок, які роблять рухи, що вимітають. Таким чином, щіточка очищає шкіру обличчя, як накопичений ефект вирівнюється тон і очищаються пори.

ВІБРАЦІЯ, також сторона з ребристими гранями дозволяє проводити м'який масаж, відновлюючи кровообіг, розгладжуючи маленькі зморшки.

ТЕПЛИЙ РЕЖИМ дозволяє розкрити пори та глибоко очистити шкіру. Крім того, вплив теплом активізує кровообіг, прискорює обмінні процеси в шкірі та сприяє засвоєнню корисних інгредієнтів косметичних засобів.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Унікальна форма пристрою у вигляді фаланги пальця і еластична голівка, що гнеться, дозволять глибоко, ефективно і безперешкодно очистити всі ділянки обличчя від забруднень і макіяжу.
2. Щіточка виконана із харчового силікону. Очищення з нею буде делікатним і підійде навіть найчутливішій шкірі.
3. Магнітно-індукційна зарядна база на присосці дозволить зручно розташувати вашу щіточку-масажер на дзеркалі або на стіні у ванній кімнаті, спростить зберігання та процес заряджання пристрою.
4. 8 регульованих рівнів вібрації.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Увімкніть пристрій тривалим натисканням кнопки увімк./вимк.
2. Щіточка має два режими: режим безперервної вібрації з нагріванням і режим хвильової вібрації. При першому увімкненні автоматично запускається режим регульованої вібрації з нагріванням.

3. У режимі безперервної вібрації з нагріванням є 8 рівнів вібрації. Відрегулюйте рівень вібрації за допомогою кнопок збільшення/зменшення швидкості.
4. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення ще раз, щоб переключитися в режим хвильової вібрації.
5. Повторне натискання кнопки увімк./вимк. дозволить вимкнути девайс.
6. Щіточка має функцію пам'яті: при повторному включенні девайс запуститься на останньому режимі, що використовується.

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

ДЛЯ БАЗОВОГО ОЧИЩЕННЯ
1. Зволожіть обличчя водою.
2. Нанесіть засіб для вмивання на щітку.
3. Увімкніть пристрій у режимі безперервної вібрації з нагріванням.
4. Утворіть піну за допомогою щітки, притуливши її до зап'ястя вашої руки.
5. Помістіть голівку щітки на обличчя, помасажуйте для очищення. Рухайтеся знизу (від підборіддя) вгору (до лінії росту волосся на лобі) масажними лініями.
6. Закінчивши, видаліть залишки косметичного засобу з обличчя та щітки за допомогою води.

ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ Т-ЗОНИ
1. Зволожіть обличчя водою.
2. Нанесіть засіб для вмивання на щітку.
3. Увімкніть пристрій у режимі вібрації хвиль.
4. Утворіть піну за допомогою щітки, притуливши її до зап'ястя вашої руки.
5. Розмістіть голівку щітки на обличчя, масажуйте ділянки Т-зони. Рухайтеся знизу (від підборіддя) вгору (до лінії росту волосся на лобі) масажними лініями.
6. Закінчивши, видаліть залишки косметичного засобу з обличчя та щітки за допомогою води.

ДЛЯ МАСАЖУ
1. Нанесіть ваш косметичний засіб, наприклад крем/сироватку/гель (важливо взяти зволожуючий засіб) на обличчя.
2. Увімкніть пристрій, виберіть комфортний для вас режим.
3. Зворотною стороною щітки проведіть масаж обличчя, рухаючись знизу (від підборіддя) вгору (до лінії росту волосся на лобі) масажними лініями.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| АКНЕ / ЗАПАЛЕННЯ | Бажано вранці | Хвильова вібрація: 5 хв. Нагрівання заборонене. | Щодня | На постійній основі |
| СУХА ШКІРА / ВТРАТА ТОНУСУ | Вранці | Безперервна вібрація з нагріванням: 3-5 хв, лише щоки та підборіддя. Хвильова вібрація: 3-5 хв. Можна застосовувати 2 режими за 1 процедуру, але безперервну вібрацію з нагріванням дозволено лише через день. Застосовувати обидва режими щодня заборонено. | Безперервна вібрація з нагріванням: через день. Хвильова вібрація: щодня. | На постійній основі |



| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ЧОРНІ ЦЯТКИ (без запалення)** | У будь-який час доби | Безперервна вібрація з нагріванням: 5–7 хв. Т-зона: лоб, ніс і підборіддя. | Щодня | На постійній основі |
| **МАСАЖ ІЗ НАГРІВАННЯМ (без запалення)** | У будь-який час доби | Безперервна вібрація з нагріванням: 5–7 хв. | 2–3 рази на тиждень | На постійній основі |

## ПРОТИПОКАЗАННЯ:

1. Не використовуйте прилад при сильних набряках шкіри відразу після хірургічного втручання, при сонячних опіках або пошкодження шкірних покривів.
2. Не рекомендується використання приладу особам із сильним запаленням або набряком навколо очей.
3. Не використовуйте пристрій з легко розчинним очищуючим засобом або кремами на силіконовій основі, засобом з гранулами (скрабами) або пілінг-засобами.
4. Рекомендується індивідуальне використання щітки.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Перед використанням пристрою зніміть, будь ласка, годинник, окуляри, накладні вії, контактні лінзи.
2. Якщо пристрій пошкоджено, не використовуйте його.
3. Не використовуйте прилад занадто довго на тій самій ділянці шкіри.
4. Тримайте пристрій подалі від високих температур.
5. Не занурюйте пристрій у воду.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) щіточка; 2) зарядна база; 3) зарядний кабель DC-USB; 4) інструкція.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 5 годин

**ЧАС РОБОТИ:** 60 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 5 хвилин

**ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВАННЯ:** 55 ± 5 °C

**ВІБРАЦІЯ:** 7500 оборотів за хвилину

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7




# HAZUMI LIGHT — ПЕРКУСІЙНИЙ МАСАЖЕР

Зняття напруги у мищах

Поліпшення кровообігу

Підвищення тонусу м'язів

Антицелюлітний ефект

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** больові відчуття, напруга та втома м'язів після інтенсивних фізичних навантажень.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, гума.

**МАСА:** 230 г

**ФУНКЦІЇ:**
Перкусійний масажер створює УДАРНО-ПОСТУПАЛЬНУ ВІБРАЦІЮ — швидкі короткі імпульси, частота та інтенсивність яких залежать від обраної швидкості. Хвиля від вібрації під впливом ударної сили проникає на глибину до кількох сантиметрів у м'які тканини тіла. Імпульси перкусора «розпушують» м'язи, вимивають лімфатичну рідину та венозну кров із запалених м'язів, руйнують спайки, послаблюють біль, знижують напругу, збільшують діапазон рухів цієї частини тіла та забезпечують м'яке розтягнення м'язів. В результаті, м'язи та сполучні тканини швидше відновлюються.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. HAZUMI Light - це полегшений міні-масажер з компактнішими розмірами, ніж у HAZUMI, що робить процес масажу ще більш комфортним.
2. 4 змінні насадки в комплекті для опрацювання всіх груп м'язів.
3. 5 рівнів інтенсивності, щоб підібрати максимально комфортну швидкість ударів, регулюючи її на різних групах м'язів для різних насадок.
4. Смарт-таймер (10 хвилин) дозволяє розслабитися на час масажу, девайс вимкнеться автоматично після закінчення часу процедури.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Переконайтеся, що пристрій заряджений.
2. Встановіть необхідну масажну головку в пристрій.
3. Запустіть пристрій тривалим натисканням кнопки живлення.
4. Після включення масажного пістолета автоматично встановлює 1 рівень інтенсивності.
5. Для перемикання рівня інтенсивності коротко натискайте кнопку. Усього пристрій передбачає 5 швидкостей. На першій горить 1 індикатор, при кожному подальшому збільшенні рівня інтенсивності спалахує ще один індикатор, на 5 швидкості горять усі 5 індикаторів.

6. Щоб вимкнути масаж, натисніть та утримуйте кнопку живлення.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Встановіть 1 з 4 насадок залежно від того, яку область тіла ви хочете опрацювати.
• Кругла головка рекомендується використовувати для проведення масажу великих груп м'язів, стегон, литкових м'язів, м'язів сідниць і живота.
• U-подібна головка застосовується для масажу плечей, передпліччя, хребта.
• Конічна головка (куля) призначена для глибокого масажу сухожилля, підошви стоп, долонь, кистей, тригерних точок.
• Плоска головка використовується для масажу всього тіла, розслаблення та відновлення м'яких тканин та чутливих груп м'язів.
2. Коротким натисканням на кнопку живлення встановіть 1 із 5 рівнів інтенсивності.
• 1 рівень. Ця швидкість допоможе розігріти м'язи на початку масажу. Використовується для активації м'язів.
• 2 рівень. Інтенсивність, при якій починається опрацювання глибоко пролягаючих та важкодоступних м'язів та фасцій (сполучна оболонка м'язів, що забезпечує наш рух).
• 3 рівень. Вібрація цієї частоти посилює тонус м'язів, рухливість та гнучкість м'язової тканини. Напружені та затиснені м'язи повертаються до можливості скорочуватися, бути в тонусі та правильно працювати.
• 4 рівень. Даний рівень впливу знімає напругу та біль у м'язах та фасціях, розслаблює, нормалізує кровообіг та насичує тканини киснем.
• 5 рівень. Інтенсивність 3000 оборотів за хвилину дозволяє провести точковий масаж, опрацьовує сильні затискачі та спазми. Масажисти не рекомендують використовувати пристрій на максимальних швидкостях. Високий рівень впливу підходить користувачам з розвиненою мускулатурою – професійним важкоатлетам, бодібілдерам та пауерліфтерам.
3. Додайте масажний пістолет до тіла. Розташуйте масажер так, щоб насадка трохи торкалася шкіри над м'язом.
4. Регулюйте тиск і силу, з якими ви прикладаєте пристрій до тіла. Не рекомендується натискати або наполегливо тиснути масажером на тіло.
5. Повільно ведіть насадкою по ділянці тіла/м'язу за напрямками вгору вниз, у болючих точках можна затриматися трохи довше.
6. Час на одну область залежить від ефекту, який ви хочете досягти. Для зняття напруги та приведення м'язів у тонус достатньо 15-60 секунд, для зняття точкового затиску на ньому слід зупинитись на 30 секунд.
7. Загальний час масажу – 10 хвилин. Після закінчення цього часу масажер зупиниться автоматично.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
Допустимо щоденне використання.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежена.**



**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено використовувати масажний пістолет на передній та бічній поверхні шиї (є небезпека пошкодити сонні артерії).
2. Заборонено застосовувати масажер на обличчі, в області голови та серця.
3. Не рекомендується використовувати масажер при запальних процесах, переломах кісток, розтягуванні м'язів, зв'язок.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовуйте пристрій у вологому середовищі.
2. Не використовуйте виріб, коли приймаєте ванну або душ.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) перкусійний масажер; 2) U-подібна головка; 3) кругла головка;
4. конічна головка; 5) плоска головка; 6) USB-C кабель для зарядки;
7. шнурок; 8) мішечок для зберігання; 9) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2 години ЧАС РОБОТИ: залежить від сили тиску та рівня, на якому ви працюєте
• 1 рівень до 4 годин
• 5 рівень до 2,5 годин СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 хвилин
**ШВИДКІСТЬ ВІБРАЦІЇ:**
• 1 рівень - 1800 оборотів за хвилину
• 2 рівень - 2100 оборотів за хвилину
• 3 рівень - 2400 оборотів за хвилину
• 4 рівень - 2700 оборотів за хвилину
• 5 рівень - 3000 оборотів за хвилину



# HIGE — КОМПАКТНА ЕЛЕКТРОБРИТВА

Догляд за бородою | Чисте гоління | Видалення небажаного волосся

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зайва рослинність на обличчі.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: метал.**

**МАСА:** 140 г

**ФУНКЦІЇ:**
HIGE - це роторна бритва, яка має 2 бритвальні головки. Головка - це диск з отворами, під якими обертаються леза. Вони обертаються по колу, їх рух наводить електродвигун. При голінні волоски потрапляють в отвори, де леза, крутячись під ґратами на великих обертах від 2600 до 2900 коливань за хвилину, начисто зрізають щетину. Даний тип бритви вважається найефективнішим, проте може спричинити подразнення чутливої шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Компактність - електробритва важить лише 140 г і має оптимальні розміри 66x52x28 мм.
2. Відсутність необхідності підключати бритву до розетки. HIGE – це акумуляторна бритва. Від однієї зарядки можна використовувати бритву автономно до 55 хвилин.
3. Рівень вологозахисту IPX7, завдяки чому HIGE можна використовувати як для сухого, так і для вологого гоління.
4. HIGE оснащена двома плаваючими головками. Вони повторюють контур обличчя під час руху, направляють леза під потрібним кутом і допоможуть ефективніше впоратися з голінням важкодоступних місць.
5. Наявність мініатюрного дисплея. З ним управління бритвою буде легким та приємним: на дисплеї відображається час використання, рівень заряджання, режим роботи та статус блокування.
6. Наявність функції блокування. Ви будете впевнені, що бритва не включиться в багажі/сумці/кишені.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Увімкнення пристрою Бритва вмикається коротким натисканням на кнопку увімк./вимк. Після натискання кнопки всі індикатори на дисплеї спалахують по черзі знизу вгору. Через 0,2 секунди всі індикатори одночасно гаснуть, на дисплеї буде відображатися тільки час роботи, що залишився, від справжнього рівня заряду батареї. Наприклад: лишилося 58 хвилин.
2. Перемикання швидкості У пристрої передбачено 2 режими роботи: режим низької швидкості та режим високої швидкості. Для перемикання режиму необхідно натиснути та утримувати кнопку вкл/вимк протягом 1 секунди. При перемиканні з низької швидкості на високу

на дисплеї з'явиться індикатор швидкості (у лівому нижньому куті дисплея). При перемиканні з високої швидкості на низьку індикатор гасне. Пристрій має функцію пам'яті: при увімкненні він працюватиме на тій швидкості, на якій Ви завершили його використання в останній раз.
3. Пауза Короткий натиск на кнопку увімк./вимк. під час роботи пристрою поставить його на паузу. При цьому на дисплеї з'явиться час роботи пристрою під час поточного сеансу використання. Наприклад: використовується 15 секунд.
4. Вимкнення пристрою Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення більше 1 секунди.
5. Захист від випадкового увімкнення Бритва оснащена функцією блокування увімкнення при транспортуванні, що запобігає увімкненню бритви в багажі при випадковому натисканні кнопки вкл/вимк. Щоб активувати цю функцію, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку увімкнення/вимкнення на вимкненому пристрої. На дисплеї по черзі з'являться цифри 1-2-3, а значок блокування (у правому нижньому куті дисплея) моргне 3 рази, після чого пристрій вимкнеться та перейде в режим блокування. Щоб зняти блокування, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку вкл/вимк. На дисплеї почергово з'являться цифри 3-2-1, а значок блокування (у правому нижньому куті дисплея) блимне 3 рази, після чого блокування зніметься, і пристрій почне роботу на збереженій при останньому використанні швидкості. При увімкненому блокуванні можливе заряджання пристрою, після його завершення блокування знімається.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Увімкніть пристрій коротким натисканням кнопки увімк./вимк.
2. Повільними круговими рухами із середнім натиском рухайтеся по обличчю в зонах росту волосся (сухе гоління вважається більш ефективним).
3. Для гоління у важкодоступних місцях, наприклад, на щелепі, шиї та в ділянці декольте, рекомендується рухатися проти напрямку росту волосся.
4. Після завершення процедури вимкніть пристрій та зробіть чистку.
5. Невелике подразнення на шкірі під час кількох перших використань вважається нормою.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
Рекомендується використовувати бритву регулярно (не менше 3 разів на тиждень) протягом 3 тижнів, щоб шкіра якнайшвидше адаптувалася до використання пристрою.

Тривалість застосування:
Термін використання комплекту лез – 2 роки, проте для того, щоб уникнути зниження якості гоління, рекомендуємо міняти їх кожні 6 місяців.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
Не використовуйте електробритву на пошкодженій або роздратованій шкірі на ділянках з відкритими ранами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Неправильне використання виробу може призвести до пошкодження голівки для гоління, не тисніть на бритву занадто сильно. Ця бритва призначена лише для гоління обличчя, будь ласка, не використовуйте її для гоління волосся на голові або інших частинах тіла.



2. Перед використанням переконайтеся в цілісності голівки для гоління:
якщо вона пошкоджена, не використовуйте пристрій.
3. Не розбирайте корпус для заміни батареї. Не модифікуйте та не ремонтуйте виріб самостійно.
4. Не тягніть за зарядний кабель під час підключення/вимкнення зарядного кабелю від адаптера. Щоб уникнути пошкодження зарядного кабелю, не обмотуйте його навколо виробу.
5. Не залишайте пристрій на зарядці без нагляду на тривалий час. Максимальний час заряджання не повинен перевищувати 24 години. Щоб уникнути травм під час заряджання, тримайте його далеко від джерел води.
6. Всередині виробу акумулятор, будь ласка, не кидайте пристрій у вогонь, не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте при високих температурах. Заряджайте, використовуйте та зберігайте бритву при температурі від 5°C до 35°C.
7. Не вставляйте у виріб сторонні предмети.
8. Бритва призначена для обличчястого користування однієї людини.
9. Якщо ви подорожуєте з бритвою, переконайтеся, що активовано режим блокування під час транспортування.
10. Використання виробу особами, які не мають повної дієздатності, має відбуватися під наглядом.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) електробритва; 2) кабель USB-C для зарядки; 3) інструкція,
4. пляшечка з маслом для змащування лез; 5) щіточка для чищення пристрою,
6. шкіряний чохол для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 66 хвилин

**ЧАС РОБОТИ:** 60 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ЛЕЗ:** • низька - 2600 ± 200 оборотів за хвилину • висока - 2900 ± 200 оборотів за хвилину

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7



# HIGE PRO — УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТРИМЕР 6 В 1

Догляд за волоссям та бородою в домашніх умовах

Видалення небажаного волосся на обличчі та тілі

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** коригування довжини волосся, небажане волосся.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** метал, нержавіюча сталь, пластик.

**МАСА:** 200 г

**ФУНКЦІЇ:**
HIGE Pro - це універсальний прилад для догляду за собою. Завдяки наявності в комплекті 6 насадок він легко справляється з будь-яким видом гоління та стрижки. Головний принцип роботи полягає в тому, що зріз волосся здійснюється не одним лезом, а взаємодією двох елементів: статичним (нижнім) лезом та рухомим (верхнім) лезом. Нижнє лезо нерухоме і щільно прилягає до шкіри. Його зубці спрямовують і «захоплюють» волоски, утримуючи їх у вертикальному положенні. Верхнє лезо з'єднане з ексцентриком роторного двигуна. Воно здійснює швидкі рухи вліво-вправо поверхнею нижнього леза. Так гостра кромка верхнього леза перерізає волосся, притискаючи його до гострого краю нижнього.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Наявність шести насадок для різних типів гоління.
2. Наявність 4 гребеневих насадок для регулювання довжини гоління.
3. Наявність зручної підставки для самого пристрою та всіх основних насадок.
4. Професійні леза зі швидкістю обертання 7000 обертів на хвилину.
5. Рівень вологозахисту – IPX6 (пристрій можна використовувати на вологій шкірі).
6. Відсутність необхідності підключати бритву до розетки. HIGE Pro – це акумуляторна бритва. Час автономної роботи складає 200 хвилин, що забезпечує тривале використання без необхідності постійного заряджання.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Увімкнення/вимкнення Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть кнопку увімк./вимк. При увімкненні пристрою лінія на дисплеї плавно рухається, а потім постійно горить.
2. Зміна насадок
• Пристрій має магнітний механізм кріплення металевих насадок. Щоб закріпити насадку на корпусі пристрою, піднесіть її до місця кріплення, після чого магніти зафіксують її. Щоб зняти насадку, потягніть її вгору та від'єднайте від корпусу пристрою.

• Гребеневі насадки використовуються поверх стандартної насадки для регулювання довжини волосся під час стрижки. Для їх встановлення необхідно зачепити гребінь за верхню частину металевої насадки, а потім натиснути на нижню частину гребеня до клацання так, щоб він прилягав до поверхні металевої насадки. Щоб зняти гребневу насадку, потягніть вгору за язичок, розташований у нижній частині. Примітка: Перед зміною насадки переконайтеся, що пристрій вимкнено. Під час зміни насадок тримайте корпус бритви руками подалі від кнопки вкл/вимк, щоб випадково не ввімкнути пристрій.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
У комплекті з пристроєм йдуть 6 насадок для різних потреб:
1. Стрижка волосся (для цього підходять 2 насадки:
стандартна насадка для стрижки волосся та насадка для гоління волосся на тілі) Закріпіть на пристрої гребневу насадку. Якщо ви використовуєте триммер вперше, почніть з максимальної довжини насадки (12 мм). Увімкніть прилад і додайте плоску частину насадки до шкіри. Повільно проведіть насадкою по волоссю. Повторюйте рухи в різних напрямках у міру потреби. Примітка: якщо під час стрижки на гребені скупчилося волосся, вимкніть прилад і почистіть насадку.
2. Гоління бороди/усів Розташуйте насадку пристрою біля краю лінії бороди/усів і обережно опустіть її на шкіру. Рухами в різних напрямках підстрижіть бажані ділянки в області обличчя та шиї. Примітка: якщо ви оформляєте краї бороди/усів, робите окантовку на потилиці тощо, зніміть гребневу насадку тримера. Для формування чіткої лінії також можна використовувати спеціальну насадку для окантування бороди та вусів.
3. Гоління за допомогою сіткової насадки-шейвера Тримайте пристрій так, щоб насадка торкалася вашої особи під кутом 45 градусів. Здійснюйте гоління короткими дотиками. Вільною рукою розтягуйте шкіру. Це допоможе волосся стати прямо, що полегшить гоління. Примітка: дана насадка була розроблена для гоління окремих ділянок навколо бороди/усів. Вона не призначена для повноцінного гоління.
4. Гоління за допомогою насадки для стрижки волосся у носі та вухах Після встановлення насадки обережно вставте її у вухо чи ніздрю. Акуратно вводьте та виводьте пристрій з вуха або ніздрі. Під час гоління повертайте насадку. Примітка: не вставляйте насадку надто глибоко у вухо або ніздрю (не більше 6 мм).
5. Гоління за допомогою насадки для фігурного гоління Ця насадка використовується для вистригання ліній та візерунків. Після встановлення насадки розташуйте її біля місця, де ви намітили початок візерунка, увімкніть бритву і почніть формувати візерунок. Не тисніть на насадку занадто сильно. Примітка: для досягнення кращого результату використовуйте попередньо підготовлений трафарет.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
Допустимо щоденне використання.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежена.**



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Ніколи не залишайте пристрій на зарядці без нагляду.
2. Тримайте зарядний кабель подалі від джерел тепла.
3. Не допускайте потрапляння води на зарядний кабель.
4. Не вставляйте та не виймайте вилку з розетки мокрими руками.
5. Не використовуйте пошкоджений зарядний кабель.
6. Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій при температурі від 15 °C до 35 °C.
7. Під час чищення завжди вимикайте пристрій.
8. Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) тример, 2) стандартна насадка для стрижки волосся,
3. насадка для гоління волосся на тілі; 4) сіточна насадка-шейвер для чистого гоління,
5. насадка для окантування бороди та вусів; 6) насадка для стрижки волосся в носі та вухах,
7. насадка для фігурного гоління; 8) 4 гребневі насадки 3/6/9/12 мм; 9) зарядний кабель USB-C; 10) пляшечка з маслом; 11) щіточка для чищення; 12) підставка; 13) гребінець.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2 години

**ЧАС РОБОТИ:** 200 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ЛЕЗ:** 7000 оборотів за хвилину

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX6



# KARU — МУЛЬТИСТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ

Швидка сушка

Ефективне укладання

Відсутність пухнастості

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** мокре волосся, безформне укладання після природного сушіння волосся, зайва пухнастість та наелектризованість волосся.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** алюмінієвий сплав, пластик.

**МАСА:** 318 г

**ФУНКЦІЇ:**

3 ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПОВІТРЯ І 4 РІВНІ ТЕМПЕРАТУРИ дозволяють вибрати комфортний для вас режим сушіння. РЕЖИМ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ допоможе легко зафіксувати укладання.

Завдяки ЧОТИРЕМ НАСАДКАМ (для дбайливого сушіння, розгладження волосся, створення об'єму та локонів) Ви зможете щодня робити професійне укладання в домашніх умовах.

ЕФЕКТ КОАНДА дозволить Вам легко створювати неповторні образи без шкоди для волосся та зайвих рухів, пасмо саме притягнеться до стайлера.

ФУНКЦІЯ ІОНІЗАЦІЇ насичує повітря негативними іонами, що дозволяє зняти статичну електрику.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Потужність стайлера KARU - 1200 Вт. Стайлер із таким рівнем потужності може вважатися професійним. Даний технічний показник дозволить вам сушити волосся потужнішим потоком повітря, а нагрівання відбуватиметься швидше.
2. Безщітковий мотор (BLDC) дозволяє скоротити рівень шуму та вібрацій.
3. Ефект Коанда - це аеродинамічне явище, що створює вихрові потоки, які притягують і накручують волосся на насадку. Стайлер KARU використовує унікальну запатентовану технологію якісного відтворення ефекту Коанда. Частини насадки не накладаються і не перетинають один одного, що дозволяє рівномірно розподілити пасмо по насадці, а значить все волосся буде рівною мірою схильне до теплової обробки, локон зав'ється і збереже задану форму надовго.
4. Для укладання волосся з обох боків голови буде потрібно лише 1 насадка. І насадка для локонів, і насадка для розгладження волосся оснащені вбудованим перемикачем потоку повітря. Не потрібно міняти насадку, достатньо лише змінити напрямок потоку, для цього необхідно повернути верхній кінчик насадки в той бік, в який хочете направити потік повітря.

5. Контроль температури. Нагрівальний елемент стайлера KARU оснащений датчиком температури NTC - це означає, що коли температура перевищує 80 ° C і отвори для виходу або надходження повітря заблоковані, рівень нагрівання автоматично зменшиться на 35%. Коли температура опуститься до 73 °C, нагрівальний елемент повернеться до стандартного режиму роботи. Ця технологія дозволить захистити ваше волосся від перегріву та пересушування.
6. У стайлері KARU представлено функцію іонізації (іони виробляються генератором іонів). Саме вона дозволить досягти гладкості волосся, прибрати пухнастість та наелектризованість.
7. Пристрій має функцію пам'яті, тобто при включенні стайлер почне роботу в тому ж режимі, в якому ви завершили його використання попереднього разу.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Встановлення/зняття насадки Щоб закріпити насадку на пристрої, акуратно вставте її в пази, розташовані в гнізді для встановлення насадок, і злегка поверніть за годинниковою стрілкою до клацання. Щоб зняти насадку, потягніть вниз кнопку на задній частині пристрою і, утримуючи кнопку в нижньому положенні, від'єднайте насадку, трохи повернувши її проти годинникової стрілки.
2. Увімкнення пристрою Закріпіть необхідну насадку на корпусі пристрою, підключіть стайлер до розетки і переведіть кнопку вкл/викл у верхнє положення. Пристрій має функцію пам'яті, тобто при включенні стайлер розпочне роботу в тому ж режимі, в якому Ви завершили його використання попереднього разу.
3. Вибір швидкості повітряного потоку
У пристрої передбачено 3 швидкісні режими:
• Низька швидкість (блакитний індикатор): 75.000 ± 5.000 об/хв;
• Середня швидкість (світло-зелений індикатор): 85.000 ± 5.000 об/хв;
• Висока швидкість (яскраво-зелений індикатор): 105.000 ± 5.000 об./хв. Режими перемикаються натисканням кнопки вибору швидкості повітряного потоку. За замовчуванням пристрій розпочне роботу в режимі низької швидкості. Порядок перемикання режимів швидкостей повітря, що видується: низька -> середня -> висока -> середня -> низька.
4. Вибір температури
У пристрої передбачено 4 температурні режими:
• Висока температура (червоний індикатор): 95 ± 10 °C;
• Середня температура (жовтий індикатор): 80 ± 10 °C;
• Низька температура (зелений індикатор): 60 ± 10 °C;
• Холодне повітря (індикатор гасне): 25 ± 10 °C. Режими перемикаються натисканням кнопки вибору температури. За замовчуванням пристрій розпочне роботу в режимі низької температури. Порядок перемикання температурних режимів: низька температура -> середня температура -> висока температура -> середня температура -> низька температура -> холодне повітря.
5. Вимкнення пристрою Після закінчення укладання волосся вимкніть прилад, перевівши кнопку увімкнення/вимкнення в нижнє положення. Дочекайтеся, поки пристрій повністю охолоне, потім зніміть насадку та витягніть вилку з розетки.



**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
У комплекті з пристроєм є 4 насадки:

НАСАДКА-ФЕН Використовується для попереднього сушіння перед укладанням, для подальшого укладання волосся не потрібно висушувати повністю, воно має залишитися злегка вологим. Для захисту волосся від пошкоджень при нагріванні нанесіть термозахисний засіб, потім підсушіть волосся звичайним способом, спрямовуючи потік повітря від коріння волосся до кінчиків.

НАСАДКА-БРАШИНГ Використовується для створення прикореневого об'єму та хвиль. Щоб уникнути заплутування волосся, не накручуйте пасмо на брашинг, як на плойку або бігуді. Розділіть волосся на пасма. Піднесіть брашинг максимально близько до коріння та опустіть на нього пасмо волосся, зафіксуйте це положення на 5-7 секунд для створення об'єму. Для створення хвиль ковзайте насадкою вздовж пасма, рухаючись від коріння до кінчиків волосся. Коли відчуєте, що кінчики волосся ось-ось вислизнуть, прокрутіть брашинг навколо своєї осі кілька разів. Повторюйте ці дії, доки не досягнете необхідного результату.

НАСАДКУ ДЛЯ ЛОКОНІВ 38 мм циліндрична насадка використовується для створення локонів. Насадка дозволяє змінювати напрямок потоку повітря для вибору напрямку завивки локону. Для цього поверніть верхній кінчик насадки в потрібному напрямку. Розділіть волосся на пасма. Піднесіть насадку до кінчиків однієї з пасм. Завдяки ефекту Коанда, стайлер сам притягне волосся і накрутить його на насадку. Після того, як кінчики накрутилися на насадку, поступово переміщуйте її до коріння волосся, не обертаючи стайлер. Зафіксуйте стайлер у верхньому положенні приблизно на 15 секунд, а потім обережно зніміть завите пасмо з насадки.

НАСАДКА ДЛЯ РОЗГЛАЖУВАННЯ ВОЛОССЯ Використовується для розгладження пухнастого волосся. Насадка дозволяє змінювати напрямок потоку повітря для зручнішого укладання. Для цього поверніть верхній кінчик насадки в потрібному напрямку. Висушіть волосся звичайним способом, потім розташуйте насадку біля коріння так, щоб волосся лягло на поверхню з отворами для виходу повітря. Відрегулюйте напрямок повітряного потоку. Рухайтеся по всій довжині волосся від коріння до кінчиків, імітуючи розчісування.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
Допустимо щоденне використання.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежена.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. При укладанні пам'ятайте про те, що елементи стайлера нагріваються при використанні, тому не використовуйте легкозаймисті засоби на волоссі, а також стежте за тим, щоб прилад не знаходився надто близько до шкіри голови, обличчя, вух та шиї.
2. Після розпакування переконайтеся, що стайлер цілий, укомплектований усіма частинами, як показано на ілюстрації, і не має ознак пошкодження. Перед використанням зніміть із приладу всі етикетки, бирки тощо.

3. Пристрій не підходить для використання у ванній душі. Стайлер не повинен контактувати з водою, іншими рідинами, бризками та парою.
4. Якщо прилад використовується у ванній кімнаті, виймайте вилку з розетки відразу після використання, оскільки близькість води становить небезпеку навіть для вимкненого приладу.
5. Не користуйтеся приладом мокрими руками. Не піддавайте пристрій впливу вологи, погодних умов (дощ, сонце тощо) або екстремальних температур.
6. Не тягніть за шнур живлення або сам пристрій, щоб вийняти вилку з розетки. Не тягніть та не піднімайте прилад за шнур живлення. Якщо кабель живлення пошкоджений, його слід замінити у центрі технічного обслуговування.
7. Не залишайте прилад без нагляду, доки він підключений до електромережі. Завжди відключайте прилад від електромережі перед чищенням чи обслуговуванням, а також коли прилад не використовується.
8. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і старше лише під наглядом дорослих.
9. Якщо прилад несправний або працює некоректно, негайно припиніть його використання. Для ремонту зверніться до центру технічного обслуговування.
10. Не використовуйте стайлер, якщо його кидали або якщо на ньому є видимі ознаки пошкодження.
11. Не використовуйте прилад на тваринах, перуках та зачісках із синтетичних матеріалів.
12. Використовуйте пристрій лише з оригінальними аксесуарами.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) стайлер, 2) насадка-фен, 3) насадка-брашинг, 4) насадка для локонів, 5. насадка для розгладження волосся, 6) мішечок для зберігання, 7) шпилька (2 шт), 8. інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ШВИДКІСТЬ ДВИГУНА:** 105000 ± 5000 оборотів на хвилину

**ШВИДКІСТЬ:** 13 літрів на секунду

**ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ:**
- Низька швидкість - 75000 ± 5000 обертів на хвилину
- Середня швидкість - 85000 ± 5000 оборотів за хвилину
- Висока швидкість - 105000 ± 5000 обертів на хвилину

**ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:** • Висока температура — 95 ± 10 °C • Середня температура — 80 ± 10 °C • Низька температура — 60 ± 10 °C • Холодне повітря — 25 ± 10 °C



# KINU — БЕЗДРОТОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Випрямлення волосся | Укладання та моделювання | Бережна дія | Відсутність пухнастості | Збереження здорового блиску волосся

**ПРИЗНАЧЕННЯ:**

**ЗВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ:** проблеми з укладанням поза домом, пошкодження волосся через високу температуру та нерівномірне нагрівання пластин, ризик сухості та ламкості волосся, незручність провідних приладів, відсутність налаштування температури під різні типи волосся, складності створення різних укладок, ризик перегріву, громіздкість та велику вагу стандартних випрямлячів.

**ЗВ'ЯЗАНЕ З ТИПОМ ВОЛОССЯ:** пористе волосся, жорстке волосся, кучеряве волосся, хвилясте волосся, примхливе волосся, що важко укладається.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик.

**МАСА:** 380 г (випрямляч), 243 г (зарядна станція).

**ФУНКЦІЇ:**

ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ - відбувається за рахунок нагрівання пластин, який розм'якшує кератинові зв'язки у волоссі. Пасмо фіксується між пластинами і витягується - зв'язки остигають у новому, прямому положенні.

УКЛАДАННЯ - теплі пластини задають волоссю потрібний напрямок. Тепло робить волосся більш податливим, а форма фіксується при охолодженні - за рахунок тимчасової зміни водневих зв'язків у структурі волосся.

МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛОССЯ - створення локонів, хвиль або об'єму відбувається завдяки поєднанню нагріву та механічного впливу (поворот, натяг, вигин пасма). Волосся набуває форми нагрітої пластини або руху інструменту і закріплюється після охолодження.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. Бездротовий.
2. Заряджання двома способами: через кабель Type-C та через зарядну базу.
3. 4 температурні режими.
4. Щасливі керамічні пластини.
5. Контроль нагріву.
6. Функція блокування акумулятора для безпечного транспортування.
7. Функція запам'ятовування останніх установок.
8. Розширена комплектація із великим набором аксесуарів.
9. Цифровий дисплей.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Розблокування пристрою Перед початком використання переведіть перемикач блокування вгору у положення "розблоковано". Увага: Пристрій не може бути увімкнений, поки він заблокований.
2. Увімкнення живлення Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. Засвітиться динамічне підсвічування, що сигналізує про увімкнення пристрою.
3. Вимкнення живлення Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
4. Автоматичне вимкнення Для безпеки та економії заряду пристрій автоматично вимикається через 30 хвилин бездіяльності.
5. Вибір температури нагрівання Для налаштування температури використовуйте кнопки «+» та «−». Доступні чотири рівні нагріву: 150, 180, 200 та 220 градусів. Виберіть відповідний температурний режим залежно від типу та стану волосся. Під час нагрівання вибраний рівень блиматиме. Як тільки пристрій досягне заданої температури, індикатор перестане блимати і залишиться увімкненим.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

1. Підготовка волосся Переконайтеся, що волосся чисте, сухе і ретельно розчесане. Не рекомендується використовувати випрямляч на вологому або мокрому волоссі.
2. Увімкнення пристрою Розблокуйте випрямляч, пересунувши перемикач у положення «Unlock». Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд до ввімкнення динамічного підсвічування.
3. Вибір температури
Виберіть відповідний температурний режим за допомогою кнопок «+» / «−»:
• 150 градусів — для тонкого, пошкодженого або знебарвленого волосся;
• 180-200 градусів - для нормального волосся;
• 220 градусів - для густого, жорсткого або кучерявого волосся. Індикатор температури блиматиме під час нагрівання і почне підсвічуватись безперервно при досягненні заданої температури.
4. Випрямлення волосся
• Розділіть волосся на невеликі пасма.
• Розташуйте пасмо між керамічними пластинами та зімкніть їх.
• Обережно проведіть випрямлячем від коренів до кінчиків.
• Не затримуйтесь на одній ділянці більше 3 секунд, щоб уникнути перегріву волосся.
5. Накручування волосся
• Візьміть невелике пасмо волосся та затисніть його між керамічними пластинами.
• Поверніть випрямляч навколо осі, щоб закрутити пасмо в потрібному напрямку.
• Повільно проведіть приладом від коріння до кінчиків, утримуючи пасмо в закрученому положенні кілька секунд.
• Після формування локонів акуратно розпустіть пасма і за потреби зафіксуйте укладання лаком для волосся.



6. Завершення роботи Після завершення укладання натисніть і утримуйте кнопку живлення 2 секунди, щоб вимкнути пристрій. При необхідності підключіть пристрій до зарядної бази для заряджання.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
2. Не використовуйте пристрій на вологому або мокрому волоссі і не застосовуйте поблизу води (наприклад, у ванній або у раковині), щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Не торкайтеся керамічних пластин, що нагріваються під час роботи — це може призвести до опіків.
4. Не залишайте пристрій без нагляду увімкненого стану.
5. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або має видимі дефекти корпусу, шнура чи зарядної бази.
6. Тримайте пристрій та зарядну базу далеко від дітей та домашніх тварин.
7. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
8. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Усі ремонтні роботи повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.
9. У разі виникнення несправностей негайно від'єднайте пристрій від живлення.
10. Використовуйте лише оригінальні аксесуари та зарядні пристрої, рекомендовані виробником.
11. Під час заряджання слідкуйте, щоб контакти та внутрішня частина зарядної бази були чистими та сухими.
12. Не занурюйте пристрій у воду та не промивайте його під струменем води.
13. Вимкніть пристрій після використання та перед чищенням

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) бездротовий випрямляч для волосся; 2) зарядна база,
3. кабель для зарядки Type-C; 4) захисний силіконовий ковпачок; 5) гумка для волосся,
6. серветка, що чистить, 7) килимок термостійкий, 8) шпильки (2 шт.), 9) інструкція, 10) мішечок.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ПОКРИТТЯ ПЛАСТИН:** кераміка

**РОЗМІРИ:** 303x38x42 мм (випрямляч) 105x105x159 мм (зарядна станція)

**ПОТУЖНІСТЬ:** 47 Вт

**НАПРУГА:** 7,2 В

**ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:** 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

**ЧАС РОБОТИ ВІД ПОВНОГО ЗАРЯДУ:** до 40 хвилин

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 1,5-2 години

**РОЗМІРИ НАГРІВАЛЬНИХ ПЛАСТИН:** 25x100 мм



# KIO — EMS-МАСАЖЕР ДЛЯ ТІЛА

Корекція фігури

Боротьба з в'ялістю та целюлітом

Збереження пружності та еластичності шкіри тіла

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зайва вага (локальні жирові відкладення), целюліт, набряклість, провисання та в'ялість шкіри, розтяжки, видимі ознаки старіння, пігментація.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** • корпус – 128 г. • корпус із насадкою EMS – 224 г. • корпус із насадкою RF – 221 г.

**ФУНКЦІЇ:**
У масажері для тіла KIO представлені функції відповідно до спеціалізованих насадок: EMS і RF&LED.

EMS АБО ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЯ — це процедура стимуляції м'язів та нервових закінчень за рахунок впливу на них імпульсного струму із заданими характеристиками. EMS імітує аутогенні електричні імпульси, які за допомогою електродів досягають нервові та м'язові волокна, сприяючи їхньому скороченню. Таким чином зміцнюється шкіра, підвищується її еластичність. Вплив електричним струмом на м'язову тканину не тільки викликає її скорочення, але й сприяє поліпшенню місцевого кровообігу та лімфодренажу. Це посилює живлення тканин і сприяє швидкому видаленню метаболічних продуктів: розщепленню жирів та виведенню токсинів з організму, що є головною рушійною силою для корекції фігури та у боротьбі з целюлітом. Регулярне застосування EMS масажера за рахунок покращення циркуляції крові та лімфи запобігає венозним порушенням і зніме набряклість.

RF-ліфтинг - це процедура, в процесі якої за допомогою високочастотного струму прогріваються глибокі шари тканин. Електричний імпульс, минаючи епідерміс, підвищує температуру в дермі та підшкірно-жировій клітковині, що призводить до синтезу колагену. Поліпшується кровообіг, пришвидшується метаболізм жирових клітин. В результаті процедури значно покращуються властивості шкіри – підвищуються еластичність, пружність та тургор, вона помітно підтягується. Радіочастотні імпульси можуть зменшити об'єм жирової тканини, але головна функція RF-ліфтинг - це підтяжка шкіри.

В рамках ФОТОТЕРАПІЇ кожному кольору відповідає певна довжина хвилі у спектрі видимого світла. Впливаючи на шкіру на різній глибині, світло поглинається шкірними рецепторами, активуючи всередині клітини природні процеси та викликаючи певну реакцію шкіри. Маючи найбільшу довжину хвилі (KIO 630 ± 20 нм), червоне світло проникає в шкіру глибше всіх представлених типів світла. Воно впливає на фібробласти, що стимулює вироблення колагену і цим регенерацію шкіри. Внаслідок терапії червоним світлом підвищується пружність та еластичність шкіри, підтягується шкіра, зменшуються зовні виражені ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та пігментація.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. Компактна ергономічна форма, завдяки якій аксесуар комфортно лежить в руці.
2. Масажер поєднує в собі 3 ефективні технології: EMS, RF, LED.
3. У комплекті 2 спеціалізовані магнітні насадки для кожного з режимів:
насадка EMS з 4-ма великими кулястими металевими електродами та насадка RF&LED з електродами у вигляді дрібних кульок та кільця, а також світлодіодами.
4. Збільшена робоча поверхня девайса дозволяє відразу впливати на великі ділянки тіла.
5. Управління 1 кнопкою: увімкнення/вимкнення та перемикання інтенсивності.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Масажер для тіла має 2 магнітні насадки: насадку з великими кулями для роботи в режимі EMS та насадку з кільцем та дрібними кулями для роботи в режимі RF&LED. Встановіть насадку в корпус девайса: для цього вставте насадку в заглиблення на корпусі девайсу.
2. Після встановлення насадки тривалим натисканням (2 секунди) на кнопку увімк./вимк. увімкніть масажер. Залежно від вибраної насадки запуститься режим EMS або RF&LED, засвітиться індикатор інтенсивності дії.
3. Як у режимі EMS, так і в режимі RF&LED представлено 3 рівні інтенсивності. Для перемикання рівня повторно натискайте кнопку перемикання рівня інтенсивності. Світловий індикатор поступово заповнюється зі збільшенням рівня сили. Після досягнення максимального рівня при повторному натисканні кнопки перемикання рівня девайс автоматично переходить на мінімальний рівень інтенсивності дії. Зверніть увагу, що в режимі RF&LED змінюється лише рівень інтенсивності RF, LED залишається незмінним.
4. У масажері встановлений смарт-таймер, пристрій вимкнеться через 5 хвилин роботи
5. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку увімк./вимк. і утримуйте протягом 2 секунд.
6. Щоб зняти насадку, візьміть пристрій однією рукою, другою рукою візьміться за бічні «вушка» на масажній головці. З силою потягніть насадку на себе, дістаньте її з корпуса девайсу.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:**

1. Використовуйте масажер на чистій шкірі, видаліть надлишки олії та будь-які забруднення з тіла.
2. Якщо ваш контактний гель або доглядовий засіб увібрався в шкіру в процесі масажу, нанесіть засіб повторно, щоб забезпечити вільний рух (ковзання) масажера і посилити ефективність впливу. Переміщаючись різними частинами тіла, наносите контактний гель на шкіру тієї області тіла, за якою ви плануєте працювати



перед початком масажу.
3. Масажер KIO оснащений датчиком руху. Під час використання обов'язково рухайте пристрій по шкірі. Якщо ви залишите девайс на одному місці без руху протягом тривалого часу, він перестане працювати. Після відновлення руху девайс знову почне працювати.
4. Просимо вас уникати повторюваних рухів в одній і тій же області протягом тривалого часу, будь ласка, не тримайте масажер нерухомо у певній області. У різних людей різний больовий поріг та чутливість шкіри: утримання пристрою без руху на певній ділянці може призвести до невеликих опіків. Під час використання не затримуйтесь на одному місці довше 2-3 секунд.
5. Чутливість шкіри і результативність роботи девайса - це індивідуальні характеристики, які різняться залежно від людини та сфери впливу.

**РЕЖИМ EMS:**

1. Нанесіть на шкіру контактний гель провідник або ваш доглядовий засіб на водній основі гелеподібної структури, це забезпечить кращу провідність струмів для досягнення максимальних результатів.
2. Встановіть насадку відповідно до режиму, який потрібно використовувати.
3. Увімкніть пристрій, для першого застосування виберіть початковий рівень інтенсивності EMS.
4. Для масажу талії проведіть пристроєм з боків, рухаючись від периферії до центру протягом 5 хвилин.
5. Для масажу ніг проводьте пристроєм по стегну/гомілки, рухаючись у напрямку вгору протягом 5 хвилин.
6. Для масажу рук проводьте пристроєм по плечу від ліктьового до плечового суглоба протягом 5 хвилин.
7. Для масажу живота рухайтеся пристроєм вгору донизу зигзагом, уникаючи області пупка протягом 5 хвилин.
8. Під час масажу обов'язково прикладайте достатній тиск, щоб забезпечити повний контакт поверхні електродів зі шкірою.
9. Після завершення процедури вимкніть девайс, зніміть та очистіть насадку. Контактний гель або засіб для догляду залиште на шкірі до повного вбирання, після чого очистіть шкіру.

**РЕЖИМ RF:**

1. Нанесіть на шкіру контактний гель провідник або ваш доглядовий засіб на водній основі гелеподібної структури, це забезпечить кращу провідність струмів для досягнення максимальних результатів.
2. Встановіть насадку відповідно до режиму, який потрібно використовувати.
3. Увімкніть пристрій, для першого застосування виберіть початковий рівень інтенсивності RF&LED.
4. Виберіть область впливу та виконайте масажні рухи, наведені нижче. Основа функції RF - нагрівання шкіри для стимуляції регенерації колагену та метаболізму підшкірного жиру. Якщо температура нагрівання відчувається вами недостатньою, зменшіть швидкість ковзання, якщо температура навпаки занадто висока, збільште швидкість руху, щоб температура відчувалася комфортно.
5. Використовуючи ковзні рухи, пересувайтеся у напрямку текстури шкіри протягом 5 хвилин.
6. Ковзайте по горизонталі протягом 5 хвилин.
7. Кругові рухи рухаються за годинниковою стрілкою протягом 5 хвилин.
8. Повторюйте кругові рухи проти годинникової стрілки протягом 5 хвилин.

9. Після завершення процедури вимкніть девайс, зніміть та очистіть насадку. Контактний гель або засіб для догляду залиште на шкірі до повного вбирання, після чого очистіть шкіру.

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| НАБРЯКИ / ПОРУШЕННЯ ЛІМФОВІДТОКУ / М'ЯЗОВА СЛАБКІСТЬ | Вранці | EMS: живіт і талія — 10–15 хв; стегна та сідниці — 15–20 хв. Загальна тривалість — до 40 хв. Починати з мінімальної інтенсивності, поступово підвищуючи її залежно від відчуттів і стану шкіри. Скорочення м'язів мають відчуватися, але без болю. | Основний курс: 3–4 рази на тиждень протягом 6–8 тижнів. Підтримувальний догляд: 1–2 рази на тиждень. | Основний курс: 6–8 тижнів. Потім перерва 1–2 місяці для відновлення шкіри та запобігання звиканню до постійної стимуляції. Підтримувальний догляд — постійно. |
| ПІДВИЩЕННЯ ПРУЖНОСТІ / ЗГЛАДЖУВАННЯ РОЗТЯЖОК | Увечері | RF & LED: живіт і талія — 10–15 хв; стегна та сідниці — 15–20 хв. Загальна тривалість — до 40 хв. Підвищувати інтенсивність RF до комфортного рівня. Шкіра має відчувати тепло, без перегрівання. | Основний курс: 2–3 рази на тиждень протягом 6–8 тижнів. Підтримувальний догляд: раз на тиждень; допустимо також раз на 10–14 днів. | |
| КОМБІНОВАНИЙ ДОГЛЯД | EMS вранці, RF & LED увечері або комбінована процедура вдень | EMS + RF & LED. Живіт і талія: EMS — 10–15 хв, RF & LED — 10–15 хв. Стегна: EMS — 10–15 хв на кожну ногу, RF & LED — 15–20 хв на кожну ногу. Сідниці: EMS — 15 хв, RF & LED — 15 хв. Під час комбінованої процедури застосовувати різні режими для різних зон: EMS — для стегон/сідниць, RF & LED — для живота/талії. | EMS: 3 рази на тиждень. RF & LED: двічі на тиждень. | |



**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

1. Заборонено використовувати пристрій:
• особам, які страждають на аритмію або будь-які інші захворювання серця, особам з кардіостимуляторами.
• особам із постійними металевими імплантами або пірсингом у сфері використання приладу.
• алергікам, а також особам, які страждають на діабет, червоний вовчак, порфірію, застійну хворобу серця, порушення згортання крові або мають аутоімунні захворювання (наприклад, ВІЛ або СНІД).
• особам, які мають невідомі ураження шкіри.
• особам, які проходять курс радіотерапії чи хіміотерапії. Цей пристрій підходить для використання на розтяжках, спричинених ожирінням або вагітністю. Однак цей пристрій не використовується для лікування шрамів.
• Особам, чия шкіра в даний час або недалекому минулому оброблялася альфа-гідрокислотами (AHA), бета-гідрокислотами (BHA), локально ізотретиноїном або азелаїновою кислотою.
• Особам, які приймають будь-яку форму Роаккутану останні 6 місяців.
• Особам, які приймають фотосенсибілізуючі препарати або інші ліки, прописані лікарем. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією щодо застосування вашого медичного препарату перед використанням масажера. Якщо в інструкції зазначено, що лікарський засіб може викликати фотоалергічні або фототоксичні реакції, або якщо в ній показано уникати впливу сонячного світла, будь ласка, відмовтеся від використання пристрою.
• особам, які приймають антикоагулянтні препарати, включаючи великі дози аспірину. Рекомендується використовувати масажер лише через тиждень після закінчення лікування.
2. Не використовуйте пристрій на обличчі, шиї, грудях, в області геніталій і на ділянках тіла, які зазнали пластичних операцій протягом останніх 3-х місяців.
3. Не використовуйте пристрій у режимі LED терапії, якщо ваша шкіра чутлива до світла, схильна до появи висипу, алергічних реакцій.
4. Не використовуйте пристрій у режимі LED терапії, якщо в області використання масажера є інфекції, екзема, опіки, запалення волосяних фолікулів, відкриті рани, синці, простий герпес, ураження шкіри або гематоми.
5. Не звертайте увагу і не дивіться на джерело світла в даному масажері.
6. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи модифікувати пристрій. Не використовуйте цей апарат для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цій інструкції з експлуатації.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. Зберігайте у недоступному для дітей місці.
2. Використовуйте цей пристрій обережно відповідно до зазначених рекомендацій. Недотримання інструкцій може спричинити небажані наслідки.
3. Не використовуйте цей прилад з легкозаймистими косметичними засобами.
4. Не використовуйте цей пристрій навколо очей.
5. Перед використанням пристрою перевіряйте його на наявність пошкоджень. Якщо масажер працює некоректно, зламано або пошкоджено, не використовуйте його.
6. Проведіть тест на чутливість за 24 години до першого застосування пристрою. Нанесіть невелику кількість контактного гелю на внутрішню частину передпліччя, щоб переконатися, що ні догляд, ні масажер не викликають шкірної реакції.

7. Тримайте зарядний кабель USB-C та роз'єм пристрою для заряджання сухими. Не використовуйте пристрій під час заряджання.
8. Будьте обережні при використанні вашого контактного гелю або догляду, масла та кислоти у складі косметичних засобів можуть пошкодити покриття девайсу.
9. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем, припиніть використання, якщо ви відчуваєте дискомфорт або зазнаєте будь-якої побічної реакції, при появі алергії, шкірних захворювань, дерматиту та ін.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) корпус пристрою; 2) насадка EMS; 3) насадка RF&LED;
4. зарядний кабель; 5) мішечок для зберігання; 6) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** 60 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 5 хвилин

**СИЛА СТРУМУ:** RF+LED: • Інтенсивність 1: 975 ± 50 mA • Інтенсивність 2: 990 ± 50 mA • Інтенсивність 3: 1005 ± 50 mA EMS: • Інтенсивність 1: 30 ± 10 mA • Інтенсивність 2: 41 ± 10 mA • Інтенсивність 3: 52 ± 10 mA ЧАСТОТА: • Режим RF 2M Hz ± 0.2M Hz • Режим EMS (робочий цикл зі змінною частотою) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** прямокутна хвиля

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX6




# LED HAND MASK — МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ РУК

4 спектри кольору | Розгладжування зморшок | Зменшення пігментації | Баланс жирності шкіри | Підвищення пружності

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни шкіри рук, втрата пружності та в'ялість, вікова пігментація, проблемна шкіра (акне, запалення).

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** силікон, ABS пластик.

**МАСА:** 326 г

**ФУНКЦІЇ:**

Фототерапія (LED) - це метод впливу світловими хвилями різної довжини, які проникають на певну глибину шкіри і поглинаються клітинами, запускаючи природні процеси регенерації.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО (630 НМ) — стимулює обмінні процеси в клітинах, сприяє глибокому відновленню, покращує текстуру шкіри та освітлює пігментні плями.

**СИНЄ СВІТЛО (415 НМ):** нормалізує баланс жирності шкіри, сприяє дбайливому очищенню та заспокоює її.

**БЛИЖНІЙ ІНФРАКРАСНИЙ (NIR) (830 НМ):** проникає у глибокі шари тканин, прискорює оновлення клітин, підвищує пружність та підтягує шкіру рук.

**ЗМІШАНИЙ (ЧЕРВОНИЙ + СИНІЙ) (630 + 415 НМ):** поєднує силу двох спектрів для потужного антивікового, очищаючого та відновлюючого ефектів.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Автоматичне та ручне керування: ви можете використовувати готовий 15-хвилинний автоматичний цикл, де кольори змінюються самі, або вибрати 1 ручний режим спрямованої дії 1 світлом на 10 хвилин.
2. Смарт-таймер: девайс автоматично вимикається після закінчення сеансу (15 хвилин у авторежимі, 10 хвилин у ручному), що гарантує безпечне використання.
3. 106 світлодіодів: забезпечують потужне та рівномірне покриття всієї поверхні кистей, передпліч та зап'ясть.
4. Ергономіка та безпека: маска виконана з харчового силікону та легко фіксується на руці за допомогою зручних ремінців на липучках.
5. Бездротове керування: акумулятор ємністю 1500 мА·год дозволяє проводити до 40 хвилин безперервного догляду без прив'язки до розетки.
6. Близький інфрачервоний (NIR) спектр дозволяє запускати процеси омолодження у найглибших шарах дерми, які недоступні для звичайних косметичних засобів та стандартної фототерапії.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Закріпіть ремені для застібки на масці: протягніть правий та лівий ремінці у відповідні отвори з боків маски та закріпіть їх на липучках.
2. Надягніть маску на руку і закріпіть лівий ремінець на правому.
3. Коротко натисніть кнопку "увімк./вимк." на пульті-контролері. Маска автоматично увімкнеться в ручному режимі на червоному світлі.
4. За допомогою кнопки перемикання режимів (AUTO/MANUAL) виберіть потрібний режим: автоматичний чи ручний. При вибраному режимі світиться діод A або M.
5. На ручному режимі (M): За допомогою коротких натискань кнопки увімкнення виберіть потрібне світло (1 — червоне, 2 — синє, 3 — ближнє інфрачервоне, 4 — змішане). Смарт-таймер діє на 10 хвилин.
6. На автоматичному режимі (A): Режими змінюватимуться самостійно: 5 хвилин червоний, 4 хвилини синій, 3 хвилини ближній інфрачервоний, 3 хвилини змішаний. Загальний час сеансу – 15 хвилин.
7. Для примусового вимкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку «увімк./вимк.».

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Тест на чутливість Важливо: перед першою процедурою необхідно провести тест на чутливість. Розташуйте пристрій на внутрішній стороні передпліччя. Увімкніть маску, проведіть щонайменше 10-хвилинний сеанс. Якщо ви відчуєте жар або дискомфорт, негайно припиніть користування. Після завершення тесту зачекайте щонайменше 6 годин. Якщо шкіра почервоніла і/або свербить, значить пристрій вам не підходить.
2. Після закінчення тесту на чутливість очистіть шкіру руки, не наносьте засоби догляду.
3. Надягніть маску на руку і зафіксуйте ремені.
4. Виберіть потрібний режим (автоматичний або ручний) та проведіть процедуру.
5. Не рекомендується перевищувати таймер використання.
6. Після сеансу рекомендується нанести доглядові зволожуючі засоби для закріплення результату.

Частота і тривалість застосування:
Для досягнення видимого ефекту рекомендується використовувати LED HAND MASK щонайменше 4 тижні. 1-й тиждень: Кожні 3 дні по 10-15 хвилин. 2-й та 3-й тиждень: Кожні 2 дні по 10-15 хвилин. 4-й тиждень: Щодня по 10-15 хвилин.

Протокол «Глибокий anti-age та ліфтинг»

| **РЕЖИМ** | ФАЗА | ЧАС | СВІТЛО | ОБГРУНТУВАННЯ |
|---|---|---|---|---|
| **РУЧНИЙ** | 1 сеанс | 10 хвилин | Близький інфрачервоний (NIR) | Глибоко прогріває тканини, прискорює обмін клітин та готує дерму до оновлення |
| | 2 сеанс | 10 хвилин | Червоне світло | Потужно стимулює вироблення колагену |

Далі сеанси чергуються згідно з частотою та тривалістю використання LED HAND MASK.



Протокол «Детокс та антибактеріальний догляд»

| **РЕЖИМ** | ФАЗА | ЧАС | СВІТЛО | ОБГРУНТУВАННЯ |
|---|---|---|---|---|
| **РУЧНИЙ** | 1 сеанс | 10 хвилин | Синє світло | Знищує бактеріальне середовище, нормалізує жирність та заспокоює подразнені ділянки |
| | 2 сеанс | 10 хвилин | Змішане світло | Потужно стимулює вироблення колагену |

Далі сеанси чергуються згідно з частотою та тривалістю використання LED HAND MASK.

Протокол «Універсальне омолодження» Використовуйте авто-режим, без зайвих налаштувань, який самостійно проведе шкіру на всіх етапах від вироблення колагену до глибокої інфрачервоної стимуляції.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена світлочутливість: заборонено використовувати пристрій при захворюваннях, що викликають підвищену чутливість до світла (наприклад, червоний вовчак, фотодерматоз).
2. Медикаменти та косметика: не використовуйте маску, якщо приймаєте препарати або наносите засоби, що підвищують чутливість до світла (ретиноїди, деякі антибіотики, ефірні олії цитрусових).
3. Ушкодження шкіри: маску не можна застосовувати на ділянках з відкритими ранами, виразками, глибокими тріщинами, свіжими післяопераційними швами або за наявності ознак сильного запалення.
4. Вагітність та лактація: використання маски в ці періоди можливе лише після обов'язкової консультації з лікарем.
5. Непереносимість процедури: пристрій вам не підходить, якщо після обов'язкового попереднього тесту на передпліччі шкіра почервоніла або почала свербіти.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Обов'язковий тест: перед першим застосуванням завжди проводьте тест на чутливість на внутрішній стороні передпліччя.
2. Погіршення самопочуття: негайно припиніть використання, якщо під час сеансу ви відчули жар, дискомфорт або загальне погіршення стану.
3. Захист зору: під час роботи пристрою не дивіться прямо на увімкнені світлодіоди.
4. Електрична безпека: категорично заборонено використовувати маску під час заряджання. Перед початком процедури обов'язково вимкніть кабель живлення.
5. Захист від вологи: пристрій не водонепроникний. Заборонено використовувати його у ванній кімнаті та поблизу води, торкатися мокрими руками, занурювати у воду чи мити під струменем води.
6. Бережне звернення: не згинайте маску занадто сильно, не здавлюйте її і не ставте зверху важкі предмети, оскільки це може пошкодити гнучкі внутрішні мікросхеми і світлодіоди.
7. Температурний режим: не використовуйте і не зберігайте маску поблизу обігрівачів, відкритого вогню, під прямим сонячним промінням або в автомобілі в спеку
8. Очищення: очищати маску можна лише після того, як вона повністю вимкнена та відключена від електромережі.
9. Ремонт та модифікація: заборонено використовувати пошкоджену маску, а також самостійно розбирати чи модифікувати пристрій – це призведе до удару струмом та анулює гарантію.

10. Призначення: використовуйте маску виключно за прямим призначенням та відповідно до інструкції.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска; 2) ремені для кріплення; 3) зарядний кабель Dual Type-C, 4. інструкція із застосування; 5) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
РОЗМІРИ (В × Ш × Г): 385x185x52 мм. ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ: літій-іонний акумулятор. РОБОЧА НАПРУГА: 3,7 В. ПОТУЖНІСТЬ: 5 Вт. ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА: 1500 мА·год. НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ: 5 В. СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 хвилин (автоматичний режим), 10 хвилин (ручний режим). ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ: 1,5 години. МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИКОРИСТАННЯ: 40 хвилин. КІЛЬКІСТЬ СВІТЛОДІОДІВ: 106 ламп.
довжина хвиль:
- червоний – 630 нм
- синій – 415 нм
- ближній інфрачервоний (NIR) – 830 нм
- змішаний (червоний + синій) – 630 + 415 нм

**ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ:**
- червоний – 4,9 мВт/см²
- синій – 28 мВт/см²
- ближній інфрачервоний (NIR) – 10,1 мВт/см²
- змішаний (червоний + синій) – 15 мВт/см²



# LED MASK — МАСКА ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ФОТОТЕРАПІЇ

Зменшення пігментації

Поліпшення кольору обличчя

Підвищення пружності шкіри

Розгладжування зморшок

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** ознаки старіння шкіри, фотостаріння, прояв пігментації та гіперпігментації, акне, постакне, купероз, розацеа та інші судинні ураження.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, силікон.

**МАСА:** 215 г

**ФУНКЦІЇ:**

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО - це світло проникає в шкіру глибше інших кольорів видимого діапазону. Воно впливає на фібробласти (клітини, які синтезують колаген), за рахунок чого сприяє омолодженню шкіри та бореться з ознаками старіння.

СИНЄ СВІТЛО - має найменшу глибину проникнення і працює на рівні епідермісу. Порфірини (пігменти в організмі людини) здатні поглинати синє світло та виділяти молекули синглетного кисню, вбиваючи бактерії акне, які живуть саме на поверхні шкіри. Таким чином, синє світло дезінфікує, зменшує запальні утворення, бореться з акне.

Жовте світло - проникає в шкіру досить глибоко щоб сприяти виробленню колагену, за рахунок чого він згладжує зморшки. Під впливом жовтого світла на клітинні процеси активуються лімфатичні судини, покращується дренаж та лімфоток. Таким чином зменшується набряклість, з організму виводяться токсини. Крім того жовте світло надає на шкіру заспокійливу та протизапальну дію.

ЗМІШАНЕ СВІТЛО — комбінація червоного та синього кольорів дозволяє поєднати їх функціонал, тому змішане світло вважається найефективнішим при роботі із запаленнями: акне та постакне. Синє світло за рахунок більш поверхневого проникнення бореться зі шкірними захворюваннями, пов'язаними з верхнім зовнішнім шаром шкіри епідермісом. З іншого боку, червоне світло значно впливає на вироблення шкірного сала, що в комбінації дає високу ефективність у боротьбі зі шкірними захворюваннями.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. Маска оснащена регульованими ременями для кріплення.
2. Вбудовані протектори для очей захищають від прямого влучення світла в око.

3. Маска із харчового силікону безпечна для використання.
4. Компактний пульт забезпечує портативне використання маски.
5. Автоматичний та ручний режими управління.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Перед першим використанням маски проведіть "Тест на чутливість" згідно з інструкцією.
2. На пульті керування натисніть і утримуйте кнопку вкл/викл протягом 1 секунди, щоб увімкнути маску. Після включення буде активовано функцію червоного світла та режим ручного керування. Поруч із кнопкою перемикання режимів засвітиться індикатор з літерою M (Manual — режим ручного керування).
3. Якщо маска вимагає заряджання, перегляньте розділ інструкції «Заряджання» і зверніть увагу, що маска не працює під час заряджання.
4. Натисніть кнопку увімкнути/вимкнути знову, маска переключиться на режим синього світла.
5. Натисніть кнопку увімкнути/вимкнути втретє, запуститься режим жовтого світла.
6. Натисніть кнопку живлення вчетверте, увімкнеться змішаний режим фототерапії.
7. Натисніть кнопку перемикання режимів, щоб переключити маску в автоматичний режим (Auto — режим автоматичного перемикання світла).
8. В автоматичному режимі 5 хвилин працює режим червоного світла, 3 хвилини синє, 4 хвилини жовте світло і потім 3 хвилини змішаний.
9. Щоб вимкнути маску, натисніть кнопку увімк./вимк.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Очистіть шкіру перед застосуванням маски.
2. Надягніть маску, простежте, щоб протектори щільно прилягали до очей.
3. Налаштуйте ручний або автоматичний режим керування на вашу думку.
4. У ручному режимі виберіть потрібний колір світлотерапії.
5. Зверніть увагу, що при перемиканні режиму у разі ручного керування 10-хвилинний смарт-таймер запускається заново. Однак не рекомендується використовувати маску довше 15 хвилин.
6. Насолоджуйтесь процедурою фототерапії в домашніх умовах.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| АКНЕ / ЗАПАЛЕННЯ | Увечері | Синє світло: 7 хв. Червоне світло: 3 хв. Жовте світло: 5 хв. | Через день | На постійній основі |
| ДРІБНІ ЗМОРШКИ / ВІКОВІ ЗМІНИ | Увечері | Синє світло: 2 хв. Червоне світло: 7 хв. Змішане світло: 5 хв. | 2–3 рази на тиждень | На постійній основі |
| ВИДИМІ СУДИНИ / КУПЕРОЗ / ЧУТЛИВА ШКІРА | Увечері | Синє світло: 2 хв. Червоне світло: 2 хв. Жовте світло: 2 хв. Змішане світло: 5 хв. | 2–3 рази на тиждень | На постійній основі |
| ПІГМЕНТАЦІЯ / НЕРІВНИЙ ТОН ШКІРИ | Увечері | Червоне світло: 6 хв. Жовте світло: 4 хв. Змішане світло: 5 хв. | 2–3 рази на тиждень | На постійній основі |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Припиніть використання у разі виникнення дискомфорту або будь-якого побічного ефекту.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Прилад призначений лише для домашнього використання.
2. Не використовуйте маску під час заряджання.
3. Не допускайте потрапляння води на поверхню або всередину приладу.
4. Не використовуйте прилад поруч із відкритим джерелом тепла.
5. Під час чищення та обслуговування пристрою вимикайте живлення.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска для обличчя; 2) пульт управління; 3) зарядний провід DC-USB; 4. ремінці для кріплення; 5) протектори для очей; 6) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3-4 години

**ЧАС РОБОТИ:** 40-45 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 15 хвилин (автоматичний режим), 10 хвилин (ручний режим)

**РЕЖИМИ:**
- червоне світло – довжина хвилі 630 нм
- синє світло – довжина хвилі 490 нм
- жовте світло – довжина хвилі 590 нм
- змішане світло

**ПИТОМА ПОТУЖНІСТЬ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ):**
- червоне світло - 2,4041 мВт/см²
- синє світло - 8,6094 мВт/см²
- жовте світло - 1,2704 мВт/см²
- змішане світло - 7,4833 мВт/см²

**ДОЗА ЕНЕРГІЇ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕНЕРГІЇ) 15-ХВИЛИННИЙ СЕАНС:**
- червоне світло - 2,1637 Дж/см²
- синє світло - 7,7485 Дж/см²
- жовте світло - 1,1434 Дж/см²
- змішане світло - 6,7350 Дж/см²

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IP22




# LED MASK 2.0 — МАСКА ДЛЯ ОМОЛОДЖУВАЛЬНОЇ ФОТОТЕРАПІЇ

- Зменшення пігментації
- Поліпшення кольору обличчя
- Підвищення пружності шкіри
- Розгладжування зморшок

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** видимі ознаки старіння шкіри, фотостаріння, прояв пігментації та гіперпігментації, акне, постакне, купероз, розацеа та інші судинні ураження.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** силікон, ABS пластик.

**МАСА:** 380 г

**ФУНКЦІЇ:**
РОБОТА LED MASK заснована на принципі світлотерапії. У пристрій маски вбудовані світлодіодні лампи, кожна з яких запрограмована на світло випромінювання певного кольору. Кожному кольору відповідає певна довжина хвилі у діапазоні видимого світла. Впливаючи на шкіру на різній глибині, світло поглинається шкірними рецепторами, активуючи всередині клітини природні процеси та викликаючи певну реакцію шкіри.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО, маючи найбільшу довжину хвилі, червоне світло проникає в шкіру глибше за всі представлені світла. Воно впливає на фібробласти, що стимулює вироблення колагену і цим регенерацію шкіри. Внаслідок терапії червоним світлом прискорюється загоєння ран, підтягується шкіра, зменшуються зовні виражені ознаки старіння шкіри, такі як зморшки.

СИНЄ СВІТЛО має найкоротшу довжину хвилі з усіх кольорів видимого спектру. Воно працює на рівні епідермісу, надаючи протимікробну дію. Порфірини (пігменти в нашому організмі) здатні поглинати синє світло та виділяти молекули синглетного кисню, вбиваючи бактерії акне, які живуть саме на поверхні шкіри. Таким чином, синє світло дезінфікує, зменшує запальні утворення, бореться з акне.

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО поглинається епідермісом та дермою, викликаючи клітинну реакцію, яка серед наслідків має відновлення та загоєння шкіри. Воно використовується для зменшення почервоніння, зняття подразнення чутливої шкіри. Зелене світло бореться з куперозом, зменшуючи розмір капілярів, сприяючи вільній течії крові.

Жовте світло (червоне + зелене) застосовується для стимулювання циркуляції крові, допомагає освітлити тон шкіри, скоротити вираженість пігментації.

ЗМІШАНЕ СВІТЛО (ЧЕРВОНИЙ + СИНІЙ + ЗЕЛЕНИЙ = БІЛИЙ) застосовується для швидкого та глибокого проникнення косметичних засобів. Крім того він надає загальну розслаблюючу та заспокійливу дію на організм.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Вбудоване кріплення без ремінців.
2. Пульт керування з дисплеєм LCD.
3. Збільшена кількість світлодіодів – 117 шт.
4. 3 рівнів інтенсивності для кожного з режимів світла, велика інтенсивність енергії.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Перед першим використанням маски проведіть "Тест на чутливість" згідно з інструкцією.
2. Підключіть маску до пульта керування за допомогою кабелю Type C до клацання.
3. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення на пульті керування протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій, дочекайтеся звукового сигналу. Маска автоматично ввімкнеться на червоному світлі на першому рівні інтенсивності.
4. Короткий натиск (1 секунда) на кнопки перемикання режимів (↑/↓) дозволить перейти на режим синього світла (індикатор C: B на пульті керування), на режим зеленого світла (індикатор C: G), на режим жовтого світла (індикатор C: RG), на режим білого світла (індика.
5. Короткий натиск (1 секунда) на кнопки регулювання інтенсивності світла ламп (-/+) дозволить збільшити рівень до 3 або повернути назад до 1 рівня.
6. Короткий натиск (1 секунда) на кнопку пауза зупиняє роботу девайса, повторне натискання повертає його до роботи.
7. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимкн. на пульті керування протягом 2 секунд.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Очистіть і висушіть ваші руки та обличчя.
2. Надягніть маску на обличчя, закріпивши кріплення-липучки так, щоб маска комфортно трималася на обличчі.
3. Увімкніть маску, підключивши до неї пульт керування.
4. Виберіть потрібний режим світла та рівень його інтенсивності.
5. Насолоджуйтесь процедурою фототерапії.
6. Кожен із режимів світла працює протягом 15 хвилин, після чого пульт автоматично вимикається. При перемиканні режимів таймер запускається знову. Під час проведення фототерапії уважно стежте, щоб загальний час процедури (при використанні кількох режимів за один сеанс) не перевищував 15 хвилин.
7. Після завершення світлотерапії використовуйте ваш доглядовий засіб: сироватку або крем, оскільки після застосування LED маски вбираюча здатність шкіри збільшується.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **АКНЕ / ЗАПАЛЕННЯ** | Увечері | 1 тиждень: синє, низька інтенсивність — 4 хв; червоне, низька — 3 хв; зелене, середня — 6 хв. 2 тиждень: синє, середня — 4 хв; червоне, низька — 4 хв; зелене, середня — 6 хв. 3 тиждень: синє, висока — 5 хв; червоне, висока — 3 хв; зелене, висока — 6 хв. 4 тиждень: перерва. | Через день | 1 місяць, включно з перервою. Перерва 1 тиждень. Повторювати програму протягом 2–3 місяців. |
| **ДРІБНІ ЗМОРШКИ / ВІКОВІ ЗМІНИ** | Увечері | 1 тиждень: червоне, середня інтенсивність — 5 хв; зелене, висока — 5 хв; змішане, висока — 2 хв. 2 тиждень: червоне, висока — 5 хв; зелене, висока — 7 хв; змішане, висока — 2 хв. Чергувати 1 і 2 тижні. | 2–3 рази на тиждень | Тривалість курсу не обмежена |
| **ВИДИМІ СУДИНИ / КУПЕРОЗ / ЧУТЛИВА ШКІРА** | Увечері | 1 тиждень: червоне, низька інтенсивність — 3 хв; зелене, середня — 5 хв; змішане, середня — 5 хв. 2 тиждень: червоне, середня — 5 хв; зелене, висока — 2 хв; змішане, висока — 5 хв. 3 тиждень: червоне, висока — 5 хв; зелене, висока — 5 хв; змішане, висока — 3 хв. 4 тиждень: перерва. | Через день | 1 місяць, включно з перервою. Перерва 1 тиждень. Два 4-тижневі курси, потім перерва 1 місяць. |
| **ПІГМЕНТАЦІЯ / НЕРІВНИЙ ТОН ШКІРИ** | Увечері | Червоне світло: висока інтенсивність для темної пігментації, середня — для звичайної, 6 хв. Зелене, висока — 4 хв. Змішане, середня — 5 хв. | 2–3 рази на тиждень | На постійній основі |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено застосовувати пристрій людям, які страждають на епілепсію, людям із захворюваннями щитовидної залози або які приймають ліки для лікування щитовидної залози.
2. Заборонено використовувати маску споживачам із пошкодженою, травмованою шкірою або післяопераційними ранами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Омолоджуюча маска для фототерапії - це пристрій домашнього використання. Його можна застосовувати лише відповідно до інструкції. Забороняється використовувати маску для інших цілей, інакше це може призвести до пошкодження продукту або шкоди організму.
2. Якщо маска пошкоджена, припиніть використання та зв'яжіться з організацією, уповноваженою на прийняття претензій від споживачів, щоб уникнути небезпеки.
3. Заборонено використовувати маску під час заряджання. Під час заряджання не торкайтеся мокрими руками маски, зарядного кабелю, USB адаптера.
4. Негайно припиніть використання, якщо відчуваєте дискомфорт або будь-яку побічну реакцію (почервоніння шкіри, свербіж, алергія) внаслідок використання маски.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска; 2) кабель Type C-Type C для з'єднання з пультом управління, 3. пульт управління; 4) зарядний кабель USB-C; 5) інструкція; 6) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3-4 години

**ЧАС РОБОТИ:** • 140 хвилин (режим червоного/синього/зеленого світла) • 80 хвилин (режим змішаного світла) • 78 хвилин (режим жовтого світла)

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 15 хвилин

**РЕЖИМИ:**
- червоне світло – довжина хвилі 660 нм
- синє світло – довжина хвилі 460 нм
- зелене світло – довжина хвилі 525 нм
- жовте світло - червоне + зелене
- змішане світло (біле) — червоне + синє + зелене

**ПИТОМА ПОТУЖНІСТЬ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ):**
1 рівень
- червоне світло - 6,595 мВт/см²
- синє світло - 17,112 мВт/см²
- зелене світло - 6,612 мВт/см²
- жовте світло - 14,049 мВт/см²
- змішане світло – 27,542 мВт/см² 2 рівень
- червоне світло - 14,058 мВт/см²
- синє світло - 30,48 мВт/см²
- зелене світло - 15,636 мВт/см²
- жовте світло - 17,857 мВт/см²
- змішане світло – 32,169 мВт/см²



3 рівень
- червоне світло - 16,368 мВт/см²
- синє світло - 47,653 мВт/см²
- зелене світло - 23,095 мВт/см²
- жовте світло - 28,081 мВт/см²
- змішане світло – 39,089 мВт/см²

**ДОЗА ЕНЕРГІЇ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕНЕРГІЇ) 15 ХВИЛИННИЙ СЕАНС:**
1 рівень
- червоне світло - 5,9355 Дж/см²
- синє світло - 15,4008 Дж/см²
- зелене світло - 5,9508 Дж/см²
- жовте світло - 12,6441 Дж/см²
- змішане світло – 24,7878 Дж/см² 2 рівень
- червоне світло - 12,6522 Дж/см²
- синє світло - 27,432 Дж/см²
- зелене світло - 14,0724 Дж/см²
- жовте світло - 16,0713 Дж/см²
- змішане світло – 28,9521 Дж/см² 3 рівень
- червоне світло - 14,7312 Дж/см²
- синє світло - 42,8877 Дж/см²
- зелене світло - 20,7855 Дж/см²
- жовте світло - 25,2729 Дж/см²
- змішане світло – 35,1801 Дж/см²

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IP22




# LED MASK 3.0 — БЕЗДРОТОВА МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ

7 спектрів кольору

Розгладжування зморшок

Зменшення пігментації

Скорочення акне та слідів постакне

Ефект сяйва зсередини

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зморшки, втрата пружності, акне та запалення, гіперпігментація, тьмяний тон, набряклість, уповільнена регенерація, низька ефективність косметичних засобів.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, силікон.

**МАСА:** 265 г

**ФУНКЦІЇ:**
ФОТОТЕРАПІЯ (LED) – це нетепловий метод впливу світловими хвилями різної довжини, які проникають на певну глибину дерми та поглинаються фоторецепторами клітин, запускаючи природні процеси регенерації.

**ЧЕРВОНЕ СВІТЛО (630 НМ):** проникає глибоко в дерму, стимулюючи синтез колагену. Внаслідок терапії червоним світлом прискорюється загоєння ран, підтягується шкіра, зменшуються зовні виражені ознаки старіння шкіри, такі як зморшки.

**СИНЄ СВІТЛО (415 НМ):** має потужний антибактеріальний ефект, впливаючи на причини виникнення акне, дезінфікує, скорочує запалення та заспокоює шкіру.

**ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО (520 НМ):** вирівнює загальний тон шкіри. Воно використовується для зменшення почервоніння, пігментації, зняття подразнень чутливої шкіри. Зелене світло бореться з куперозом, зменшуючи розмір капілярів, сприяючи вільній течії крові.

**ЖОВТЕ СВІТЛО (630+520 НМ):** покращує мікроциркуляцію в тканинах, забезпечує лімфодренаж, усуваючи застійні явища та набряки.

**БІЛЕ СВІТЛО (630+520+415 НМ):** прискорює клітинний метаболізм, сприяє максимально глибокому засвоєнню активних компонентів косметики.

БЛИЖНІЙ ІНФРАКРАСНИЙ (NIR, 830 НМ): прискорює регенерацію тканин на глибокому рівні, загоює мікроушкодження та заспокоює шкіру.

ГЛИБОКИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ (DIR, 1070 НМ): активує внутрішню енергію клітин, забезпечує виражений ефект «сяйва зсередини».

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 7 спектрів кольору. Максимальне охоплення кольорів для вирішення великого кола естетичних проблем в одному пристрої.
2. Подвійна система управління. Можливість роботи через пульт або безпосередньо через маску для зручності у будь-якій ситуації.
3. Бездротове керування. Маска підтримує Bluetooth з'єднання з пультом, що дозволяє налаштовувати та контролювати режими віддалено, без підключення маски до пульта за допомогою дроту. Це забезпечує високу мобільність та комфорт при використанні в будь-яких умовах.
4. Ручний режим налаштування. Створення індивідуальних програм: ви самі визначаєте послідовність кольорів та час роботи кожного спектру
5. 3D-дизайн. Форма маски анатомічно повторює особу, що забезпечує щільне прилягання.
6. Смарт-таймер. Автоматичне завершення сеансу через 15 хвилин для безпечного та ефективного використання.
7. Голосовий супровід. Пристрій озвучує вибрані режими та з'єднання Bluetooth двома мовами (російською та англійською). Ця функція опціональна, голосові налаштування можна вимкнути.
8. Функція пам'яті. Збереження останніх налаштувань у ручному режимі для економії часу під час регулярного використання.
9. 2 ІЧ світла для глибокого проникнення. LED MASK 3.0 оснащена двома спектрами інфрачервоного випромінювання (830 нм та 1070 нм). Це дозволяє запускати процеси омолодження в найглибших шарах дерми, які недоступні для звичайних косметичних засобів та стандартної фототерапії.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
LED MASK 3.0 має систему подвійного керування:
1. Через контролер на корпусі маски.
2. Дистанційним пультом керування.

Керування за допомогою вбудованого контролера При керуванні через вбудований контролер маска може працювати лише автоматично.

1. Натисніть кнопку на 2 секунди, щоб увімкнути або вимкнути маску. Ці операції супроводжуються тривалим звуковим сигналом.
2. Коротко натисніть кнопку, щоб переключити світло маски.
3. Натисніть кнопку на 5 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth та з'єднання з пультом керування. Після під'єднання маски до пульта індикатор на контролері загориться синім.

4. Коротко натисніть кнопку, щоб збільшити рівень інтенсивності світла.
5. Натисніть кнопку, щоб вибрати мову озвучення: англійську або російську.

6. Коротко натисніть кнопку, щоб зменшити рівень інтенсивності світла.
7. Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути звук.



Керування за допомогою пульта дистанційного керування Для керування за допомогою пульта необхідно в першу чергу включити маску за допомогою контролера, потім включити пульт, дочекатися з'єднання маски з пультом управління. Після успішного з'єднання пролунає звуковий сигнал "Bluetooth is connected/Bluetooth підключений".

1. Тривалим натисканням кнопки увімкніть маску.
2. Короткий натиск на кнопку дозволяє вибрати режим керування маскою: автоматичний (1 світло працює протягом усього сеансу, користувач самостійно визначає один колір для процедури) або ручний (користувач задає зміну кольорів, визначаючи тривалість та інтенсивність потрібного кольору).
3. Тривале натискання вимикає маску.

4. Короткий натиск підтверджує вибрані налаштування: інтенсивність впливу та час.
5. Подвійне натискання після встановлення всіх налаштувань у ручному режимі керування запускає роботу маски.
6. Короткий натиск під час сеансу ставить процедуру на паузу. Повторне коротке натискання відновлює перерваний сеанс. Під час паузи екран мерехтить.
7. У ручному режимі тривалий натиск після переходу на ручний режим дозволяє скинути встановлені налаштування (останні налаштування).

8. Короткий натиск на кнопку дозволяє перейти до потрібного світла: кнопка «вниз» переключить на наступний тип світла; кнопка "вгору" поверне вас до налаштувань попереднього світла.

9. У ручному режимі коротке натискання на кнопку збільшення дозволить збільшити рівень інтенсивності та час сеансу, натискання на кнопку зменшення скоротить їх.
10. В автоматичному режимі коротке натискання на кнопку збільшення дозволить збільшити інтенсивність впливу, натискання на кнопку зменшення скоротить рівень інтенсивності.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Очистіть шкіру обличчя перед початком сеансу: видаліть макіяж, не наносьте засоби догляду.
2. Увімкніть маску за допомогою контролера.
3. Надягніть маску на обличчя, так щоб вона щільно прилягала до нього.
4. З'єднайте та закріпіть липучки ззаду, так щоб маска комфортно сиділа на вас.

Автоматичний режим керування
5. Керувати автоматичним режимом можна безпосередньо через маску, так і за допомогою пульта управління.

Для керування безпосередньо через маску
6. Увімкніть її тривалим натисканням на кнопку вкл/викл на контролері.
7. Коротким натисканням на ту ж кнопку (увімк./вимкн./перемикання режимів) виберіть потрібний тип світла.
8. За допомогою кнопок збільшення та зменшення встановіть потрібний рівень інтенсивності світла.

9. Сеанс розпочнеться автоматично, не потрібно підтверджувати старт роботи.
10. 15-хвилинний смарт таймер завершить роботу програми самостійно.

Для налаштування за допомогою пульта керування
11. З'єднання маски з пультом необхідно встановити Bluetooth. Після ввімкнення маски, увімкніть пульт керування та дочекайтеся звукового сигналу.
12. На пульті керування першим вмикається автоматичний режим керування. Переконайтеся, що у нижньому куті екрана з'явиться літера A.
13. Виберіть потрібне світло.
14. Налаштуйте рівень інтенсивності від 1 до 3.
15. Маска автоматично розпочне роботу, запустивши відлік часу смарт-таймера.
16. Через 15 хвилин маска самостійно вимкнеться.

Ручний режим керування
17. Увімкніть маску за допомогою контролера.
18. Керувати ручним режимом можна лише за допомогою пульта керування, тому важливо встановити Bluetooth з'єднання маски з пультом керування. Після увімкнення маски увімкніть пульт керування та дочекайтеся звукового сигналу.
19. На пульті керування виберіть ручний режим керування. На екрані загориться літера M.
20. Ви можете самостійно задати потрібну комбінацію світла, встановити інтенсивність та час їх тривалості.
21. Першим для налаштування встановлено червоне світло. Почати налаштування можна з рівня інтенсивності. Позначення рівня інтенсивності блимає на екрані. За допомогою кнопок +/- виберіть потрібний рівень. Підтвердьте його, натиснувши кнопку старт/пауза.
22. Далі ви зможете вибрати час роботи даного світла. Використовуйте клавіші +/-, щоб збільшити та скоротити час роботи цього світла. Підтвердьте це налаштування, натиснувши кнопку старт/пауза.
23. Ви зможете приступити до налаштування наступного кольору аналогічним чином (Блакитний -> Жовтий -> Зелений -> Білий -> Близький інфрачервоний -> Глибокий інфрачервоний).
24. Якщо ви хочете пропустити який-небудь із кольорів, встановіть для нього нульовий час роботи або пропустіть його, перейшовши до наступного світла за допомогою кнопок V/Λ (кнопка перемикання кольорів).
25. За допомогою кнопки Λ (кнопка перемикання кольору) ви можете повернутися до попереднього світла та скоригувати яскравість та час його роботи.
26. У ручному режимі управління LED MASK 3.0 передбачена функція пам'яті. Тривале натискання кнопки старт/пауза після увімкнення ручного налаштування на пульті керування дозволить скинути встановлену комбінацію світла.
27. Після сеансу фототерапії рекомендується нанести доглядові, зволожуючі засоби.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| АКНЕ | Початківці та чутлива шкіра: Синій - ранок (пригнічує вироблення мелатоніну, може зрушити режим сну) Червоний - вечір (за годину до сну) Для видів шкіри, що продовжують та ін. Ранок/день (т.к. | Початківці та чутлива шкіра: Синє світло — 15 хвилин (один день) Червоне світло — 15 хвилин (через день) Далі повтор чергувань Для видів шкіри, що продовжують та ін. (в рамках 1 сеансу) Синє світло — 7 хвилин Червоне — 7 хвилин | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 4-6 тижнів Перерва: 2 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| ПОСТАКНЕ | Червоне світло - вечір (за годину до сну) Інші кольори незалежно від часу доби | Рубці: Червоне світло - 7 хвилин Близький ІЧ - 7 хвилин Червоні плями: Жовте світло - 7 хвилин Зелене світло - 7 хвилин | Рубці: 3 рази на тиждень Червоні плями: 3 рази на тиждень | Рубці: Курс: 12 тижнів Перерва: 4-6 тижнів Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. проблеми Червоні плями: Курс: 6-8 тижнів Перерва: 4 тижні |
| РОЗШИРЕНІ ПОРИ, ЖИРНИЙ БЛИСК | Ранок/день (бо синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, може зрушити режим сну) | Синій - 7 хвилин Червоний - 7 хвилин | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 6-8 тижнів Перерва: 3 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| ПІГМЕНТА-ЦІЯ | Незалежно від часу доби | Жовте світло - 7 хвилин Зелене світло - 7 хвилин | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 8-12 тижнів Перерва: 4-6 тижнів Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| ШОЛУШЕННЯ І СТЯНУ- ТІСТ | Вечір (за годину до сну) | Червоне світло - 5-7 хвилин Близький ІЧ - 5-7 хвилин | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 6 тижнів Перерва: 4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| РОЗАЦЕА | Червоне світло - вечір (за годину до сну) Інші кольори незалежно від часу доби | Жовте світло – 15 хвилин (один день) Червоне світло – 10 хвилин (через день) + Близький ІЧ – 5 хвилин (через день) Далі повтор чергувань | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 8-12 тижнів Перерва: 4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| КУПЕРОЗ | Незалежно від часу доби | Зелене світло - 15 хвилин | 2 рази на тиждень | КУРС: 8-12 тижнів Перерва: 4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| МОРЩИНИ | Вечір (за годину до сну) | Червоне світло - 7 хвилин Близький ІЧ - 7 хвилин | 3 рази на тиждень | КУРС: 8-12 тижнів Перерва: 4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| ТУСКЛА КОЛІР ОБЛИЧЧЯ | Червоне світло - вечір (за годину до сну) Жовте світло незалежно від часу доби | Червоне LED-світло — 15 хвилин (одного дня). Жовте LED-світло — 15 хвилин (через день). Чергуйте ці процедури. | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 6-8 тижнів Перерва: 3-4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| Набряклість | Незалежно від часу доби | Жовте світло - 15 хвилин | 3-4 рази на тиждень | КУРС: 8 тижнів Перерва: 2-4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| ВІК- НАЯ ШКІРА З ВТРАТОЮ ПРУГОСТІ І ТОНУСУ, ДРЯБЛІСТЬ ШКІРИ | Вечір (за годину до сну) | 1 сеанс 2 рази на тиждень: Червоне світло — 7 хвилин Близький ІЧ — 7 хвилин 1 сеанс 2 рази на тиждень: Глибокий ІЧ — 15 хвилин 1-й тиждень сеанс — 5 хвилин 2-й тиждень сеанс — 10 хвилин 3-й тиждень і далі — 15 хвилин | 4 рази на тиждень | КУРС: 8-12 тижнів Перерва: 4 тижні Можливий повтор курсу або старт нового курсу з ін. |
| РІВЕНЬ: Починати з 1 рівня, використовувати протягом 1 тижня. Потім перехід на 2 рівень використання протягом 1,5 тижнів. Далі перехід на 3 рівень. | | | | |

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
1. Не використовуйте маску якщо ви страждаєте від червоного вовчака, маєте фоточутливу екзему або альбінізм. Застосування фототерапії при таких станах може викликати тяжку реакцію шкіри.
2. Заборонено використовувати маску, якщо ви страждаєте на будь-які розлади фоточутливості (якщо ви чутливі до світла).
3. Не використовуйте маску, якщо ви приймаєте ліки з фоточутливістю. Це можуть бути певні антибіотики, хіміотерапевтичні препарати та діуретики. Перед використанням гаджета проконсультуйтеся з лікарем.
4. Не використовуйте маску, якщо у вас є рани або уникайте цієї області під час сеансу фототерапії.
5. Не використовуйте маску, якщо протягом останніх 2 тижнів у вас були сонячні опіки.
6. Не використовуйте маску, якщо у вас I, V або VI тип шкіри за Фітцпатриком.
7. Не використовуйте маску, якщо в анамнезі є напади епілепсії, спровоковані світлом.
8. Не використовуйте при важких формах акне.
9. Заборонено застосовувати пристрій немовлятам, людям із захворюваннями щитовидної залози або тим, хто приймає ліки для лікування щитовидної залози.



10. Не використовуйте маску під час її заряджання або обслуговування. Під час заряджання не торкайтеся мокрими руками маски, зарядного кабелю, USB адаптера.
11. Не використовуйте маску, якщо вона пошкоджена. Зв'яжіться з організацією, яка уповноважена виробником на прийняття претензій від споживачів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
1. Перед використанням маски необхідно провести тест на чутливість.
2. Вимкніть і зніміть маску, якщо вона здається гарячою або ваша шкіра відчуває неприємне тепло.
3. Використовуйте маску тільки на очищеній шкірі: видаліть макіяж, не наносити доглядові засоби перед процедурою. Деякі інгредієнти можуть спричинити світлочутливість або знизити ефект лікування.
4. Використовуйте маску далеко від води, уникайте потрапляння води на пристрій.
5. Не ставте маску на гарячі поверхні.
6. Не намагайтеся модифікувати чи самостійно лагодити гаджет. Це анулює гарантію і може призвести до ураження електричним струмом. Пристрій не містить деталей, що підлягають самостійному обслуговуванню.
7. Не використовуйте маску, якщо пристрій, контролер, зарядна вилка або кабель пошкоджені.
8. Перед підключенням перевірте, чи напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на пристрої.
9. Не піддавайте сильним ударам обладнання, щоб не пошкодити лампи.
10. Не дивіться на джерело світла під час роботи пристрою для захисту очей.
11. Не використовуйте маску в таких умовах: в області МРТ, діатермії, електрокоагуляції, бездротової передачі енергії, 5G та інших систем з електромагнітними передавачами.
12. Уникайте використання цього обладнання впритул до іншого обладнання або в стопці з ним, оскільки це може призвести до збоїв у роботі. Якщо таке використання необхідне, слід поспостерігати за обома пристроями, щоб переконатися у їхньому нормальному функціонуванні.
13. Використовуйте оригінальні перетворювачі та кабелі. Використання аксесуарів, відмінних від зазначених або наданих виробником, може призвести до посилення електромагнітного випромінювання або зниження стійкості перешкод даного обладнання, що спричинить неправильну роботу.
14. Не використовуйте маску ближче ніж за 30 см від працюючих радіопристроїв: Wi-Fi роутерів, мобільних телефонів, радіонянь та антен. Потужні радіосигнали можуть спричинити збої в роботі маски або знизити ефективність процедури.
15. LED MASK 3.0 є предметом особистої гігієни; не рекомендується передавати його іншим особам.
16. Якщо маска пошкоджена, припиніть використання та зв'яжіться з організацією, уповноваженою на прийняття претензій від споживачів, щоб уникнути небезпеки. У разі самостійного ремонту, розбирання, некоректного використання організація уповноважена на прийняття претензій від споживачів звільняється від гарантійних зобов'язань.
17. Негайно припиніть використання, якщо відчуваєте дискомфорт або будь-яку побічну реакцію (почервоніння шкіри, свербіж, алергія) внаслідок використання маски.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска; 2) зарядний кабель Dual Type-C; 3) пульт управління, 4. інструкція із застосування; 5) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ПОТУЖНІСТЬ:** 3 Вт

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 850 мА·год

**РОБОЧА НАПРУГА:** 3,7 В

**НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ:** 5 В

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 15 хвилин

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 4 години (маска), 45 хвилин (пульт)

**ЧАС РОБОТИ:** • 64 хвилини (режим червоного світла) • 60 хвилин (режим синього світла) • 55 хвилин (режим жовтого світла) • 55 хвилин (режим зеленого світла) • 57 хвилин (режим білого світла) • 93 хвилини (режим ближнього інфрачервоного світла (NIR)) • 215 хвилин (режим глибокого інфрачервоного світла (DIR))

**РЕЖИМИ:**
- червоне світло – довжина хвилі 630 нм
- синє світло – довжина хвилі 415 нм
- зелене світло – довжина хвилі 520 нм
- жовте світло - червоне + зелене
- біле світло — червоне + синє + зелене
- ближнє інфрачервоне світло – 830 нм
- глибоке інфрачервоне світло - 1070 нм

**ПИТОМА ПОТУЖНІСТЬ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ):**
1 рівень
- червоне світло - 10,5 мВт/см²
- синє світло - 12,4 мВт/см²
- жовте світло – 10,4 мВт/см²
- зелене світло - 8,4 мВт/см²
- біле світло - 13,3 мВт/см²
- NIR – 7,76 мВт/см²
- DIR – 3,14 мВт/см² 2 рівень
- червоне світло – 14,4 мВт/см²
- синє світло - 18,5 мВт/см²
- жовте світло - 13,9 мВт/см²
- зелене світло - 11,2 мВт/см²
- біле світло - 16,9 мВт/см²
- NIR – 10,49 мВт/см²
- DIR – 4,24 мВт/см² 3 рівень
- червоне світло - 17,4 мВт/см²
- синє світло - 20,2 мВт/см²
- жовте світло - 17,6 мВт/см²
- зелене світло - 14,6 мВт/см²



- біле світло - 19,1 мВт/см²
- NIR - 17,1 мВт/см²
- DIR – 8,3 мВт/см²

**ДОЗА ЕНЕРГІЇ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕНЕРГІЇ) 15 ХВИЛИННИЙ СЕАНС:**
1 рівень
- червоне світло - 9,45 Дж/см²
- синє світло - 11,16 Дж/см²
- жовте світло - 9,36 Дж/см²
- зелене світло - 7,56 Дж/см²
- біле світло - 11,97 Дж/см²
- NIR - 6,98 Дж/см²
- DIR – 2,83 Дж/см² 2 рівень
- червоне світло - 12,96 Дж/см²
- синє світло - 16,65 Дж/см²
- жовте світло - 12,51 Дж/см²
- зелене світло - 10,08 Дж/см²
- біле світло - 15,21 Дж/см²
- NIR - 9,44 Дж/см²
- DIR – 3,82 Дж/см² 3 рівень
- червоне світло - 15,66 Дж/см²
- синє світло - 18,18 Дж/см²
- жовте світло - 15,84 Дж/см²
- зелене світло - 13,14 Дж/см²
- біле світло - 17,19 Дж/см²
- NIR - 15,39 Дж/см²
- DIR – 7,47 Дж/см²

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 255x580x121 мм




# LED NECK MASK 2.0 — ФОТОТЕРАПІЯ ШИЇ ТА ДЕКОЛЬТЕ

Поліпшення кровообігу

Зменшення пігментації

Вирівнювання тону шкіри

Розгладжування зморшок

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** пігментація, акне, купероз, розацеа, вугрі, ознаки старіння шкіри, підвищена робота сальних залоз, розширені пори, тьмяна і втомлена шкіра.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** силікон, ABS пластик.

**МАСА:** 210 г

**ФУНКЦІЇ:**
РОБОТА LED NECK MASK заснована на принципі світлотерапії. У пристрій маски вбудовані світлодіодні лампи, кожна з яких запрограмована на світло випромінювання певного кольору. Кожному кольору відповідає певна довжина хвилі у діапазоні видимого світла. Впливаючи на шкіру на різній глибині, світло поглинається шкірними рецепторами, активуючи всередині клітини природні процеси та викликаючи певну реакцію шкіри.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО - це світло проникає в шкіру глибше інших кольорів видимого діапазону. Воно впливає на фібробласти (клітини, які синтезують колаген), за рахунок чого сприяє омолодженню шкіри та бореться з ознаками старіння.

СИНЄ СВІТЛО - має найменшу глибину проникнення і працює на рівні епідермісу. Порфірини (пігменти в організмі людини) здатні поглинати синє світло та виділяти молекули синглетного кисню, вбиваючи бактерії акне, які живуть саме на поверхні шкіри. Таким чином, синє світло дезінфікує, зменшує запальні утворення, бореться з акне.

Зелене світло - поглинається епідермісом і дермою, викликаючи клітинну реакцію, яка серед наслідків має відновлення та загоєння шкіри. Воно використовується для зменшення почервоніння, зняття подразнення чутливої шкіри. Зелене світло бореться з куперозом, зменшуючи розмір капілярів, сприяючи вільній течії крові.

Жовте світло (червоне + зелене) - застосовується для стимулювання циркуляції крові, допомагає освітлити тон шкіри, скоротити вираженість пігментації.

ЗМІШАНЕ СВІТЛО (ЧЕРВОНИЙ + СИНІЙ + ЗЕЛЕНИЙ = БІЛИЙ) — застосовується для швидкого та глибокого проникнення косметичних засобів. Крім того він надає загальну розслаблюючу та заспокійливу дію на організм.

БЛИЖНІЙ ІНФРАКРАСНИЙ - прискорює регенерацію тканин на глибокому рівні, загоює мікроушкодження та заспокоює шкіру.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Унікальна форма для впливу на вразливі зони шиї та декольте.
2. Просте кріплення з обох боків маски.
3. Ергономічний пульт керування.
4. 3 рівнів інтенсивності для кожного з режимів світла, велика інтенсивність енергії.
5. Маска із харчового силікону безпечна для використання.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Підключіть маску до пульта керування за допомогою кабелю Type C. Вставте кабель у роз'єм до упору, доки не почуєте характерне клацання.
2. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимкн. на пульті керування протягом 2 секунд. Маска автоматично ввімкнеться на червоному світлі на першому рівні інтенсивності (індикатори C: R, L: 1 на дисплеї пульта управління).
3. Короткий натиск (1 секунда) на кнопки перемикання режимів (↑/↓) дозволить перейти на режим синього світла (індикатор C: B на пульті управління), на режим зеленого світла (індикатор C: G), на режим жовтого світла (індикатор C: RG), на режим білого світла (інди IR_).
4. Коротке натискання (1 секунда) на кнопки регулювання інтенсивності світла ламп (-/+) дозволить збільшити рівень до 3 або повернути до 1 рівня (індикатор L: 1 (2/3) на пульті управління).
5. Короткий натиск (1 секунда) на кнопку пауза зупиняє роботу девайса, повторне натискання повертає його до роботи.
6. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимкнення на пульті керування протягом 2 секунд.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
Перед першим використанням проведіть тест на чутливість:
• Покладіть маску на внутрішню частину вашої руки.
• Увімкніть маску та проведіть повноцінний 15-хвилинний сеанс фототерапії.
• Якщо ви відчуваєте дискомфорт або печіння на шкірі, негайно припиніть використання маски.
• Зачекайте приблизно 6 годин після перевірки. Якщо внутрішня частина вашої руки почервоніла і/або свербить, то LED NECK MASK не підходить вам для використання.
1. Підключіть пульт дистанційного керування до маски.
2. Надягніть маску на шию.
3. Увімкніть маску, виберіть потрібний вам режим світла та рівень його інтенсивності.
4. Насолоджуйтесь процедурою фототерапії. Кожен із режимів світла працює протягом 15 хвилин, після чого пульт автоматично вимикається. При перемиканні режимів таймер запускається знову. Під час проведення фототерапії уважно стежте, щоб загальний час процедури (при використанні кількох режимів за один сеанс) не перевищував 15 хвилин.
5. Після завершення світлотерапії використовуйте ваш доглядовий засіб: сироватку або крем, оскільки після застосування LED маски вбираюча здатність шкіри збільшується.
6. Використовуйте маску регулярно 3-4 рази на тиждень протягом 4 тижнів для отримання видимих результатів.
7. Після досягнення бажаного ефекту можна проводити 1-2 процедури на тиждень.



**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Світлодіодна маска для фототерапії шиї та зони декольте – це пристрій для домашнього використання. Його можна застосовувати лише відповідно до методу, зазначеного в цьому посібнику користувача. Заборонено використовувати її для інших цілей, інакше це може призвести до пошкодження продукту або заподіяння шкоди організму.
2. Якщо маска пошкоджена, припиніть використання та зв'яжіться з організацією, уповноваженою на прийняття претензій від споживачів, щоб уникнути небезпеки. У разі самостійного ремонту, розбирання, некоректного використання організація уповноважена на прийняття претензій від споживачів звільняється від гарантійних зобов'язань.
3. Заборонено використовувати маску під час заряджання. Під час заряджання не торкайтеся мокрими руками маски, зарядного кабелю, USB адаптера.
4. Негайно припиніть використання, якщо відчуваєте дискомфорт або будь-яку побічну реакцію (почервоніння шкіри, свербіж, алергія) внаслідок використання маски.
5. Заборонено застосовувати пристрій людям, які страждають на епілепсію, людям із захворюваннями щитовидної залози або які приймають ліки для лікування щитовидної залози.
6. Заборонено використовувати маску споживачам із пошкодженою, травмованою шкірою або післяопераційними ранами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Прилад призначений лише для домашнього використання.
2. Не використовуйте маску під час заряджання.
3. Не допускайте потрапляння води на поверхню або всередину приладу.
4. Не використовуйте прилад поруч із відкритим джерелом тепла.
5. Під час чищення та обслуговування пристрою вимикайте живлення.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска для фототерапії, 2) пульт керування, 3) кабель Type C для під'єднання пульта керування до маски, 4) зарядний кабель USB-Type C, 5) мішечок для зберігання, 6) інструкція, 7) 2 ремінці для кріплення маски.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2 години ЧАС РОБОТИ: 60 хвилин СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 хвилин (автоматичний режим)
**РЕЖИМИ:**
• червоне світло – довжина хвилі 630 нм
• синє світло – довжина хвилі 415 нм
• зелене світло – довжина хвилі 525 нм
• жовте світло - червоне + зелене
• змішане світло (біле) — червоне + синє + зелене
• ближнє інфрачервоне світло – довжина хвилі 830 нм

**ПИТОМА ПОТУЖНІСТЬ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ):**
1 рівень
• червоне світло - 7,755 мВт/см²
• синє світло - 16,6 мВт/см²
• зелене світло - 12,214 мВт/см²
• жовте світло - 16,069 мВт/см²
• змішане світло – 30,211 мВт/см²
• ближнє інфрачервоне світло - 6,2 мВт/см²

2 рівень
• червоне світло - 16,562 мВт/см²
• синє світло - 23,34 мВт/см²
• зелене світло - 15,710 мВт/см²
• жовте світло - 26,597 мВт/см²
• змішане світло – 33,950 мВт/см²
• ближнє інфрачервоне світло – 11,9 мВт/см² 3 рівень
• червоне світло - 22,896 мВт/см²
• синє світло - 29,57 мВт/см²
• зелене світло - 25,895 мВт/см²
• жовте світло - 30,697 мВт/см²
• змішане світло – 38,154 мВт/см²
• ближнє інфрачервоне світло – 19,54 мВт/см²

• ДОЗА ЕНЕРГІЇ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕНЕРГІЇ) 15 ХВИЛИННИЙ СЕАНС:
1 рівень
• червоне світло - 7,755 Дж/см²
• синє світло - 17,928 Дж/см²
• зелене світло - 12,214 Дж/см²
• жовте світло - 16,069 Дж/см²
• змішане світло - 30,211 Дж/см²
• ближнє інфрачервоне світло – 6,20 Дж/см² 2 рівень
• червоне світло - 16,562 Дж/см²
• синє світло - 33,240 Дж/см²
• зелене світло - 15,710 Дж/см²
• жовте світло - 26,597 Дж/см²
• змішане світло – 33,950 Дж/см²
• ближнє інфрачервоне світло – 11,9 Дж/см² 3 рівень
• червоне світло - 22,896 Дж/см²
• синє світло - 50,627 Дж/см²
• зелене світло - 25,895 Дж/см²
• жовте світло - 30,697 Дж/см²
• змішане світло – 38,154 Дж/см²
• ближнє інфрачервоне світло -19,54 Дж/см²

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IP22




# LED PATCHES — LED-ПАТЧІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

Швидке зняття запалень

Освітлення пігментації

Локальна підтяжка

Підвищення пружності

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** локальні запалення та акне, алергічні реакції шкіри, дрібні недосконалості, порушення балансу жирності, вікові зміни у конкретних зонах (зморшки, заломи), пігментні плями.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** PC пластик, силікон.

**МАСА:** 23,4г (кейс), 2,78г (патч).

**ФУНКЦІЇ:**

Фототерапія (LED) - це метод впливу світловими хвилями різної довжини, які проникають на певну глибину шкіри і поглинаються клітинами, запускаючи природні процеси регенерації.

**ЧЕРВОНЕ СВІТЛО (630 НМ):** — стимулює обмінні процеси в клітинах, сприяє глибокому відновленню, покращує текстуру шкіри та освітлює пігментні плями.

**СИНЄ СВІТЛО (415 НМ):** нормалізує баланс жирності шкіри, сприяє дбайливому очищенню та заспокоює її.

Патчі працюють в єдиному комбінованому режимі, що поєднує два спектри світла для одночасного антибактеріального та омолоджувального ефекту.

**UVC-ВИМІРКУВАННЯ (275 НМ) У КЕЙСІ:** використовується виключно всередині закритого кейсу для стерилізації патчів. Випромінювання руйнує ДНК та РНК бактерій та вірусів, гарантуючи, що при наступному використанні патч буде абсолютно безпечний для шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. Точковий вплив: компактний розмір дозволяє прикріпити патч точно на зону, яка потребує вирішення проблеми (прищик, залом, пігментна пляма).
2. Вільні руки: патчі надійно фіксуються на шкірі за допомогою спеціальних гіпоалергенних липучок (у комплекті 32 шт), дозволяючи вам займатися своїми справами під час сеансу.
3. Автоматична стерилізація: закритий кейс із патчами автоматично запускає 1-хвилинний цикл UVC-дезінфекції, що гарантує безпеку патчів для шкіри при кожному використанні.
4. Смарт-таймер: сеанс триває рівно 10 хвилин, після чого патч вимикається самостійно.
5. Автономність: повного заряду кейсу вистачає на 10 повних зарядок патчів, а один патч може працювати до 60 хвилин безперервно.

6. Подвійна ефективність: у зарядному кейсі передбачені відразу 2 незалежні патчі. Ви можете використовувати їх одночасно на різних проблемних зонах обличчя (наприклад, на симетричних зморшках або кількох запаленнях), скорочуючи час процедури вдвічі. Або чергуйте їх: доки один патч заряджається і дезінфікується, другий повністю готовий до роботи, забезпечуючи безперервний догляд.
7. Портативність: зберігайте та заряджайте патчі прямо на ходу. Компактний закритий кейс забезпечує збереження пристроїв у сумці, захищаючи їх від зовнішніх пошкоджень.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Дістаньте будь-який із патчів із зарядного кейсу.
2. Візьміть патч-липучку, що клеїться, і наклейте його на задню сторону пристрою.
3. Зніміть захисну плівку з липучки та прикладіть патч на чисту шкіру в місці обробки. Притисніть для зчеплення зі шкірою.
4. Натисніть кнопку на лицьовій стороні патча, щоб увімкнути.
5. Пристрій автоматично вимкнеться через 10 хвилин (або натисніть кнопку повторно для примусового вимкнення).
6. Після закінчення сеансу відкріпіть та викиньте використану липучку.
7. Поставте патч назад у бездротовий кейс кнопкою назад і зарядними контактами вниз для заряджання та автоматичної дезінфекції (зелений індикатор підтвердить правильне з'єднання).

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Тест на чутливість. Важливо: перед проведенням процедури потрібно провести тест. Розмістіть увімкнений патч на внутрішній стороні передпліччя на 10 хвилин. Якщо з'являється спека або дискомфорт, негайно зніміть пристрій. Оцініть реакцію через 6 годин. Якщо шкіра почервоніла або свербить, використання патчів вам не підходить.
2. Повсякденне використання: очистіть шкіру перед початком сеансу. Не наносьте доглядові засоби.
3. Закріпіть патч на проблемній зоні та увімкніть його.
4. Не рекомендується перевищувати 10-хвилинний ліміт на одній зоні за один сеанс.
5. Після завершення роботи нанесіть ваш звичний доглядовий або зволожуючий крем.

**Частота і тривалість застосування:**

**ДЛЯ НОВИЧКІВ У LED-ДОГЛЯДІ:** використовуйте патч через день на проблемну зону до досягнення потрібного ефекту.

**ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ:** використовуйте 1 раз на день на проблемну зону до досягнення ефекту.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена світлочутливість: заборонено використовувати пристрій, якщо ви страждаєте на захворювання, що викликають підвищену чутливість до світла (наприклад, червоний вовчак або фотодерматоз).
2. Специфічні медикаменти та косметика: не можна застосовувати патчі, якщо ви приймаєте ліки або використовуєте косметичні засоби, що підвищують чутливість до світла. До них відносяться ретиноїди, деякі антибіотики та ефірні олії цитрусових.
3. Ушкодження шкіри: уникайте використання на ділянках з відкритими ранами або глибокими порізами.
4. Непереносимість процедури: пристрій вам не підходить, якщо після попереднього тесту на передпліччі шкіра почервоніла або почала свербіти.



**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Сухі руки: перед використанням пристрою переконайтеся, що ваші руки абсолютно сухі.
2. Захист зору: не дивіться прямо на джерело світла тривалий час, коли патч увімкнено.
3. Зупинка дискомфорту: негайно припиніть використання, якщо відчуваєте роздратування під час процедури.
4. Захист від вологи: патчі не є водонепроникними. Не мийте їх водою та не використовуйте у вологому середовищі (наприклад, у ванній).
5. Безпечна зарядка: не залишайте зарядний кейс на тривалий час підключеним до мережі. Вимкніть його відразу після досягнення 100% заряду. Не використовуйте пристрій, доки він не підключений до розетки.
6. Очищення: акуратно протирайте робочу поверхню патча після кожного використання м'якою тканиною безворсової. Не використовуйте агресивні дезінфікуючі засоби або легкозаймисті речовини.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) зарядний кейс x1, 2) патчі x2, 3) липучки для кріплення патча x32, 4. зарядний кабель Dual Type C x1; 5) інструкція із застосування x1.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 35x58x20 мм (кейс), 21x21x5 мм (патч)

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** літій-іонна батарея

**РОБОЧА НАПРУГА:** 3,6 В

**НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ:** 5 В

**ПОТУЖНІСТЬ:** 0,09 Вт

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 200 мА·год (кейс), 18 мА·год (патч)

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 1,5 години

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ:** 10 повних зарядок патчів (від 1 заряду кейсу), 60 хвилин безперервної роботи (1 патч)

**КІЛЬКІСТЬ СВІТЛОДІОДІВ:** 1 лампа у патчі

довжина хвиль:
- мішаний: червоний 630 нм + синій 415 нм
- функція кейсу: автоматична UVC-дезінфекція – 275 нм

**ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ:**
- змішаний спектр – 36,36 мВт/см²



# LED SET — ФОТОТЕРАПІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ДЕКОЛЬТЕ

Поліпшення кольору обличчя

Розгладжування зморшок

Скорочення акне та слідів постакне

Поліпшення кровообігу

Зменшення пігментації

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** видимі ознаки старіння шкіри, фотостаріння, прояв пігментації та гіперпігментації, акне, постакне, купероз, розацеа та інші судинні ураження.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** силікон, ABS пластик.

**МАСА:** 380 г маска для обличчя + 210 г маска для шиї.

**ФУНКЦІЇ:**
РОБОТА LED SET заснована на принципі світлотерапії. У пристрій маски вбудовані світлодіодні лампи, кожна з яких запрограмована на світло випромінювання певного кольору. Кожному кольору відповідає певна довжина хвилі у діапазоні видимого світла. Впливаючи на шкіру на різній глибині, світло поглинається шкірними рецепторами, активуючи всередині клітини природні процеси та викликаючи певну реакцію шкіри.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО, маючи найбільшу довжину хвилі, проникає в шкіру глибше за всі представлені світла. Воно впливає на фібробласти, що стимулює вироблення колагену і цим регенерацію шкіри. Внаслідок терапії червоним світлом прискорюється загоєння ран, підтягується шкіра, зменшуються зовні виражені ознаки старіння шкіри, такі як зморшки.

СИНЄ СВІТЛО - має найкоротшу довжину хвилі з усіх кольорів видимого спектру. Воно працює на рівні епідермісу, надаючи протимікробну дію. Порфірини (пігменти в нашому організмі) здатні поглинати синє світло та виділяти молекули синглетного кисню, вбиваючи бактерії акне, які живуть саме на поверхні шкіри. Таким чином, синє світло дезінфікує, зменшує запальні утворення, бореться з акне.

Зелене світло - поглинається епідермісом і дермою, викликаючи клітинну реакцію, яка серед наслідків має відновлення та загоєння шкіри. Воно використовується для зменшення почервоніння, зняття подразнення чутливої шкіри. Зелене світло бореться з куперозом, зменшуючи розмір капілярів, сприяючи вільній течії крові.

Частота і тривалість застосування:
Жовте світло (червоне + зелене) - застосовується для стимулювання циркуляції крові, допомагає освітлити тон шкіри
СВІТЛО (ЧЕРВОНИЙ + СИНІЙ + ЗЕЛЕНИЙ = БІЛИЙ) — застосовується для швидкого та глибокого проникнення косметич
розслаблюючу та заспокійливу дію на організм.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Зона впливу маски: 2 маски закривають 3 області, що вимагають догляду.
2. Єдиний пульт управління: обидві маски керуються одним пультом.
3. Багатофункціональне використання: маски можна використовувати як у комплекті (2 одночасно), так і окремо
4. Ручний режим керування дозволяє налаштувати індивідуальний сеанс роботи маски.
5. Матеріал маски – харчовий силікон: він безпечний для шкіри, не викликає подразнень.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Підключіть маски до пульта керування за допомогою кабелю Type C. Вставте кожен вихід кабелю в роз'єм масок до упору, поки не почуєте характерне клацання.
2. Натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимкнення на пульті керування протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрої.
3. Короткий натиск (1 секунда) на кнопки перемикання режимів (↑/↓) дозволить перейти на режим синього світла (індикатор C: B на пульті керування), на режим зеленого світла (індикатор C: G), на режим жовтого світла (індикатор C: RG), на режим білого світла (індика.
4. Коротке натискання (1 секунда) на кнопки регулювання інтенсивності світла ламп (-/+) дозволить збільшити рівень до 3 або повернути до 1 рівня (індикатор L: 1 (2/3) на пульті управління).
5. Короткий натиск (1 секунда) на кнопку пауза зупиняє роботу приладів, повторне натискання повертає їх до роботи.
6. Щоб вимкнути маски, натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимкн. на пульті керування протягом 2 секунд.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Перед першим використанням маски проведіть "Тест на чутливість" згідно з інструкцією.
2. Підключіть пульт дистанційного керування до масок.
3. Надягніть маску для обличчя та маску для шиї та зони декольте.
4. Увімкніть маски, виберіть потрібний вам режим світла та рівень його інтенсивності.
5. Насолоджуйтесь процедурою фототерапії.
6. Кожен із режимів світла працює протягом 15 хвилин, після чого пульт автоматично вимикається. При перемиканні режимів таймер запускається знову. [Важливо]: Під час проведення фототерапії уважно слідкуйте за тим, щоб загальний час процедури (при використанні кількох режимів за один сеанс) не перевищував 15 хвилин.
7. Після завершення світлотерапії використовуйте ваш доглядовий засіб: сироватку або крем, оскільки після світлотерапії поглинаюча здатність шкіри збільшується.

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **АКНЕ / ЗАПАЛЕННЯ / ЖИРНА ШКІРА** | Вранці / увечері | 1 тиждень: синє, низька інтенсивність — 3 хв; жовте, низька — 3 хв; червоне, низька — 3 хв; зелене, низька — 3 хв; змішане, низька — 3 хв. 2 тиждень: синє, середня — 4 хв; жовте, середня — 3 хв; червоне, середня — 2 хв; зелене, середня — 3 хв; змішане, середня — 3 хв. 3 тиждень: синє, висока — 3 хв; жовте, висока — 3 хв; червоне, висока — 3 хв; зелене, висока — 3 хв; змішане, висока — 3 хв. 4 тиждень: синє, висока — 5 хв; жовте, висока — 3 хв; червоне, висока — 2 хв; зелене, висока — 3 хв; змішане, висока — 2 хв. | Через день | Повторювати програму протягом 2–3 місяців. Один раз на 6 місяців. |
| **ДРІБНІ ЗМОРШКИ / ВІКОВІ ЗМІНИ** | | Синє, висока інтенсивність — 2 хв. Жовте, висока — 3 хв. Червоне, висока — 5 хв. Зелене, висока — 3 хв. Змішане, висока — 2 хв. | 2–3 рази на тиждень | Тривалість курсу не обмежена |
| **ВИДИМІ СУДИНИ / КУПЕРОЗ / ЧУТЛИВА ШКІРА** | Увечері | 1 тиждень: синє, низька інтенсивність — 1 хв; червоне, низька — 3 хв; зелене, середня — 3 хв; жовте, середня — 3 хв; змішане, середня — 5 хв. 2 тиждень: синє, низька — 1 хв; червоне, середня — 3 хв; зелене, висока — 3 хв; жовте, висока — 3 хв; змішане, висока — 5 хв. 3 тиждень: синє, низька — 2 хв; червоне, висока — 5 хв; зелене, висока — 2 хв; жовте, висока — 3 хв; змішане, висока — 3 хв. 4 тиждень: перерва. | Через день | 1 місяць, включно з перервою. Перерва 1 тиждень. Пройти 2–3 чотиритижневі курси, потім перерва 1 місяць. Повторити 2–3 чотиритижневі курси та продовжувати цей цикл. |

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| ПІГМЕНТАЦІЯ / НЕРІВНИЙ ТОН ШКІРИ | Увечері | Червоне, висока інтенсивність — 5 хв. Жовте, висока — 3 хв. Зелене, висока — 2 хв. Синє, низька — 1 хв. Змішане, середня — 4 хв. | 2–3 рази на тиждень | Тривалість курсу не обмежена. Після процедури нанести крем із SPF. |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено застосовувати пристрій немовлятам, людям, які страждають на епілепсію, людям із захворюваннями щитовидної залози або тим, хто приймає ліки для лікування щитовидної залози.
2. Заборонено використовувати маски споживачам із пошкодженою, травмованою шкірою або післяопераційними ранами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Прилад призначений лише для домашнього використання.
2. Якщо одна з масок пошкоджена, припиніть використання та зв'яжіться з організацією, уповноваженою на прийняття претензій від споживачів, щоб уникнути небезпеки.
3. Заборонено використовувати маски під час заряджання. Під час заряджання не торкайтеся мокрими руками масок, кабелю заряджання, USB адаптера.
4. Негайно припиніть використання, якщо відчуваєте дискомфорт або будь-яку побічну реакцію (почервоніння шкіри, свербіж, алергія) внаслідок використання маски.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) маска для фототерапії обличчя; 2) маска для фототерапії шиї та зони декольте; 3) кабель для з'єднання з пультом управління Type C; 4) пульт управління; 5. зарядний кабель Type C-USB; 6) інструкція; 7) мішечок для зберігання; 8) 2 ремінці для кріплення маски для шиї.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 4 години

**ЧАС РОБОТИ:** 30 хвилин (при роботі двох масок одночасно на максимальному рівні інтенсивності)

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 15 хвилин

**РЕЖИМИ:**
- червоне світло – довжина хвилі 660 нм
- синє світло – довжина хвилі 415 нм
- зелене світло – довжина хвилі 525 нм
- жовте світло - червоне + зелене
- змішане світло (біле) — червоне + синє + зелене

**ПИТОМА ПОТУЖНІСТЬ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ):**
1 рівень LED MASK
- червоне світло – 5,455 мВт/см²
- синє світло - 12,065 мВт/см²
- зелене світло - 8,582 мВт/см²
- жовте світло - 13,012 мВт/см²
- змішане світло – 21,826 мВт/см²



LED NECK MASK
- червоне світло - 5,171 мВт/см²
- синє світло - 10,707 мВт/см²
- зелене світло - 6,413 мВт/см²
- жовте світло - 11,888 мВт/см²
- змішане світло – 18,059 мВт/см² 2 рівень LED MASK
- червоне світло - 12,155 мВт/см²
- синє світло - 23,541 мВт/см²
- зелене світло - 12,757 мВт/см²
- жовте світло - 16,86 мВт/см²
- змішане світло - 26,797 мВт/см² LED NECK MASK
- червоне світло - 9,759 мВт/см²
- синє світло - 25,02 мВт/см²
- зелене світло - 13,664 мВт/см²
- жовте світло - 16,725 мВт/см²
- змішане світло – 25,447 мВт/см² 3 рівень LED MASK
- червоне світло - 15,94 мВт/см²
- синє світло - 33,06 мВт/см²
- зелене світло - 17,461 мВт/см²
- жовте світло - 20,607 мВт/см²
- змішане світло - 29,321 мВт/см² LED NECK MASK
- червоне світло - 15,275 мВт/см²
- синє світло - 31,849 мВт/см²
- зелене світло - 16,986 мВт/см²
- жовте світло - 19,561 мВт/см²
- змішане світло – 30,183 мВт/см²

**ДОЗА ЕНЕРГІЇ (ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕНЕРГІЇ) 15 ХВИЛИННИЙ СЕАНС:**
1 рівень LED MASK
- червоне світло - 4,9095 Дж/см²
- синє світло - 10,8585 Дж/см²
- зелене світло - 7,7238 Дж/см²
- жовте світло - 11,7108 Дж/см²
- змішане світло - 19,6434 Дж/см² LED NECK MASK
- червоне світло - 4,6539 Дж/см²
- синє світло - 9,6363 Дж/см²
- зелене світло - 5,7717 Дж/см²

- жовте світло - 10,6992 Дж/см²
- змішане світло - 16,2531 Дж/см² 2 рівень LED MASK
- червоне світло - 10,9395 Дж/см²
- синє світло - 21,1869 Дж/см²
- зелене світло - 11,4813 Дж/см²
- жовте світло - 15,174 Дж/см²
- змішане світло - 24,1173 Дж/см² LED NECK MASK
- червоне світло - 8,7831 Дж/см²
- синє світло - 22,518 Дж/см²
- зелене світло - 12,2976 Дж/см²
- жовте світло - 15,0525 Дж/см²
- змішане світло - 22,9023 Дж/см² 3 рівень LED MASK
- червоне світло - 14,346 Дж/см²
- синє світло - 29,754 Дж/см²
- зелене світло - 15,7149 Дж/см²
- жовте світло - 18,5463 Дж/см²
- змішане світло — 26,3889 Дж/см² LED NECK MASK
- червоне світло - 13,7475 Дж/см²
- синє світло - 28,6641 Дж/см²
- зелене світло - 15,2874 Дж/см²
- жовте світло - 17,6049 Дж/см²
- змішане світло - 27,1647 Дж/см²

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IP22




# МАМІ — ЛІФТИНГ-МАСАЖЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ

Поліпшення тонусу шкіри

Ліфтінг особи

Розгладжування зморшок

Зняття набряклості

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зовнішні ознаки вікових змін, фотостаріння, брилі, тьмяний колір обличчя, акне, пігментація, розширені пори, набряки, втрата еластичності шкіри.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, цинковий сплав, нержавіюча сталь.

**МАСА:** масажер - 179 г, база - 108 г

**ФУНКЦІЇ:**

EMS - електричний струм для міостимуляції м'язів, він проникає глибоко у шари шкіри, досягаючи м'язового шару. Стимулюючи скорочення м'язів, EMS сприяє підтяжці шкіри, проявляється ліфтинг-ефект, посилюється вироблення колагену та еластину, підвищується пружність та еластичність шкіри, знімається набряклість.

3 СВІТЛА ФОТОТЕРАПІЇ: червоний, синій та змішаний кольори видимого спектру світла з різною довжиною хвилі, проникаючи у шкіру, запускають регенераційні процеси. Синє світло з найменшою глибиною проникнення працює на поверхні шкіри, дезінфікуючи її та зменшуючи цим запалення. Червоне світло з найвищою глибиною проникнення впливає на фібробласти, які синтезують колаген, що використовується для омолодження шкіри та боротьби з ознаками старіння. Поєднання червоного та синього світла – комбінація двох функцій для ефективного лікування запалень.

ВІБРАЦІЯ - це механічна дія на шкіру, за рахунок якого посилюються всі обмінні процеси, підтягується шкіра, скорочується прояв видимих зморшок.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. 3 рівня інтенсивності EMS для вибору комфортного рівня впливу.
2. 2 електроди як джерела струму.
3. Робоча форма у формі дуги повторює вигини людського тіла, масажер застосовується для двох зон: області обличчя та шиї.
4. Ручний режим управління: режими та час роботи на кожному з них ви визначаєте самостійно, складаючи індивідуальну комбінацію.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку POWER.
2. Для вибору світла фототерапії коротко натисніть кнопку POWER. Автоматично першим вмикається синє світло, повторне натискання дозволяє вибрати червоне світло, щоб увімкнути режим змішаного світла, натисніть кнопку POWER ще раз.
3. Після включення масажера короткий натиск на кнопку LEVEL дозволяє вибрати рівень інтенсивності EMS від слабкого до сильного. Слабкий рівень – горить 1 індикатор

(Low), Середній рівень - горять 2 індикатори (Low + Medium), Сильний рівень - горять 3 індикатори (Low + Medium + High).
4. За допомогою тривалого натискання на кнопку LEVEL увімкніть вібрацію. Таке ж довге натискання дозволяє вимкнути вібрацію.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Видаліть макіяж і вмийте обличчя за допомогою засобу для чищення.
2. Рівномірно нанесіть засіб для догляду за шкірою (на водній основі гелеподібної текстури, що забезпечить максимальну провідність струму для досягнення найкращих результатів).
3. Увімкніть пристрій та виберіть режим фототерапії.
4. Налаштуйте рівень інтенсивності EMS.
5. Прикладіть масажну поверхню пристрою до шкіри обличчя та проведіть масаж масажними лініями. Рухайтеся знизу (від підборіддя) догори (до лінії волосся на лобі).
6. Проводьте процедуру по всіх масажних лініях повторно від трьох разів. Не рекомендується працювати пристроєм більше 10 хвилин.
7. Після завершення масажу вимкніть пристрій, за допомогою серветки, що чистить, очистіть масажну поверхню девайса.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **Акне, запалення** | У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДОБИ | Режим «LED»: • Синє світло – 5 хвилин • Червоне світло – 2 хвилини Режим «EMS» • Середній рівень інтенсивності – 5–7 хвилин Режими використовуються не одночасно, а в зазначеному порядку | ЧЕРЕЗ ДЕНЬ | 2 тижні 3-4 дні перерва 2 тижні 4-5-тижневих курсів на рік |
| **Дрібноморщі - НИСТА ШКІРА, СУХА ШКІРА. ПІГМЕНТАЦІЯ, НЕРОВНИЙ ТОН ШКІРИ** | ВЕЧІР | Режим «LED»: • Червоне світло – 7 хвилин • Змішане світло – 5 хвилин Режим «EMS»: • Низький рівень інтенсивності – 5 хвилин • Середній рівень інтенсивності – 3 хвилини • Максимальний рівень (для щільної шкіри) – 3 хвилини Режими «LED» та «EMS» можуть використовуватися одночасно | 2 рази на тиждень | 3–4 тижні 1 тиждень перерва Повторення 4-тижневого курсу Далі повторювати на постійній основі |
| **СУДИНКИ, КУПЕРОЗ, ЧУТЛИВА ШКІРА** | ВЕЧІР | Режим «LED»: • Червоне світло – 7 хвилин • Змішане світло – 5 хвилин Режим «Вібрація»: 5 хвилин Режим «EMS» при куперозі протипоказаний Режими використовуються не одночасно, а в зазначеному порядку | 2 рази на тиждень | 4 тижні Перерва 1 тиждень Повтор 4-тижневого курсу Далі повторювати на постійній основі |



**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Не використовуйте девайс, якщо ваша шкіра проходить етап загоєння після косметичних процедур, таких як косметичний або хімічний пілінг, лазерне шліфування, фракційне лазерне омолодження, мезотерапія або після використання дермальних філерів в останні два тижні.
2. Пристрій не призначений для використання людьми віком до 12 років.
3. Девайс не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними здібностями.
4. Не використовуйте цей пристрій, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям вух (зовнішній отит, вушна інфекція, інші захворювання).
5. Не використовуйте масажер на шкірі, що потріскалася, за наявності відкритих ран, на проблемній або роздратованій шкірі (шкірі, що страждає від важкого акне, сонячного опіку, від інфекції тощо).
6. Не використовуйте пристрій на чутливій ділянці навколо очей, оскільки шкіра там тонка і делікатна.
7. Не використовуйте девайс на слизовій оболонці (наприклад, всередині носа, рота, в області геніталій), оскільки це може викликати місцеве роздратування.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Зберігайте роз'єм заряджання та провід USB сухими.
2. Не заряджайте пристрій у вологому середовищі (наприклад, поруч із наповненою ванною, душем, що працює, поруч із повним басейном води).
3. Використовуйте пристрій лише з тим USB кабелем, який іде в комплекті з цим масажером.
4. Якщо USB-кабель пошкоджено, замініть його лише оригінальним проводом, щоб уникнути небезпеки.
5. Заряджайте масажер повністю на 100% щонайменше раз на 2 місяці – це дозволить продовжити термін служби акумулятора.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер; 2) база-підставка; 3) USB-C кабель для зарядки;
4. інструкція; 5) серветка; 6) мішечок.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**НОМІНАЛЬНА РОБОЧА НАПРУГА:** 5-9 В

**НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ:** 3,7 Вт

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** літій-іонний акумлятор

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 900 мА·год

**РОЗМІРИ:** 147,1x83x44,4 мм (пристрій), 57,1x57,1x76 мм (підставка)

**МАСА:** пристрій - 179 г, підставка - 108 г

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** Режим червоного/синього світла — 200 хвилин Режим змішаного світла — 300 хвилин

**ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ:**
- Червоне світло - 7,7867 мВт/см²
- Синє світло – 32,758 мВт/см²
- Змішане світло - 23,322 мВт/см²

**EMS:**
- 1 рівень - 0,08 mA
- 2 рівень - 0,11 mA
- 3 рівень - 0,13 mA

**ЧАСТОТА СТРУМУ:** 34,7 kHz

**ДОВЖИНА ХВИЛІ:** • червоне світло – 625 нм • синє світло – 465 нм

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** двофазна симетрична прямокутна хвиля

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX4



# MEI1 — EMS-МАСАЖЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ

V-подібний ліфтинг | Зняття набряклості | Моделювання контурів | Розгладжування заломів та зморшок

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** втрата пружності та «попливлий» овал обличчя, ранкова набряклість, м'язові спазми та затискачі, вікові зміни (зморшки), тьмяний колір обличчя, низька ефективність поглинання щоденної косметики.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** 78 г

**ФУНКЦІЇ:**
Девайс комплексно впливає на всі шари тканин за рахунок синергії 4 технологій:

EMS – імітують природні біоелектричні сигнали організму, делікатно скорочуючи та тренуючи м'язи обличчя, повертаючи їм тонус.

ГЛИБОКИЙ НАГРІВ (42 °C) — термічна дія розслаблює спазмовані м'язи та посилює мікроциркуляцію.

ХВИЛЬНА ВІБРАЦІЯ (8500 ОБ./МІН.) - Високочастотні механічні коливання сприяють потужному лімфодренажу, усуваючи набряки та застій рідин у тканинах.

ІОННИЙ ІМПОРТ (ІОНОФОРЕЗ) - у поєднанні з нагріванням дана технологія допомагає активним компонентам доглядових сироваток проникати в глибокі шари дерми, багаторазово підвищуючи їхню ефективність.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Інтелектуальна конструкція 360 °: всі сторони корпусу є активними робочими поверхнями. Верхня частина (ролики) призначена для 3D-масажу, бічні грані – для масажу гуашу, а нижній виступ – для точкової акупресури.
2. 4 технології в 1 девайсі: EMS, хвильова вібрація, нагрівання та іонофорез.
3. 2 режими роботи: базовий режим (білий індикатор) для ранкового лімфодренажу та тонізації; комплексний режим з нагріванням (червоний індикатор) для інтенсивного вечірнього anti-age догляду та розслаблення.
4. Смарт-таймер: для безпечного використання девайс автоматично вимикається після 10 хвилин безперервної роботи, а також йде в сплячий режим через 2 хвилини бездіяльності.
5. Портативність та автономність: вбудований акумулятор на 800 мА·год забезпечує до 80 хвилин безперервного використання від одного заряду.

6. Універсальність застосування: конструкція масажера дозволяє використовувати його для точкового, роликового та ліфтинг-догляду, а також для масажу шиї, плечей, рук та ніг.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення на 1-2 секунди (пролунає звуковий сигнал).
2. Перше коротке натискання (За замовчуванням): включає EMS, вібрацію та іонний імпорт. Кільце-індикатор світиться білим світлом. Ідеально для зняття ранкової набряклості та тонізації.
3. Друге коротке натискання (комплексний режим): підключає функцію глибокого нагріву до попередніх технологій. Індикатор світиться червоним світлом. Підходить для інтенсивного ліфтингу та розслаблення.
4. Під час заряджання індикатор блимає червоним світлом, а при досягненні 100% - горить безперервно.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Для роботи EMS необхідно нанести на очищену шкіру струмопровідний гель, зволожуючу сироватку або есенцію строго на водній основі. Доглядовий засіб не повинен містити олій та кислот (AHA, BHA, PHA-кислоти, ретинол, високі концентрації вітаміну С).
2. Увімкніть пристрій та виберіть потрібний режим.
3. Проводьте масаж масажними лініями, щільно притискаючи обрану робочу поверхню до шкіри. Прилад необхідно вести плавно, з постійною швидкістю та без надмірного тиску.
4. Після 10 хвилин роботи смарт-таймер автоматично вимкне пристрій.
5. Протріть масажер вологою серветкою (прилад має клас вологозахисту IPX3 – мити під струменем води заборонено).

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ЩІЛЬНА НАВІЧНА ШКІРА** | Вечір, 2-а половина дня | Режим "EMS, вібрація, іонний імпорт" - 3-5 хвилин Режим "EMS, вібрація, іонний імпорт, нагрівання" - 5 хвилин | 2-3 рази на тиждень | КУРС: 10 тижнів Перерва: 2 тижні Повторення 10-тижневого курсу На постійній основі |
| **СУХА ШКІРА З ДРІБНИМИ МОРЩИНАМИ** | Перша половина дня | Режим "EMS, вібрація, іонний імпорт" - 3-4 хвилини Режим "EMS, вібрація, іонний імпорт, нагрівання" - 3-4 хвилини | 1-2 рази на тиждень | КУРС: 10 тижнів Перерва 2 тижні Повторення 10-тижневого курсу На постійній основі |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено до використання людям з кардіостимуляторами, остеопорозом, втратою температурної/больової чутливості та шкірними захворюваннями.
2. Не використовуйте на ділянках з порізами, після пластичних операцій, на гнійній або запаленій шкірі, а також в області очних яблук, повік та щитовидної залози.
3. Не використовуйте на зонах із металевими протезами.
4. Особам, які проходять стоматологічне лікування (або мають пломби/брекети), а також при алергії на метал, куперозі (телеангіектазії) слід використовувати прилад з обережністю.



5. При вагітності, менструації, лактації, гіпертонії або підвищеній температурі застосовувати лише після консультації з лікарем.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Пристрій не є водонепроникним.
2. Заборонено використовувати його у воді, мити під краном або зберігати в умовах високої вологості (наприклад, у ванній кімнаті).
3. Не використовуйте пристрій під час заряджання. Перед сеансом завжди відключайте його від мережі.
4. Якщо під час заряджання або використання ви помітили аномальний нагрівання або дим, негайно вимкніть прилад.
5. Уникайте падіння пристрою та фізичних ударів.
6. Зберігайте девайс у сухому прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів. При тривалому зберіганні без використання заряджайте акумулятор кожні 3 місяці.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер; 2) мішечок для зберігання; 3) зарядний кабель Type-C;
4. інструкція із застосування.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 140x80x10 мм

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** вбудований літієвий акумулятор

**РОБОЧА НАПРУГА:** 5 В

**ПОТУЖНІСТЬ:** 4,4 Вт

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 800 мА·год

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** ≤ 2 годин

**МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ ВІД ПОВНОГО ЗАРЯДУ:** 80 хвилин

**СИЛА СТРУМУ:** 1,4 mA

**ВІБРАЦІЯ:** 8500 оборотів за хвилину

**ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВАННЯ:** 42 °C

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX3




# MIGA — ІРИГАТОР ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА

Профілактика хвороб ясен

Видалення залишків їжі

Профілактика карієсу

Очищення важкодоступних ділянок ротової порожнини

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зубний наліт, карієс, хвороби ясен, запах з рота.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** 157 г

**ФУНКЦІЇ:**

СТРУМІНЬ РІДИНИ ефективно очищає важкодоступні місця ротової порожнини, видаляє залишки їжі, що дозволяє попередити появу карієсу.

ТИСК РІДИНИ, що створюється іригатором, здійснює масаж ясен, що стимулює їх кровообіг і загоєння.

ОЧИЩЕННЯ СТРУМ ВОДИ МОВИ і щік дозволяє усунути неприємний запах з рота.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. У комплекті з іригатором йде 1 стандартна насадка (сопло), кейс для зберігання та зарядний кабель.
2. 1 режим.
3. Об'єм резервуару - 70 мл.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Підготовка до використання Перед першим використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор, підключіть магнітний кабель для заряджання контактів на корпусі іригатора. Під час заряджання пристроєм користуватися не можна.
2. Встановлення/зняття сопла Вставте сопло в отвір на верхній кришці пристрою до клацання. Клацання означає, що сопло успішно встановлено. Для зняття сопла натисніть на верхню кришку пристрою і, утримуючи її в такому положенні, вийміть сопло.
3. Наповнення резервуара Переконайтеся, що пристрій вимкнено, а потім відкрийте кришку резервуара для води, розташовану в нижній частині, та заповніть ємність водою.
4. Увімкнення/вимкнення Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть кнопку увімк./вимк. Примітка: Під час використання пристрою індикатор постійно світиться синім.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Встановіть сопло та приведіть пристрій у робочий стан. Для цього тримайте виріб за корпус однією рукою та потягніть резервуар для води іншою рукою.
2. Помістіть сопло в порожнину рота, направте його в бік зубів і натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути пристрій. Під час чищення іригатор необхідно тримати вертикально.
3. Для отримання найкращих результатів починайте чистку з молярів (задніх зубів) та переміщуйте сопло до передніх зубів. Направляйте потік води на ясна під кутом 90 градусів, не відкривайте рота широко, щоб вода не розбризкувалася на всі боки.
4. Переміщувати сопло необхідно вздовж лінії ясен, ненадовго затримуючись у кожного зуба доти, поки ясна кишеня і міжзубний простір не будуть очищені.
5. Після завершення чищення вимкніть пристрій натисканням кнопки увімк./вимк. та видаліть залишки води з резервуара. Для цього відкрийте кришку резервуара і злийте воду, а потім складіть іригатор у вихідний стан.
6. Проводьте очищення ротової порожнини 2 рази на день, після їди. Легка кровоточивість при перших чистках є нормою, вона пропаде протягом тижня. Якщо кровоточивість не припиняється понад 2 тижні, припиніть користуватися пристроєм і проконсультуйтеся зі стоматологом.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, після їди. Для догляду за ортодонтичними конструкціями - після кожного прийому їжі.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежено.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Загострення пародонтиту, гострі запальні процеси в ротовій порожнині.
2. Сильна кровоточивість ясен.
3. Період протягом перших 2-х місяців після хірургічного втручання у ротовій порожнині.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовуйте іригатор у душі, не занурюйте іригатор у воду та не розташовуйте пристрій у місцях, де є ризик його падіння у воду.
2. Не розміщуйте пристрій у місцях з високою температурою або вологістю, а також у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів.
3. Не беріться за пристрій мокрими руками в процесі його заряджання, ніколи не залишайте виріб без нагляду під час заряджання.
4. Обережно поводьтеся із зарядним кабелем: тримайте його далеко від джерел тепла, не розтягуйте, не згинайте і не скручуйте з використанням сили, не допускайте перетискань кабелю, оскільки це може призвести до його виходу з ладу. Не використовуйте іригатор і не заряджайте його, якщо пристрій або зарядний кабель мають пошкодження (внаслідок падіння, потрапляння води тощо).
5. Іригатор необхідно заряджати лише за допомогою оригінального зарядного пристрою, не підключайте цей пристрій до мережі з напругою, відмінною від напруги, вказаної на пристрої.
6. Не використовуйте пристрій без сопла, не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником.



7. Зберігати у недоступному для дітей місці.
8. Не вставляйте сторонні предмети в іригатор.
9. Перед тим як набирати воду в резервуар, від'єднайте пристрій від зарядного кабелю, не допускайте переливу при заповненні резервуара.
10. Перед чищенням та обслуговуванням переконайтеся, що пристрій вимкнено та не заряджається.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) кейс для зберігання, 2) іригатор, 3) сопло, 4) кабель для зарядки USB-магнітний конектор, 5) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** більше 2 годин

**ЧАС РОБОТИ:** 20 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ЧАС РОБОТИ НА 1 ПОВНИЙ РЕЗЕРВУАР:** 30 секунд

**ПОТУЖНІСТЬ:** 482,3 кПа

**КІЛЬКІСТЬ ІМПУЛЬСІВ ЗА ХВИЛИНУ:** 900-1100

**ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА:** 70 мл

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7



# MIGA BLACK — ІРИГАТОР ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА

Профілактика хвороб ясен

Видалення залишків їжі

Профілактика карієсу

Очищення важкодоступних ділянок ротової порожнини

Догляд за ортодонтичними конструкціями

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зубний наліт, карієс, застрягання залишків їжі в ортодонтичних конструкціях та міжзубному просторі, хвороби ясен, запах з рота.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** 183 г

**ФУНКЦІЇ:**

**ФУНКЦІЇ:**

СТРУМІНЬ РІДИНИ очищає важкодоступні місця, що дозволяє попередити появу карієсу, а також очистити ортодонтичні конструкції.

ТИСК РІДИНИ, що створюється іригатором, здійснює масаж ясен, що стимулює їх кровообіг і загоєння.

ОЧИЩЕННЯ СТРУМ ВОДИ МОВИ і щік дозволяє усунути неприємний запах з рота.

3 РЕЖИМИ впливу та 4 НАСАДКИ в комплекті забезпечать ефективне видалення залишків їжі, зубного нальоту, очищення міжзубних проміжків, ясенних кишень, язика та ортодонтичних конструкцій.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 4 насадки в комплекті (стандартна, пародонтологічна, ортодонтична, насадка для очищення язика).
2. У корпусі пристрою є відділення для зберігання сопла.
3. 3 режими роботи (делікатний, імпульсний, потужний).
4. Об'єм резервуару 140мл.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Встановіть сопло до клацання.
У комплекті з іригатором йдуть 4 види насадок, кожна з яких має свою функцію:
• Стандартне сопло застосовується для щоденного чищення зубів. Вигнутий наконечник допомагає вимивати наліт та залишки їжі.
• Пародонтологічна насадка застосовується для очищення ясен кишень (вони утворюються, коли запалена ясна відходить від зуба, утворюючи кишеню).

Дане сопло має м'який гумовий наконечник для догляду за яснами.
• Ортодонтична насадка призначена для очищення систем брекету. На кінці цієї насадки крім отвору для проходження води розташовується пензлик із твердою щетиною. Завдяки чому очищаються замки ортодонтичних конструкцій, з них змивається наліт та залишки їжі.
• Насадка для чищення язика має форму ложки. За допомогою цього сопла можна видаляти наліт та забруднення з м'яких тканин.
2. Відкрийте резервуар та наповніть його водою.
3. Помістіть сопло в ротову порожнину і коротко натисніть кнопку увімкнення, щоб увімкнути пристрій.
4. Тривале натискання на кнопку увімкнення пристрою використовується для перемикання між режимами.
Пристрій має 3 режими:
• Делікатний (зелений індикатор) — слабкий тиск, підходить для користувачів-початківців та людей з чутливими зубами;
• Імпульсний (синій індикатор) — змінний пульсуючий тиск, чергування сильного та слабкого режиму для глибокого чищення та масажу ясен;
• Потужний (білий індикатор) – сильний тиск, ефективне чищення, що відповідає щоденним потребам більшості людей.
5. Після використання вимкніть пристрій коротким натисканням. При вимкненні пристрій запам'ятає режим, який використовувався в останній раз і при наступному увімкненні автоматично розпочне роботу в цьому режимі.
6. Затисніть кнопку для зняття сопла і обережно видаліть його, відкрийте відсік для зберігання насадок і помістіть сопло.
7. Не забувайте про регулярне чищення: відокремте резервуар і помийте його. Примітка: Використовуйте делікатний режим на початковому етапі використання іригатора. Легка кровоточивість при перших чищеннях є нормою, вона пропаде протягом тижня. Якщо кровоточивість не припиняється понад 2 тижні, припиніть користуватися пристроєм і проконсультуйтеся зі стоматологом.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Для звичайного чищення використовуйте стандартне багатофункціональне сопло. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть бажаний режим. Потім розташуйте сопло навпроти зубів так, щоб струмінь води був перпендикулярно оброблюваної області. Примітка: чутливі ясна легко починають кровоточити. Не спрямовуйте струмінь безпосередньо на ясна, людям із чутливими зубами рекомендується вибирати делікатний режим.
2. Починайте чищення із задніх зубів та переміщайтеся до передніх зубів. Пройдіть таким чином весь зубний ряд, затримуючись ненадовго у кожного зуба, доки ясна і простір між зубами не буде очищено. Якщо ви починали із зовнішнього боку зубного ряду, повторіть процедуру для зворотного боку. Даний алгоритм потрібно провести і для верхнього, і нижнього ряду зубів.
3. Для очищення ясенних кишень використовуйте пародонтологічну насадку. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть потрібний режим. Розташуйте сопло під кутом, так щоб наконечник сопла був спрямований на ясенний край і в зубоясенну кишеню. Проведіть чистку відповідно до рекомендацій, зазначених вище.
4. Для чищення язика скористайтесь насадкою у формі ложечки. Встановіть насадку, натисніть кнопку увімкнення, виберіть необхідний режим.



Рухайте насадку по язику рухами, що підмітають, в одному напрямку від кореня до кінчика язика. Очищення язика повинна займати 30 секунд — приблизно 5 підходів.
5. Для очищення брекет-систем використовуйте ортодонтичну насадку. Крім отвору для проходження струменя води, вона має на кінці пензлик із жорсткою щетиною, завдяки чому добре очищає замки брекет-систем, змиваючи з них наліт та залишки їжі.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, після їди. Для догляду за ортодонтичними конструкціями - після кожного прийому їжі.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежено.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Загострення пародонтиту, гострі запальні процеси в ротовій порожнині.
2. Сильна кровоточивість ясен.
3. Не рекомендується використання протягом кількох тижнів після хірургічного втручання у ротовій порожнині.
4. Якщо у вас є захворювання ясен або ви перенесли операцію на ротовій порожнині протягом останніх 2 місяців, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед використанням пристрою.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не розбирайте пристрій та не замінюйте його деталі, щоб уникнути пошкоджень, які можуть призвести до зняття пристрою з гарантії.
2. Не використовуйте гарячу воду температурою вище 50 °C у резервуарі для чищення ротової порожнини, щоб уникнути появи опіків.
3. Якщо кабель живлення або вилка пошкоджені, будь ласка, замініть їх перед використанням. Не порушуйте цілісність кабелю: не розтягуйте, не згинайте і не перекручуйте його. Не допускайте передавлення кабелю живлення важкими предметами або його затискання між предметами, а також тримайте пристрій та кабель подалі від джерел тепла.
4. Використовуйте пристрій лише за призначенням: для чищення ротової порожнини. Не тисніть насадкою на зуби та ясна, щоб не пошкодити їх.
5. Не занурюйте прилад у воду на тривалий час, щоб уникнути поломок або пожежі, ураження електричним струмом та інших небезпек.
6. Зберігайте пристрій далеко від джерел відкритого вогню та нагрівальних приладів.
7. Не заряджайте пристрій у вологих місцях, наприклад, у ванній або туалеті.
8. Не використовуйте іригатор без насадки.
9. Цей пристрій не призначений для дітей. Використання можливе лише під наглядом дорослих. Зберігайте у недоступному для дітей місці.
10. Не додавайте ополіскувач для порожнини рота в резервуар для води, це призведе до корозії та прилипання резервуара до корпусу пристрою, що може спричинити проблеми з відкриванням резервуара в подальшому.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) іригатор; 2) стандартне сопло; 3) пародонтологічне сопло; 4. ортодонтичне сопло; 5) насадка для очищення язика; 6) мішечок для зберігання; 7) кабель для зарядки USB-C; 8) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 1,5 години

**ЧАС РОБОТИ:** 90 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ЧАС РОБОТИ НА 1 ПОВНИЙ РЕЗЕРВУАР:** 40 секунд

**ПОТУЖНІСТЬ:** • делікатний режим: 275-413 кПа; • імпульсний режим: 413-758 кПа; • потужний режим: 827-965 кПа

**КІЛЬКІСТЬ ІМПУЛЬСІВ ЗА ХВИЛИНУ:** 1600

**ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА:** 140 мл

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7



# MIGA NEW — ІРИГАТОР ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА

Профілактика хвороб ясен

Видалення залишків їжі

Профілактика карієсу

Очищення важкодоступних ділянок ротової порожнини

Догляд за ортодонтичними конструкціями

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зубний наліт, карієс, застрягання залишків їжі в ортодонтичних конструкціях, хвороби ясен, запах з рота.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: ABS пластик.**

**МАСА:** 195 г

**ФУНКЦІЇ:**

СТРУМІНЬ РІДИНИ очищає важкодоступні місця, що дозволяє попередити появу карієсу, а також очистити ортодонтичні конструкції.

ТИСК РІДИНИ, що створюється іригатором, здійснює масаж ясен, що стимулює їх кровообіг і загоєння.

ОЧИЩЕННЯ СТРУМ ВОДИ МОВИ і щік дозволяє усунути неприємний запах з рота.

У комплекті з іригатором йдуть 3 ВИДА НАСАДОК, кожна з яких має свою функцію:

СТАНДАРТНЕ СОПЛО застосовується для щоденного чищення зубів. Вигнутий наконечник допомагає вимивати наліт та залишки їжі.

ПАРОДОНТОЛОГІЧНА НАСАДКА застосовується для очищення ясенних кишень (вони утворюються, коли запалена ясна відходить від зуба, утворюючи кишеню). Дане сопло має м'який гумовий наконечник для догляду за яснами.

НАСАДКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЯЗИКА має форму ложки. За допомогою цього сопла можна видаляти наліт та забруднення з м'яких тканин.

РЕЖИМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ призначений для стерилізації сопел. При контакті з водою трав'яними розчинами є ризик розвитку патогенної мікрофлори на насадках іригатора. У відділення для зберігання сопел в даному іригаторі вбудована лампочка з ультрафіолетовим випромінюванням. Ультрафіолет даної довжини хвилі (275 нм) має бактерицидну дію.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 3 сопла в комплекті.
2. Збільшений резервуар для води – 130 мл.
3. Складна конструкція робить іригатор мініатюрним та компактним.
4. Режим знезараження насадок.
5. Вбудоване в іригатор відділення для зберігання сопел.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Встановлення та зняття сопла Примітка: Якщо при першому використанні виробу (у резервуарі для рідини, у трубці для подачі води) виявлено сміття, виріб може бути пошкоджений. Не турбуйтеся, якщо всередині виробу є сліди чистої рідини – це норма. Ця рідина є дистильованою водою, яка використовується для перевірки працездатності іригатора. Промийте виріб та користуйтеся ним без побоювання. Вийміть сопло з відділення для зберігання сопла. Вставте його в гніздо, магнітний затискач автоматично зафіксує сопло. Щоб зняти сопло, потягніть його з гнізда. Помістіть сопло у відсік для зберігання та надійно зафіксуйте кришку.
2. Заповнення водою Відкрийте кришку для захисту від пилу. Утримуючи іригатор вертикально, залийте воду. Заливши воду, закрийте кришку для захисту від пилу. Рекомендується використовувати чисту водопровідну воду. Якщо вода холодна за відчуттями, використовуйте воду кімнатної температури не вище 40°C. Також можуть застосовуватися солона вода, засіб для ротової порожнини згідно з рекомендаціями лікаря.
3. Увімкнення та вибір режиму Для перемикання режимів натисніть кнопку «Переключення режимів». На Делікатному режимі світиться перший індикатор. На Потужному режимі світиться другий індикатор. При перемиканні на Імпульсний режим світиться третій індикатор. У режимі знезараження загоряється останній - 4 індикатор. Виберіть потрібний режим. Рекомендується почати з Делікатного режиму та поступово збільшувати інтенсивність у міру звикання.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Використовуйте стандартне багатофункціональне сопло. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть бажаний режим. Потім розташуйте сопло навпроти зубів так, щоб струмінь води був перпендикулярно оброблюваної області. Примітка: чутливі ясна легко починають кровоточити. Не спрямовуйте струмінь безпосередньо на ясна!
2. Починайте чищення із задніх зубів та переміщайтеся до передніх зубів. Пройдіть таким чином весь зубний ряд, затримуючись ненадовго у кожного зуба, доки ясна і простір між зубами не буде очищено. Якщо ви починали із зовнішнього боку зубного ряду, повторіть процедуру для зворотного боку. Даний алгоритм потрібно провести і для верхнього, і нижнього ряду зубів. Примітка: людям із чутливими зубами рекомендується вибирати делікатний режим.
3. Під час використання тримайте виріб вертикально, щоб уникнути від'єднання магнітного затискача сопла, що може призвести до припинення подачі води.
4. Для очищення ясенних кишень використовуйте пародонтологічну насадку. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть потрібний режим. Розташуйте сопло під кутом, так щоб наконечник сопла був спрямований на ясенний край і в зубоясенну кишеню. Проведіть чистку відповідно до рекомендацій, зазначених вище.



5. Для чищення язика скористайтесь насадкою у формі ложечки. Встановіть насадку, натисніть кнопку увімкнення, виберіть необхідний режим. Рухайте насадку по язику рухами, що підмітають, в одному напрямку від кореня до кінчика язика. Очищення язика повинна займати 30 секунд — приблизно 5 підходів.
6. Режим знезараження: помістіть сопло у відсік для зберігання сопла та закрийте кришку для захисту від пилу.
7. Натисніть перемикач режимів, щоб вибрати четвертий режим знезараження, а потім натисніть кнопку увімкнення.
8. Увімкнеться режим знезараження для стерилізації сопла та відсіку для зберігання сопла.
9. Не дивіться безпосередньо на лампу для стерилізації фіолетового кольору, щоб уникнути пошкодження зору.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, після їди. Для догляду за ортодонтичними конструкціями - після кожного прийому їжі.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежено.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Загострення пародонтиту, гострі запальні процеси в ротовій порожнині.
2. Сильна кровоточивість ясен.
3. Відразу після хірургічного втручання у ротовій порожнині.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Під час заряджання тримайте роз'єм для заряджання сухим.
2. Не підключайте до джерела живлення з напругою, яка відрізняється від зазначеного.
3. Не торкайтеся зарядного пристрою вологими руками.
4. Не користуйтеся пошкодженим або неправильним пристроєм.
5. Не спрямовуйте струмінь води безпосередньо на язик, у вуха та інші частини тіла — тиск води може травмувати їх.
6. При захворюванні зубів використовуйте цей виріб під наглядом стоматолога.
7. Цей виріб може використовуватися разом із засобом для ротової порожнини або засобом, рекомендованим вашим стоматологом.
8. Нефахівці не повинні розбирати цей пристрій або вставляти в його отвори сторонні предмети.
9. Не рекомендується експлуатувати цей пристрій у жорстких умовах поза приміщенням.
10. Не наливайте йод, відбілювач або нерозчинні у воді ароматичні олії у резервуар виробу, оскільки використання цих речовин вплине на працездатність та скоротить термін служби пристрою.
11. Перед використанням цього виробу витягніть з ротової порожнини всі прикраси.
12. Не використовуйте цей виріб за наявності видимих ран на язику або в роті.
13. Якщо лікар рекомендує приймати антибіотики, не користуйтеся цим виробом без окремої рекомендації лікаря.
14. Не спрямовуйте струмінь води у вуха, щоб уникнути травми.
15. Не дозволяйте користуватися цим виробом дітям віком до 3 років.
16. Зберігайте виріб у сухому та чистому приміщенні далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла.

17. Перш ніж видалити виріб на довгострокове зберігання (довше 3 місяців), повністю зарядіть акумулятор.
18. Не намагайтеся вмикати виріб без води в резервуарі, це може призвести до виходу пристрою з експлуатації.
19. Не використовуйте гарячу воду температурою понад 50°C для чищення резервуару. Щоб збільшити термін служби резервуара, не допускайте його деформації внаслідок впливу високої температури. Для чищення цього виробу рекомендується використовувати воду кімнатної температури нижче 40°C або струмінь водопровідної води.
20. Не додавайте у воду зубну пасту, сіль, тверді таблетки для ополіскування рота або інші хімічні речовини, щоб уникнути забруднення та пошкодження виробу.
21. Перш ніж налити рідину для ополіскування рота або освіжувач, перевірте, чи не містять вони ізопропілміристату, який може пошкодити виріб і вплинути на нормальну роботу.
22. Не використовуйте розріджувачі, спирти та інші агресивні засоби для чищення, інакше це може призвести до зміни кольору виробу та виходу з ладу.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) іригатор, 2) стандартна насадка, 3) пародонтологічна насадка, 4) насадка для очищення язика, 5) мішечок для зберігання, 6) інструкція, 7) кабель для заряджання USB-C.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** • делікатний режим – 50 хвилин • потужний режим – 45 хвилин • імпульсний режим – 100 хвилин • режим знезаражування – 220 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ЧАС РОБОТИ НА 1 ПОВНИЙ РЕЗЕРВУАР:** • делікатний режим: 35±8 секунд; • потужний режим: 30±8 секунд; • імпульсний режим: 65±10 секунд.

**ПОТУЖНІСТЬ:** • делікатний режим: 392-637 кПа; • потужний режим: 686-931 кПа; • імпульсний режим: 588-833 кПа

**КІЛЬКІСТЬ ІМПУЛЬСІВ ЗА ХВИЛИНУ:** 1600±20%

**ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА:** 130 мл

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7



# MIGA PRO — ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР

Профілактика хвороб ясен

Видалення залишків їжі

Профілактика карієсу

Очищення важкодоступних ділянок ротової порожнини

Догляд за ортодонтичними конструкціями

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зубний наліт, карієс, застрягання залишків їжі в ортодонтичних конструкціях, хвороби ясен, запах з рота.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** PC пластик, ABS пластик.

**МАСА:** 260 г

**ФУНКЦІЇ:**

СТРУМІНЬ РІДИНИ очищає важкодоступні місця, що дозволяє попередити появу карієсу, а також очистити ортодонтичні конструкції.

ТИСК РІДИНИ, що створюється іригатором, здійснює масаж ясен, що стимулює їх кровообіг і загоєння.

У комплекті з іригатором йдуть 3 ВИДА НАСАДОК, кожна з яких має свою функцію:

СТАНДАРТНЕ СОПЛО застосовується для щоденного чищення зубів. Вигнутий наконечник допомагає вимивати наліт та залишки їжі.

Ортодонтична насадка призначена для очищення брекет-систем. На кінці цієї насадки крім отвору для проходження води розташовується пензлик із твердою щетиною. Завдяки чому очищаються замки ортодонтичних конструкцій, з них змивається наліт та залишки їжі.

ПАРОДОНТОЛОГІЧНА НАСАДКА застосовується для очищення ясенних кишень (вони утворюються, коли запалена ясна відходить від зуба, утворюючи кишеню). Дане сопло має м'який гумовий наконечник для догляду за яснами.

РЕЖИМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ призначений для стерилізації резервуара. При контакті з водою трав'яними розчинами є ризик розвитку патогенної мікрофлори в іригаторі. У резервуарі даного іригатора вбудована лампочка з ультрафіолетовим випромінюванням для стерилізації резервуару.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 3 сопла в комплекті.
2. Збільшений резервуар для води – 180 мл.
3. Складна конструкція робить іригатор компактним та зручним для транспортування.
4. Режим знезараження резервуару.
5. Вбудоване в іригатор відділення для зберігання сопла.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Встановлення та зняття сопла Вийміть сопло з відділення для зберігання сопла. Вставте сопло в гніздо для сопла до клацання, щоб зафіксувати сопло. Щоб зняти сопло, натисніть кнопку зміни сопла та потягніть його з гнізда. Помістіть сопло у відсік для зберігання сопла та надійно зафіксуйте.
2. Заповнення водою Відкрийте кришку резервуару. Утримуючи іригатор горизонтально, залийте воду. Заливши воду, закрийте кришку. Рекомендується використовувати чисту дистильовану воду. Якщо вода холодна за відчуттями, використовуйте воду кімнатної температури не вище 40 °C. Також можуть застосовуватися солона вода, засіб для ротової порожнини згідно з рекомендаціями лікаря.
3. Увімкнення та вибір режиму Коротко натисніть кнопку увімкнення, щоб увімкнути пристрій. Повторно коротко натисніть кнопку увімкнення, щоб переключити режим чищення. Тривале натискання (3 секунди) кнопки режиму змінює швидкість. Після використання вимкніть пристрій довгим натисканням (3 секунди). При вимкненні пристрій запам'ятає режим, який використовувався в останній раз і при наступному увімкненні автоматично розпочне роботу в цьому режимі.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Використовуйте стандартне багатофункціональне сопло. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть бажаний режим і швидкість. Потім розташуйте сопло навпроти зубів так, щоб струмінь води був перпендикулярно оброблюваної області. Примітка: чутливі ясна легко починають кровоточити. Не спрямовуйте струмінь безпосередньо на ясна!
2. Починайте чищення із задніх зубів та переміщайтеся до передніх зубів. Пройдіть таким чином весь зубний ряд, затримуючись ненадовго у кожного зуба, доки ясна і простір між зубами не буде очищено. Якщо ви починали із зовнішнього боку зубного ряду, повторіть процедуру для зворотного боку. Даний алгоритм потрібно провести і для верхнього, і нижнього ряду зубів. Примітка: людям із чутливими зубами рекомендується вибирати делікатний режим.
3. Для очищення ясенних кишень використовуйте пародонтологічну насадку. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть потрібний режим. Розташуйте сопло під кутом, так щоб наконечник сопла був спрямований на ясенний край і в зубоясенну кишеню. Проведіть чистку відповідно до рекомендацій, зазначених вище.
4. Для очищення брекет-систем використовуйте ортодонтичну насадку. Крім отвору для проходження струменя води, вона має на кінці пензлик із жорсткою щетиною, завдяки чому добре очищає замки брекет-систем, змиваючи з них наліт та залишки їжі.
5. Режим знезараження: складіть іригатор у його закрите положення та режим УФ-чистки запуститься автоматично на 10 хвилин.



6. Не дивіться безпосередньо на лампу для стерилізації фіолетового кольору, щоб уникнути пошкодження зору.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, після їди. Для догляду за ортодонтичними конструкціями - після кожного прийому їжі.

**Тривалість застосування:**
**Чи не обмежено.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Загострення пародонтиту, гострі запальні процеси в ротовій порожнині.
2. Сильна кровоточивість ясен.
3. Відразу після хірургічного втручання у ротовій порожнині.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Під час заряджання тримайте роз'єм для заряджання сухим.
2. Не підключайте до джерела живлення з напругою, яка відрізняється від зазначеного.
3. Не торкайтеся зарядного пристрою вологими руками.
4. Не користуйтеся пошкодженим або неправильним пристроєм.
5. Не спрямовуйте струмінь води безпосередньо на язик, у вуха та інші частини тіла – тиск води може травмувати їх.
6. При захворюванні зубів використовуйте цей виріб під наглядом стоматолога.
7. Цей виріб може використовуватися разом із засобом для ротової порожнини або засобом, рекомендованим вашим стоматологом.
8. Нефахівці не повинні розбирати цей пристрій або вставляти в його отвори сторонні предмети.
9. Не рекомендується експлуатувати цей пристрій у жорстких умовах поза приміщенням.
10. Не наливайте йод, відбілювач або нерозчинні у воді ароматичні олії у резервуар виробу, оскільки використання цих речовин вплине на працездатність та скоротить термін служби пристрою.
11. Перед використанням цього виробу витягніть з ротової порожнини всі прикраси.
12. Не використовуйте цей виріб за наявності видимих ран на язику або в роті.
13. Якщо лікар рекомендує приймати антибіотики, не користуйтеся цим виробом без окремої рекомендації лікаря.
14. Не спрямовуйте струмінь води у вуха, щоб уникнути травми.
15. Не дозволяйте користуватися цим виробом дітям віком до 3 років.
16. Зберігайте виріб у сухому та чистому приміщенні далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла.
17. Перш ніж видалити виріб на довгострокове зберігання (довше 3 місяців), повністю зарядіть акумулятор.
18. Не намагайтеся вмикати виріб без води в резервуарі, це може призвести до виходу пристрою з експлуатації.
19. Не використовуйте гарячу воду температурою понад 40 °C для чищення резервуару. Щоб збільшити термін служби резервуара, не допускайте його деформації внаслідок впливу високої температури. Для чищення цього виробу рекомендується використовувати воду кімнатної температури нижче 40 °C або струмінь водопровідної води.
20. Не додавайте у воду зубну пасту, сіль, тверді таблетки для ополіскування рота або інші хімічні речовини, щоб уникнути забруднення та пошкодження виробу.

21. Перш ніж налити рідину для ополіскування рота або освіжувач, перевірте, чи не містять вони ізопропілміристату, який може пошкодити виріб і вплинути на нормальну роботу.
22. Не використовуйте розріджувачі, спирти та інші агресивні засоби для чищення, інакше це може призвести до зміни кольору виробу та виходу з ладу.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) іригатор; 2) стандартне сопло; 3) пародонтологічне сопло; 4. ортдонтичне сопло; 5) мішечок для зберігання; 6) інструкція; 7) кабель для зарядки USB-DC.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 4 години

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** ні

**ЧАС РОБОТИ НА КОЖНОМУ З РЕЖИМІВ І ШВИДКОСТЕЙ:**
СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 96 хвилин
• Середня швидкість – 72 хвилин
• Сильна швидкість — 59 хвилин ПУЛЬСУЮЧИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 133 хвилин
• Середня швидкість – 103 хвилин
• Сильна швидкість – 84 хвилин
• М'ЯКИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 140 хвилин
• Середня швидкість – 96 хвилин

**ЧАСТОТА ПУЛЬСАЦІЙ НА КОЖНОМУ З РЕЖИМІВ І ШВИДКОСТЕЙ:**
СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 1440/хв.
• Середня швидкість – 1920/хв.
• Сильна швидкість – 2400/хв.
• ПУЛЬСУЮЧИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 1440/хв. ±10%
• Середня швидкість – 1920/хв. ±10%
• Сильна швидкість – 2400/хв. ±10%
• М'ЯКИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 960/хв. ±10%
• Середня швидкість – 1440/хв. ±10%
• Сильна швидкість – 1920/хв.±10%

**ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА:** 180 мл

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7

**ЧАС ВИКОРИСТАННЯ (СПОРОЖНЕННЯ) ОДНОГО ПОВНОГО РЕЗЕРВУАРУ:**
СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 116 секунд
• Середня швидкість – 68 секунд Сильна швидкість – 55 секунд



ПУЛЬСУЮЧИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 144 секунд
• Середня швидкість – 93 секунд
• Сильна швидкість – 65 секунд М'ЯКИЙ РЕЖИМ
• Слабка швидкість – 143 секунд
• Середня швидкість – 92 секунд
• Сильна швидкість – 65 секунд

**ПОТУЖНІСТЬ:** СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ • Низька швидкість — 339,2 кПа • Середня швидкість — 661,2 кПа • Висока швидкість — 901,1 кПа • ПУЛЬСУЮЧИЙ РЕЖИМ • Низька швидкість — 315,1 кПа • Середня швидкість — 460,6 кПа • Висока швидкість — 776,3 кПа • М'ЯКИЙ РЕЖИМ • Низька швидкість — 133,1 кПа • Середня швидкість — 375,8 кПа • Висока швидкість — 655,0 кПа




# MIO2 — МІКРОСТРУМОВИЙ МАСАЖЕР З EMS

Підвищення пружності шкіри

Зменшення ознак старіння

Розгладжування зморшок

Боротьба з набряклістю та пігментацією

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** мімічні зморшки, набряки обличчя та кола під очима, тьмяна та в'яла шкіра, брили, вікові зміни, розширені пори, пігментація.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик, цинковий сплав.

**МАСА:** масажер – 80 г., база – 70 г.

**ФУНКЦІЇ:**

EMS - електричний струм для міостимуляції м'язів, він проникає глибоко у шари шкіри, досягаючи м'язового шару. Стимулюючи скорочення м'язів, EMS сприяє підтяжці шкіри, проявляється ліфтинг-ефект, посилюється вироблення колагену та еластину, підвищується пружність та еластичність шкіри, знімається набряклість.

НАГРІВ – функція дозволяє проводити масаж при температурі 42 +/- 3 °С, за рахунок чого прискорюється крово- та лімфоток, активуються процеси обміну, підвищується постачання тканин киснем. В результаті покращується колір обличчя, розгладжується шкіра та стають менш помітними ознаки старіння.

ВІБРАЦІЯ - це механічна дія на шкіру, яка посилює всі обмінні процеси в клітинах, стимулює виведення токсинів, сприяє регенерації шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 3 режими: EMS, нагрівання, EMS/вібрація/нагрів.
2. Відчутні струми — в оновленому девайсі від бренду WAU інженери за рахунок регулювання сили струму та частоти імпульсів домоглися, щоб робота EMS мала не тільки видимий ефект у результаті використання, але була відчутною і під час процедури.
3. Два незалежні канали (2 електроди як джерела струму) збільшують зону охоплення, більш виражений вплив на м'язи і відчутність струму.
4. Бездротове заряджання — заряджання за допомогою зарядної бази.
5. Просте керування — пристрій керується однією кнопкою: від увімкнення та вимкнення до перемикання режимів.
6. Вигнута форма MIO2 повторює контури обличчя, а конічні кути допоможуть промасувати акупунктурні точки та розслабити м'язи. Форма девайса дозволяє використовувати його для масажу гуаша.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Управління девайсом MIO2 виконується 1 кнопкою.
2. Увімкніть девайс тривалим натисканням на кнопку увімк./вимк.
3. Коротким натисканням на кнопку увімк./вимк. виберіть потрібний режим:
• синій індикатор - EMS;
• червоний індикатор – нагрівання;
• білий індикатор – мікс EMS, нагрівання та вібрації.
4. Вимкніть масажер тривалим натисканням на кнопку увімк./вимк.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть масажний гель-провідник на шкіру. Прикладіть до масажної області робочу поверхню девайса.
2. Проведіть масаж обличчя та зони шиї, рухаючись знизу вгору згідно з анатомічним розташуванням м'язів на обличчі.
3. Використовуючи робочу масажну поверхню MIO2, ви можете провести масаж гуаша, рухаючись масажними лініями.
4. Конічний кут девайса призначений для масажу акупунктурних точок. Легко торкніться і зробити невелике коло в цих точках.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА КУРС |
|---|---|---|---|
| ЩІЛЬНА ШКІРА, НАТЕКИ, ПТОЗНИЙ ТИП | Вечір, 2-а половина дня | Режим EMS - 3-5 хвилин Режим EMS + Нагрів + Вібрація - 5 хвилин | 2-3 рази на тиждень 10 тижнів Перерва: 2 тижні Повторення 10-тижневого курсу На постійній основі |
| СУХА ШКІРА З ДРІБНИМИ МОРЩИНАМИ | У першій половині дня | Режим Нагрів - 2-3 хвилини Режим EMS - 3-4 хвилини Режим EMS + Нагрів + Вібрація - 3 хвилини | 1-2 рази на тиждень 10 тижнів Перерва: 2 тижні Повторення 10-тижневого курсу На постійній основі |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Порушення цілісності шкірних покривів.
2. Період загоєння шкіри після низки косметичних процедур (наприклад, лазерне шліфування, хімічні пілінги, мезотерапія тощо).
3. Прийом лікарських засобів із стероїдами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не занурюйте пристрій у воду.
2. Не заряджайте пристрій у вологому середовищі (наприклад, поруч із наповненою ванною, душем, басейном).
3. Не кидайте пристрій у вогонь.
4. Не використовуйте пристрій, якщо масажер або його комплектуючі пошкоджені.
5. Заряджайте масажер повністю на 100% щонайменше раз на 2 місяці – це дозволить продовжити термін служби акумулятора.
6. Цей пристрій не призначений для використання людьми віком до 12 років і з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними здібностями.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер; 2) база для зарядки; 3) кабель для зарядки USB-C;
4. мішечок для зберігання; 5) серветка; 6) інструкція.



**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** масажер 136x54x22 мм, зарядна база 85x78x52 мм

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** літій-іонний акумулятор

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 500 мА·год

**РОБОЧА НАПРУГА:** 3,7 В

**ПОТУЖНІСТЬ:** 5 Вт

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2,5 години

**ЧАС РОБОТИ:** 50 хвилин від повної зарядки

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**ЧАСТОТА ВІБРАЦІЇ:** 1 200 оборотів за хвилину

**ІНТЕНСИВНІСТЬ EMS:** 2 mA

**ЧАСТОТА СТРУМУ:** 2,5 kHz

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** двофазна симетрична прямокутна хвиля

**ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВАННЯ:** 42 ± 3 °C

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX4



# MIRA — ЛІФТИНГ-МАСАЖЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ

Зняття набряклості

Ліфтинг обличчя та шиї

Скорочення зморшок

Поліпшення пружності шкіри

Боротьба з акне

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зморшки, в'ялість та провисання шкіри, втрата сяйва та погіршення тону шкіри, набряклість, почервоніння, подразнення, запалення.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** PC пластик, ABS пластик, силікон, цинковий сплав.

**МАСА:** масажер – 164 г, база – 115 г.

**ФУНКЦІЇ:**

EMS - електричний струм для міостимуляції м'язів, він проникає глибоко у шари шкіри, досягаючи м'язового шару. Стимулюючи скорочення м'язів, EMS сприяє підтяжці шкіри, проявляється ліфтинг-ефект, посилюється вироблення колагену та еластину, підвищується пружність та еластичність шкіри, знімається набряклість.

ВІБРАЦІЯ — механічні коливання (=імпульси), які покращують лімфодренаж та мікроциркуляцію (рух рідин: крові/лімфи) у тканинах, а також розслаблюють м'язові затискачі, що призводить до зняття набряків, покращення кольору обличчя та посилення проникнення косметики.

LED-ТЕРАПІЯ – кожному кольору відповідає певна довжина хвилі у спектрі видимого світла. Впливаючи на шкіру на різній глибині, світло поглинається шкірними рецепторами, активуючи всередині клітини природні процеси та викликаючи певну реакцію шкіри. ЧЕРВОНЕ СВІТЛО - глибоко проникає в глиб шкіри, поглинається мітохондріями і активує вироблення колагену та еластину фібробластами. Результат цих процесів виявляється у наступних естетичних ефектах: омолодження, пружність, зменшення зморшок. СИНЄ СВІТЛО - поглинається порфіринами бактерій P. acnes, що призводить до утворення синглетного кисню, що знищує бактерії, за рахунок чого бореться з акне, запаленнями та нормалізує роботу сальних залоз. Зелене світло - заспокоює шкіру, звужує судини і покращує лімфовідтікання. Добре підходить для чутливої та реактивної шкіри. Ефективний для усунення почервоніння, зниження набряклості, боротьби з куперозом.

НАГРІВ – викликає вазодилатацію – розширення дрібних кровоносних судин. Це збільшує надходження крові до обробленої області. Посилення кровообігу, у свою чергу, сприяє швидкому виведенню продуктів метаболізму, покращує загальне клітинне живлення шкіри. Крім того, збільшений кровотік, підвищуючи температуру тіла, активує потові протоки. Це фізично «відкриває» отвори доби, готуючи їх до очищення або прийому косметичних засобів.

ХОЛОД - звужує судини, за рахунок чого звужується приплив крові до поверхні шкіри і знижує проникність стінок капілярів - це призводить до зменшення почервоніння (за рахунок зниження припливу крові) та зняття набряків (за рахунок зниження виходу рідини з судин у тканини).

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 5 технологій. Забезпечення функціональності. 1 пристрій для вирішення всіх проблем, економія при покупці.
2. Вільне компанування режимів. Девайс дозволяє комбінувати режими та адаптувати догляд під потреби вашої шкіри.
3. 3 рівня EMS. Для вибору комфортного безболісного впливу.
4. 3 світла фототерапії. Для вирішення різного кола проблем.
5. Ергономічна форма. Об'ємна ручка забезпечує зручне захоплення, що дозволяє сконцентруватися на масажі.
6. Розумні технології. Масажер працює за смарт-таймером, після 10 хвилин масажу апарат автоматично вимикається. Режим холоду також працює до 3 хвилин, що забезпечує безпеку девайсу та ефективну роботу технології.
7. Мультифункціональна робоча поверхня. Дугоподібна робоча поверхня дозволяє працювати з великою кількістю областей: шия, підборіддя (контури обличчя), щоки, область під очима, лоб.
8. Матеріал на робочій поверхні. На головці MIRA розташовані два активні електроди, виконані зі сталі із золотим напиленням. По електропровідності золото посідає третє місце, поступаючись лише двом металам: сріблу та міді. Особливе покриття електродів сприяє провідності струму даним девайсом.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Девайс вмикається тривалим натисканням на середню кнопку (кнопка LED).
2. Короткий натиск на кнопку LED перемикає світла фототерапії. Перше натискання включає червоне світло, друге натискання – синє світло, третє – зелене, четверте – повторне натискання відключає функцію фототерапії.
3. При кожному перемиканні світла фототерапії навколо кнопки LED спалахує світловий діод, який відповідає певному світлу фототерапії.
4. Короткий натиск на верхню кнопку (кнопку EMS) включає режим EMS. Короткий натиск дозволяє встановити рівень інтенсивності EMS. Перше натискання – 1 рівень інтенсивності (слабкий), друге натискання – 2 рівень інтенсивності (середній), третє натискання – 3 рівень інтенсивності (сильний). Повторне натискання повністю відключить режим EMS.
5. При кожному перемиканні режиму на дисплеї пристрою відображається рівень інтенсивності струмів: від найслабшого до найсильнішого. 1 рівень інтенсивності горить 1 діод, 2 рівень — 2 діоди, на 3 рівні горять усі 3 діоди.
6. Довге натискання на верхню кнопку (кнопку EMS) включає хвильову вібрацію. Повторне тривале натискання на верхню кнопку вимикає функцію вібрації.
7. Коротке натискання на нижню кнопку (кнопка температури) включає режим холоду. Він працює 3 хвилини та автоматично вимикається після цього часу. Це захищає девайс від перегріву та дозволяє в холодному режимі працювати на максимально холодній температурі. Коли холодний режим увімкнено, на дисплеї пристрою загоряється значок градусника синього світла.
8. Повторне натискання на кнопку температури перемикає холод на нагрівання. При перемиканні на теплий режим на дисплеї спалахує іконка термометра червоного кольору.



9. У цьому масажері передбачено смарт-таймер. Після 10 хвилин роботи пристрій вимикається самостійно.
10. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку LED.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть на шкіру контактний гель провідник або ваш доглядовий засіб на водній основі гелеподібної структури, що забезпечить кращу провідність струмів для досягнення максимальних результатів.
2. Увімкніть пристрій. Налаштуйте необхідні режими.
3. Почніть масаж з шиї. Рухайтеся вертикальними лініями зверху від мочки вуха до ключиць. Для відкриття лімфатичних шляхів.
4. Потім проведіть масаж обличчя, рухаючись масажними лініями від центру обличчя до периферії. Напрямок руху - діагонально вгору, щоб протидіяти гравітації та підтягнути м'язи. Процедуру проводьте просуваючись знизу (від підборіддя) догори (до лінії волосся на лобі).
5. Зона чола вимагає розгладження горизонтальних зморшок, для цього рухайтеся вертикально вгору.
6. Для початку масажу рекомендується підключити режим нагрівання та вібрації. Комбінація цих двох технологій допоможе підготувати шкіру: зробити її максимально сприйнятливою до активних інгредієнтів та стимуляції. Мета підготовки – розслабити м'язи, розширити пори для очищення, посилити кровообіг та лімфодренаж, щоб підготувати клітини. Тривалість дії до 2-х хвилин.
7. Далі йде основна частина процедури, під час неї стимулюються клітини та м'язи, покращується кровообіг. Мета даного етапу - створення нового колагену та еластину, тренування м'язів (ліфтинг) та усунення конкретних проблем (наприклад, акне або пігментація). Увімкніть режим EMS, задайте комфортний вам рівень інтенсивності. Підключіть LED-терапію. Почніть із червоного світла.
8. Після основного впливу омолоджування для вирішення конкретної проблеми ви можете переключити червоне світло на синє (при роботі з акне і боротьбі з жирністю) або зелене (для заспокоєння шкіри і боротьби з куперозом / почервоніннями). Загальна тривалість етапу – 6 хвилин.
9. Завершіть масаж, використовуючи функцію холоду. Цей етап дозволяє зафіксувати досягнуті результати. Холод заспокоїть шкіру, зніме залишкове почервоніння та закріпить активні компоненти косметичних засобів у шкірі. Завершальний етап до 2 хвилин.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ЖИРНА КОМБІНОВАНА ШКІРА З РОЗШИРЕНИМИ ПОРАМИ, ЖИРНИМ БЛИСКОМ І ПОСТАКНЕ** | РАНОК | EMS + Синій LED світло + Холод Починати з режиму Холод (2 хвилини) Потім додавати EMS і світло Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати | 2-3 рази на тиждень, по 10-15 хвилин | КУРС: 1 місяць. Перерва: 2-3 місяці. У перерві між курсами: синє світло 2-3 рази на тиждень по 10-15 хвилин |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЕФОРМАЦІЙНО-НАБІРКОВИЙ ТИП СТАРЕННЯ І СКЛОННІСТЬ ДО РАНКОВИХ Набряків** | РАНОК | EMS + Холод Починати з режиму Холод (2 хвилини) Потім додавати EMS Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати | 3-4 рази на тиждень, по 10-15 хвилин | КУРС: 1 місяць. Перерва: 2-3 місяці. |
| **ТУСКА ШКІРА З ВТРАТОЮ ПРУГОСТІ І ТОНУСУ** | Ранок/вечір (незалежно від часу доби) | EMS + Червоний LED світло + Тепло (10-15 хвилин), потім Холод (2-3 хвилини) Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати | 2-3 рази на тиждень, 10-15 хвилин | КУРС: 1 місяць. Повторення: через 4-5 місяці. У перерві між курсами: 1 підтримуюча процедура на тиждень |
| **СУХА І ЗНЕВОЖЕНА ШКІРА** | ВЕЧІР | EMS + Тепло Починати з режиму Тепло (2 хвилини) Потім додавати EMS Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати | 2 рази на тиждень, 10-15 хвилин | КУРС: 1 місяць. Повторення: через 4-5 місяців. У перерві між курсами: підтримуюча процедура 1 раз на 2 тижні |
| **ВІКОВА ШКІРА З ВТРАТОЮ ПРУГОСТІ І ТОНУСУ** | ВЕЧІР | EMS + Червоний LED світло + Тепло Починати з режиму Тепло (2 хвилини) Потім додавати EMS і світло Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати | 2-3 рази на тиждень, 15 хвилин | КУРС: 1-1,5 місяці. Повторення: через 4-5 місяців. Під час перерви між курсами: підтримуюча процедура 1-2 рази на місяць + використання червоного LED світла 3 рази на тиждень (15 хвилин) |
| **ГІПЕРТОНУС І ЗАТИСНЕ М'ЯЗІВ** | ВЕЧІР | EMS (лише на 1 рівні інтенсивності) + Зелене світло LED Сила EMS: починати з мінімальної до 3-х процедур, потім поступово збільшувати | 2-3 рази на тиждень, 15 хвилин, проводити по ходу м'язових волокон | КУРС: 1-1,5 місяці Повтор: через півроку або при настанні відчуття м'язів м'язів |
| **ЧУТЧА ШКІРА + РЕМІСІЯ КУПЕРОЗУ** | Ранок/вечір (незалежно від часу доби) | EMS (лише на 1 рівні інтенсивності) + Зелене світло LED Сила EMS: починати з мінімальної до 3-х процедур, потім поступово збільшувати. | 2 рази на тиждень, 10 хвилин | КУРС: 1 місяць Повторення: через 4-5 місяців. У перерві між курсами: підтримуюча процедура 1 раз на 2-3 тижні |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ШИЯ** | ВЕЧІР | EMS + червоний LED світло + Тепло Починати з режиму Тепло (2 хвилини) Потім додавати EMS і світло Сила EMS: починати з мінімальної до 3 процедур, потім поступово збільшувати Тільки якщо немає протипоказань у вигляді захворювань ЩЗ Незалежно від протипоказань обходити зону ЩЗ і проекцію каротидного синуса (з боків від Щ) | 2-3 рази на тиждень, 10-15 хвилин | КУРС: 1 місяць Повтор: через 4 місяці У перерві між курсами: підтримуюча процедура 1 раз на 2 тижні |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

1. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання та не є медичним приладом.
2. Наступним категоріям осіб слід використовувати пристрій лише під керівництвом лікаря:
- Вагітні та годуючі жінки.
- Люди з чутливою шкірою чи шкірними захворюваннями.
- Люди із встановленими електронними медичними пристроями (наприклад, кардіостимуляторами).
- Люди, які страждають на діабет або порушення кровообігу.
3. Не використовуйте пристрій на таких ділянках:
- Пошкоджені ділянки шкіри (рани, запалення, екзема).
- Області слизових оболонок (очі, рот).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. У разі використання режиму холоду не затримуйте пристрій на одній ділянці шкіри занадто довго, щоб уникнути обмороження.
2. При використанні режиму нагрівання негайно припиніть процедуру, якщо відчуваєте перегрів, щоб запобігти опікам.
3. Діти повинні використовувати пристрій лише під наглядом дорослих.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) масажер MIRA; 2) кришка для робочої поверхні; 3) зарядна база; 4. кабель USB-Type C; 5) інструкція; 6) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 179,5x72x48,4 мм (масажер), 81x69,8x64,8 мм (база)

**ПОТУЖНІСТЬ:** 10 Вт

**РОБОЧА НАПРУГА:** 3,7 В

**ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:** вбудований літій-полімерний акумулятор

**ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА:** 1350 мА·год

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** 35 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин Режим Нагрів - 5 хвилин Режим Холод - 3 хвилини

**ЧАСТОТА ВІБРАЦІЇ:** 7 000 оборотів за хвилину

**СИЛА СТРУМУ:** 1 рівень - 1,9 мА 2 рівень - 2,48 мА 3 рівень - 3,44 мА

**ЧАСТОТА СТРУМУ:** Слабкий рівень – 20 kHz Середній рівень – 25,2 kHz Високий рівень – 30,6 kHz

**ДОВЖИНА ХВИЛІ:** Червоне світло – 630 нм Синє світло – 460 нм Зелене світло – 520 нм

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** двофазна симетрична хвиля

**ІНТЕНСИВНІСТЬ ІРРАДІАЦІЇ:**
Червоне світло — 10 мВт/см². Синє світло — 24 мВт/см². Зелене світло — 21 мВт/см².

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX3




# MORI BLACK — ЕЛЕКТРИЧНА ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

Зміцнення ясен | Чищення зубів | Видалення зубного каменю

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** чищення зубів, зубний наліт, запах з рота, захворювання ясен.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: пластик.**

**МАСА:** 200 г

**ФУНКЦІЇ:**
В основі роботи щітки лежить ПРИНЦИП ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ВІБРАЦІЇ. Очищення відбувається не звуком, але завдяки швидкому коливанню щетинок, яке запускає звукова хвиля (= високочастотна вібрація). Щетинки здійснюють швидкі вимітальні рухи від ясен до краю зуба, а висока швидкість створює потік мікробульбашок зі слини, води та зубної пасти. Такий динамічний потік рідини у роті ефективно очищає навіть важкодоступні місця.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. 5 режимів роботи: від делікатного (31 тис. коливань) до найінтенсивнішого (48 тис. коливань).
2. 2 типи насадок у комплекті зі щетинками м'якої та середньої жорсткості.
3. Звукові підказки про зміну зони для чищення.
4. Щетинки насадки середньої жорсткості змінюють колір, нагадуючи необхідність змінити насадку.
5. Функція пам'яті.
6. Довгий кабель зарядної бази.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Розташуйте насадку на щітку над валом наконечника електродвигуна (трансмісійним валом) і встановіть її. Не потрібно повертати насадку під час установки.
2. Щоб увімкнути щітку, коротко натисніть кнопку увімк./вимк./перемикання режимів.
3. Повторне коротке натискання на кнопку дозволяє перемикати режими в наступній черговості: Делікатний/Sensitive, Догляд за яснами/Gum care, Полірування/Polish, Відбілювання/White, Чистка/Clean.
4. Кожні 30 секунд щітка робить невелику паузу, як нагадування про необхідність змінити зону чищення.
5. Після двох хвилин автоматичний час роботи щітки закінчиться, і вона вимкнеться.
6. Щоб самостійно вимкнути щітку, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення/перемикання режимів.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Встановіть насадку.
2. Змочіть водою насадку зубної щітки та нанесіть необхідну кількість зубної пасти.
3. Увімкніть щітку.
4. Помістіть насадку щітки у порожнину рота. Тримайте її під кутом 45 градусів щодо ясен. Натисніть кнопку увімкнення, виберіть комфортний режим роботи.
5. Почніть чищення зубів. Проводьте чистячою головкою по зубу рухами, що виметають, від основи зуба до його кінця.
6. Стоматологи рекомендують чистити зуби щонайменше 2 хвилини. Порожнину рота можна умовно розділити на 4 області та чистити кожну чверть зубного ряду (квадрант) по 30 секунд. Для дотримання цієї рекомендації в щітку встановлено таймер на кожні 30 секунд: щітка зупиняється кілька секунд. Після закінчення двох хвилин автоматичний час роботи щітки закінчиться, і вона вимкнеться.
7. Після завершення процедури промийте насадку і дайте їй висохнути природним шляхом. Корпус зубної щітки також можна сполоснути водою.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, 1 сеанс очищення 2 хвилини.

Тривалість застосування:
Термін використання 1 насадки - 3 місяці.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Інфекційний пародонтит.
2. Післяопераційний період або період загоєння ран у ротовій порожнині.
3. Підвищена чутливість зубів.
4. Патологічна рухливість зубів.
5. Не призначено для використання дітям.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Насадку на звукову щітку необхідно промивати водою після кожного використання.
2. Корпус щітки можна очищати безпосередньо водою.
3. Під час заряджання не кладіть металеві предмети на зарядну базу, щоб уникнути нещасних випадків.
4. Відмовтеся від використання щітки, якщо її корпус або насадка пошкоджені.
5. Зберігайте від джерел тепла.
6. Не збирайте та не розбирайте електричну звукову зубну щітку самостійно.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) корпус зубної щітки; 2) насадка з м'якими щетинками,
3. насадка зі щетинками середньої жорсткості; 4) індукційна база для зарядки,
5. інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 12 годин

**ЧАС РОБОТИ:** 240 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 2 хвилини



**РЕЖИМИ І ВІБРАЦІЯ:**
- Делікатний – 31000 обертів на хвилину
- Догляд за яснами - 35000 обертів на хвилину
- Полірування – 41000 обертів на хвилину
- Відбілювання - 45000 обертів на хвилину
- Чистка - 48000 обертів на хвилину

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7



# MORI 2.0 — ЕЛЕКТРИЧНА ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

Зміцнення ясен

Чищення зубів

Видалення зубного каменю

Профілактика гінгівіту

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** чищення зубів, зубний наліт, запах з рота, захворювання ясен.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ: PC пластик.**

**МАСА:** 110 г

**ФУНКЦІЇ:**
В основі роботи щітки лежить принцип високочастотної ВІБРАЦІЇ. Очищення відбувається не звуком, а завдяки швидкому коливанню щетинок, яке запускає звукова хвиля.

Щітка оснащена ДАТЧИКОМ СИЛИ НАТИСНЕННЯ, який перетворює фізичний тиск на електричний сигнал.

MORI 2.0 оснащена функцією складання 3D КАРТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧИЩЕННЯ. Кейс для дезінфекції оснащений ультрафіолетовим стерилізатором, який знищує мікроби та віруси.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Розумний таймер.
2. 5 професійних режимів чищення:
• Бережний (режим для чутливих зубів)
• Чищення (стандартне чищення)
• Біла емаль (відбілювання)
• Полірування
• Масаж
3. Система захисту від бризок.
4. Регулювання інтенсивності. На кожному режимі можна вибрати комфортний рівень сили з 5 (10,30, 50, 70 і 90).
5. Інтерактивна 3D-індикація зон чищення.
6. Ультрафіолетовий стерилізаційний кейс.
7. Повідомлення про заміну насадки.
8. Індикатор заряду та контроль під час заряджання.
9. Сенсор тиску з LED-індикацією
10. Три типи змінних насадок у комплекті для різних типів чищення
• Класична насадка для повсякденної гігієни.
• Насадка для відбілювання з посиленим ефектом полірування
• Насадка для чутливих зубів із м'якими щетинками

11. Функція пам'яті.
12. Автовизначення насадки.
13. Автоматичне увімкнення.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Зубна щітка MORI 2.0 оснащена функцією автоматичного включення:
щітка вмикається, коли ви охоплюєте корпус долонею.
2. Коротким натисканням кнопки увімк./вимкн./вибір функції увімкніть щітку.
3. Натискайте на кнопку зміни функцій, щоб вибрати розділ, а потім натискайте кнопку вкл/викл/вибір функції.
4. Перейдіть розділи до пункту «Меню/Setting», зайдіть до нього. У розділі «Меню» виберіть «3D OFF / 3D OFF». Увімкніть його, одноразово натиснувши кнопку увімк./вимк.
5. Виберіть мову. MORI 2.0 готова до подальшого налаштування та використання.
6. Виберіть необхідну насадку, розташуйте її над валом наконечника електродвигуна (трансмісійним валом) і встановіть її. Після встановлення насадок продовжіть налаштування щітки MORI 2.0 згідно з інструкцією.
7. Зайдіть у розділ "Налаштування". Виберіть «Час чищення». Встановіть час: 2/3/4 хвилини або «Безліміт» натисканням кнопки вибору функції.
8. Поверніться до розділу «Налаштування» у загальне меню, вибравши «Назад».
9. У меню виберіть режим чищення.
10. Після вибору режиму встановіть інтенсивність, натиснувши кнопку вибору функції. У щітці MORI 2.0 для кожного режиму представлено 5 рівнів сили: 10, 30, 50, 70 і 90.
11. Щітка MORI 2.0 оснащена функцією пам'яті. При використанні режиму більше 10 секунд щітка запам'ятає його та увімкне при наступному використанні.
12. Як нагадування про необхідність зміни зони чищення щітка MORI 2.0 робить невелику паузу. Якщо час очищення становить 2 хвилини, щітка буде зупинятися кожні 30 секунд, час очищення 3 хвилини — кожні 45 секунд, 4 хвилини чищення — кожну хвилину. Якщо ви оберете необмежений час чищення («Безліміт»), щітка не робитиме паузи.
13. Звукова зубна щітка MORI 2.0 має датчик сили натискання. На задній панелі щітки розташований світловий індикатор, який змінить колір та тип вібрації, видасть звук «ду-ду-ду» для контролю сили тиску під час чищення.
14. Після закінчення автоматичного часу чищення зубна щітка вимкнеться. Якщо ви хочете зупинити роботу щітки самостійно, після 5 секунд чищення коротко натисніть кнопку вкл/вимк.
15. Після закінчення чищення на дисплеї щітки з'явиться рівень зарядки, що залишився, і результат чищення з картою зубної порожнини.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Встановіть насадку.
2. Змочіть водою насадку зубної щітки та нанесіть необхідну кількість зубної пасти.
3. Помістіть насадку щітки у порожнину рота. Тримайте її під кутом 45 градусів щодо ясен. Злегка притуліть щетинки до лінії ясен або трохи над нею.
4. Увімкніть щітку, оберіть комфортний режим роботи.
5. Почніть чищення зубів. Проводьте чистячою головкою по зубу рухами, що виметають, від основи зуба до його кінця.
6. Для чищення внутрішньої поверхні верхнього зубного ряду зубна щітка повинна бути у вертикальному положенні, таким чином головка щітки розташовується на зубі вертикально і очищає кожен зуб.
7. Після закінчення заданого часу чищення щітка зупиниться. На дисплеї відобразиться рівень зарядки, що залишився, потім 3D карта порожнини рота з результатом чищення.



8. Проаналізуйте минулу процедуру на 3D карті – це допоможе користувачеві досягти досконалого чищення.
9. Після завершення процедури промийте насадку і дайте їй висохнути природним шляхом. Корпус зубної щітки також можна сполоснути водою.

**ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:**
2 рази на день, 1 сеанс очищення 2 хвилини.

Тривалість застосування:
Термін використання 1 насадки - 3 місяці.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Інфекційний пародонтит.
2. Післяопераційний період або період загоєння ран у ротовій порожнині.
3. Підвищена чутливість зубів.
4. Патологічна рухливість зубів.
5. Не призначено для використання дітям.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Зубна щітка MORI 2.0 може використовуватися дітьми старше 8 років та людьми з обмеженими сенсорними, фізичними та ментальними можливостями, якщо вони отримали інструктаж із застосування даного девайсу та обізнані про способи безпечного використання та потенційні небезпеки некоректного застосування.
2. Заборонено використовувати цей пристрій як дитячу іграшку.
3. Чищення та використання щітки дітьми має відбуватися лише при спостереженні з боку дорослого.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) корпус зубної щітки, змінні насадки: 2) насадка для чутливих зубів; 3) насадка для відбілювання; 4) насадка для чищення; 5) зарядний провід Type-C,
6. мішечок для зберігання; 7) інструкція; 8) кейс для дезінфекції насадок.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 8 годин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 2 хвилини

**ЧАС РОБОТИ:** • Режим «Бережний» — 1200 хвилин • Режим «Чистка» — 250 хвилин • Режим «Біла емаль» — 400 хвилин • Режим «Полірування» — 500 хвилин • Режим «Масаж» — 400 хвилин

**РЕЖИМИ І ЧАСТОТА КОЛИВАНЬ:**
- Бережний (28 000 коливань/хвилин)
- Чищення (37 000 вагань/хв)
- Біла емаль (41 000 коливань/хв)
- Полірування (36 000 коливань/хв)
- Масаж (35 000 коливань/хв)

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX7




# NEO — ПРИЛАД ДЛЯ ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ

Ліфтінг-ефект

Боротьба зі шкірними захворюваннями

Відновлення пружності та еластичності шкіри

Зменшення пігментації

Скорочення рубців та шрамів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни овалу обличчя, зморшки, в'ялість шкіри, пігментація, акне, розацеа, шрами та рубці, розтяжки.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик, силікон.

**МАСА:** масажер із базою 183 г

**ФУНКЦІЇ:**
В основі масажера NEO лежить технологія використання НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ (ХОЛОДНОЇ) ПЛАЗМИ - газу, що складається з нейтральних молекул і включає заряджені частинки: вільні електрони, позитивні та негативні іони. ПЛАЗМА дезінфікує шкіру, бореться з акне та розацеа, запобігаючи виникненню запалень. Стимулюючи відновлення щільності колагенових волокон, плазмова технологія сприяє загоєнню ран, шрамів та рубців. Внаслідок активації плазмою генів, пов'язаних з антивіковими процесами, скорочуються зморшки та глибокі складки на обличчі. Під дією плазми відбувається перебудова ліпідних біошарів та формування каналів для проходження різних речовин, що посилює проникність косметичних засобів. Крім того, вплив плазмою руйнує меланінові кластери і як наслідок відбувається освітлення пігментації.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Оригінальний запатентований дизайн – дизайн був підготовлений спеціально для бренду WAU, округлі форми спинки масажера дозволяють зручно розташувати масажер у руці та проводити масаж максимально легко та комфортно.
2. Зручна робоча поверхня дозволяє обробляти як великі ділянки шкіри, так і важкодоступні місця, спеціально для яких передбачений вузький верхній кінчик.
3. 3 рівні інтенсивності - для поступової підготовки шкіри до дії плазми.
4. Зручність використання – масажер управляється 1 кнопкою, встановлений смарт-таймер 10 хвилин.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
Заборонено торкатися влаштуванням води, брати пристрій мокрими руками, використовувати на вологій шкірі - це може бути небезпечно.
1. Тривалим натисканням (2 сек.) на кнопку увімк./вимк. увімкніть пристрій. При включенні девайс видасть звуковий сигнал.
2. Засвітиться дисплей із індикаторами рівня інтенсивності. У пристрої передбачено 3 рівні сили впливу: STRONG (сильний), MEDIUM (середній) та SOFT (слабкий). Повторним натисканням на кнопку перемикання рівнів виберіть відповідну силу впливу. Першим запускається рівень SOFT, його іконка загориться на екрані. Повторне натискання на кнопку переключить вас на рівень MEDIUM, наступне натискання запустить рівень STRONG.
3. В апараті передбачено смарт-таймер, девайс автоматично вимкнеться через 10 хвилин роботи, видавши звуковий сигнал.
4. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення/перемикання рівня інтенсивності.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Вмийтеся, використовуючи ваш звичайний засіб для чищення. Очистіть шкіру від забруднень та надлишків шкірного сала.
2. Видаліть з обличчя всі сліди рідини, дайте шкірі повністю висохнути, перш ніж використовувати масажер. Вода на шкірі може спричинити значний дискомфорт при застосуванні девайсу.
3. Увімкніть пристрій та виберіть потрібний рівень інтенсивності. Рекомендується починати з мінімальної сили дії, щоб шкіра могла адаптуватися до застосування апарату.
4. При проведенні процедури не притискайте аксесуар впритул до шкіри, тримайте його на відстані 2-3 мм від поверхні шкіри. Повільно проводьте масажером масажними лініями знизу (від підборіддя) вгору (до лінії росту волосся). Особливу увагу приділіть проблемним зонам. Під час використання девайс видає звук генерації плазми, ви також можете відчути запах озону – це нормально.
5. Після завершення процедури вимкніть девайс, нанесіть ваш косметичний догляд, щоб зволожити шкіру. Для кращого поглинання косметики проведіть легкий масаж.
6. Очистіть робочу поверхню апарату вологою (просоченою спиртом) серветкою. Примітка: пил та залишки шкірного сала легко прилипають до керамічної частини робочої поверхні апарату, коли вони розщеплюються плазмою у процесі процедури. Це може призвести до пожовтіння керамічної поверхні, але це не впливає на ефективність роботи пристрою.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **Акне, запалення** | РАНОК | Початковий курс: 5-10 хвилин на кожну зону обличчя. Загальна тривалість однієї процедури – до 20–30 хвилин. Для адаптації шкіри рекомендується поступове збільшення потужності: Тиждень 1 – мінімальний рівень (якщо шкіра чутлива, використовуйте мінімальний рівень 2 тижні) Тиждень 2 – середній рівень Тиждень 3 і далі – максимальний рівень, якщо шкіра добре адаптувалася Підтримуючий курс (профілактика): 10–20 хвилин на особу | Початковий курс: 2-3 рази на тиждень (можна продовжувати до усунення основних проявів) Підтримуючий курс (профілактика): 1 раз на 10-14 днів | Початковий курс: 6–8 тижнів Після завершення курсу рекомендується робити перерву в 1–2 місяці, щоб шкіра відновилася та не звикала до постійної стимуляції. Підтримуючий курс: на постійній основі |
| **ПІГМЕНТАЦІЯ** | ВЕЧІР | | 2 рази на тиждень з акцентом на зони з гіперпігментацією | |
| **ВІКОВІ ЗМІНИ** | ВЕЧІР | | Початковий курс: 2-3 рази на тиждень. Підтримуючий курс (профілактика): 1 раз на тиждень (припустимо 1 раз на 10–14 днів) | |
| **РУБЦІ ТА ШРАМИ** | ВЕЧІР | 5-10 хвилин в залежності від розміру рубця та шраму Для обличчя: починати з мінімальної потужності до 3-х сеансів, далі поступово збільшувати потужність. Для тіла: починати із середньої потужності до трьох сеансів далі поступово збільшувати потужність. | 2 рази на тиждень | КУРС: 1-1,5 місяці Повтор: 2-3 курси на рік У перерві між курсами: 1-2 процедури на місяць |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Забороняється використовувати: дітям, особам, які страждають на алергію, особам, які перенесли хірургічні операції на особі/очах.
2. Забороняється торкатися влаштуванням води, брати пристрій мокрими руками, використовувати на вологій шкірі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовуйте девайс, якщо він занурений у воду, працює некоректно, якщо він був пошкоджений або зламаний.
2. Не використовуйте девайс в області очей (вздовж верхньої та нижньої орбітальної кісточки), в області скронь, на щитовидній залозі, а також на ділянці грудей та геніталій.
3. Не розбирайте пристрій, оскільки це може призвести до пошкоджень, несправностей, ураження електричним струмом, пожежі або травмування.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) пристрій, 2) база-підставка, 3) кабель для зарядки, 4) мішечок для зберігання, 5) серветка, 6) інструкція.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** 60 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**СИЛА СТРУМУ:** • Режим SOFT — 590 mA (під час роботи пристрою на поверхні шкіри), 278 mA (увімкнений пристрій без контакту зі шкірою) • Режим MEDIUM — 1670 mA (під час роботи пристрою на поверхні шкіри), 570 mA (увімкнений пристрій без контакту зі шкірою) • Режим STRONG — 1820 mA (під час роботи пристрою на поверхні шкіри), 1010 mA (увімкнений пристрій без контакту зі шкірою)

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX3



# REN — УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРАБЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Очищення

Поліпшення мікроциркуляції

Скрабування

Посилення вбирання доглядових засобів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** підвищена жирність шкіри, розширені пори, комедони, акне, тьмяний нездоровий колір обличчя, втрата еластичності шкіри.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, силікон.

**МАСА:** 140 г

**ФУНКЦІЇ:**
ВИСОКОЧАСТОТНА УЛЬТРАЗВУКОВА ВІБРАЦІЯ та ПОЗИТИВНІ ІОНИ в режимі «Глибокого очищення» дбайливо очищають шкіру. Хвилі, створювані ультразвуком, сприяють відлущуванню частинок верхнього шару епідермісу, видаляючи поверхневі забруднення та скупчення виділень сальних залоз. У режимі «Зволоження» ті ж ультразвукові хвилі в тандемі з негативними іонами посилюють кровообіг і вироблення колагену/еластину, що призводить до активного вбирання косметичних засобів. Так вплив доглядової косметики виявляється більш вираженим.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Компактний аксесуар для домашнього використання.
2. Магнітна кришка захищає очищувальну поверхню пристрою, що дозволяє дотримуватися гігієнічних правил користування пристроєм.
3. Потужний акумулятор, збільшений час роботи без заряджання. До 100 хвилин автономної роботи.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Девайс управляється однією кнопкою. Щоб увімкнути пристрій, тривалим натисканням утримуйте кнопку «Увімк./Вимк./перемикання режимів». Увімкнення супроводжується довгим звуковим сигналом.
2. Першим автоматично запускається режим "Глибокого очищення". Засвітиться відповідний індикатор. Ви почуєте постійне тривале звучання ультразвукової вібрації.
3. Для перемикання режиму повторно натисніть кнопку «Увімк./Вимк./перемикання режимів». Перемикання режимів супроводжується коротким звуковим сигналом
4. Пристрій розпочне роботу в режимі «Зволоження». Засвітиться відповідний індикатор. Ви почуєте пульсуюче звучання ультразвукової вібрації.

5. Вимкніть пристрій, натиснувши кнопку «увімкнення/вимкнення/перемикання режимів». Увімкнення супроводжується довгим звуковим сигналом.
6. Пристрій має смарт-таймер. Скрабер автоматично вимкнеться після 10 хвилин роботи.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
РЕЖИМ «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ»
1. Перед використанням видаліть макіяж і вмийте обличчя засобом для чищення.
2. Для досягнення найкращого ефекту перед початком чищення рекомендується проводити процедуру холодного розпарювання за допомогою гелю для дезінкрустації (гелю для чистки УЗ). Нанесіть гель на обличчя, уникаючи попадання у вічі, закрийте плівкою, тримайте гель 15 хвилин, після чого приступайте до процедури чищення скрабером. Крім гелю чи лосьйону для УЗ-чистки допустимо використовувати фіз. розчин, і навіть термальну воду.
3. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк./перемикання режиму», щоб увімкнути режим «Глибоке очищення».
4. Візьміть пристрій лицьовою стороною донизу (лопатка повинна бути під кутом 40 градусів щодо шкіри). Далі ведіть аплікатором масажними лініями, очищуючи необхідні зони обличчя.
5. Процедура чищення в режимі «Глибокого очищення» не повинна тривати більше 5 хвилин.
6. Вимкніть девайс або переключіть його для роботи у наступному режимі.
7. Вмийте обличчя теплою водою, очистіть насухо аплікатор.
8. Після процедури очищення рекомендується розпочати процедуру зволоження. РЕЖИМ «ЗВОЛОЖЕННЯ»
1. Після очищення обличчя рівномірно нанесіть в наявності доглядовий засіб на ваш вибір.
2. Увімкніть пристрій і натисніть кнопку ще раз, щоб перейти в режим зволоження.
3. Переверніть пристрій лицьовою стороною вгору: пласка поверхня лопатки має прилягати до шкіри, а не впиратися в неї краєм. Прикладіть аплікатор до обличчя та обережно переміщуйте лопатку масажними лініями знизу вгору до повного вбирання косметичного засобу.
4. При роботі на даному режимі рекомендується починати процедуру з шиї, рухаючись від центру до країв.
5. Продовжіть масаж, рухаючись від підборіддя до чола, проводячи лопаткою скрабера від центру до периферії.
6. Робота в режимі зволоження може тривати від 3 до 5 хвилин. Після закінчення процедури вимкніть скрабер тривалим натисканням кнопки «увімк./вимк.».
7. Витріть аплікатор і покладіть скрабер на місце.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| ОЧИЩЕННЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ / АКНЕ | Бажано ввечері. Після процедури не наносити макіяж. | Глибоке очищення: 5 хв. Зволоження: 5 хв. Застосовувати в цій послідовності. Режим зволоження ефективний лише після глибокого очищення. | Не частіше одного разу на тиждень | 3–4 тижні. Перерва 2 тижні. Повторити 3–4-тижневий курс і продовжувати цей цикл. |
| КУПЕРОЗ / ВИДИМІ СУДИНИ | | | Не частіше двох разів на місяць | За потреби |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Девайс призначено для індивідуального використання. Не використовуйте аксесуар разом з іншими користувачами.
2. Не використовувати протягом місяця після хірургічного втручання або за наявності серйозних сонячних опіків на поверхні шкіри обличчя.
3. Не використовувати на запаленій чи пошкодженій шкірі.
4. Не використовувати на очах.
5. Заборонено використовувати в областях венозної або артеріальної патології, а також у пацієнтів з тромбофлебітом або з попередніми випадками порушення згортання крові.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовуйте прилад протягом тривалого часу на тій самій ділянці шкіри.
2. Тримайте пристрій далеко від високих температур.
3. За наявності лицьових імплантів, зубних металевих коронок, штифтів, брекетів при використанні орієнтуйтесь на особисті відчуття. Якщо при застосуванні девайсу ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть використання.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) ультразвуковий скрабер; 2) магнітна кришка; 3) кабель USB-Type C; 4. інструкція; 5) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 2 години

**ЧАС РОБОТИ:** 100 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 10 хвилин

**ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКУ:** 25±5 кГц

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX4



# SARA — ФЕН І ВИПРЯМЛЯЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ 2 В 1

Для сухого та вологого волосся | Швидка сушка | Укладання та моделювання | Бережна дія | Відсутність пухнастості | Випрямлення волосся

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** пошкодження волосся класичними прасками, пухнастість (фриз-ефект), статична електрика, складність укладання вологого волосся, втрата блиску.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** PC пластик, ABS пластик.

**МАСА:** 441 г (без урахування шнура), 657 г (зі шнуром).

**ФУНКЦІЇ:**
Сушіння: всередині встановлений високошвидкісний мотор (BLDC), що здійснює 110 000 оборотів в хвилину. Він створює потужний струмінь повітря (до 12 м/с). Сушіння відбувається не за рахунок «смаження» волосся високою температурою, а за рахунок фізичного видування вологи з поверхні волосся. ІОНІЗАЦІЯ: під час сушіння генерується потік негативно заряджених іонів (понад 30 млн.). Волосся зазвичай має позитивний заряд, який змушує їх відштовхуватися один від одного (ефект «пухнастості»). Негативні іони нейтралізують цей заряд, роблячи пасма слухняними. ВИПРЯМЛЕННЯ: повітря виходить через вузькі прорізи вздовж пластин під кутом 45 градусів. Створюється ефект спрямованого тиску. Коли ви стискаєте пластини, потік прискорюється, притискаючи лусочки волосся до стрижня. Під впливом тепла та спрямованого повітря водневі зв'язки у мокрому волоссі тимчасово розриваються та перебудовуються у пряму форму. Так як волосся при цьому обдувається повітрям, воно висихає вже у випрямленому стані, фіксуючи результат. ХОЛОДНЕ ПОВІТРЯ (ФІКСАЦІЯ): на фінальному етапі холодний потік повітря миттєво охолоджує розігріте волосся, «запечатуючи» кутикулу. Це надає дзеркального блиску і робить укладання стійким.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Сушіння та випрямлення 2 в 1. SARA поєднує дві функції в одній процедурі, скорочуючи час на загальне укладання.
2. Безпека для волосся. Повітряне випрямлення набагато делікатніше, ніж контакт із розпеченими пластинами звичайного прасування.
3. Індивідуальне налаштування. 3 швидкості потоку та 5 температурних режимів дозволяють підібрати оптимальний догляд для будь-якого типу волосся.
4. Універсальна напруга. Широкий діапазон забезпечує стабільну та безпечну роботу пристрою у будь-якій точці світу.

5. Спеціалізовані режими DRY та WET. Продумані налаштування для ефективної роботи як з вологим, так і сухим волоссям.
6. Інформативний LCD-дисплей. Забезпечує повний контроль за робочими параметрами для максимально комфортного використання.
7. Багатофункціональний замок-фіксатор. Дозволяє використовувати пристрій як повноцінний фен у складеному стані.
8. Інтелектуальна пауза. Якщо прилад не використовується більше 10 секунд, він автоматично переходить у режим очікування, а через 3 хвилини вимикається.
9. Функція пам'яті. Пристрій запам'ятовує останні використані налаштування, дозволяючи миттєво приступити до роботи під час наступного увімкнення.
10. Потужна іонізація. Генератор випускає понад 30 мільйонів іонів, нейтралізуючи статику та надаючи волоссю дзеркального блиску та шовковистості.
11. Швидкість двигуна. Високошвидкісний мотор (110 000 об/хв) створює потужний сфокусований потік для миттєвого видалення вологи.
12. Режим самоочищення. Функція автоматичного очищення двигуна для підтримки максимальної потужності обдування та продовження терміну служби.
13. Довжина шнура: для професійного або домашнього використання 2 метри забезпечують свободу рухів.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Вставте вилку випрямляча фена в розетку до упору. На дисплеї загориться іконка OFF, що означає, що пристрій вимкнено.
2. Цей девайс має замок-фіксатор, що дозволяє тримати пластини випрямляча у складеному положенні. Переведіть бігунок фіксатора вниз, щоб розкрити пластини. При розблокуванні пластини розмикаються, дозволяючи поміщати між ними пасма волосся для розгладження.
3. Щоб утримати пластини разом, з'єднайте їх та переведіть замок вгору. У закритому положенні пристрій працює як фен. Заблокований стан також забезпечує безпечне зберігання та транспортування приладу.
4. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути девайс. У увімкненому положенні з розкладеними пластинами потік повітря буде мінімальним. Стисніть фен-випрямляч, щоб розпочати роботу та запустити робочу швидкість видування повітря.
5. Натисніть кнопку вибору режиму, виберіть налаштування на яких хочете приступити до сушіння або укладання.
6. Режим WET призначений для волосся відразу після миття. Він дозволяє одночасно сушити та випрямляти їх.
7. Режим DRY орієнтований на розгладження та фіксацію форми вже висушеного волосся.
8. За допомогою кнопки контролю температури встановіть потрібні параметри.
9. У режимі WET представлені вищі налаштування: 120 °C, 140 °C та 160 °C для інтенсивного випаровування вологи та швидкого формування форми локону.
10. У режимі DRY доступні наступні температури: 80 °C, 110 °C та 140 °C для захисту від перегріву вже висушеного волосся.
11. Температура може відображатися в градусах Цельсія або Фаренгейта. Щоб змінити одиниці відображення температури, натисніть і утримуйте кнопку температури протягом 3 секунд.
12. За допомогою кнопки регулювання швидкості встановіть одну з трьох швидкостей видування повітря. Кількість пелюсток у значку співвідноситься зі швидкістю швидкості: слабка швидкість - 1 пелюстка, середня - 2 пелюстки, сильний потік повітря - 3 пелюстки.



13. Натисніть кнопку швидкісних режимів на 5 секунд, щоб увімкнути режим автоочищення. Попередньо зніміть магнітний фільтр. Очищення триватиме 15 секунд, після чого автоматично вимкнеться. Поверніть фільтр на місце.
14. Натисніть кнопку холодного повітря, якщо потрібно використовувати Холодний режим.
15. Після включення фена-випрямляча, якщо він пробуде у відкритому стані не будучи використовується більше 10 секунд, автоматично запуститься режим паузи, піктограма температури постійно блиматиме. Якщо пристрій не діє (перебуває в режимі паузи) більше 3 хвилин, він автоматично вимкнеться після закінчення зазначеного часу.
16. Фен-випрямляч SARA оснащений функцією пам'яті. При наступному включенні девайса він запуститься в тому режимі та з тими налаштуваннями, які використовувалися при останньому включенні.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Переконайтеся, що ваші руки сухі, а волосся не надто мокре (з нього не повинна капати вода). Рекомендується попередньо просушити рушником.
2. Ретельно розчешіть волосся гребенем із широкими зубами, щоб уникнути сплутування під час стайлінгу.
3. Увімкніть фен-випрямляч.
4. Виберіть WET.
5. Встановіть потрібні вам температуру та швидкість впливу.
6. Спочатку використовуйте SARA у заблокованому положенні (пластини зімкнуті, бігунок фіксатора переведений вгору), як фен, щоб просушити коріння.
7. Розблокуйте пластини, опустивши замок-фіксатор вниз, помістіть пасмо між пластинами якомога ближче до коріння. Отвори для виведення повітря мають бути спрямовані до кінчиків волосся. Зімкніть пластини, повільно ведіть випрямляч донизу до самих кінчиків.
8. Якщо ви продовжуєте укладання на сухому волоссі, виберіть режим DRY.
9. Вкладіть локон між пластинами, затисніть його між ними. Потік повітря автоматично посилиться до вибраного рівня. Плавно ведіть гаджет до кінчиків.
10. Завдяки вбудованому іонізатору статика буде нейтралізована, а кутикула волосся розгладжена прямо під час руху.
11. Після сушіння всієї маси волосся увімкніть Холодний режим, щоб закріпити форму і надати волоссю додатковий блиск. Холодне повітря закриє лусочки волосся, зробить укладання більш гладким і довговічним.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Використовуйте пристрій тільки для укладання натурального людського волосся. Не використовуйте на штучному волоссі або шерсті тварин.
2. Не використовуйте нагрівальні елементи для сушіння будь-яких інших предметів.
3. Заборонено використовувати у ванних кімнатах. Ніколи не використовуйте пристрій у ванні, душі, над наповненим умивальником або мокрими руками.
4. Не занурюйте прилад у воду та не підставляйте його під проточну воду.
5. Не використовуйте прилад на занадто мокрому волоссі, з якого капає вода.
6. Не вмикайте пристрій, якщо пристрій або шнур живлення пошкоджено. Також не використовуйте його, якщо воно впало, має видимі пошкодження або працює неправильно.
7. Якщо прилад пошкоджений настільки, що оголені електричні частини, негайно від'єднайте його від джерела живлення.

8. Люди з певними захворюваннями (наприклад, епілепсією) або порушення рухових функцій (дискінезією) повинні утриматися від використання приладу.
9. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкцію з експлуатації приладу.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Уникайте контакту нагрітих частин приладу з очима та шкірою.
2. Під час роботи не кладіть пристрій на дерев'яні, паперові або тканинні поверхні. Використовуйте лише плоску термостійку поверхню.
3. Щоб запобігти перегріву та ризику загоряння, ніколи не кладіть рушники або подібні предмети на прилад або під нього.
4. Не використовуйте пристрій поруч із горючими рідинами або газами (наприклад, аерозолями, мусами для укладання).
5. У разі пошкодження пластин використання будь-яких олій чи спреїв для укладання заборонено.
6. Перед увімкненням переконайтеся, що напруга мережі сумісна з цим пристроєм. На ручці корпусу вказані параметри для перевірки.
7. Завжди виймайте вилку з розетки, якщо виникла несправність під час роботи, перед очищенням приладу, після вимкнення або якщо прилад не використовується.
8. Захищайте шнур від пошкоджень. Ніколи не тягніть за сам шнур - тримайтеся за вилку при вийманні з розетки. Не обмотуйте шнур навколо пристрою.
9. Ремонт може здійснюватись лише авторизованими сервісними центрами. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно, тому що в ньому немає частин, які обслуговує користувач. У разі поломки зверніться до організації, яка уповноважена на прийняття претензій від споживачів.
10. Прилад оснащений захисним вимикачем у разі перегріву.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) фен-випрямляч, 2) мішечок для зберігання, 3) інструкція, 4) шпильки.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ПОТУЖНІСТЬ:** 1600 Вт

**НОМІНАЛЬНА НАПРУГА:** 220-240 В

**ШВИДКІСТЬ ДВИГУНА:** 110 000 оборотів за хвилину

**ШВИДКІСТЬ:** 12 метрів за секунду

**ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:** Режим DRY: 80 °C, 110 °C, 140 °C Режим WET: 120 °C, 140 °C, 160 °C Холодне обдування

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 329x55x38 мм

**РІВЕНЬ ШУМУ:** 85,6-86,9 дБ

**ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО ШНУРА:** 2 м



# UMI — УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРАБЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Очищення

Поліпшення мікроциркуляції

Скрабування

Посилення вбирання доглядових засобів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** підвищена жирність шкіри, розширені пори, комедони, акне, тьмяний нездоровий колір обличчя, втрата еластичності шкіри.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, силікон.

**МАСА:** 131 г

**ФУНКЦІЇ:**

ВИСОКОЧАСТОТНА УЛЬТРАЗВУКОВА ВІБРАЦІЯ І ПОЗИТИВНІ ІОНИ в режимі «Глибокого очищення» дбайливо очищають шкіру. Хвилі, створювані ультразвуком, сприяють відлущуванню частинок верхнього шару епідермісу, видаляючи поверхневі забруднення та скупчення виділень сальних залоз.

У режимі «Зволоження» ті ж ультразвукові хвилі в тандемі з негативними іонами посилюють кровообіг і вироблення колагену/еластину, що призводить до активного вбирання косметичних засобів. Так вплив доглядової косметики виявляється більш вираженим.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

1. Портативний девайс з індукційною магнітною зарядною базою – його зручно брати у подорожі.
2. Магнітна кришка захищає очищувальну поверхню пристрою, що дозволяє дотримуватися гігієнічних правил користування пристроєм.
3. Силіконовий корпус soft touch для максимального комфорту під час використання.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Девайс керується однією кнопкою. Натисніть кнопку увімк./вимк./режим, щоб увімкнути пристрій.
2. Запуститься режим "Глибоке очищення", засвітиться індикатор відповідного режиму.
3. Щоб переключити режим, повторно натисніть кнопку увімк./вимк./режим. Пристрій розпочне роботу в режимі «Зволоження», засвітиться відповідний індикатор.
4. Вимкніть пристрій, натиснувши кнопку увімк./вимкн. режими.
5. Тривалість роботи скрабера складає 5 хвилин. Після 5 хвилин роботи він автоматично вимкнеться. Навіть при перемиканні режиму загальний час роботи пристрою становитиме 5 хвилин.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

РЕЖИМ «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ»:
1. Перед використанням видаліть макіяж і вмийте обличчя засобом для чищення.
2. Для досягнення найкращого ефекту перед початком чищення рекомендується проводити процедуру холодного розпарювання за допомогою гелю для дезінкрустації. Нанесіть гель на обличчя, уникаючи попадання у вічі, закрийте плівкою, тримайте гель 15 хвилин, після чого приступайте до процедури чищення скрабером. Крім гелю або лосьйону для УЗ чищення допустимо використовувати фізрозчин, а також термальну воду.
3. Увімкніть пристрій.
4. Запустіть режим «Глибоке очищення».
5. Тримайте пристрій передньою стороною вгору. Прикладіть лопатку під кутом 40 градусів до шкіри. Переміщуйте аплікатор масажними лініями, очищуючи потрібні ділянки обличчя.
6. Пристрій автоматично вимкнеться через 5 хвилин.
7. Вмийте обличчя теплою водою.
8. Насухо очистіть лопатку скрабера.

РЕЖИМ «ЗВОЛОЖЕННЯ»:
1. Після чищення обличчя рекомендується розпочати процедуру зволоження. Поступово нанесіть на обличчя сироватку.
2. Увімкніть пристрій.
3. Перемкніть девайс у режим «Зволоження».
4. Тримайте пристрій лицьовою стороною вниз. Пласка поверхня лопатки має прилягати до шкіри, а не впиратися в неї краєм.
5. Торкніться обличчя і ніжно проведіть аплікатором масажними лініями, рухаючись знизу вгору, щоб досягти повного вбирання косметичного засобу.
6. Після 5 хвилин пристрій автоматично вимкнеться.
7. Витріть лопатку скрабера.

**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| ОЧИЩЕННЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ / АКНЕ | Бажано ввечері. Після процедури не наносити макіяж. | Глибоке очищення: 5 хв. Зволоження: 5 хв. Застосовувати в цій послідовності. Режим зволоження ефективний лише після глибокого очищення. | Не частіше одного разу на тиждень | 3–4 тижні. Перерва 2 тижні. Повторити 3–4-тижневий курс і продовжувати цей цикл. |
| КУПЕРОЗ / ВИДИМІ СУДИНИ | | | Не частіше двох разів на місяць | За потреби |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Не використовувати протягом місяця після хірургічного втручання або за наявності серйозних сонячних опіків на поверхні шкіри обличчя.
2. Не використовувати на запаленій чи пошкодженій шкірі.
3. Не використовувати на очах.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не використовуйте прилад протягом тривалого часу на тій самій ділянці шкіри.
2. Тримайте пристрій далеко від високих температур.
3. За наявності лицьових імплантів, зубних металевих коронок, штифтів, брекетів при використанні орієнтуйтесь на особисті відчуття. Якщо при застосуванні девайсу ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть використання.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) ультразвуковий скрабер; 2) магнітна кришка; 3) індукційна база для зарядки; 4) інструкція; 5) серветка.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 5 годин

**ЧАС РОБОТИ:** 35 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** 5 хвилин

**ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКУ:** 25±5 кГц

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX5




# VIA GOLD — ПРИЛАД ДЛЯ ОМОЛОДЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ 3 В 1

Зняття набряклості

Формування V-подібного овалу обличчя

Очищення

Ліфтінг

Скорочення зморшок

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зміни нижньої третини обличчя, брилі, «друге підборіддя», зовнішні ознаки старіння: зморшки, в'ялість шкіри, розширені пори, тьмяний колір обличчя.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, метал.

**МАСА:** 207,5 г

**ФУНКЦІЇ:**

УЛЬТРАЗВУК І ВІБРАЦІЯ - хвилі, що створюються ультразвуком, сприяють відлущуванню частинок верхнього шару епідермісу, видаляючи поверхневі забруднення та скупчення виділень сальних залоз. Вібрація піднімає ці забруднення на поверхню шкіри.

RF — радіочастотна енергія, яка прогріває глибокий шар шкіри (дерму) приблизно до 40–55 °C, стимулюючи вироблення колагену та підвищуючи пружність шкіри. У деяких випадках тепло також може прискорювати метаболізм жирових клітин, наприклад у зоні другого підборіддя. У домашніх пристроях температура поверхні шкіри зазвичай становить 38–45 °C для безпечного застосування.

EMS – електроміостимуляція з використанням струмів низької частоти, які проникають глибоко в тканини та викликають скорочення м'язів та розширення судин, покращення крово- та лімфотоку, стимулюють обмінні процеси та живлення шкіри. Внаслідок цього відбувається миттєвий ліфтинг обличчя, підвищується тонус м'язів, підтягується овал обличчя.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Компактний девайс, який поєднує 3 найдієвіші технології.
2. Магнітне кільце для кріплення очищувальних педів для проведення ретельнішої процедури очищення в режимі SONIC.
3. Регульований рівень впливу EMS.
4. Кулі з нержавіючої сталі як електроди для підвищення струмопровідності.
5. Апарат VIA – переможець у номінації «Найкращий beauty-гаджет» премії «Live Organic Awards 2021».

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. Зніміть кришку та ковпачок із пристрою.
2. Увімкніть масажер тривалим натисканням кнопки увімкнення/вимкнення/перемикання режимів.
3. У девайсі представлено 3 режими: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, які перемикаються у вказаному порядку при короткому натисканні на кнопку вкл / вимк / перемикання режимів.
4. Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимк./перемикання режимів.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

РЕЖИМ SONIC
1. Видаліть макіяж і вмийте обличчя за допомогою засобу для чищення.
2. Нанесіть тонік на ватний диск або використовуйте пед.
3. Закріпіть диск або пед за допомогою магнітного кільця на аплікаторі.
4. Увімкніть пристрій, виберіть режим SONIC.
5. Прикладіть аплікатор до обличчя, приступіть до процедури очищення, рухаючись масажними лініями знизу від підборіддя вгору до лінії росту волосся на лобі. Для кращого результату рекомендується провести очищення кілька разів на всіх зонах, приділивши особливу увагу Т-зоні.
6. Через 3 хвилини роботи пристрій вимкнеться автоматично.
7. Зніміть диск або пед і очистіть аплікатор серветкою, що чистить.
8. Ополосніть обличчя водою.

РЕЖИМ RF
1. Нанесіть в наявності доглядовий засіб на водній основі. Зверніть увагу, що у складі не повинно бути агресивних кислот чи олій.
2. Увімкніть пристрій, переведіть його в режим RF.
3. Повільно рухайте аплікатор від центру обличчя до периферії, рухаючись з однаковою швидкістю. Не затримуйтесь в одній точці довго.
4. Через 5 хвилин пристрій автоматично вимкнеться.
5. За допомогою серветки, що чистить, видаліть залишки косметичного засобу з аплікатора.

РЕЖИМ EMS
1. Нанесіть в наявності доглядовий засіб на водній основі, гелеподібної текстури, що забезпечить кращу провідність струмів для досягнення максимальних результатів.
2. Увімкніть пристрій, переведіть його в режим EMS.
3. Виберіть рівень інтенсивності струмів EMS: слабкий або сильний, для цього повторно натисніть кнопку вкл/вимк/перемикання режимів.
4. Помістіть ролики на контур обличчя, пройдіть масажером знизу вгору, злегка підтягуючи шкіру. Проведіть процедуру 3-5 разів, рухаючись масажними лініями від центру до периферії. Уникайте лобову область та зону навколо очей.
5. Через 6 хвилин пристрій автоматично вимкнеться.
6. За допомогою серветки, що чистить, видаліть залишки косметичного засобу з роликів.



**Частота і тривалість застосування:**

| ТИП ШКІРИ / ПРОБЛЕМА | ЧАС ДОБИ | ТРИВАЛІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ | ЧАСТОТА | КУРС |
|---|---|---|---|---|
| **ВТОМЛЕНИЙ / ГРАВІТАЦІЙНО-НАБРЯКОВИЙ ТИП СТАРІННЯ** | Увечері, після очищення | SONIC з очищувальними падами: 3 хв. RF: 5–7 хв. EMS: низький рівень — 5 хв; високий рівень на нижній частині щік і підборідді — 3 хв. Застосовувати в цій послідовності, не одночасно. | 2–3 рази на тиждень | 3 тижні. Перерва 1 тиждень. Повторювати до 3 місяців. Один раз на 6 місяців. |
| **ШКІРА З ДРІБНИМИ ЗМОРШКАМИ** | Вранці | SONIC зі зволожувальними/ліфтинговими падами: 3 хв. RF: 10 хв. Починаючи з 3 тижня, EMS: низький рівень, 5-7 хв. | RF і SONIC: двічі протягом 1 тижня, потім 3 рази на тиждень, починаючи з 2 тижня. EMS: двічі на тиждень. | 10 тижнів. Перерва 2–3 тижні. Повторити 10-тижневий курс. Один раз на 6 місяців. |
| **ШИЯ** | Вранці | SONIC зі зволожувальними/ліфтинговими падами: 3 хв. RF: 10–15 хв. EMS: низький рівень — 5 хв. Почервоніння після процедури можливе та є нормальним. Не обробляти центральну частину шиї над щитоподібною залозою. | 2–3 рази на тиждень | 10 тижнів. Перерва 2–3 тижні. Повторити 10-тижневий курс. Один раз на 6 місяців. |

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено використання пристрою за наявності в тілі електронних імплантів, за наявності кардіостимулятора.
2. Не використовуйте цей пристрій особам, які за останній місяць перенесли порожнинну операцію або зазнали тривалого впливу сонячних променів.
3. Не використовуйте цей пристрій особам з пошкодженою шкірою, нагноєнням, опіками, шрамами та чутливістю до електромагнітних впливів.
4. Не рекомендуємо використовувати за наявності зубних металокерамічних чи керамічних коронок, імплантів, брекетів, а також при підвищеній чутливості зубів.
5. Не слід використовувати цей пристрій особам із захворюваннями крові, туберкульозом, захворюваннями внутрішніх органів, злоякісними пухлинами, високим артеріальним тиском, високою температурою тіла, невралгією лицевого нерва.
6. Під час використання масажера не слід носити одяг, виготовлений із штучного волокна.
7. Не використовуйте девайс на режимі EMS навколо очей, рота, області щитовидної залози, в місцях слідів від пластичних операцій, травм.

8. Не використовуйте пристрій на чутливій ділянці навколо очей, оскільки шкіра там тонка і делікатна.
9. Не використовуйте девайс на слизовій оболонці (наприклад, всередині носа, рота, в області геніталій), оскільки це може викликати місцеве роздратування.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
2. Не використовуйте масажер в умовах високої температури.
3. Не розбирайте пристрій самостійно.
4. Не вмикайте під час заряджання.
5. Після удару або падіння пристрою, перш ніж продовжувати використання, перевірте, чи немає пошкоджень.
6. Зверніть увагу на цілісність вилки та кабелю живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.
7. Перед початком використання зніміть годинник, окуляри та інші предмети, що мають металеві частини.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) пристрій, 2) захисний ковпачок для роликів EMS, 3) магнітне кільце на аплікатор, 4) кабель USB-C для заряджання, 5) інструкція, 6) серветка,
7. мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:** 3 години

**ЧАС РОБОТИ:** • режим SONIC – 150 хвилин • режим RF – 40 хвилин • режим EMS – 2700 хвилин

**СМАРТ-ТАЙМЕР:** • режим SONIC – 3 хвилини • режим RF – 5 хвилин • режим EMS – 6 хвилин

**СИЛА СТРУМУ:** • режим SONIC – 100-400 мА • режим RF – 200-2800 мА • режим EMS – 3-30 мА

**ЧАСТОТА:**
• режим SONIC 3 МГц+/-10%
• режим RF 1 МГц

**ЧАСТОТА EMS:** 2,91 KHz

**ФОРМА ІМПУЛЬСУ:** прямокутна хвиля

**РІВЕНЬ ВОДОЗАХИСТУ:** IPX6




# YUKI — ФОТОЕПІЛЯТОР З ОХОЛОДЖЕННЯМ

Видалення небажаного волосся

Уповільнення росту волосся

Захист від опіків та больових відчуттів

Гладкість шкіри

**ПРИЗНАЧЕННЯ: видалення волосся.**

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик.

**МАСА:** 298 г

**ФУНКЦІЇ:**
Девайс забезпечує швидке, безпечне та безболісне видалення небажаного волосся за рахунок передової технології ІНТЕНСИВНОГО ІМПУЛЬСНОГО СВІТЛА (IPL). Завдяки двоімпульсному режиму випромінювання відбувається високоенергетичне накладання фотонів, що ефективно впливає прямо на волосяний фолікул, сповільнюючи ріст волосся. ТЕХНОЛОГІЯ IPL підходить для використання на натуральному чорному, каштановому, темно-русявому волоссі. Вона може бути менш ефективна на білому, світлому, рудому або сивому волоссі.

Інноваційна технологія САПФІРОВОГО ЛІДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ефективно знижує температуру в зоні впливу, захищаючи епідерміс від опіків і повністю знімаючи больові відчуття.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Транспортабельність: зручно брати в поїздки - пристрій легкий, компактний і не займає багато місця в багажі.
2. Сапфірове покриття, що охолоджує: охолоджує шкіру під час спалаху, зводячи до мінімуму дискомфорт і захищаючи від опіків.
3. 5 режимів потужності: дозволяє легко підібрати безпечну та ефективну інтенсивність під різний тип шкіри та чутливість зон.
4. Ручний та автоматичний режими: ручний підходить для точкової обробки (обличчя, бікіні), а автоматичний – для швидкої епіляції великих ділянок (ноги, руки).
5. Необмежена кількість спалахів: довговічність без необхідності докуповувати змінні картриджі - ресурсу вистачить на роки використання.
6. Термодатчик: безперервно контролює температуру приладу та шкіри, запобігаючи перегріву та гарантуючи безпеку.
7. Можливість вибору двоімпульсного режиму: прилад робить високоефективне накладення 2 спалахів за один цикл обробки, глибше впливаючи на волосяний фолікул.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**

1. Підключіть шнур адаптера живлення до відповідного гнізда на корпусі фотоепілятора.
2. Вставте штепсельну вилку в розетку до упору.
3. Важливо: обов'язково надягніть захисні окуляри, що входять до комплекту, для захисту органів зору від світлових спалахів.
4. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення протягом 2 секунд для запуску приладу. Запуститься вбудований вентилятор охолодження (ви почуєте характерний звук).
5. За замовчуванням пристрій запускається на мінімальному 1-му рівні інтенсивності. Коротким натисканням на кнопку увімкнення/рівнів відрегулюйте потужність. Чим вищий рівень, тим сильніший світловий імпульс і швидше досягається ефект. Починайте процедуру з низьких рівнів, поступово підвищуючи їх у міру адаптації шкіри.
6. Світловий індикатор режиму роботи: коли пристрій увімкнено, але робоча поверхня не стикається зі шкірою, індикатор світиться безперервно — у цьому стані генерація спалаху заблокована з метою безпеки. Як тільки робоча поверхня щільно торкається шкіри, індикатор починає блимати. Це сигналізує про те, що контакт встановлений успішно і пристрій готовий до роботи: при натисканні на кнопку буде спалах (одиночний або подвійний імпульс залежно від вибраного режиму).
7. Виберіть потрібний режим роботи пристрою:

Ручний та автоматичний режими спалаху: фотоепілятор пропонує два формати спалахів для різних завдань і ділянок. Щоб перемкнутися між ними, утримуйте кнопку спалаху протягом 2 секунд, спрямувавши вікно приладу вбік від шкіри й не притискаючи його до неї.
Вікно приладу спрямоване вбік і не торкається шкіри:

• Автоматичний режим (індикатор готовності спалаху блимає) — пристрій самостійно генерує імпульс при кожному щільному контакті сапфірового вікна з тілом, натискати на кнопку щоразу не потрібно. Цей режим створений для швидкої та безперервної обробки великих зон (таких як ноги, руки, живіт чи спина). Він суттєво економить час та знижує втому рук під час процедури.
• Ручний режим (індикатор готовності спалаху горить безперервно) — спалах спрацьовує суворо під час вашого усвідомленого натискання на кнопку спалаху. Цей режим призначений для акуратного, делікатного та точкового опрацювання невеликих або рельєфних ділянок, що потребують максимального контролю (наприклад, обличчя, пахвові западини, зона бікіні).
• Одиночний / Подвійний імпульс: одночасно натисніть та утримуйте кнопку спалаху та кнопку включення протягом 2 секунд:
— Якщо індикатор режиму не світиться, активується одиночний імпульс (1 спалах за одне натискання/контакт). — Якщо індикатор спалахнув, увімкнено двоімпульсний режим — прилад робить високоефективне накладення 2 спалахів за один цикл обробки, глибше впливаючи на волосяний фолікул.
• Режим охолодження (Sapphire ice care): у ручному режимі спалаху (за замовчуванням при старті), не натискаючи кнопку випромінювання, щільно притисніть сапфірове скло до шкіри. Цей режим використовується як самостійний крижаний компрес для швидкого заспокоєння шкіри, роздратування або підготовки чутливих зон до подальшої епіляції.



Зверніть увагу: при використанні режиму охолодження без генерації спалахів необхідно хоча б раз на 5 хвилин натискати кнопку перемикання рівнів інтенсивності, щоб прилад залишався в активному стані. Інакше спрацює функція автовимкнення.
8. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку вимкнення протягом 2 секунд. Вентилятор продовжить працювати ще близько 15 секунд для безпечного охолодження внутрішніх елементів.
9. Після зупинки вентилятора від'єднайте адаптер від мережі.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

Перед першою процедурою проведіть тест на чутливість шкіри. Виберіть невелику ділянку шкіри в запланованій зоні обробки. Активуйте 3-й рівень інтенсивності та зробіть два спалахи (у двоімпульсному режимі). Оцініть стан ділянки через 30 хвилин. Якщо шкіра виглядає нормально, можна використовувати прилад. Якщо спостерігається сильне почервоніння або набряк, відкладіть процедуру та перевірте ділянку через 24 години. ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ

1. Підготовка: повністю збрийте волосся у зоні обробки, очистіть шкіру та витріть її насухо.
2. Надягніть окуляри, увімкніть прилад та налаштуйте відповідну потужність та режим.
3. Щільно притисніть вікно випромінювання до шкіри під кутом 90°. Переконайтеся, що зазори між шкірою та сапфіровим склом відсутні.
4. У ручному режимі зачекайте світлового сигналу готовності та натисніть кнопку спалаху. Перемістіть прилад на наступну ділянку. В автоматичному режимі спалах спрацює сам при щільному контакті зі шкірою.
5. За один сеанс на одну і ту ж точкову ділянку шкіри можна направити не більше 2-3 спалахів, щоб уникнути опіків. Якщо утримувати фотоепілятор на одному місці, безперервне випромінювання заблокується через 8 секунд.
6. Рекомендація: після обробки однієї зони рекомендується ковзними рухами докласти сапфірову охолоджувальну поверхню до обробленої шкіри на 1–2 хвилини, і лише потім переходити до наступної зони.
7. Наступний догляд: після закінчення процедури нанесіть на шкіру заспокійливий гель алое віра або м'який зволожуючий крем. Не наносите спиртову чи дратівливу косметику. При відчутті легкого печіння прикладіть холодний компрес на 30-60 хвилин.

Частота і тривалість застосування:
1-Й МІСЯЦЬ: використовуйте прилад 1 раз на 3–5 днів. Зовнішня структура волосся та стан шкіри поки що візуально не змінюються. 2-Й МІСЯЦЬ: використовуйте прилад 1 раз на тиждень. Волосся починає помітно стоншуватися і ставати м'якше, чорні цибулини починають випадати під час миття. 3-Й МІСЯЦЬ: використовуйте прилад 1 раз на 15 днів. Зростання нового волосся практично повністю придушене, поодинокі волоски, що залишилися, легко видаляються. 4-Й МІСЯЦЬ: використовуйте прилад 1 раз на 30 днів. Волосся перестає рости, досягається довгостроковий ефект ідеальної гладкості шкіри.

**ПІДТРИМУВАЛЬНИЙ ДОГЛЯД (НАСТУПНІ ПРОЦЕДУРИ):** видалення волосся за допомогою домашнього фотоепілятора - це довгостроковий процес. Після завершення базового 4-місячного курсу деяким ділянкам тіла подальший догляд може взагалі не знадобитися. Для інших зон, залежно від індивідуальних особливостей організму, для закріплення результату необхідно проводити рідкісні процедури з інтервалом в 6, 9 або 12 місяців. Повторювати інтенсивний курс щотижня більше не потрібно.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Заборонено використовувати прилад особам із дуже темним (глибоко пігментованим) кольором шкіри. Користувачам зі смаглявим або темним відтінком шкіри слід розпочинати використання строго з 1-го рівня інтенсивності.
2. Перед використанням при вагітності, плануванні вагітності та годуванні груддю рекомендується проконсультуватися з фахівцем.
3. Заборонено використовувати при фоточутливості шкіри та прийомі фотосенсибілізуючих ліків.
4. Не використовуйте прилад за наявності шкірних запалень, алергії, екземи чи інфекцій у зоні обробки.
5. Заборонено проводити обробку зон, у які вводилися філери, ін'єкції чи токсини (ботокс).
6. Заборонено використовувати прилад безпосередньо на татуюваннях, перманентному макіяжі, великих ластовиннях, родимках, пігментних плямах або бородавках.
7. Заборонено використовувати на слизових оболонках та ніжних ділянках шкіри: вуха, шия, соски, статеві органи, область ануса та губи.
8. Не використовуйте девайс після активної природної засмаги, відвідування солярію або застосування кремів-автозагарів.
9. Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати конструкцію фотоепілятора.
10. У разі пошкодження шнура живлення, вилки або виявлення іскор, почервоніння елементів конструкції негайно припиніть використання та зверніться до авторизованої організації.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
1. Тримайте прилад далеко від кардіостимуляторів, дефібриляторів, банківських карток та накопичувачів інформації.
2. Уникайте потрапляння води на пристрій та адаптер. Заборонено використовувати прилад у ванній кімнаті або поблизу раковин. Не торкайтеся до нього вологими руками.
3. Прилад призначений для осіб старше 18 років. Тримайте девайс у недоступному для дітей місці.
4. Не закривайте вентиляційні отвори під час роботи – це призведе до перегріву.
5. Тепловий захист: пристрій оснащений вбудованим термодатчиком. Якщо внутрішня температура пристрою перевищить норму, спрацює захисний механізм і фотоепілятор автоматично припинить роботу. У цьому випадку від'єднайте його від мережі, дайте охолонути протягом 10 хвилин, після чого прилад знову буде готовий до безпечного використання.
6. Не використовуйте пристрій у середовищі, що містить легкозаймисті гази, аерозолі або чистий кисень.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) фотоепілятор; 2) адаптер живлення; 3) захисні окуляри;
4. одноразова бритва, 5) посібник користувача, 6) мішечок для зберігання.



**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**РОЗМІРИ (В × Ш × Г):** 172x65x40 мм

**ПОТУЖНІСТЬ:** 64,8 Вт

**РОБОЧА НАПРУГА:** 100-240 В ~ 50/60 Гц

**ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:** інтенсивне імпульсне світло (IPL)

**ДОВЖИНА ХВИЛІ:** 550-1200 нм (похибка ±20 нм)

**РЕЖИМ ІМПУЛЬСУ:** одиночний імпульс / подвійний імпульс

**КІЛЬКІСТЬ СПАЛАХІВ:** >999 000 імпульсів

**МАКСИМАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ЕНЕРГІЇ:** 5,1 Дж/см²

**ПЛОЩА РОБОЧОГО ВІКОНЦЯ:** 3,3 см²



# YUTO+ — ФЕН З ДИФУЗОРОМ

Швидка сушка

Ефективне укладання

Відсутність пухнастості

Антистатичний ефект

Збереження здорового блиску волосся

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** мокре волосся, безформне укладання після природного сушіння волосся, зайва пухнастість та наелектризованість волосся.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** ABS пластик, PC пластик.

**МАСА:** 360 г

**ФУНКЦІЇ:**
3 ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПОВІТРЯ і 3 РІВНІ ТЕМПЕРАТУРИ дозволяють вибрати комфортний для вас режим сушіння. РЕЖИМ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ для фіксації укладання.

ФУНКЦІЯ ІОНІЗАЦІЇ насичує повітря негативними іонами, що дозволяє зняти статичну електрику.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ призначена для очищення фільтра від забруднень без додаткових зусиль.

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Складана конструкція.
2. Ультралегкий - 360 г.
3. Діаметр сопла - 42,4 мм.
4. Довгий шнур - 2 м.
5. Низький рівень шуму – до 64 дБ.
6. 3 температурні режими: низька: 50 °C, середня: 70 °C, висока: 110 °C.
7. 3 насадки в комплекті: одна для сушіння волосся з розширеним соплом дозволяє подати на волосся більший об'єм повітря для швидкого сушіння, друга - вузька насадка для стайлінгу для концентрованого надходження повітря використовується для укладання волосся, третя - дифузор для сушіння кучерявого волосся. Насадки фіксуються в одному положенні магнітами.

**ПОРЯДОК РОБОТИ:**
1. У коробці фен зберігається у складеному положенні, щоб розкрити фен, візьміть його за основу та тримаючи його у правій руці, поверніть ручку у напрямку від себе.
2. Вставте вилку фена до розетки до упору, встановіть потрібну насадку. Насадки на фен YUTO магнітні, вони автоматично притягуються та входять в отвір виходу повітря. Щоб зняти насадку, потягніть її.

3. Щоб увімкнути, натисніть кнопку увімк./вимк. При першому включенні фена він автоматично запускається на найнижчій температурі та мінімальній швидкості. Засвітиться 1 світловий індикатор рівня температури та 1 індикатор рівня швидкості.
4. Налаштуйте швидкість повітряного потоку. У фені YUTO представлено 3 рівні швидкості: низький, середній та високий. Одноразове натискання на кнопку контролю швидкості змінює рівень Світяться індикатори, які відповідають вибраному режиму.
5. Відрегулюйте температуру повітря, що видується. У фені YUTO представлено 3 рівні температури: низький, середній та високий. Одноразове натискання на кнопку контролю температури змінює рівень. Світиться індикатори, які відповідають вибраному режиму.
6. У фені YUTO представлено функцію пам'яті. При першому включенні і швидкісний, і температурний режими будуть запущені на мінімальному рівні, проте при наступних включеннях фен розпочинатиме роботу на останньому режимі.
7. Щоб увімкнути режим холодного повітря, натисніть кнопку холодного повітря. Щоб вимкнути режим холодного повітря, натисніть кнопку знову. Ви повернетесь до попереднього температурного режиму. Зверніть увагу, що режим холодного повітря можна вимкнути натисканням на кнопку керування температурою.
8. Фен оснащений функцією очищення для очищення внутрішніх компонентів фена. Натисніть одночасно на кнопки керування температурою та швидкістю потоку, коли фен знаходиться у робочому стані. Мотор почне працювати у зворотному напрямку, видуючи повітря з отвору повітря і очищаючись. Під час автоочищення натисніть будь-яку кнопку, щоб повернутися до стандартного режиму роботи фена. Самостійно режим очищення вимикається через 15 секунд.
9. Щоб вимкнути, переведіть кнопку в положення OFF. Зауважте, що фен YUTO має відкладений фініш. При миттєвій зупинці роботи фена є високий ризик пошкодити двигун, що скоротить термін використання фена. Відкладений фініш захищає двигун від пошкоджень і продовжує термін його служби і, відповідно, термін служби фена.
10. Складіть фен та відключіть його від розетки. Покладіть фен на ізольовану поверхню, дайте йому охолонути. Заберіть у сухе, чисте місце для зберігання.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Встановіть насадку для сушіння. Увімкніть фен, підберіть потрібний температурний режим і швидкість повітряного потоку.
2. Почніть сушіння волосся з прикореневої зони, спрямовуючи повітряний потік на коріння волосся, але не на шкіру голови. Щоб створити об'єм, спрямовуйте фен проти природного росту волосся.
3. Далі просушіть основну довжину, розділивши волосся на зони, напрямок потоку повітря зверху донизу.
4. Змініть насадку для сушіння на насадку для стайлінгу. Виберіть окреме пасмо, поставте брашинг або гребінець під пасмо, зверху, поставивши насадку під кутом до волосся, повільно пройдіть феном.
5. Для фіксації пройдіться пасмами в режимі холодного повітря.
6. Вимкніть фен і від'єднайте його від розетки.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Цей фен призначений для сушіння волосся голови. Не використовуйте цей прилад для будь-яких інших цілей, крім сушіння волосся.
2. Не використовуйте прилад на очах, шкірі чи іншій поверхні, чутливій до нагрівання.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
Насадки на фен містять магніти. Тримайте подалі від кардіостимуляторів, дефібриляторів, банківських карток та пристроїв зберігання інформації.
1. Не користуйтеся феном поруч із ванною, раковиною чи іншими резервуарами з водою.
2. Не використовуйте пристрій, приймаючи ванну.
3. Не кладіть і не кидайте пристрій у воду або інші рідини.
4. У разі падіння пристрою у воду негайно від'єднайте його від мережі. Не торкайтеся води.
5. Не торкайтеся будь-яких деталей пристрою вологими руками.
Для зменшення ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежі, травм:
1. Якщо фен не використовується, від'єднуйте його від мережі. Дайте йому охолонути і зберігайте у безпечному сухому місці.
2. Під час використання фен нагрівається. Не допускайте дотику до очей або незахищеної шкіри нагрітих поверхонь.
3. Не кладіть гарячий фен безпосередньо на будь-яку поверхню, крім термопідставки або іншої відповідної поверхні.
4. Не залишайте прилад без нагляду. Необхідний суворий нагляд, коли приладом користуються діти, чи він використовується поруч із дітьми чи особами з тими чи іншими обмеженими можливостями.
5. Використовуйте цей прилад лише за призначенням і так, як описано в цьому посібнику.
6. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені.
7. Не допускається тягнути за шнур живлення, смикати, розтягувати, скручувати та перегинати особливо у місцях кріплення вилки. Це може призвести до пошкодження шнура та його розриву. Щоб збільшити термін служби, звертайтеся зі шнуром обережно. Тримайте його подалі від нагрітих поверхонь. Не намотуйте шнур на прилад.
8. Не кидайте прилад і не вставляйте в нього сторонні предмети в отвори приладу.
9. У цьому приладі використовується тепловий запобіжник, що не самовідновлюється, призначений для запобігання перегріву. Якщо під час експлуатації прилад вимикається та блимає другий світлодіод (режимів температури), від'єднайте пристрій від розетки та дайте йому охолонути.
10. Заборонено зберігати прилад у місцях із підвищеною вологістю.
11. Не залишайте волосся, ворс у вентиляційних отворах пристрою.
12. Не кладіть прилад на поверхню, коли він перебуває у стані роботи.
13. Негайно припиніть використання та від'єднайте пристрій від розетки, якщо пристрій несправний або почав нагріватися занадто сильно.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** 1) фен, 2) насадка для сушіння, 3) насадка для стайлінгу, 4) дифузор, 5. інструкція; 6) мішечок для зберігання.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ШВИДКІСТЬ ДВИГУНА:** 110 000 оборотів за хвилину

**ШВИДКІСТЬ:** 32 літри в секунду

**ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ:**
- низька швидкість - 80 000 оборотів за хвилину
- середня швидкість - 95 000 оборотів за хвилину
- висока швидкість - 110 000 оборотів за хвилину

**ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:** • низька температура – 50 °C • середня температура – 70 °C • висока температура – 110 °C




# АКСЕСУАРИ



# RENGA GOLD — КОСМЕТИЧКА

Систематизація доглядових засобів та косметики

Організація зберігання будинку та в подорожах

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** безладне зберігання.

**СКЛАД/МАТЕРІАЛ:** поліуретан (зовні), поліестер (всередині).

**ОСОБЛИВОСТІ:**
1. Стильна зовні та ергономічна всередині – дизайн та внутрішній пристрій косметички були розроблені таким чином, щоб косметичка була максимально зручною у використанні та при цьому красивою.
2. Практичність: підкладка з поліестеру легка й міцна, добре зберігає форму, мало мнеться та стійка до забруднень. Якщо всередині розіллється косметичний засіб, його можна витерти вологою тканиною або серветкою.
3. Посилений корпус - для більшої жорсткості аксесуара всередині передбачені тонкі пластини, що дозволяють косметичці краще тримати форму.
4. Місткість - завдяки наявності кишень не тільки всередині, а й зовні, в косметичці може поміститися все необхідне.
5. Внутрішні ручки завдяки 2-м міцним ручкам косметичку можна легко переносити у відкритому вигляді і при необхідності повісити на гачок.
6. 3 кольори - тепер у наших покупниць є можливість вибрати найбільш підходящий для них колір.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ:**
Під час доставки на косметичці можуть утворитися заломи, які поступово розправляться. Глибокі заломи можна прибрати відпарювачем через білий бавовняний рушник.




# КОСМЕТИКА WAU




# AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Відновлює захисний бар'єр шкіри

Підвищує еластичність

Інтенсивно живить

Заспокоює

Глибоко зволожує та пом'якшує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зневоднення шкіри, сухість і тьмяність шкіри, подразнення.

**РЕЗУЛЬТАТ:** заспокоює, підвищує еластичність та пружність шкіри, інтенсивно живить та зволожує, активізує відновлювальні процеси.

**СКЛАД:** Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Allantoin (Аллантоїн) - потужний заспокійливий компонент, знімає роздратування та сприяє регенерації.
2. Arginine (Аргінін) - амінокислота, що покращує мікроциркуляцію та захисні функції шкіри.
3. Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract (Екстракт чайного дерева) – відомий антисептичними та протизапальними властивостями.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (Пробіотики) – допомагають відновити мікробіом шкіри, покращують її захисні функції.
5. Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water (Гідролат гамамелісу) - звужує пори і регулює вироблення себуму.
6. Lavandula Angustifolia (Лаванда) + Chamomilla Recutita (Ромашка) – заспокоюють шкіру та знімають почервоніння.
7. Nelumbo Nucifera (Лотос) + Camellia Sinensis (Зелений чай) – антиоксиданти, що захищають шкіру від передчасного старіння та впливу зовнішнього середовища.

**ОСОБЛИВОСТІ:** активні компоненти крему роблять шкіру м'якою, бархатистою та доглянутою вже після першого застосування, при цьому дбайливо захищаючи її від впливу вітру та низьких температур. Рослинні екстракти зеленого чаю, ромашки, лаванди та чайного дерева насичують шкіру вітамінами та антиоксидантами, підтримуючи її тонус та природне сяйво. Завдяки легкій комфортній текстурі крем швидко вбирається, не залишаючи відчуття липкості.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Очистіть шкіру обличчя.
2. Нанесіть необхідну кількість крему на шкіру та помасажуйте подушечками пальців до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 100мл.




# BODY MOISTURE MASSAGE GEL

ЗМАГАЮЧИЙ МАСАЖНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА

Відновлює | Зволожує | Проводить струми

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, потреба у проведенні мікрострумового масажу.

**РЕЗУЛЬТАТ:** зволоження, відновлення, ефективний мікрострумовий масаж.

**СКЛАД:** Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Трегалоза (1%) – ефективно утримує вологу, зберігаючи шкіру зволоженою, захищає шкіру від зовнішніх подразників та знижує окисний стрес. Зміцнює шкірний бар'єр, підходить для чутливої шкіри.
2. Бетаїн (1%) – натуральний компонент для активного зволоження. Знімає роздратування та заспокоює шкіру, робить її гладкою та еластичною.
3. Ніацинамід (3%) - уповільнює вироблення меланіну, покращуючи тон шкіри та освітлюючи її. Регулює надмірне вироблення себуму, запобігаючи появі запалень. Сприяє синтезу керамідів посилення захисної функції шкіри. Вирівнює текстуру шкіри та мінімізує дрібні зморшки.
4. Аденозин (0.04%) - стимулює вироблення колагену для пружності та молодості шкіри. Заспокоює подразнену шкіру, знімає запалення та сприяє її відновленню.
5. Комплекс з 7 пептидів (0.1%) - посилює вироблення колагену та еластину, підвищуючи пружність шкіри. Запобігає появі ознак старіння та зменшує кількість дрібних зморшок, сприяє оновленню та відновленню клітин шкіри.
6. Гідролізований колаген (0.1%) - доставляє вологу глибоко в шкіру, забезпечуючи глибоке та тривале зволоження. Підвищує пружність та еластичність шкіри. Сприяє відновленню пошкодженої шкіри.

7. Мадекасосид (0.1%) - заспокоює чутливу шкіру та знімає запалення. Захищає та підтримує здоровий шкірний бар'єр, прискорює відновлення шкіри та загоєння ран.
8. Комплекс 22-х амінокислот (0.1%) забезпечує надходження незамінних амінокислот для підтримки здоров'я шкіри. Допомагає утримувати вологу, роблячи шкіру м'якою та еластичною. Покращує структуру шкіри та сприяє регенерації клітин.
9. Гіалуронова кислота (0.1%) - допомагає утримувати отриману вологу, запобігаючи сухості. Зберігає шкіру пружною та гладкою. Заспокоює чутливу шкіру та підтримує баланс вологи у шкірному покриві.
10. PDRN (полінуклеотиди, 0.01%) – посилює клітинний обмін та відновлює пошкоджену шкіру. Зміцнює шкіру та мінімізує зморшки. Зменшує почервоніння та оздоровлює шкіру.

**ОСОБЛИВОСТІ:** зволожуючий масажний гель для тіла розроблений спеціально для проведення струмів під час процедур мікрострумової терапії, електроміостимуляції та RF-ліфтингу. Гелева текстура чудово підходить для використання з масажерами, гель працює як зволожуючий засіб, довго не висихає, не залишає почуття липкості та стягнутості. Активні компоненти складу забезпечують збереження гладкості, пружності та молодості шкіри.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть засіб на очищену суху шкіру тіла.
2. Проведіть процедуру з використанням масажера для тіла від WAU, залиште гель до повного всмоктування.
3. На завершення процедури можна нанести зволожуючий засіб (крем або сироватку).

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 300мл.




# CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ТОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛ ОЧЕЙ

Глибоко зволожує та пом'якшує

Знімає ознаки втоми

Тонізує

Зменшує набряки

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** темні кола, набряклість, сліди стресу та недосипання, вікові зміни.

**РЕЗУЛЬТАТ:** помітне вирівнювання тону, зменшення набряків, підвищення щільності та еластичності шкіри, розгладжування «гусячих лапок».

**СКЛАД:** Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Декспантенол (висока концентрація) - інтенсивно загоює, заспокоює та відновлює пошкоджений епідерміс.
2. Транексамова кислота + Глутатіон - потужний тандем для блокування синтезу меланіну; усуває пігментні плями і освітлює темні кола.
3. Кофеїн – стимулює лімфодренаж, виводить зайву рідину та швидко усуває ранкову набряклість.
4. Глюкозилрутин (Вітамін Р) - зміцнює стінки капілярів, зменшуючи їх видимість (синьому) і запобігаючи ламкості судин.
5. Комплекс факторів зростання (6 видів sh-Polypeptide/Oligopeptide) - запускає клітинне оновлення, стимулює вироблення власного колагену, працюючи на ліфтинг.

6. Вітамінний комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) – живить, покращує метаболізм у клітинах та повертає шкірі здорове сяйво.
7. Ніацинамід – зміцнює бар'єрну функцію та покращує текстуру шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** крем забезпечує комплексний догляд за ніжною шкірою навколо очей. Висока концентрація кофеїну, ніацинаміду та транексамової кислоти сприяє зменшенню вираженості темних кіл, набряклості та дрібних зморшок. Активні компоненти складу стимулюють процеси оновлення, глибоко зволожують та живлять шкіру, надаючи їй пружність та рівний, сяючий тон.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість засобу на суху та очищену шкіру: від внутрішньої частини ока до скронь – спочатку вздовж нижньої, а потім уздовж верхньої орбітальних кісточок.
2. Розподіліть крем і помасажуйте подушечками пальців.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ’ЄМ: 25 г**




# CLEANSING BALM

ГІДРОФІЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ УМИВАННЯ

Дбайливо очищає

Глибоко живить

Інтенсивно зволожує

Зміцнює захисний бар'єр

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** стійкий макіяж, залишки SPF-фільтрів, забруднені пори, сухість та відчуття стягнутості після етапу очищення, порушений ліпідний бар'єр.

**РЕЗУЛЬТАТ:** шкіра стає чистою та зволоженою, без відчуття стягнутості.

**СКЛАД:** Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Багатий комплекс натуральних масел (касторове, жожоба, соняшнику, лісового горіха, аргани, ши) – легко розчиняє жиророзчинні забруднення (себум, стійкий макіяж, SPF), глибоко живить та пом'якшує шкіру.
2. Сім форм гіалуронової кислоти (в т.ч. Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid та ін.) - Забезпечують багаторівневе інтенсивне зволоження, запобігаючи пересушуванню шкіри під час вмивання.
3. Комплекс церамідів (NS, AP, AS, NP, EOP) – ефективно відновлює та зміцнює ліпідний (захисний) бар'єр епідермісу.
4. Вітамін Е (Токоферол) та Ніацинамід – потужні антиоксиданти, які захищають, заспокоюють шкіру та сприяють вирівнюванню тону.
5. Вітамінний комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) – додатково живить, покращує клітинний метаболізм та підтримує здорове сяйво шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** бальзам забезпечує ефективне та дбайливе очищення шкіри, легко розчиняючи макіяж, SPF та забруднення. Багатий комплекс натуральних масел глибоко живить та пом'якшує шкіру. Сім форм гіалуронової кислоти та цераміди інтенсивно зволожують та зміцнюють захисний бар'єр. Вітамін Е та ніацинамід захищають та заспокоюють шкіру. Після застосування шкіра стає чистою та зволоженою, без відчуття стягнутості.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість гідрофільного бальзаму сухими руками на сухе обличчя і рівномірно розподіліть його по шкірі рухами, що масажують.
2. Намочіть руки і змийте бальзам теплою водою, при контакті з водою бальзам набуде текстури молочка.
3. Переходьте до другого етапу очищення (пінку або гелю для вмивання).

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ’ЄМ: 50 г**




# COLD & TONED BODY MILK

МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА З КРІО-ЕФЕКТОМ

Зняття набряклості

Зволоження та оновлення шкіри

Антицелюлітний догляд

Відновлення тонусу та пружності

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** втрата еластичності та в'ялість шкіри, схильність до набряків та почуття тяжкості в ногах, тьмяний тон та нерівний мікрорельєф шкіри, зневоднення та почуття стягнутості, необхідність відновлення після фізичних навантажень.

**РЕЗУЛЬТАТ:** охолодний ефект, відчуття легкості та глибоке зволоження, більш підтягнутий силует, підвищення тургору шкіри та зменшення видимості «целюліту», гладка, бархатиста шкіра.

**СКЛАД:** Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

Охолодження та тонус

1. Menthyl lactate + Menthol – поєднання чистого ментолу та його м'якої похідної дає відчуття приємної прохолоди, яке триває довше, ніж від звичайного ментолу, не дратуючи при цьому шкіру. Це допомагає зняти почуття важкості у ногах.
2. Caffeine (Кофеїн) – надає лімфодренажну дію, стимулює мікроциркуляцію та допомагає виводити зайву рідину.

Протинабряковий та тонізуючий комплекс

1. Aesculus Hippocastanum (Кінський каштан) - один з кращих компонентів для зміцнення стінок судин та боротьби з набряками.
2. Hedera Helix (Плющ) + Laminaria (Ламінарія) – сприяють підвищенню пружності шкіри. Плющ часто використовують в антицелюлітних засобах для розщеплення жирів та виведення токсинів.
3. Citrus Medica Limonum (Лимон) – освіжає та сприяє зміцненню капілярів.

Відновлення та зволоження

1. Aloe Barbadensis (Алое віра) - основа складу (коштує на другому місці). Це потужний заспокійливий та гідратуючий засіб.
2. Sodium Hyaluronate (Гіалуронова кислота) – утримує вологу у верхніх шарах шкіри.
3. Niacinamide (Вітамін В3) – покращує захисний бар'єр шкіри, вирівнює тон та допомагає при мікропошкодженнях.

Поживна база (Олії)
1. Shea Butter (Ши), Jojoba (Жожоба), Sweet Almond (Миндаль), Grape Seed (Виноградна кісточка - набір дієвих поживних масел, роблять шкіру бархатистою і м'якою).

**ОСОБЛИВОСТІ:** охолоджувальне молочко для тіла з легкою текстурою миттєво тонізує шкіру та забезпечує глибоке зволоження. Активний комплекс на основі кофеїну, екстракту ламінарії та азіатської центели має потужний лімфодренажний ефект. Натуральні екстракти та олії відновлюють ліпідний бар'єр, роблячи шкіру м'якою та гладкою. Регулярне використання молочка помітно підтягує шкіру та зменшує вираженість недосконалостей.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість молочка на чисту суху шкіру тіла.
2. Масажуйте легкими рухами до повного всмоктування. Особливу увагу приділіть проблемним зонам.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** тільки для зовнішнього застосування. Продукт містить компоненти, що охолоджують. Уникайте потрапляння в очі та на слизові. Не наносьте на пошкоджену або подразнену шкіру. У разі ознак індивідуальної непереносимості припиніть використання.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 250 мл.




# COLD & TONED BODY SCRUB

СКРАБ ДЛЯ ТІЛА З КРІО-ЕФЕКТОМ

Зняття набряклості

Глибоке очищення та оновлення шкіри

Антицелюлітний догляд

Відновлення тонусу та пружності

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** втрата еластичності та в'ялість шкіри, схильність до набряків та почуття тяжкості в ногах, нерівний мікрорельєф шкіри.

**РЕЗУЛЬТАТ:** більш рівний мікрорельєф та гладкість шкіри, зменшення видимих проявів набряклості, зміцнення контурів тіла.

**СКЛАД:** Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

Очищення та охолодження

1. Maris Sal (Морська сіль) - виступає в ролі абразиву, видаляючи ороговілі клітини.
2. Menthyl lactate + Menthol – поєднання чистого ментолу та його м'якої похідної дає відчуття приємної прохолоди, яке триває довше, ніж від звичайного ментолу, не дратуючи при цьому шкіру. Це допомагає зняти почуття важкості у ногах.

Протинабряковий та тонізуючий комплекс

1. Caffeine + L-Carnitine – кофеїн виводить рідину та тонізує, а L-карнітин сприяє зменшенню обсягів.
2. Aesculus Hippocastanum (Кінський каштан) + Hedera Helix (Плющ) - працюють на зміцнення стінок капілярів та вен, запобігають застою лімфи.
3. Hamamelis Virginiana (Гамамеліс) - має в'яжучу і заспокійливу дію, звужує пори і зміцнює судинну сітку.

Поживна база (Олії та Пантенол)

1. Jojoba & Apricot Oils (Олії жожоба та абрикоса) — пом'якшують дію солі, запобігають пересушуванню та відновлюють ліпідний бар'єр після ексфоліації.
2. Panthenol – заспокоює шкіру, знімає можливе подразнення від активного масажу та солі.

**ОСОБЛИВОСТІ:** охолодний скраб на основі морської солі та кофеїну глибоко очищає та відлущує шкіру, ефективно вирівнюючи мікрорельєф та знімаючи набряклість. Поєднання рослинних екстрактів та L-карнітину надає потужну лімфодренажну дію, зміцнює стінки судин та сприяє підвищенню пружності шкіри. Регулярне застосування скрабу помітно підвищує еластичність шкіри, роблячи її більш підтягнутою та гладкою.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть на вологу шкіру тіла, масажуйте круговими рухами 2-3 хвилини, потім змийте теплою водою.
2. Використовуйте 1-2 рази на тиждень.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** тільки для зовнішнього застосування. Продукт містить компоненти, що охолоджують. Уникайте потрапляння в очі та на слизові. Не наносьте на пошкоджену або подразнену шкіру. У разі ознак індивідуальної непереносимості припиніть використання.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ: 300 г**




# DEEP MOISTURE BODY CREAM

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

Заспокоює | Зволожує | Пом'якшує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** суха шкіра, зневоднення шкіри, подразнення.

**РЕЗУЛЬТАТ:** заспокоює, підвищує еластичність та пружність шкіри, інтенсивно живить та зволожує її, активізує відновлювальні процеси шкіри.

**СКЛАД:** Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Бета-глюкан - забезпечує глибоке зволоження, підвищує місцевий імунітет шкіри, надає яскраво виражений антивіковий ефект, "оживляє" шкірний покрив, надає йому пружність та еластичність.
2. Екстракт листя чебрецю - протидіє випаровуванню вологи, завдяки чому шкіра надовго залишається зволоженою, а шкіра набуває здорового вигляду і стає еластичною. Екстракт також має відбілюючий та антиоксидантний ефект.
3. Екстракт листя м'яти яблучної - має антибактеріальний і заспокійливий ефект, освіжає шкіру і бореться з подразненнями.
4. Екстракт чайного листя (Camellia Sinensis) – нормалізує стан шкіри за рахунок прискорення обмінних процесів. Речовини, що входять до складу чайного листя, запобігають появі набряків та очищають пори. Антиоксидантні властивості поліфенолів, що містяться в чайному листі, дозволяють запобігти передчасному старінню шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** крем розроблений з використанням технології PTD (Protein Transduction Domain), яка вважається найбільш ефективним методом доставки активних компонентів складу до клітин шкіри, що забезпечує максимальне засвоєння поживних речовин. Шовковиста текстура крему дозволяє йому швидко вбиратися у шкіру, не залишаючи відчуття липкості. Натуральні олії та екстракти у складі глибоко живлять, заспокоюють і перешкоджають випаровуванню вологи, завдяки чому шкіра надовго залишається гладкою та зволоженою.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Очистіть шкіру перед нанесенням засобу.
2. Нанесіть необхідну кількість продукту та помасажуйте подушечками пальців до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 300мл.




# IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

**КОНЦЕНТРОВАНИЙ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ІРИГАТОРА З ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИДОМ І ШАВЛІЄЮ**

- Ефективне очищення ротової порожнини
- Видалення неприємного запаху
- Поліпшення стану слизових та ясен
- Підвищення ефективності роботи іригатора

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зубний наліт, хвороби ясен, запах з рота, профілактика карієсу.

**РЕЗУЛЬТАТ:** бореться зі шкідливою мікрофлорою порожнини рота, має заспокійливу та протизапальну дію, дозволяє поєднати очищення з масажуючим та профілактичним ефектом від використання іригатора.

**СКЛАД:** Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Цетилпіридинію хлорид – ефективний антибактеріальний компонент. Бореться з бактеріями, що викликають зубний наліт, карієс, гінгівіт та неприємний запах з рота, забезпечуючи тривалу свіжість.
2. Екстракт шавлії та біоантиоксидантний комплекс женьшеню «Неовітін®», заспокоюють та відновлюють слизову. Мають протизапальну дію, сприяє загоєнню тканин та зміцненню здоров'я ясен.
3. Ксиліт – знижує ризик розвитку карієсу, пригнічує зростання хвороботворних бактерій у порожнині рота, сприяючи ремінералізації зубної емалі та підтримуючи здоровий pH-баланс.
4. Ефірна олія м'яти — надає свіжого дихання, має охолодний і легкий знеболюючий ефект. Чинить антибактеріальну дію, очищає порожнину рота і дарує відчуття чистоти.

**ОСОБЛИВОСТІ:** ополіскувач та рідина для іригатора 2 в 1 нормалізує мікрофлору порожнини рота, покращує стан слизової оболонки і перешкоджає розвитку карієсу. Як класичний ополіскувач очищає порожнину рота від небезпечної мікрофлори, перешкоджаючи утворенню нальоту та появі неприємного запаху, покращує стан слизової та ясен, дарує відчуття свіжості. Як рідина для іригатора дозволяє поєднати очищення з масажуючим та профілактичним ефектом.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. При використанні як ополіскувач: підготуйте необхідну кількість розчину, розбавивши концентрат теплою водою у співвідношенні 1:2 і прополощіть порожнину рота протягом 30 секунд. Використовуйте щодня після кожного їди.
2. При використанні в іригаторі: підготуйте необхідну кількість розчину, розбавивши концентрат теплою водою у співвідношенні 1:10 (при важкому стані ясен співвідношення можна довести до 1:3), та проведіть зрошення ротової порожнини, згідно з інструкцією до приладу.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед вживанням збовтувати. Можливе випадання осаду та зміна кольору у зв'язку з наявністю компонентів природного походження. У разі виникнення неприємних відчуттів припинити використання.
2. Чи не ковтати.
3. Для дорослих та дітей старше 14 років.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 430 мл.




# MILKY ESSENCE TONER

ТОНЕР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ПРОБІОТИКАМИ

Живить і заспокоює

Вирівнює тон

Зміцнює захисний бар'єр

Інтенсивно зволожує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** порушений ліпідний бар'єр, зневоднення, сухість та почуття стягнутості після вмивання, тьмяний колір обличчя, чутливість, дисбаланс мікробіоми шкіри.

**РЕЗУЛЬТАТ:** шкіра глибоко зволожена, заспокоєна та підготовлена до подальшого догляду; захисний бар'єр відновлений, тон рівний та сяючий.

**СКЛАД:** Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Комплекс лізатів (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) – пробіотики, які відновлюють здоровий мікробіом шкіри, знижують чутливість та зміцнюють місцевий імунітет.
2. Комплекс церамідів (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - фізіологічні ліпіди, які вбудовуються в пошкоджені ділянки рогового шару, ефективно відновлюючи захисний бар'єр та запобігаючи втраті вологи.
3. Екстракт листя центели азіатської - потужний природний компонент, який заспокоює шкіру, знімає почервоніння та подразнення.
4. Ніацинамід – зміцнює бар'єрну функцію та покращує текстуру шкіри.
5. Комплекс факторів зростання (sh-Polypeptide/Oligopeptide) - запускає клітинне оновлення, стимулює вироблення власного колагену, працюючи на ліфтинг.

6. Вітамінний комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) та декспантенол – живлять, покращують метаболізм у клітинах та повертають шкірі здорове сяйво, а також інтенсивно загоюють та відновлюють епідерміс.
7. Комплекс натуральних масел (каноли, соняшнику, пінника лучного, аргани) - інтенсивно живлять, пом'якшують шкіру та усувають сухість.

**ОСОБЛИВОСТІ:** тонер забезпечує інтенсивне зволоження та відновлення, готуючи шкіру до подальшого догляду. Комплекс лізатів лактобактерій та цераміди ефективно зміцнюють захисний бар'єр шкіри та підтримують природний баланс мікробіома. Центелла азіатська, ніацинамід, пептиди та рослинні екстракти заспокоюють, живлять та вирівнюють тон шкіри, надаючи їй здорового сяючого вигляду.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Після вмивання розпорошіть помірну кількість тонера на обличчя.
2. Дочекайтеся його висихання і завершіть догляд сироваткою або кремом.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 150мл.




# MOISTURE MASSAGE GEL

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ

Інтенсивно зволожує

Відновлює

Проводить струми

Освітлює пігментацію

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, потреба у проведенні мікрострумового масажу.

**РЕЗУЛЬТАТ:** зволоження, відновлення, ефективний мікрострумовий масаж.

**СКЛАД:** Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Екстракт мандарину Уншіу) – зволожуюча база гелю (замість води). Потужний природний антиоксидант, що висвітлює пігментацію.
2. Niacinamide (Ніацинамід) - вітамін B3. Покращує бар'єрну функцію, звужує пори та вирівнює тон.
3. Tranexamic Acid (Транексамова кислота) - один із найефективніших сучасних компонентів для боротьби з пігментацією та почервоніннями.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Аргірелін) - знаменитий пептид-міорелаксант. Розслаблює м'язи обличчя, зменшуючи глибину мімічних зморшок.
5. Copper Tripeptide-1 (Пептид міді) - запускає процеси регенерації, стимулює синтез колагену та еластину, загоює пошкодження.
6. Група sh-пептидів (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide та ін.) - Сигнальні молекули, які змушують шкіру швидше оновлюватися і ущільнювати свою структуру.

7. Adenosine (Аденозин) - перевірений часом антивіковий компонент, збільшує вироблення власного колагену.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Ідебенон) - найпотужніший антиоксидант у світі косметики (аналог коензиму Q10), захищає клітини від окислювального стресу.
9. Hydrolyzed Collagen (Гідролізований колаген) – забезпечує миттєвий ліфтинг-ефект та глибоке зволоження.
10. Centella Asiatica (Центела Азіатська) + Madecassoside (Мадекасосид) - м'яко заспокоюють шкіру, зміцнюють судини та знімають запалення.
11. Panthenol (Пантенол) - загоює і утримує вологу.
12. Набір амінокислот (Glutamine, Arginine, Lysine, Valine та ін - всього більше 20) - це «будівельні цеглини» для білків шкіри. У поєднанні з мікрострумами вони допомагають підтримувати пружність шкіри та її здатність до самовідновлення.

**ОСОБЛИВОСТІ:** зволожувальний гель для мікрострумових і EMS-процедур із легкою, комфортною текстурою та активним комплексом на основі екстракту мандарина з ніацинамідом, колагеном, пантенолом і рослинними екстрактами глибоко зволожує, пом'якшує та заспокоює шкіру, а також забезпечує ідеальне ковзання пристроїв, не залишаючи відчуття липкості й стягнутості.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть засіб на суху, попередньо очищену шкіру обличчя.
2. Проведіть процедуру з використанням масажера зі струмами, залиште гель до повного всмоктування.
3. Завершіть догляд, нанісши зволожуючий засіб (крем або сироватку).

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте попадання в очі. При попаданні на слизову очі ретельно промийте його водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 150мл.




# PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ПЕПТИДНА СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ

Скорочує зморшки

Вирівнює мікрорельєф

Ліфтінг-ефект

Глибоко зволожує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** втрата чіткості овалу обличчя, втрата еластичності шкіри, мімічні зморшки та заломи, «шкіра, що втомилася».

**РЕЗУЛЬТАТ:** помітне розгладження та ущільнення шкіри, рівний тон, звуження пір та ефект «підсвічування» зсередини.

**СКЛАД:** Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Золото (Gold) – покращує мікроциркуляцію та надає шкірі здорового сяйва.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Аргірелін) - пептид-міорелаксант. М'яко розслаблює м'язи обличчя, зменшуючи глибину мімічних зморшок.
3. Комплекс факторів росту (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - стимулюють поділ клітин та синтез колагену, запускаючи процеси регенерації.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 – глибоко проникає у шкіру та стимулює вироблення колагену I та III типу, зміцнюючи структуру дерми.
5. Фітоестрогени (Соя, Пуерарія, Конюшина, Цимицифуга) - найпотужніший блок для корекції вікових змін. Відновлюють нестачу власних ресурсів шкіри, повертаючи їй пружність.

6. Copper Tripeptide-1 (Трипептид міді) — має потужну загоювальну та антиоксидантну дію, ущільнює шкіру.
7. Ніацинамід та Аденозин – класичний корейський «дует» для освітлення пігментації та боротьби зі зморшками.

**ОСОБЛИВОСТІ:** пептидна сироватка для обличчя з високою концентрацією активних компонентів покращує тон шкіри та помітно розгладжує зморшки. Мікрочастинки золота стимулюють клітинну активність, завдяки чому шкіра виглядає більш гладкою, підтягнутою та здоровою.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість сироватки на обличчя, шию та зону декольте.
2. Залишіть сироватку на шкірі до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого попадання в очі. При попаданні на слизову очі ретельно промийте його водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ’ЄМ: 30мл.**




# PORE CLEANSING GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦІЇ (УЗ-ЧИЩЕННЯ)

Відлущує ороговілі клітини

Розширює пори

Заспокоює

Зволожує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** розширені пори, відкриті та закриті комедони, вугрі.

**РЕЗУЛЬТАТ:** відлущує ороговілі клітини, розширює пори, зволожує.

**СКЛАД:** Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Полівінілпіролідон - абсорбує забруднення, має антисептичні властивості.
2. Сік алое віра - має протизапальну дію.

**ОСОБЛИВОСТІ:** гель застосовують для холодного розпарювання перед процедурами ультразвукового та мануального чищення обличчя. Гель підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ПЕРШИЙ СПОСІБ:** при дезінкрустації за допомогою гальванічного струму: нанести гель на шкіру і працювати з негативного полюса 7-10 хвилин. Повністю видалити залишки гелю. Далі 1-2 хвилини працювати з позитивного полюса чистою водою. Витрата гелю 5-7 мл на процедуру.

**ДРУГИЙ СПОСІБ:** при ультразвуковому пілінгу гель нанести на очищену шкіру і працювати по ньому лопаточкою відповідно до протоколу процедури. Повністю видалити залишки гелю. Витрати гелю 7-10 мл на процедуру.

**ТРЕТІЙ СПОСІБ:** при холодному розпарюванні після демакіяжу нанести гель щільним шаром на шкіру на 15 хв і накрити плівкою. Змити залишки гелю.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Уникати прямих сонячних променів після нанесення, щоб уникнути опіків, свербежу, почервоніння та припухлості.
2. Не наносити на травмовану шкіру.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 100мл.




# THERMAL PROTECTION

ТЕРМОЗАХИСНИЙ КРЕМ-ФЛЮЇД ДЛЯ ВОЛОССЯ

Захист від високих температур під час укладання

Живить і відновлює волосся

Надає волоссю здорового, доглянутого вигляду.

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вплив високих температур, тьмяне, ламке та неживе волосся.

**РЕЗУЛЬТАТ:** захист від впливу високих температур, зміцнення та живлення волосся.

**СКЛАД:** Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Д-пантенол (Провітамін B5) інтенсивно зволожує волосся і шкіру голови, проникаючи глибоко в структуру волосся. Відновлює пошкоджені ділянки, робить волосся більш гладким, еластичним і блискучим. Захищає від пересушування та термічної дії.
2. Олія зародків пшениці — багата на вітаміни (E, A, D) і жирні кислоти. Глибоко живить і відновлює сухе та пошкоджене волосся, надає їм шовковистості та здорового вигляду. Створює захисний бар'єр зовнішніх агресивних чинників.
3. Комплекс рослинних екстрактів (Гранат, Береза, Ромашка, Хвощ польовий, Кропива, Алоє віра, Корінь лопуха, Зелений чай, Хміль, Хна, Просо, Шавлія):
Екстракт граната – потужний антиоксидант, що захищає волосся від негативного впливу навколишнього середовища та вільних радикалів. Сприяє збереженню кольору фарбованого волосся, надає йому блиску і життєвої сили. Екстракти хвоща, кропиви, кореня лопуха, проса, хмелю – сприяють зміцненню волосяних цибулин, зменшують випадання та стимулюють ріст волосся. Алоє віра, ромашка і береза - глибоко зволожують і пом'якшують волосся, роблячи його слухняним і гладким, заспокоюють шкіру голови, знижують роздратування. Зелений чай, хна і шавлія — мають антиоксидантні властивості, захищають від пошкоджень, надають волоссю природного блиску і здорового вигляду.
4. Біотин (Вітамін H/B7) — зміцнює волосяні фолікули, сприяє зростанню здорового та сильного волосся, запобігає ламкості та випаденню. Надає волоссю об'єм та життєву силу.

5. Ніацин (Вітамін B3/PP) - покращує мікроциркуляцію в шкірі голови, що сприяє кращому надходженню поживних речовин до волосяних цибулин. Активізує ріст волосся, зміцнює його структуру і надає здорового блиску.
6. Лецитин (натуральний емульгатор) - сприяє відновленню пошкодженого волосся, надає їм м'якість і гладкість. Покращує проникнення інших активних компонентів.

**ОСОБЛИВОСТІ:** крем-флюїд не тільки ефективно захищає волосся від високих температур при укладанні (фен, стайлер, випрямляч), але і забезпечує комплексний догляд: інтенсивно зволожує, живить, відновлює пошкоджені ділянки, зміцнює волосяні фолікули, стимулює ріст волосся, надає їм блиск, шовків.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанести на чисте, підсушене рушником волосся.
2. Не наносити на корені волосся. Не змивати.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. У разі виникнення неприємних відчуттів припинити використання.
2. При попаданні у вічі ретельно промити водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 100мл.




# TRICHO SOLUTION HAIR MASK

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ВОЛОССЯ

Живлення шкіри голови та волосся

Захист та відновлення шкіри голови

Стимуляція росту волосся

Легке розчісування

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** випадання волосся, рідіє, тонке і ламке волосся.

**РЕЗУЛЬТАТ:** бореться з випаданням волосся, сприяє зростанню нового волосся, зміцнює волосся і робить його більш густим, сильним і еластичним, заспокоює шкіру голови.

**СКЛАД:** Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

Стимуляція зростання та боротьба з випаданням

1. Caffeine (Кофеїн) – покращує мікроциркуляцію крові, забезпечуючи приплив поживних речовин до коріння, допомагає блокувати негативний вплив гормонів на втрату волосся.
2. Procapil (Прокапіл) - пептидний комплекс, що складається з 3-х активних молекул:

• Biotinoyl Tripeptide-1 (Біотиноїл трипептид-1) — спеціалізований пептид, який зміцнює фіксацію волосяного фолікула в глибоких шарах дерми та прискорює розподіл клітин, сприяючи зростанню нового волосся.

• Oleanolic Acid (Олеанолова кислота) - кислота, що одержується з листя оливи, яка блокує фермент 5-альфа-редуктазу, запобігаючи випаданню волосся.

• Apigenin (Апігенін) – флавоноїд з цитрусових, який розширює судини та стимулює кровообіг навколо волосяних цибулин, забезпечуючи їх живленням.

Відновлення структури волосся

1. Hydrolyzed Keratin (Гідролізований кератин) - проникає в порожнечі волосся, відновлюючи його зсередини, прибирає пористість.
2. Hydrolyzed Wheat Protein (Протеїни пшениці) – утворюють на поверхні волосся тонку плівку, яка утримує воду та сприяє глибокому зволоженню волосся.
3. Hydrolyzed Collagen (Гідролізований колаген) - підвищує еластичність волосся, робить його більш слухняним і блискучим.

Догляд за шкірою голови
1. Комплекс церамідів (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) – 6 видів церамідів заповнюють дефіцит власних ліпідів, зміцнюючи захисний бар'єр шкіри та волосся.
2. Hydrogenated Lecithin (Гідрогенізований лецитин) – посилює дію церамідів, надає шкірі м'якості та захищає від агресивного впливу навколишнього середовища.
3. Panthenol (Пантенол) – миттєво заспокоює шкіру голови та сприяє загоєнню мікроушкоджень.

Живлення та блиск
1. Cocos Nucifera Oil (Олія кокоса) - єдина олія, здатна проникати в глибокі шари волосся (медулу), живлячи волосся зсередини і відновлюючи його ліпідний шар. Значно знижує втрату білка з волосся під час миття та термічного укладання, що допомагає зберігати структуру волосся цілісним та міцним.
2. Laminaria Digitata Extract (Екстракт ламінарії) – насичує шкіру та волосся мінералами та мікроелементами, сприяючи додатковому зволоженню.

**ОСОБЛИВОСТІ:** маска на основі пептидного комплексу Procapil впливає безпосередньо на волосяні фолікули, сприяючи зміцненню коріння та росту волосся. Комплекс церамідів відновлює пошкоджене волосся, глибоко зволожує шкіру голови, усуває сухість, формує захисний бар'єр від негативних впливів довкілля. Кофеїн тонізує, стимулює кровообіг у шкірі голови, запобігає випаданню волосся. Олія кокосу живить, надає волоссю блиску та сили. Кератин і протеїни пшениці відновлюють кутикулу пошкодженого волосся, знижують ламкість і перешкоджають перерізу кінчиків. Застосування маски зміцнює волосяні цибулини, зупиняє випадання волосся та активізує росту нового волосся.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанести на шкіру голови масажними рухами та розподілити по довжині волосся.
2. Залишити на 5-10 хвилин, потім змити теплою водою.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** тільки для зовнішнього застосування. При попаданні у вічі промити великою кількістю води. Можлива індивідуальна нестерпність окремих компонентів.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** у сухому, захищеному від світла місці, при температурі від +5° до +25°С у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 300мл.




# TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

СИРОВАТКА ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ

Профілактика запалень, сверблячки та сухості шкіри голови

Стимуляція росту волосся

Підвищення густоти волосся

Боротьба з випаданням волосся

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** алопеція, випадання волосся, рідіє, тонке і ламке волосся.

**РЕЗУЛЬТАТ:** бореться з випаданням волосся, сприяє зростанню нового волосся, зміцнює волосся і робить його густішим.

**СКЛАД:** Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

Стимуляція зростання та боротьба з випаданням

1. Capixyl (Капіксіл - 3%) - комбінація Acetyl Tetrapeptide-3 та екстракту червоної конюшини (Trifolium Pratense). Цей комплекс впливає на корінь волосся, збільшуючи його розмір та зміцнюючи фіксацію в шкірі, а також знімає мікрозапалення.
2. Procapil (Прокапіл) - пептидний комплекс, що складається з 3-х активних молекул:
• Biotinoyl Tripeptide-1 (Біотиноїл трипептид-1) — спеціалізований пептид, який зміцнює фіксацію волосяного фолікула в глибоких шарах дерми та прискорює розподіл клітин, сприяючи зростанню нового волосся.
• Oleanolic Acid (Олеанолова кислота) - кислота, що одержується з листя оливи, яка блокує фермент 5-альфа-редуктазу, запобігаючи випаданню волосся.
• Apigenin (Апігенін) – флавоноїд з цитрусових, який розширює судини та стимулює кровообіг навколо волосяних цибулин, забезпечуючи їх живленням.
• Copper Tripeptide-1 (Пептид міді) – «омолоджує» шкіру голови, збільшує фазу росту волосся (анаген) та стимулює вироблення колагену навколо волосяного фолікула.

Клітинна енергія та метаболізм

1. Adenosine (Аденозин) - активує виробництво факторів росту на клітинному рівні, допомагаючи волоссю рости більш товстим і міцним.
2. Succinic Acid (Янтарна кислота) - стимулює обмінні процеси в клітинах шкіри, допомагаючи фолікулам швидше відновлюватися після стресу.

Поліпшення мікроциркуляції та детокс
1. Menthol (Ментол) – забезпечує миттєвий приплив крові до цибулин за рахунок легкого охолоджуючого ефекту, що посилює дію пептидів.
2. Rosmarinus Officinalis Extract (Екстракт розмарину) - має антисептичну дію і є потужним природним стимулятором кровообігу.
3. Hydrolyzed Wheat Protein (Протеїни пшениці) - зміцнюють структуру волосся біля основи, запобігаючи ламкості.

**ОСОБЛИВОСТІ:** сироватка на основі пептидних комплексів Capixyl та Procapil впливає безпосередньо на волосяні фолікули, сприяючи зміцненню коренів та активному зростанню волосся. Поєднання пептиду міді-1 та аденозину омолоджує шкіру голови на клітинному рівні, збільшує густоту та продовжує фазу життєвого циклу кожної волосини. Бурштинова кислота та ментол тонізують, покращують клітинне дихання та стимулюють кровообіг, забезпечуючи миттєву доставку поживних речовин до цибулин. Екстракт розмарину і протеїни пшениці оздоровлюють шкіру голови, відновлюють структуру пошкодженого волосся біля основи і знижують їх ламкість. Регулярне застосування сироватки ефективно зміцнює волосяні цибулини, зупиняє передчасне випадання та активізує зростання нового, здорового волосся.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Розпорошити сироватку на шкіру голови.
2. Втерти у шкіру легкими масажними рухами. Чи не змивати.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** тільки для зовнішнього застосування. Застосовувати на волосистій частині голови та бороди. У разі роздратування припиніть використання. Можлива індивідуальна нестерпність окремих компонентів.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** у сухому, захищеному від світла місці, при температурі від +5° до +25°С у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 200мл.




# TRICHO SOLUTION SCALP GEL

ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ

Глибоке очищення шкіри голови

Профілактика появи лупи

Стимуляція росту волосся

Оновлення епідермісу

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** жирна шкіра голови, забруднення, свербіж, сухість шкіри та схильність до появи лупи, недостатнє живлення волосяних цибулин.

**РЕЗУЛЬТАТ:** волосся довше залишається чистим і розсипчастим біля коріння, набуває прикореневого об'єму, прискорюється процес росту волосся.

**СКЛАД:** Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

Очищення

1. Lactic Acid (Молочна кислота) — м'яка AHA-кислота, яка відлущує ороговілі клітини, забезпечує делікатне оновлення та блиск волосся біля коріння.
2. Glycolic Acid (Гліколева кислота) - має найменшу молекулу серед AHA-кислот, за рахунок чого проникає глибше та швидше. Ефективно руйнує білкові зв'язки між омертвілими лусочками, запобігаючи появі гіперкератозу.
3. Salicylic Acid (Саліцилова кислота) – єдина BHA-кислота у складі. Вона жиророзчинна, тому здатна проникати всередину волосяного фолікула і розчиняти сальні пробки (себум). Це ключовий компонент для боротьби з жирністю та профілактики запалень.
4. Citric Acid (Лімонна кислота) – працює як допоміжний ексфоліант та регулятор pH.

Зволоження та захист

1. Hydroxyethyl Urea (Гідроксіетилсечовина) – один з найкращих зволожуючих компонентів у косметиці. Вона утримує вологу в глибоких шарах епідермісу, пом'якшує дію кислот і запобігає почуттю стягнутості після процедури.
2. Calendula Officinalis Flower Extract (Екстракт календули) – відомий заспокійливий компонент. Знімає роздратування, має антисептичний ефект і прискорює регенерацію мікроушкоджень шкіри.

Зміцнення волосся та стимуляція росту
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Ментол та олія м'яти) - дають виражений охолодний ефект. Це не тільки приємно, а й корисно: ментол стимулює приплив крові до волосяних цибулин, що може сприяти зміцненню та росту волосся.

**ОСОБЛИВОСТІ:** гель для шкіри голови, що очищає, на основі комплексу AHA і BHA кислот забезпечує глибоке очищення від ороговілих клітин, надлишків себуму і залишків стайлінгових засобів, нормалізуючи гідроліпідний баланс і готуючи шкіру до інтенсивного догляду. Регулярне застосування гелю сприяє оздоровленню шкіри голови, запобігає появі сухості та лущення, роблячи волосся більш об'ємним і здоровим.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Помірно нанесіть невелику кількість гелю на суху або злегка вологу шкіру голови по проділах.
2. М'яко помасажуйте подушечками пальців протягом 1-2 хвилин для рівномірного розподілу складу.
3. Залиште для дії на 5–10 хвилин (при першому використанні рекомендується розпочати з 5 хвилин).
4. Ретельно змийте теплою водою за допомогою шампуню. Рекомендується використовувати 1-2 рази на тиждень.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** тільки для зовнішнього застосування. При попаданні у вічі промити великою кількістю води. Можлива індивідуальна нестерпність окремих компонентів.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** у сухому, захищеному від світла місці, при температурі від +5° до +25°С у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 150мл.




# UV SHIELD SPF 50+ CREAM

СОНЦЕЗАХИСНА КРЕМ-СИВОРОТКА З SPF50+

Захист від УФ-випромінювання

Зволоження без жирного блиску

Профілактика вікових змін

Корекція тону шкіри

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вплив ультрафіолету, фотостаріння, пігментація, нерівний тон, сухість та подразнення шкіри від сонця.

**РЕЗУЛЬТАТ:** шкіра надійно захищена від сонячних променів, глибоко зволожена, має рівний тон і не схильна до фотостаріння.

**СКЛАД:** Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Хімічні сонцезахисні фільтри (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane/ Авобензон) – ефективно поглинають ультрафіолет, забезпечуючи надійний захист від UVA та UVB променів (основних причин фотостаріння).
2. Ніацинамід – зміцнює бар'єрну функцію, вирівнює тон та покращує текстуру шкіри.
3. Комплекс рослинних екстрактів (екстракти центели азіатської, ромашки, зеленого чаю, гамамелісу та портулаку) - м'яко доглядає шкіру, інтенсивно заспокоює, знімає почервоніння і не викликає подразнень.
4. Аденозин - має антивікову дію, сприяючи розгладжуванню зморшок і поліпшенню пружності шкіри.
5. Вітамін Е (Tocopheryl Acetate) – потужний антиоксидант, який додатково захищає клітини від вільних радикалів та негативного впливу навколишнього середовища.

**ОСОБЛИВОСТІ:** сонцезахисна крем-сироватка м'яко доглядає шкіру, заспокоює її та забезпечує надійний захист від UVA та UVB променів – основних причин фотостаріння. Формула на основі рослинних екстрактів та ніацинаміду інтенсивно зволожує шкіру та вирівнює тон, не викликаючи подразнень.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть крем-сироватку на суху шкіру і рівномірно розподіліть її по області обличчя та шиї.
2. Дайте продукту вбратися протягом 15 хвилин.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого попадання в очі. При попаданні на слизову очі ретельно промийте його водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ: 50мл.**




# VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

СИРОВАТКА ДЛЯ РІВНОГО ТОНУ ТА СЯЙВА ШКІРИ

Вирівнює тон

Надає сяйва

Зволожує

Зміцнює захисний бар'єр

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** тьмяний колір обличчя, пігментація, нерівний тон, зневоднення, ослаблений захисний бар'єр, втрата пружності.

**РЕЗУЛЬТАТ:** шкіра стає гладкою, пружною, сяючою, зволоженою, набуває рівного тону.

**СКЛАД:** Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Вітамін С (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) та Глутатіон – потужний тандем, який освітлює пігментацію, сприяє вирівнюванню тону та надає шкірі здорового сяйва.
2. Ніацинамід – зміцнює бар'єрну функцію та покращує текстуру шкіри.
3. Сім форм гіалуронової кислоти забезпечують багаторівневе глибоке зволоження, проникаючи в різні шари епідермісу.
4. Комплекс церамідів (NP, NS, AP, AS, EOP) та екстракт тремели – живлять шкіру, ефективно відновлюють та зміцнюють захисний ліпідний бар'єр.
5. Центелла азіатська (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) – інтенсивно заспокоює, загоює та знімає почервоніння.

6. Комплекс факторів зростання (sh-Polypeptide/Oligopeptide) - запускає клітинне оновлення, стимулює вироблення власного колагену, працюючи на ліфтинг.
7. Вітамінний комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) – живить, покращує метаболізм у клітинах та повертає шкірі здорове сяйво.
8. Декспантенол – інтенсивно загоює, заспокоює та відновлює пошкоджений епідерміс.

**ОСОБЛИВОСТІ:** завдяки комплексу активних компонентів з глутатіоном, вітаміном С, ніацинамідом та центелою азіатською, сироватка сприяє вирівнюванню тону шкіри та надає їй сяйва. Сім форм гіалуронової кислоти забезпечують багаторівневе глибоке зволоження. Цераміди та екстракт тремели зміцнюють захисний бар'єр і живлять шкіру, роблячи її гладкою, пружною та сяючою.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість сироватки на обличчя.
2. Залишіть сироватку на шкірі до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Перед використанням рекомендується провести алергічний тест.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С подалі від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ: 30мл.**




# КОСМЕТИКА PETIT RA




# ANTI-AGING CARE MTS SERUM

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД ВІД PETIT RA

Уповільнює старіння

Інтенсивно живить і зволожує

Сприяє відновленню

Підвищує пружність

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** ознаки старіння шкіри обличчя, сухість шкіри, втрата вологи та пружності.

**РЕЗУЛЬТАТ:** уповільнює старіння, інтенсивно живить та зволожує, сприяє регенерації, підвищує еластичність та пружність шкіри.

**СКЛАД:** Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Гідролізований колаген – підвищує пружність та еластичність шкіри за рахунок того, що живить її вологою.
2. AcePep-6™ (ацетилгексапептид-8) - цей компонент визнаний ефективною заміною ботоксу (ботулотоксину), він чудово працює як засіб для боротьби зі зморшками. Крім того, він зменшує сліди зморшок за рахунок послаблення м'язових скорочень.
3. Пальмітоїл трипептид-5 – запускає синтез колагену та сприяє відновленню структури шкіри.
4. Гексапептид-10 – незамінний інгредієнт для відновлення pH-балансу шкіри, що підвищує еластичність, щільність, тонус шкіри.
5. Аденозин – працює як протизапальний засіб та засіб для боротьби зі зморшками, стимулює синтез колагену та підвищує еластичність шкіри, а також її проникність.
6. Центелла азіатська - відома своїм регенеруючим ефектом, містить у своєму листі і стеблі мадекасосид, який допомагає усунути подразнення, почервоніння та пошкодження шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** сироватка має унікальний склад з високоефективними компонентами для боротьби з ознаками старіння шкіри. Унікальний комплекс пептидів, колагену та гіалуронової кислоти спрямований на боротьбу з недосконалістю шкіри. Він також скорочує зморшки, виявляє помітний ліфтинг-ефект, покращує колір обличчя, відновлює пошкодження, що позитивно позначається на загальному стані шкіри.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ПЕРШИЙ СПОСІБ:** ретельно очистіть шкіру обличчя, легкими рухами, що поплескують, нанесіть невелику кількість сироватки на обличчя. Залишіть сироватку на шкірі до повного всмоктування.

**ДРУГИЙ СПОСІБ:** ретельно очистіть шкіру обличчя, нанесіть помірну кількість продукту на суху шкіру та проведіть процедуру з використанням масажера для обличчя від WAU, залиште сироватку на шкірі до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ: 50мл.**




# ANTI-AGING CARE STEM CELL

КРЕМ-СИВОРОТКА ДЛЯ АНТИВІКОВОГО ДОГЛЯДУ ІЗ СТВОЛОВИМИ КЛІТКАМИ ВІД РЕТІТ RA

Уповільнює старіння

Інтенсивно живить і зволожує

Сприяє відновленню

Підвищує пружність

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** ознаки старіння шкіри, втрата еластичності шкіри.

**РЕЗУЛЬТАТ:** уповільнює старіння, інтенсивно живить та зволожує, сприяє регенерації, підвищує еластичність та пружність шкіри.

**СКЛАД:** Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Культуральна рідина стовбурових клітин 2% - розгладжування зморшок.
2. Ніацинамід – відновлює захисну функцію шкіри.
3. Каприлова кислота - має бактеріостатичні властивості.
4. Гіалуронова кислота - накопичує вологу і запобігає випаровування.
5. Екстракт омели - має антисептичні властивості.
6. Galactomyces (фільтрат ферменту галактомісіс) - чудово відлущує та зволожує, а при тривалому використанні покращує текстуру шкіри, підвищує

її еластичність та тонус.
7. Acetyl Hexapeptide-8 (ацетилгексапептид-8) - це низькомолекулярний пептид, який легко проникає в шкіру, контролює секрецію адреналіну та норадреналіну, що сприяє розгладжуванню зморшок та підвищенню еластичності шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** багатофункціональна крем-сироватка складається зі стовбурових клітин та 56 інших активних компонентів, які розгладжують зморшки, підтягують шкіру та роблять її гладкою та сяючою. Крем використовує схвалене IRB 100% нерозбавлене середовище культивування стовбурових клітин людини, яке відіграє важливу роль при регенерації пошкодженої тканини та надання еластичності шкіри.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Ретельно очистіть шкіру обличчя перед нанесенням крем-сироватки.
2. Нанесіть необхідну кількість продукту та помасажуйте шкіру подушечками пальців до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 40 г




# LIPO JEUNE

КРЕМ ВІД ТЕМНИХ КРУГІВ ПІД ОЧИМИ ВІД PETIT RA

Стимулює метаболізм стовбурових клітин

Розгладжує зморшки

Поліпшує стан і тонус шкіри навколо очей

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** темні кола під очима, перші ознаки старіння, зморшки.

**РЕЗУЛЬТАТ:** покращує тон шкіри навколо очей, стимулює обмін стовбурових клітин, що сприяє розгладжуванню зморшок, захищає шкіру від пошкоджень.

**СКЛАД:** Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Ніацинамід - цей різновид вітаміну B3 має прекрасний відбілюючий ефект, допомагає покращити тон шкіри, запобігає виникненню запалень і відновлює шкірний бар'єр.
2. Бісаболол – блокує процес комбінації меланіну, пригнічуючи його виробництво на ранніх стадіях.
3. WhiteTen™ (ніацинамід, ацетилглюкозамін, мадекасосид, екстракт кори білої шовковиці, екстракт плодів Malus pumila, екстракт грибів мацутаке, екстракт Oxalis triangularis, екстракт листя Camellia sinensis, екстракт кореня Broussonetia kazinoki, екстракт квітів Camellia japonica) — унікальний освітлювальний комплекс на основі 10 рослинних екстрактів. Забезпечує ефективне відбілювання та освітлення шкіри, блокуючи перехід меланоцитів у кератиноцити.
4. Фітостебельні клітини едельвейсу - культура стовбурових клітин едельвейсу багата на антиоксиданти, які пригнічують окислювальний стрес,

викликаний вільними радикалами. Культура ефективна зменшення подразнення і регенерації шкірних тканин.
5. LotuStem™ (бутиленгліколь, вода, екстракт андрографісу волотистого) - активізує поділ клітин.
6. AcePep-6™ (ацетилгексапептид-8) - цей компонент визнаний ефективною заміною ботоксу (ботулотоксину), він чудово працює як засіб для боротьби зі зморшками. Крім того, він зменшує сліди зморшок за рахунок послаблення м'язових скорочень.
7. Гідролізований колаген – підвищує еластичність та щільність шкіри, забезпечуючи її вологою.
8. Eosidin® (пропандіол, вода, екстракт шкірки мандарину уншіу) — унікальний комплекс, який має протизапальний ефект завдяки антиоксидантам і флавоноїдам, що містяться в цитрусах.
9. Аденозин – діє як протизапальний та антивіковий засіб, сприяє синтезу колагену та покращує еластичність шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** крем має унікальний склад, завдяки якому він освітлює та тонізує шкіру навколо очей, а також розгладжує зморшки. Екстракт культури едельвейсу та запатентований препарат LotuStem™ стимулюють обмін стовбурових клітин, сприяючи розгладжуванню зморшок навколо очей, а схвалена FDA формула White Ten, що містить 10 рослинних екстрактів, покращує тон шкіри навколо очей.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Ретельно очистіть шкіру обличчя перед нанесенням крему.
2. Нанесіть необхідну кількість продукту та помасажуйте шкіру подушечками пальців до повного всмоктування.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 50мл.




# O2 DETOX CLEANSING GEL

КИСНЕВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ОСОБИ ВІД PETIT RA

Очищує | Звужує пори | Заспокоює | Підвищує пружність

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** розширені пори, підвищений рівень виділень себуму.

**РЕЗУЛЬТАТ:** очищує, звужує пори, підвищує пружність, заспокоює.

**СКЛАД:** Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**
1. Акрилатний сополімер – створює тонкий шар на шкірі, який підвищує зчеплення/проникність корисних речовин та має тривалий ефект. Зволожує та м'яко огортає шкіру після вмивання.
2. Кокамідопропілбетаїн - створює м'яку піну і має очищувальну силу.
3. Кокоамфодіацетат натрію - м'який і не викликає подразнень, що очищає компонент для вмивання, підходить для чутливої шкіри.
4. Екстракт плодів лимона – блокує випаровування вологи, сприяючи зволоженню шкіри. Має заспокійливий ефект, запобігає потьмянінню та покращує тон шкіри.
5. Екстракт плодів яблуні домашньої – захищає шкіру від окислення, робить тон шкіри яскравішим.
6. Екстракт плодів солодкого апельсина — допомагає захистити шкіру від окислення вільних радикалів, яке і є основною причиною старіння шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** при взаємодії з киснем гель утворює пінку та м'яко впливає на шкіру. Засіб ефективно бореться із забрудненнями, допомагає видалити макіяж та надлишки шкірного сала, звужує пори. Засіб підійде для будь-якого типу шкіри, рекомендований жінкам будь-якого віку.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Нанесіть невелику кількість на суху шкіру обличчя, приділяючи увагу Т-зоні.
2. Пухирці кисню з'являться через кілька секунд, а через 1 хвилину їх кількість досягне максимуму. Для утворення щільнішої піни помасажуйте шкіру кінчиками пальців або щіточкою для вмивання.

3. Ретельно змийте водою. Переходьте до свого звичайного денного або нічного догляду за шкірою.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 120 мл.




# PAD CYPRESS TONIC

Заспокійливі косметичні диски для обличчя від PETIT RA

Очищує | Тонізує | Звужує пори | Заспокоює | Зволожує

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** розширені пори, підвищений рівень себуму в шкірі, відчуття сухості та стягнутості шкіри.

**РЕЗУЛЬТАТ:** очищення, тонізування, звуження пір, заспокійливий ефект, зволоження шкіри.

**СКЛАД:** Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Екстракт листя алое віра – пом'якшує та зволожує дерму, відновлюючи її структуру. Допомагає позбутися лущення та сухості, а також відновлює пошкоджену сонячними променями або іншими подразниками шкіру.
2. Екстракт коренів діоскореї японської – протидіє небезпечним елементам у шкірі, мінімізуючи ушкодження проблемної шкіри.
3. Екстракт кореня Ulmus davidiana заспокоює чутливу шкіру та вирівнює її тон.
4. Екстракт кореня дикого ямсу — має антиоксидантні та протизапальні властивості, допомагає боротися з акне та будь-якими видами запалень, омолоджує шкіру та підвищує її тонус.
5. Екстракт кольорів фіалки - оберігає від стресів та агресивного впливу навколишнього середовища, захищає та заспокоює шкіру, надає їй сяйва та пружність. Підходить для догляду за запаленою, проблемною шкірою, що лущиться.
6. Екстракт кореня солодки – освітлює шкіру, бореться із вільними радикалами, які є причиною раннього старіння шкіри. Має протизапальні та антисептичні властивості. Відмінно підходить для жирної шкіри.
7. Екстракт квіток аптечної ромашки - ефективно заспокоює і пом'якшує чутливу, схилу до почервоніння шкіру. Пригнічує активацію білка NF-KB, регулюючи запальні процеси.
8. Екстракт центели азіатської - відомий своїм регенеруючим ефектом, рослина містить у своєму листі і стеблі мадекасосид, який допомагає усунути

подразнення, почервоніння та ушкодження шкіри.
9. HerbEx™ Rosemary Extract (екстракт листя розмарину лікарського, вода, 1,3-бутиленгліколь) – захищає шкіру від вільних радикалів – головної причини старіння шкіри.

**ОСОБЛИВОСТІ:** косметичні подушечки для обличчя, просочені живильним тоніком на основі кипариса, очищують, заспокоюють і зволожують шкіру, дбайливо й ретельно видаляють залишки косметики та забруднення. Матеріал дисків — 100% бавовна, що забезпечує щільне прилягання. М'яка тканина прилягає до шкіри, підвищуючи ефективність тоніка. Алоє та центела азійська у складі прискорюють відновлення клітин шкіри, допомагають усувати подразнення, заспокоюють шкіру після впливу ультрафіолету, а також допомагають у разі переохолодження й обвітрювання обличчя. Засіб підходить для будь-якого типу шкіри та рекомендований жінкам будь-якого віку.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ПЕРШИЙ СПОСІБ:** дістаньте пед із банки і протріть шкіру обличчя для очищення.

**ДРУГИЙ СПОСІБ:** дістаньте пед із банки та використовуйте разом з масажером для обличчя від WAU з технологією Sonic для більш ефективного проникнення поживних речовин.

**ТРЕТІЙ СПОСІБ:** використовуйте як маску 1-2 рази на тиждень, розташуйте педи на потрібній ділянці обличчя на 5-10 хвилин, потім зніміть і розподіліть залишки засобу по поверхні шкіри.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 200 мл (70шт).




# PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

ЛІФТИНГОВІ ДИСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ВІД PETIT RA

Заспокоює

Підвищує пружність шкіри

Ліфтинг-ефект

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, перші ознаки старіння.

**РЕЗУЛЬТАТ:** заспокоює, підвищує пружність шкіри.

**СКЛАД:** Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Екстракт плодів мандарину уншіу, екстракт плодів грейпфрута - заспокоюють шкіру, підвищують її пружність, мають протизапальні властивості, борються з пігментацією, освітлюють шкіру.
2. Екстракт Sparassis crispa протидіє негативним наслідкам УФ-випромінювання, інтенсивно зволожує, зміцнює захисні функції, знижує чутливість тканин і допомагає утримувати вологу в шкірі.
3. Екстракт кореня Sophora flavescens, фільтрат ферментованого екстракту листя/коренів/стебел Suaeda japonica, екстракт листя Camellia sinensis та екстракт плодів лимона заспокоюють шкіру й зміцнюють її природний бар'єр.
4. Екстракт андрографісу волотистого - підтримує пружність шкіри, синтез колагену.
5. Екстракт омели білої – видаляє активний кисень, що утворюється на шкірі, запобігає та уповільнює старіння шкіри, а також зміцнює шкірний бар'єр.
6. 2 види пептидів (трипептид-10 цитрулін, трипептид-1) - роблять шкіру більш пружною.
7. Аденозин – працює як протизапальний засіб та засіб для боротьби зі зморшками, стимулює синтез колагену та підвищує еластичність шкіри, а також її проникність.

8. Ніацинамід - цей різновид вітаміну В3 має прекрасний відбілюючий ефект, допомагає покращити тон шкіри, запобігає виникненню запалень і відновлює шкірний бар'єр.

**ОСОБЛИВОСТІ:** косметичні подушечки для обличчя, просочені тоніком з ліфтинг-ефектом на основі пептидного комплексу, борються з пігментацією та віковими змінами шкіри. Матеріал дисків - 100% бавовна, що забезпечує чудове прилягання. М'яка тканина щільно прилягає до шкіри, збільшуючи ефективність тоніка. Екстракт кореня женьшеню у складі сприяє розгладжуванню зморшок, справляється з негативним впливом ультрафіолетових променів, має протизапальний ефект. Засіб підійде для будь-якого типу шкіри, рекомендований жінкам будь-якого віку.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ПЕРШИЙ СПОСІБ:** дістаньте пед із банки і протріть шкіру обличчя для очищення.

**ДРУГИЙ СПОСІБ:** дістаньте пед із банки та використовуйте разом з масажером для обличчя від WAU з технологією Sonic для більш ефективного проникнення поживних речовин.

**ТРЕТІЙ СПОСІБ:** використовуйте як маску 1-2 рази на тиждень, розташуйте педи на потрібній ділянці обличчя на 10-20 хвилин, потім зніміть і розподіліть залишки засобу по поверхні шкіри.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 200 мл (70шт).




# SOS BODY FIT

Антицелюлітний крем від PETIT RA

Протидіє целюліту

Активізує обмінні процеси

Відновлює пружність

Підвищує еластичність

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** целюліт, втрата еластичності та пружності шкіри тіла, відчуття сухості та скутості.

**РЕЗУЛЬТАТ:** усуває целюліт, прискорює обмінні процеси, відновлює пружність та підвищує еластичність шкіри.

**СКЛАД:** Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Лактобактерій/сої ферментований екстракт забезпечує відмінне зволоження.
2. Екстракт рису містить у своєму складі антоціанін, вітамін С і β-каротин, які забезпечують сильні антиоксидантні функції. Олія, отримана з лушпиння рису, зволожує шкіру і бореться з бактеріями.
3. Екстракт насіння сої дикої – допомагає регенерації клітин шкіри, працює як антиоксидант, сприяє покращенню клітинного метаболізму.
4. Екстракт насіння кунжуту індійського має більший вміст селену, токоферолу та інших антиоксидантів, ніж звичайний кунжут, що дозволяє йому боротися зі зморшками і зміцнювати еластичність шкіри.
5. Олія насіння соняшника однорічного - заспокоює запалення та подразнення шкіри.
6. Олія плодів оливи - уповільнює старіння шкіри, захищає її від дії УФ-променів. Має антиоксидантну дію, пом'якшує та зволожує шкіру, посилює її імунну функцію.
7. HerbEx™ Green tea Extract (бутиленгліколь, вода, екстракт листя чаю (камелії китайської) — має антиоксидантну, протизапальну дію, бореться зі зморшками.

8. HerbEx™ Lavender Extract (вода, бутиленгліколь, екстракт лаванди вузьколистої) – заспокоює шкіру, активізуючи життєвий цикл клітин шкіри, дозволяючи їм швидше переходити до нового шару шкіри. Бореться із запальними процесами та скорочує кількість запалень.

**ОСОБЛИВОСТІ:** антицелюлітний моделюючий крем на основі унікальних натуральних компонентів активізує обмінні процеси, сприяє підвищенню пружності та еластичності шкіри, покращує лімфоток та глибоко зволожує.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

**ПЕРШИЙ СПОСІБ:** прийміть душ із використанням скрабу (на ділянках тіла, де плануєте робити масаж). Нанесіть крем на проблемні зони та зробіть масаж із використанням масажера для тіла з функцією EMS/RF. Завершіть процедуру масажем із LED-терапією. Розподіліть залишки крему руками та залиште на шкірі до повного вбирання.

**ДРУГИЙ СПОСІБ:** нанесіть продукт на тіло та розподіліть круговими рухами. Після нанесення Ви відчуєте відчутне тепло на шкірі. Пройдіться рухами по проблемних зонах (наприклад, стегнах, животу, спині). Стимулюйте кровообіг, стискаючи шкіру руками, переміщаючись по місцях, які потребують корекції. Залишіть залишки крему на шкірі до повного всмоктування. Ретельно змийте залишки крему із рук за допомогою води.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Забороняється використання крему при вагітності чи алергії на сою.
3. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
4. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
5. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 200мл.




# SPICULE EYE CREAM

КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ ОКОЛО ОЧ ВІД PETIT RA

Уповільнює старіння

Поліпшує мікроциркуляцію

Антиоксидантна дія

Розгладжує зморшки

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** ознаки старіння, темні кола під очима, зморшки.

**РЕЗУЛЬТАТ:** уповільнює старіння, покращує мікроциркуляцію, антиоксидантну дію, сприяє регенерації шкіри, відбілює та розгладжує зморшки.

**СКЛАД:** Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

**АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:**

1. Ніацинамід - цей різновид вітаміну В3 має чудовий відбілюючий ефект, також він зменшує видимість збільшених пір, зволожує шкіру і запобігає появі пігментних плям.
2. STeMiN™ — середовище, що кондиціонує стовбуровими клітинами людини, посилює омолодження шкіри за рахунок жирів стовбурових клітин, які містять понад 50 різних факторів росту.
3. PDRN (полідезоксирибонуклеотиди) – це будівельний матеріал для відновлення пошкодженої ДНК клітин вікової шкіри. При нанесенні на шкіру, вона сприяє звуженню пор, розгладжуванню зморшок та регенерації шкіри.
4. Гідролізований колаген – підвищує еластичність та щільність шкіри, забезпечуючи її вологою.
5. HerbEx™ Hyaluron (бутиленгліколь, вода, кросполімер гіалуронату натрію) — гіалуронова кислота має здатність утримувати об'єм молекул води, який у 1000 разів більший за її саму, тому вона відіграє величезну роль у захисті шкіри, її зволоженні, мастилі та зміцненні.

6. Eosidin® (пропандіол, вода, екстракт шкірки мандарину уншіу) — унікальний комплекс, який має протизапальний ефект завдяки антиоксидантам і флавоноїдам, що містяться в цитрусах.
7. LotuStem™ (бутиленгліколь, вода, екстракт андрографісу волотистого) - активізує поділ клітин.
8. Super Centella (мадекасосид, азіатикозид) - сприяє швидкому розмноженню клітин та синтезу колагену в області пошкоджень. Високоефективна проти подразнень, запалень, сприяє регенерації вікової шкіри.
9. SUPER EGF (EGF – епідермальний фактор росту, sh-олігопептид-1) – пептиди з епідермальним фактором росту сприяють розмноженню фібробластів, що містять колаген, та живлять шкіру.
10. АсеРер-6™ (ацетилгексапептид-8) - цей компонент визнаний ефективною заміною ботоксу (ботулотоксину), він чудово працює як засіб для боротьби зі зморшками. Крім того, він зменшує сліди зморшок за рахунок послаблення м'язових скорочень.
11. Аденозин – працює як протизапальний засіб та засіб для боротьби зі зморшками, стимулює синтез колагену та підвищує еластичність шкіри, а також її проникність.

**ОСОБЛИВОСТІ:** омолоджуючий крем для очей містить натуральні мікроголки прісноводних губок (спікули), які відкривають у шкірі тисячі мікроканалів, що дозволяє активним інгредієнтам крему проникнути у найглибші шари шкіри та забезпечити видимий ліфтинг-ефект. Micro Needling Treatment (Омолодження мікроголками) допомагає активізувати відновлювальні функції шкіри за рахунок легкого подразнення.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**
1. Засіб рекомендується використовувати циклами від 3 до 10 днів із перервою від 1 до 2 тижнів.
2. Нанесіть невелику кількість засобу на суху та очищену шкіру: від внутрішньої частини ока до скронь – спочатку вздовж нижньої, а потім уздовж верхньої орбітальних кісточок.
3. Розподіліть крем і помасажуйте подушечками пальців.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**
1. Щоб уникнути виникнення алергічних реакцій, перед використанням рекомендується протестувати засіб на внутрішній стороні ліктьового згину. Припиніть використання при появі роздратування або висипу.
2. Не наносьте засіб на пошкоджені ділянки шкіри.
3. Уникайте прямого контакту з очима. При попаданні у вічі промийте теплою водою.
4. Після використання засобу рекомендується наносити крем SPF для захисту від впливу сонячного світла.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** зберігати в закритій упаковці при температурі від +5° до +25°С далеко від прямих сонячних променів, у недоступному для дітей місці.

**ОБ'ЄМ:** 2 упак. по 10 г




# ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ




# A + E COMPLEX

КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ А І Е (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Нормалізація функціонування кісткової, м'язової та нервової систем

Нормалізація обміну речовин

Поліпшення імунітету

Здоров'я волосся, шкіри та нігтів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість і лущення шкіри, ламкість нігтів і втрата природного блиску нігтьових пластин, слабкість, порушення імунітету.

**СКЛАД:** DL-альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е), Олія рослинна рафінована (соняшникова), Оболонка капсули (желатин, гліцерин (загущувач), вода), Вітамін А.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Вітамін А – 2,6 мг
- Вітамін Е – 100 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** під час їди, запиваючи водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день. Щоб уникнути розвитку гіпервітамінозу А та Е не слід перевищувати рекомендовану дозу.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ**
**(1 КАПСУЛА):**
- **Вітамін А - 325%**
- **Вітамін Е – 1000%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 2-3 тижні. Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Гіперчутливість, гіпервітаміноз А та Е, дитячий вік (до 18 років), вагітність, період лактації.
2. З особливою обережністю при: тиреотоксикозі, холециститі, в станах, що супроводжуються підвищеною проникністю судин (ХСН, хронічний гломерулонефрит та ін), а також при цирозі печінки, вірусному гепатиті, нирковій недостатності, алкоголізмі, в літньому віку.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** жиророзчинні.

Взаємодоповнюючі елементи: коензим Q10, залізо, цинк, вітамін С.

**НЕСУМІСНІ РЕЧОВИНИ:** антикоагулянти. При поєднанні з водорозчинними вітамінами дотримуйтеся інтервалу 2-3 години.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# ALPHA LIPOIC ACID

## АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА (КАПСУЛИ HPMC, 450 мг)

Підтримка серцево-судинної системи та печінки

Контроль ваги та регулювання метаболізму

Уповільнення старіння

Контроль рівня цукру в крові

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** порушення вуглеводного та ліпідного обміну, окислювальний стрес, втома та зниження енергії, уповільнений метаболізм.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (носій), Мальтодекстрин (носій), Альфа-ліпоєва кислота, Капсула желатинова, Діоксид кремнію (антизлежувальний агент).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**Альфа-ліпоєва кислота - 100 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**Альфа-ліпоєва кислота - 333%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, годування груддю.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** жирна кислота.

Взаємодоповнюючі елементи: коензим Q10, залізо, цинк, вітамін С.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** ліки для зниження рівня цукру в крові, залізо.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# ARTHRO ACTIVE

КОМПЛЕКС ДЛЯ СУГЛОБІВ (ТВЕРДІ ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ, 450 мг)

Відновлення сухожиль і зв'язок після травм та операцій

Поліпшення рухливості суглобів

Відновлення хрящової тканини

Зміцнення кісткової тканини

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** дискомфорт і болючі відчуття в суглобах, скутість рухів, руйнування хрящових тканин.

**СКЛАД:** Метилсульфонілметан, Колаген гідролізований (рибний), Оболонка капсули (желатин), L-аскорбінова кислота (вітамін С), Астаксантин.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Метилсульфонілметан – 250 мг
- Колаген – 167,5 мг
- Вітамін С – 22,5 мг
- Астаксантин – 0,5 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 2 капсули 2 рази на день під час їжі, запиваючи водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 4 капсули на день.**

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (4 КАПСУЛИ):
- Метилсульфонілметан — норму не встановлено.
- Колаген — норму не встановлено.
- Вітамін С - 90%
- Астаксантин – 100%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити через 3-4 тижні.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 80 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, годування груддю.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:**
- Метилсульфонілметан - природна сірковмісна органічна речовина.
- Колаген – водорозчинний.
- Вітамін С – водорозчинний.
- Астаксантин – жиророзчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: омега-3, вітамін D, кальцій**

**НЕСУМІСНІ РЕЧОВИНИ:** антикоагулянти. Добавка гірше засвоюється при одночасному прийомі з НПЗЗ.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# B-COMPLEX

КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ ГРУПИ В (КАПС. ТЖК, 360 МГ)

Поліпшення енергетичного обміну

Підтримка нервової системи

Здоров'я волосся, шкіри та нігтів

Підтримка серця та судин

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** втома, слабкість, оніміння кінцівок, тривожність, проблеми зі шкірою, волоссям та слизовими оболонками.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (носій), Оболонка капсули (желатин), Вітамін B8 (інозитол), Вітамін B3 (нікотинамід), Вітамін B5 (кальцію D-пантотенат), Вітамін B2 (рибофлавін), Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид), Вітамін B1 (тіаміну гідрохлорид), Вітамін B12 (ціанокобаламін), Вітамін B9 (фолієва кислота), Вітамін B7 (біотин).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**

- Вітамін B8 – 50 мг
- Вітамін B3 – 30 мг
- Вітамін B5 – 8 мг
- Вітамін B2 – 4 мг
- Вітамін B6 – 4 мг
- Вітамін B1 – 3 мг
- Вітамін B9 – 0,4 мг
- Вітамін B7 – 0,15 мг
- Вітамін B12 – 0,002 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):

- Вітамін B8 – 10%
- Вітамін B3 – 166,7%
- Вітамін B5 – 133,3%
- Вітамін B2 – 250%
- Вітамін B6 – 200%
- Вітамін B1 - 214%
- Вітамін B9 – 200%
- Вітамін B7 – 300%
- Вітамін B12 - 200%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, годування груддю.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинні.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** магній, вітамін С, цинк, залізо, кальцій, пробіотики.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ: кофеїн.**

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# BIOTIN

БІОТИН (ТВЕРДІ ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ, 385 мг)

Стимулювання росту волосся

Зміцнення та оздоровлення шкіри, волосся та нігтів

Підтримка постійного рівня цукру в крові

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** стоншення і випадання волосся, крихкість і шаруватість нігтів, сухість, лущення шкіри.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (носій), Капсула желатинова (желатин, оксид цинку — барвник), Біотин (вітамін B7), Стеарат кальцію (антизлежувальний агент).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**Біотин (вітамін B7) - 5000 мкг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**Біотин (вітамін B7) - 10000%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Ниркова недостатність.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни групи B, цинк, селен, магній.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** високі дози вітаміну C.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# CHLOROPHYLL

ХЛОРОФІЛ (РІДКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 500 МЛ)

Антибактеріальний ефект

Зміцнення імунітету

Поліпшення роботи ШКТ

Омолодження та детокс

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** порушення роботи ШКТ, порушення імунітету.

**СКЛАД:** Вода очищена, Гліцерин рослинний (загущувач), Твін 60 (емульгатор), Натуральний харчовий барвник — мідні комплекси хлорофілінів, Сорбат калію (консервант), Натуральна олія м'яти перцевої.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 ПОРЦІЇ (15 МЛ):**
- **Хлорофіл – 50 мг**
- **Мідь – 2 мг**

Порядок прийому: по столовій ложці (15 мл), розведеної в 100 мл води або соку, 1 раз на день за 30 хвилин до їди. Перед вживанням флакон збовтати.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 порція (15мл) 1 раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (15 мл):**
- **Хлорофіл - 50%**
- **Мідь – 200%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**ОБ'ЄМ:** 500мл.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Захворювання, пов'язані з надлишком міді у організмі.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни групи В, вітамін С, пробіотики.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** кальцій, високі дози заліза.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# CHROMIUM PICOLINATE

ПІКОЛІНАТ ХРОМУ (КАПСУЛИ HPMC, 410 мг)

Зниження тяги до солодкого

Контроль ваги та метаболізму

Вітамін С для максимального засвоєння

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** порушення вуглеводного та ліпідного обміну, сповільнений метаболізм, порушення роботи печінки, підвищений рівень холестерину.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (носій), Капсула целюлозна (гідроксипропілметилцелюлоза), L-аскорбінова кислота (вітамін С), Піколінат хрому.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Вітамін С – 60 мг
- Хром (III) – 250 мкг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день у першій половині дня під час їжі, запиваючи водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1 капсула щодня.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ**
**(1 КАПСУЛА):**
- **Вітамін С - 100%**
- **Хром (III) – 500%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Продукт не призначений для осіб віком до 18 років.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:**
- Хром – мінерал.
- Вітамін С – водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** альфа-ліпоєва кислота, коензим Q10, вітаміни групи В, омега-3, магній.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** ліки для зниження рівня цукру в крові, антикоагулянти, гіпотензивні препарати.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# COENZYME Q10 — 100 MG

КОЕНЗИМ Q10, 100 МГ (КАПС. ТЖК, 450 МГ)

Уповільнення процесів старіння

Зміцнення організму

Прискорення процесів регенерації та загоєння

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни, зниження толерантності до навантажень, м'язова слабкість, підвищена стомлюваність, зниження працездатності.

**СКЛАД:** Карбоксиметилцелюлоза (носій), Убіхінон (коензим Q10), Капсула (желатин, вода питна очищена).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**Коензим Q10 - 100 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** переважно у першій половині дня під час їди. Прийом коензиму Q10 разом із жирною їжею може підвищити його засвоєння.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**Коензим Q10 - 333%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Виразка шлунка, гастрит із підвищеною кислотністю.
4. Коензим Q10 здатний знижувати рівень артеріального тиску, його рекомендується обережно застосовувати гіпотонікам. Ця речовина може знизити і так низький тиск.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** жиророзчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни С, Е, Омега-3, альфа-ліпоєва кислота і карнітин.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** антикоагулянти, антигіпертензивні препарати, деякі ліки від діабету та зниження холестерину в поєднанні з коензимом Q10 можуть викликати сильні болі в м'язах.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# GINSENG

NEOVITIN FORTE (ТАБЛЕТКИ, 750 мг)

Зміцнення імунітету

Підтримка чоловічого здоров'я

Поліпшення роботи мозку та підвищення працездатності

Стимуляція вироблення антиоксидантних ферментів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни, підвищена стомлюваність, зниження працездатності, профілактика гіпотонії, зниження імунітету.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), Екстракт женьшеню, Стеарат кальцію рослинний (антизлежувальний агент), Рутин (вітамін Р), Нікотинамід (вітамін РР), Біомаса женьшеню.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 ТАБЛЕТЦІ:**
- **Панаксозид – 3 мг**
- **Рутин – 2 мг**
- **Нікотинамід - 2 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 таблетці 3 рази на день під час їжі, не приймати у вечірній час.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 таблетка 3 десь у день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (3 ТАБЛЕТКИ):**
**Панаксозид — норму не встановлено.**
- **Рутін - 23%**
- **Нікотинамід - 30%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 2-3 тижні. За потреби повторити через 1 місяць.

**КІЛЬКІСТЬ ТАБЛЕТОК В УПАКОВЦІ: 90 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Прийом у вечірній час.
4. Підвищена нервова збудливість, безсоння.
5. Підвищений артеріальний тиск, порушення серцевої діяльності.
6. Виражений атеросклероз.
7. Ниркова недостатність.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** клітинна культура женьшеню.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: вітаміни С, Е.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** антикоагулянти, гіпотензивні препарати.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# GLUCOSAMINE

ГЛЮКОЗАМІН З ХОНДРОЇТИНОМ (КАПС. ТЖК, 1100 МГ)

Зменшення запальних процесів у суглобах

Підвищення гнучкості та рухливості суглобів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** дискомфорт і болючі відчуття в суглобах, скутість рухів.

**СКЛАД:** Глюкозаміну гідрохлорид, Хондроїтину сульфат, Оболонка капсули (желатин, діоксид титану (барвник)), Стеарат магнію (антизлежувальний агент).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- **Глюкозамін – 465 мг**
- **Хондроїтин – 360 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** під час їжі, запиваючи водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула 3 десь у день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (3 КАПСУЛИ):**
- **Глюкозамін – 199%**
- **Хондроїтин – 180%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Курс можна повторити після 2-х тижневої перерви.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Гіперчутливість до основних та допоміжних компонентів лікарського засобу.
2. Лікарський засіб не слід призначати пацієнтам, які страждають на алергію на молюсків, тому що діючу речовину (глюкозамін) отримують з молюсків і ракоподібних.
3. Дитячий вік.
4. Вагітність та період лактації.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** водорозчинні.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** омега-3, вітамін D, кальцій.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** антикоагулянти, глюкозамін гірше засвоюється при сумісному прийомі з НПЗЗ.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки**




# IRON CHELATE

ЗАЛІЗО ХЕЛАТ (ШИПУЧІ ТАБЛЕТКИ, 20 ШТ. У ТУБІ, 3,8 Г)

Зниження втоми та підвищення працездатності

Підвищення активності імунної системи

Підтримання нормального рівня заліза, феритину та гемоглобіну.

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність, зниження апетиту.

**СКЛАД:** Глюкоза, Лимонна кислота безводна (регулятор кислотності), Натрію гідрокарбонат (регулятор кислотності), Бісгліцинат заліза, Ароматизатор натуральний «Яблуко», Поліетиленгліколь (стабілізатор), Аспартам (підсолоджувач). Містить джерело фенілаланіну.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 ТАБЛЕТЦІ:**
**Залізо – 14 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** у першій половині дня: вранці натще або в обід, запиваючи водою, яблучним або апельсиновим соком.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 пігулка 1 раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 ТАБЛЕТКА):**
**Залізо - 100%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ ТАБЛЕТОК В УПАКОВЦІ: 20 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Анемія, не пов'язана з дефіцитом заліза.
2. Ознаки навантаження залізом (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Порушення процесу утилізації заліза.
4. I триместр вагітності.
5. Підвищена чутливість до активної речовини.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА: мінерал.**

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни A, B3, C, мідь, фолієва кислота.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** цинк, магній, хром, кальцій, вітамін E.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# IRON CHELATE BISGLYCINATE

ХЕЛАТ ЗАЛІЗА (КАПСУЛИ HPMC, 450 мг)

Зниження втоми та підвищення працездатності

Підвищення активності імунної системи

Підтримання нормального рівня заліза, феритину та гемоглобіну.

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність, зниження апетиту.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (носій), Заліза бісгліцинат, Желатин, Аскорбінова кислота (вітамін С), Міді глюконат, Діоксид кремнію (антизлежувальний агент), Ціанокобаламін (вітамін В12).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Залізо – 14 мг
- Мідь – 1,5 мг
- Вітамін С – 60 мг
- Вітамін В12 – 4,5 мкг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** у першій половині дня.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** чоловікам 1 капсула на день, жінкам 2 капсули на день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ
(1 КАПСУЛА):
1 капсула
- Залізо – 143%
- Мідь – 150%
- Вітамін С - 100%
- Вітамін В12 - 450% 2 капсули
- Залізо – 286%
- Мідь – 300%
- Вітамін С - 200%
- Вітамін В12 - 900%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Анемія, не пов'язана з дефіцитом заліза.
2. Ознаки навантаження залізом (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Порушення процесу утилізації заліза.
4. I триместр вагітності.
5. Підвищена чутливість до активної речовини.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** вітаміни та мінерали.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# KELP SEA IODINE

ЙОД З МОРСЬКОЇ ЛАМІНАРІЇ (ТАБЛ., 700 МГ)

Регулювання виробітку себуму

Антиоксидантна дія

Прискорення процесу регенерації тканин

Участь у освіті статевих гормонів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни, зниження імунітету, порушення гормонального фону.

**СКЛАД:** L-тирозин, Ламінарія сушена (порошок), Мікрокристалічна целюлоза (Е460і, носій), Селенометіонін.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 ТАБЛЕТЦІ:**
- **Йод - 400 мкг**
- **Тирозин – 330-380 мг**
- **Селен – 65 мкг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 таблетці 2 рази на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 таблетка 2 рази на день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (2 ТАБЛЕТКИ):
- Йод - 533%
- Тирозин - 15,7-17,3%
- Селен – 173% для чоловіків, 236% для жінок

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна продовжити.

**КІЛЬКІСТЬ ТАБЛЕТОК В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Стани, за яких протипоказані препарати йоду.
4. Гіпертиреоз.
5. Підгострий тиреодит.
6. Ниркова та печінкова недостатність.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** мікроелемент.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни групи В, магній, цинк.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ: антиоксиданти.**

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# KRILL OIL

ОЛІЯ КРИЛЯ (М'ЯКІ ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ, 700 мг)

Красиві шкіра, нігті, волосся

Поліпшення роботи мозку

Здоров'я серця та судин

Зміцнення імунітету

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** ламкі нігті та волосся, тьмяність шкіри, стомлюваність, зниження імунітету, погіршення уваги та пам'яті.

**СКЛАД:** Олія атлантичного криля, Оболонка (желатин яловичий, вологоутримуючий агент гліцерин, вода очищена).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Олія криля – 500 мг
- ЕПК – 60 мг
- ДГК – 30 мг
- Астаксантин – 150 мкг
- Фосфоліпіди – 100 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 3 рази на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула 3 десь у день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (3 КАПСУЛИ):
Олія криля — норму не встановлено.
- ЕПК – 30%
- ДГК – 12,9%
- Астаксантин – 22,5%
- Фосфоліпіди – 4,3%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 90 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Алергічні реакції на морепродукти.
2. Діти віком до 3 років.
3. Індивідуальна непереносимість речовин, що входять до складу ліків.
4. Кровотечі або порушення згортання крові.
5. Бронхіальна астма.

6. Захворювання печінки.
7. Різні патології шлунково-кишкового тракту в гострому чи хронічному періоді.
8. Післяопераційний час.
9. Тим, хто проходить період реабілітації після хірургічного втручання або має травми різної етіології, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочати або відновити прийом олії криля.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА: ПНЖК.**

Взаємодоповнюючі елементи: колаген, кальцій, магній, коензим Q10, лецитин, вітаміни A, E, B, C, D.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** знижує біодоступність заліза, міді та цинку, приймати з різницею 2-3 години.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# L-CARNITINE

L-КАРНІТИН (ТВЕРДІ ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ, 840 мг)

Зниження втоми

Поліпшення обміну речовин

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** швидка стомлюваність, зниження працездатності, надмірна вага, складне відновлення після фіз. навантажень.

**СКЛАД:** L-карнітину тартрат, Оболонка (желатин, харчовий барвник (діоксид титану)), Стеарат магнію (антизлежувальний агент).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**L-карнітин - 540 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** вранці натщесерце, запиваючи теплою або холодною водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**L-карнітин - 180%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 4-6 тижнів. Курс можна повторити після 2-8 тижневої перерви.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Гіпотиреоз.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** амінокислота.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: омега-3.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** антикоагулянти, високі дози кальцію та заліза.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# LIPOSOMAL VITAMIN C

ЛІПОСОМАЛЬНИЙ ВІТАМІН С (КАПС. ТЖК, 700 МГ)

Зміцнення імунітету

Антиоксидантна дія

Нормалізація окисних процесів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зниження працездатності, млявість, слабкість, сонливість, зниження опірності інфекцій, уповільнення одужання при різних захворюваннях.

**СКЛАД:** Аскорбат натрію (Е301), Мікрокристалічна целюлоза (Е460і, носій), Рутин (екстракт софори японської (лат. Sophorae Japonica), кальцію стеарат (Е470а, стабілізатор), ліпосомальний вітамін С у порошку, капсула (гідроксипропілметилцелюлоза (Е464, загущувач) або желатин).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- **Вітамін С – 500 мг**
- **Рутин – 25 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
- **Вітамін С - 833%**
- **Рутін - 83%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна продовжити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Нефролітіаз.
3. Гемохроматоз (надлишок заліза).
4. Не слід призначати великі дози хворим з підвищеною згортанням крові, тромбофлебітами та схильністю до тромбозів, а також при цукровому діабеті та станах, що супроводжуються підвищеним вмістом цукру в крові.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: вітаміни А, Е, В5, В9.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни В1, В12, мідь.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# MAGNESIUM CHELATE + B6

МАГНІЙ ХЕЛАТ + B6 (КАПС. ТЖК, 870 МГ)

- Зниження збудливості нервової системи
- Запобігання м'язовим спазмам
- Нормалізація діяльності серцево-судинної системи
- Підвищення витривалості та працездатності

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** підвищена дратівливість, погіршення пам'яті, порушення сну, судоми, м'язова слабкість, порушення серцевого ритму, запаморочення.

**СКЛАД:** Магнію бісгліцинат (хелат), Мікрокристалічна целюлоза (носій), Капсула желатинова, Піридоксину гідрохлорид (вітамін B6).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- **Магній – 104 мг**
- **B6 – 1,5 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 2 капсули 2 рази на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 4 капсули на день.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (4 КАПСУЛИ):**
- **Магній – 104%**
- **B6 – 300%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 80 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Гіперчутливість до діючих речовин.
2. Вагітність та період грудного вигодовування.
3. Ниркова недостатність тяжкого ступеня (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв).
4. Дитячий вік до 6 років (ефективність та безпека не встановлені).
5. Спадкова галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози та галактози або недостатність лактази (у зв'язку з наявністю у складі препарату лактози).
6. Одночасний прийом леводопи.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:**
- Магній – мінерал.
- B6 – водорозчинний вітамін.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: вітаміни B2-B12, D.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни B1, E, залізо, фосфор, висока доза кальцію, деякі антибіотики (тетрациклін).

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# MAGNESIUM 4.0

КОМПЛЕКС МАГНІЮ (КАПСУЛИ HPMC, 876 мг)

Глибоке розслаблення та боротьба зі стресом

Енергія та робота м'язів

Підтримка серця та судин

Здоров'я ШКТ та м'яке очищення

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** підвищена дратівливість, погіршення пам'яті, порушення сну, судоми, м'язова слабкість, порушення серцевого ритму, запаморочення.

**СКЛАД:** Магнію цитрат, Магнію бісгліцинат, Рослинна капсула (гідроксипропілметилцелюлоза — носій), Магнію малат, Магнію таурат, Порошок плодів томата, Магнієва сіль стеаринової кислоти (антизлежувальний агент), Піридоксаль-5-фосфат.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- **Магній – 100 мг**
- **B6 – 0,25 мг**

| ВМІСТ КОМПОНЕНТА (мг) В | 1 КАПСУЛІ |
|---|---|
| Магнію цитрат 365 | |
| Магнію бісгліцинат 146 | |
| Магнію малат 110 | |
| Магнію таурат 110 | |

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 2 рази на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 2 капсули на день.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (2 КАПСУЛИ):**
- **Магній – 50%**
- **B6 – 30%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітним і жінкам, що годують, приймати за рекомендацією і під наглядом лікаря.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:**
- Магній – мінерал.
- B6 – водорозчинний вітамін.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: вітаміни B2-B12, D.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни B1, E, залізо, фосфор, висока доза кальцію, деякі антибіотики (тетрациклін).

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# MEN'S FORMULA

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ (КАПСУЛИ HPMC, 580 мг)

Поповнення дефіциту вітамінів та мінералів

Підтримка загального тонусу та енергії

Підтримка нервової системи та когнітивних функцій

Підтримка чоловічого здоров'я

Антиоксидантний захист та зміцнення імунітету

Зміцнення кісток та зубів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зниження імунітету, загальна слабкість, підвищена дратівливість, погіршення пам'яті, порушення сну.

**СКЛАД:** Магнію цитрат, L-аскорбінова кислота (вітамін С), Гідроксипропілметилцелюлоза (капсула), Карбонат кальцію, Інозитол, Цитрусові біофлавоноїди, Цитрат калію, Екстракт женьшеню, Ізофлавони сої, Діоксид кремнію (антизлежувальний агент), Цинку цитрат, Нікотинамід (ніацин), Магнію стеарат (антизлежувальний агент), DL-альфа-токоферол (вітамін Е), Рибофлавін (вітамін В2), Тіаміну гідрохлорид (вітамін В1), Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), D-пантотенат кальцію (пантотенова кислота), Марганцю глюконат, Міді глюконат, Лікопін, L-метилфолат кальцію (фолієва кислота), Хрому піколінат, D-біотин (вітамін В7), Ретинол (вітамін А), Калію йодид, Молібдену гліцинат, L-селенометіонін, Метилкобаламін (вітамін В12), Холекальциферол (вітамін D3).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**

- Вітамін А – 0,055 мг
- Вітамін С – 100 мг
- Вітамін Д3 – 0,0035 мг
- Вітамін Е – 3,33 мг
- Вітамін В1 – 2,5 мг
- Вітамін В2 – 3,0 мг
- Вітамін В3 – 6,67 мг
- Вітамін В6 – 2,0 мг
- Фолієва кислота - 0,3 мг
- Вітамін В12 – 0,0045 мг
- Біотин – 0,075 мг
- Пантотенова кислота – 2,0 мг
- Кальцій – 100 мг
- Магній – 133,3 мг
- Цинк – 6,67 мг
- Селен – 0,02 мг
- Мідь – 0,5 мг
- Марганець - 0,67 мг
- Хром – 0,125 мг

• Молібден – 0,02 мг
• Інозитол – 33,3 мг
• Ізофлавони сої – 8,35 мг
• Лікопін – 0,33 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 2 рази на день у першій половині дня.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 2 капсули на день.**

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (2 КАПСУЛИ):
• Вітамін А – 14%
• Вітамін С - 33%
• Вітамін Д3 – 140%
• Вітамін Е – 66%
• Вітамін В1 – 357%
• Вітамін В2 – 375%
• Вітамін В3 – 74%
• Вітамін В6 – 200%
• Фолієва кислота - 300%
• Вітамін В12 - 900%
• Біотин – 300%
• Пантотенова кислота – 67%
• Кальцій – 20%
• Магній – 67%
• Цинк - 89%
• Селен - 57%
• Мідь – 100%
• Марганець - 67%
• Хром - 500% г
• Молібден – 57%
• Інозитол – 13%
• Ізофлавони сої – 33%
• Лікопін - 13%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів БАД.
2. Підвищена нервова збудливість, безсоння.
3. Підвищений артеріальний тиск, порушення ритму серцевої діяльності, виражений атеросклероз.
4. Прийом у вечірній час.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** вітаміни та мінерали.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# NMN

NMN (КАПСУЛИ HPMC, 550 мг)

Антивіковий догляд | Підтримка клітинного відновлення | Стимуляція вироблення енергії | Прискорення метаболізму

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** вікові зміни, дефіцит енергії та працездатності, уповільнений метаболізм.

**СКЛАД:** Нікотинамідмононуклеотид (NMN), Гідроксипропілметилцелюлоза (оболонка капсули), Мікрокристалічна целюлоза (носій), Кверцетин, Ресвератрол, Стеарат магнію (антизлежувальний агент), Вітамін B12 (метилкобаламін).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- NMN (нікотинамід мононуклеотид) - 250 мг
- Кверцетин – 50 мг
- Ресвератрол – 50 мг
- Вітамін B12 (метилкобаламін) – 8 мкг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** переважно у першій половині дня натще (це допомагає уникнути проблем зі сном, оскільки добавка збуджує ЦНС і стимулює вироблення енергії).

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):
NMN (нікотинамідмононуклеотид) — норму не встановлено.
- Кверцетин – 167%
- Ресвератрол – 167%
- Вітамін B12 (метилкобаламін) – 800%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, період лактації.
3. Прийом у вечірній час.

**ВІКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:** Добавку можна приймати з 18 років, проте вона стає особливо важливою для організму у віці 35-40 років.

**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ: ТЦК.**

Взаємодоповнюючі елементи: поєднується з ресвератролом, кверцетином, вітамінами групи В та коензимом Q10.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# OMEGA-3 + VITAMIN D3

ОМЕГА-3+D3 (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Підтримка здоров'я опорно-рухового апарату

Підтримка імунітету

Поліпшення працездатності

Нормалізація рівня холестерину

Нормалізація діяльності серцево-судинної системи

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, очей, регулярна втома, зниження працездатності, проблеми з імунітетом, тендітні кістки, слабкість.

**СКЛАД:** Жир океанічних риб, Оболонка (желатин, загущувач гліцерин, вода), Вітамін D3 (холекальциферол), Антиоксидант — суміш токоферолів.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- ПНЖК Омега 3 – 450 мг
- Омега 3 – 350 мг (сума ЕПК та ДГК)
- ЕПК – 250 мг
- ДГК – 100 мг
- Вітамін D3 – 0,025 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** перша половина дня, натще або через півгодини після їди, запиваючи теплою або холодною водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула 1-2 десь у день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ
(1 КАПСУЛА):
- ПНЖК Омега-3 – 22,5%
- ЕПК - 42%
- ДГК – 14,3%
- Вітамін D3 – 250%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Алергічні реакції на морепродукти.
2. Діти віком до 3 років.
3. Індивідуальна непереносимість речовин, що входять до складу ліків.

4. Кровотечі або порушення згортання крові.
5. Бронхіальна астма.
6. Захворювання печінки.
7. Різні патології шлунково-кишкового тракту в гострому чи хронічному періоді.
8. Післяопераційний час.
9. Тим, хто проходить період реабілітації після хірургічного втручання або має травми різної етіології, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочати чи відновити прийом.
10. Гіпервітаміноз вітаміну D.
11. Гіперкальціурія.
12. Сечокам'яна хвороба.
13. Саркоїдоз.
14. Гострі хронічні захворювання печінки та нирок, ниркова недостатність.
15. Активна форма туберкульозу легень.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** ПНЖК + жиророзчинний вітамін.

Взаємодоповнюючі елементи: колаген, кальцій, магній, фосфор, коензим Q10, лецитин, вітаміни B, C, K2.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** омега-3 знижує біодоступність заліза, міді та цинку, приймати з різницею 2-3 години; вітамін D3 конфліктує із вітамінами A, E.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# OMEGA-3 90%

ОМЕГА-3 90% (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Нормалізація рівня холестерину

Поліпшення працездатності

Нормалізація діяльності серцево-судинної системи

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, очей, регулярна втома, зниження працездатності, проблеми з імунітетом, слабкість.

**СКЛАД:** Риб'ячий жир, Оболонка (желатин, загущувач гліцерин, вода), Суміш токоферолів (антиоксидант).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- ПНЖК Омега 3 – 450 мг
- Омега 3 – 350 мг (сума ЕПК та ДГК)
- ЕПК – 250 мг
- ДГК – 100 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** перша половина дня, натще або через півгодини після їди, запиваючи теплою або холодною водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула 1-3 десь у день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (3 КАПСУЛИ):**
- **ПНЖК Омега-3 - 1350%**
- **ЕПК - 750%**
- **ДГК – 300%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Алергічні реакції на морепродукти.
2. Діти віком до 3 років.
3. Індивідуальна непереносимість речовин, що входять до складу ліків.
4. Кровотечі або порушення згортання крові.
5. Бронхіальна астма.
6. Захворювання печінки.

7. Різні патології шлунково-кишкового тракту в гострому чи хронічному періоді.
8. Післяопераційний час.
9. Тим, хто проходить період реабілітації після хірургічного втручання або має травми різної етіології, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочати чи відновити прийом Омега-3.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА: ПНЖК.**

Взаємодоповнюючі елементи: колаген, кальцій, магній, коензим Q10, лецитин, вітаміни A, E, B, C, D.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** знижує біодоступність заліза, міді та цинку, приймати з різницею 2-3 години.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# OMEGA-3 60% MINI

ОМЕГА-3 60% (КАПС. МЖК, 300 МГ)

Пригнічення гормонів стресу

Нормалізація холестерину

Нормалізація роботи серцевої системи

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість шкіри, очей, регулярна втома та слабкість, зниження працездатності, проблеми з імунітетом.

**СКЛАД:** Риб'ячий жир, Оболонка (желатин, загущувач гліцерин, вода), Антиоксидант — суміш токоферолів.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- ПНЖК Омега 3 – 300 мг
- Омега 3 - 275 мг (сума ЕПК та ДГК)
- ЕПК – 165 мг
- ДГК – 110 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** перша половина дня, натще або через півгодини після їди, запиваючи теплою або холодною водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 2 капсули 1-3 десь у день.

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (2 КАПСУЛИ):**
- **ПНЖК Омега-3 - 30%**
- **ЕПК – 55%**
- **ДГК - 31%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Алергічні реакції на морепродукти.
2. Діти віком до 3 років.
3. Індивідуальна непереносимість речовин, що входять до складу ліків.
4. Кровотечі або порушення згортання крові.
5. Бронхіальна астма.
6. Захворювання печінки.

7. Різні патології шлунково-кишкового тракту в гострому чи хронічному періоді.
8. Післяопераційний час.
9. Тим, хто проходить період реабілітації після хірургічного втручання або має травми різної етіології, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем перед тим, як розпочати або відновити прийом Омега-3.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА: ПНЖК.**

Взаємодоповнюючі елементи: колаген, кальцій, магній, коензим Q10, лецитин, вітаміни A, E, B, C, D.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** знижує біодоступність заліза, міді та цинку, приймати з різницею 2-3 години.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# PROBIOTIC COMPLEX

КОМПЛЕКС ПРОБІОТИКІВ З ВІТАМІНАМИ (КАПС. ТЖК, 788 МГ)

Підтримка метаболізму та енергетичного обміну

Зміцнення імунної системи

Антиоксидантний захист

Підтримка та відновлення здорової мікрофлори кишечника

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** порушення травлення, ослаблений імунітет, стрес та підвищені навантаження, незбалансоване харчування.

**СКЛАД:** Мальтодекстрин, Желатинова капсула (желатин), L-аскорбінова кислота, Цинку бісгліцинат, Токоферолу ацетат сухий 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, Нікотинамід, Магнієва сіль стеаринової кислоти (антизлежувальний агент), Пантотенат кальцію, Піридоксину гідрохлорид, Рибофлавін.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
- Lactobacillus acidophilus — 2*10⁹ КУО
- Bifidobacterium longum subsp. longum — 2*10⁹ КУО
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis — 2*10⁹ КУО
- Вітамін С – 45 мг
- Цинк – 12,3 мг
- Вітамін Е – 10 мг
- Вітамін В3 – 18 мг
- Вітамін В5 – 5 мг
- Вітамін В6 – 2 мг
- Вітамін В2 – 1,6 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 1 раз на день під час їди.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА:** 1 капсула один раз на день.

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):
- Lactobacillus acidophilus — 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum — 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis — 400%
- Вітамін С - 75%
- Цинк - 82%
- Вітамін Е – 100%
- Вітамін В3 – 100%
- Вітамін В5 – 83%
- Вітамін В6 – 100%
- Вітамін В2 – 100%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, годування груддю.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# VITAMIN C

ВІТАМІН С (ШИПУЧІ ТАБЛЕТКИ, 20 ШТ. У ТУБІ, 3,8 Г)

Зміцнення імунітету

Антиоксидантна дія

Нормалізація окисних процесів

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зниження працездатності, млявість, слабкість, сонливість, зниження опірності інфекцій, уповільнення одужання при різних захворюваннях.

**СКЛАД:** Глюкоза, Вітамін С (L-аскорбінова кислота), Регулятори кислотності: натрію гідрокарбонат, Лимонна кислота безводна, Стабілізатор поліетиленгліколь, Натуральний ароматизатор «Апельсин», Підсолоджувач аспартам, Натуральний барвник рибофлавін. Містить цукор і підсолоджувач. Містить джерело фенілаланіну.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 ТАБЛЕТЦІ:**
**Вітамін С - 900 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** вранці за 30 хвилин до сніданку, запиваючи водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1 табл. 1 раз на день.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 ТАБЛЕТКА):**
**Вітамін С - 1500%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати 3-4 рази на рік з інтервалом 1-2 місяці.

**КІЛЬКІСТЬ ТАБЛЕТОК В УПАКОВЦІ: 20 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Нефролітіаз.
3. Гемохроматоз (надлишок заліза).
4. Не слід призначати великі дози хворим з підвищеною згортанням крові, тромбофлебітами та схильністю до тромбозів, а також при цукровому діабеті та станах, що супроводжуються підвищеним вмістом цукру в крові.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: вітаміни А, Е, В5, В9.**

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни В1, В12, мідь.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# VITAMIN D3

ВІТАМІН D3 2000 МО (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Підтримка імунітету

Підтримка здоров'я опорно-рухового апарату

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** тендітні кістки, остеопороз, зниження імунітету.

**СКЛАД:** Олія рослинна (оливкова), Оболонка (желатин, гліцерин (загущувач), вода), Вітамін D3 (холекальциферол), Суміш токоферолів (антиоксидант).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**Вітамін D3 - 50 мкг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** переважно у першій половині дня під час їжі, запиваючи теплою чи холодною водою.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1 капсула щодня.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**Вітамін D3 - 500%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 2-3 місяці (8-12 тижнів). Повторювати з інтервалом 6-12 місяців.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 90 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Гіпервітаміноз вітаміну D.
3. Гіперкальціурія.
4. Сечокам'яна хвороба.
5. Саркоїдоз.
6. Гострі хронічні захворювання печінки та нирок, ниркова недостатність.
7. Активна форма туберкульозу легень.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** жиророзчинний.

Кальцій (приймати в поєднанні з D3 з інтервалом не менше ніж у 2 години), фосфор, магній, омега-3, вітамін K2.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** залізо, вітаміни A, E.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# VITAMIN D3 SPRAY

ВІТАМІН D3 2000 МО (СПРЕЙ, 30 МЛ)

Підтримка імунітету

Підтримка здоров'я опорно-рухового апарату

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** тендітні кістки, остеопороз, зниження імунітету.

**СКЛАД:** Олія рослинна рафінована, Ароматизатор натуральний, Холекальциферол (вітамін D3).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 НАТИСНЕННІ:**
**Вітамін D3 - 50 мкг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** збовтати пляшечку перед вживанням, по 1 дозі (доза - 1 натискання на ковпачок дозатора) на день під час їжі під язик. Переважно у першій половині дня.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1 натискання на день.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 НАТИСКАННЯ НА ДОЗАТОР):**
**Вітамін D3 - 1000%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1-2 місяці (4-8 тижнів). За потреби прийом можна повторити.

**ОБ'ЄМ:** 30мл.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Гіпервітаміноз вітаміну D.
3. Гіперкальціурія.
4. Сечокам'яна хвороба.
5. Саркоїдоз.
6. Гострі хронічні захворювання печінки та нирок, ниркова недостатність.
7. Активна форма туберкульозу легень.
8. Індивідуальна нестерпність компонентів.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** жиророзчинний.

Кальцій (приймати в поєднанні з D3 з інтервалом не менше ніж у 2 години), фосфор, магній, омега-3, вітамін K2.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** залізо, вітаміни A, E.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# WOMEN'S FORMULA

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖІНОК (КАПСУЛИ HPMC, 580 мг)

Поповнення дефіциту вітамінів та мінералів

Поліпшення метаболізму

Підтримка гормонального балансу та жіночого здоров'я

Зміцнення кісток та зубів

Підтримка краси шкіри, волосся та нігтів

Підтримка нервової системи та зниження стресу

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зниження імунітету, загальна слабкість, підвищена дратівливість, погіршення пам'яті, порушення сну.

**СКЛАД:** Кальцію карбонат, Склад капсули: гідроксипропілметилцелюлоза (оболонка), Магнію цитрат, L-аскорбінова кислота (вітамін С), Калію цитрат, Інозитол, Цитрусові біофлавоноїди, Холіну бітартрат (холін), Екстракт женьшеню американського, Екстракт розторопші плямистої, Екстракт дягелю лікарського, Екстракт мучниці звичайної, Діоксид кремнію (антизлежувальний агент), Нікотинамід (ніацин), Заліза бісгліцинат, Цинку цитрат, Магнію стеарат (антизлежувальний агент), DL-альфа-токоферол (вітамін Е), D-пантотенат кальцію (пантотенова кислота), Тіаміну гідрохлорид (вітамін В1), Рибофлавін (вітамін В2), Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), Марганцю глюконат, Міді глюконат, Ретинол (вітамін А), Хрому піколінат, L-метилфолат кальцію (фолієва кислота), Калію йодид, L-селенометіонін, D-біотин (біотин), Молібдену гліцинат, Менахінон (вітамін К2), Холекальциферол (вітамін D3), Метилкобаламін (вітамін В12).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**

- Вітамін А – 0,1 мг
- Вітамін С – 80 мг
- Вітамін Д3 – 0,003 мг
- Вітамін Е – 3,33 мг
- Вітамін В1 – 1,0 мг
- Вітамін В2 – 1,0 мг
- Вітамін В3 – 6,5 мг
- Вітамін В6 – 1,0 мг
- Фолієва кислота - 0,05 мг
- Вітамін В12 – 0,003 мг
- Біотин – 0,015 мг
- Пантотенова кислота – 2,0 мг
- Холін – 30,0 мг
- Кальцій – 100,0 мг
- Залізо – 6,0 мг
- Йод – 0,05 мг
- Магній – 100,0 мг

• Цинк – 5,0 мг
• Селен – 0,02 мг
• Мідь – 0,5 мг
• Марганець – 0,65 мг
• Хром – 0,05 мг
• Молібден – 0,015 мг
• Інозитол – 30,0 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі 2 рази на день у першій половині дня.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 2 капсули на день.**

ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ
(2 КАПСУЛИ):
• Вітамін А - 25%
• Вітамін С - 267%
• Вітамін Д3 – 120%
• Вітамін Е – 67%
• Вітамін В1 – 143%
• Вітамін В2 – 125%
• Вітамін В3 – 72%
• Вітамін В6 – 100%
• Фолієва кислота - 50%
• Вітамін В12 - 600%
• Біотин – 60%
• Пантотенова кислота – 67%
• Холін – 12%
• Кальцій – 20%
• Залізо – 86%
• Йод - 67%
• Магній – 50%
• Цинк - 67%
• Селен - 57%
• Мідь – 100%
• Марганець - 65%
• Хром – 200%
• Молібден – 43%
• Інозитол – 12%

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів БАД.
2. Підвищена нервова збудливість, безсоння.
3. Підвищений артеріальний тиск, порушення ритму серцевої діяльності, виражений атеросклероз.
4. Прийом у вечірній час.
5. Вагітним і жінкам, що годують, приймати за рекомендацією і під наглядом лікаря.



**ТИП ЕЛЕМЕНТІВ:** вітаміни та мінерали.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки.**




# ZINC PICOLINATE

ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ (КАПС. ТЖК, 350 МГ)

Регулювання виробітку себуму

Участь у освіті статевих гормонів

Зміцнення серцево-судинної системи

Прискорення процесу регенерації тканин

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** зниження імунітету, жирний блиск та запалення на шкірі, погіршення чоловічого здоров'я.

**СКЛАД:** Мікрокристалічна целюлоза (Е460і, носій), Піколінат цинку, Капсула (гідроксипропілметилцелюлоза (Е464, загущувач) або желатин).

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 КАПСУЛІ:**
**Цинк - 21,9 мг**

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** по 1 капсулі на день натще.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1 капсула щодня.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (1 КАПСУЛА):**
**Цинк - 146%**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). За потреби прийом можна повторити.

**КІЛЬКІСТЬ КАПСУЛ В УПАКОВЦІ: 60 шт.**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Індивідуальна нестерпність компонентів.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.
3. Ниркова недостатність.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА: мінерал.**

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітаміни групи В, С, магній.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ:** високі дози заліза, кальцій.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**




# COLLAGEN

КОЛАГЕН У ЖЕЛІ З СМАКОМ ГРАНАТУ (30 СТІКІВ ПО 20 Г)

Зміцнення сполучних тканин

Здоров'я шкіри, волосся, нігтів

Уповільнення процесу старіння

Підвищення тонусу та пружності шкіри

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** сухість, зневоднення шкірних покривів, ламке сухе волосся, схильні до випадання та перетину, болі в м'язах та суглобах, зморшки.

**СКЛАД:** Концентрат гранатового соку, Вода, Рибний колаген, Харчовий гель (камедь ріжкового дерева, ксантанова камедь, глюкоза, агар-агар, тамариндова камедь), Аскорбінова кислота, Штучний ароматизатор (гранат), Гіалуронова кислота.

**ВМІСТ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ У 1 СТИКУ:**
- Рибний колаген – 2000 мг
- Вітамін С – 100 мг
- Гіалуронова кислота – 15,2 мг

**ПОРЯДОК ПРИЙОМУ:** незалежно від прийомів їжі та часу доби.

**РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА: 1-2 стику на день.**

**ВІДСОТОК ВІД ДОБОВОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ В РЕКОМЕНДОВАНІЙ ДОБОВІЙ ДОЗІ (2 СТІКИ):**
**Колаген — норму не встановлено.**

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС:** 1 місяць (4 тижні). Повторювати з інтервалом 1 місяць.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**
1. Алергія чи підвищена чутливість до компонентів препарату.
2. Вагітність, період грудного вигодовування.

**ТИП ЕЛЕМЕНТА:** водорозчинний.

**ВЗАЄМОДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ:** вітамін С, коензим Q10, омега-3.

**КОНФЛІКТУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ: немає рекомендацій.**

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.**